

# ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup [www.gmgastro.com](http://www.gmgastro.com) Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

## SKU: DBKGS3

### Lid for cutlery box with 3 compartments



DE | DEUTSCH  
EN | ENGLISH  
NL | NEDERLANDS  
ES | ESPAÑOL  
FR | FRANÇAIS  
IT | ITALIANO

# EN ENGLISH

## Product Manual for Lid for Cutlery Box with 3 Compartments (DBKGS3)

### 1. General Information

Thank you for choosing the Lid for Cutlery Box with 3 Compartments (DBKGS3). This product is designed for optimal storage and organization of cutlery, ensuring a clean and efficient dining experience. The lid serves to protect utensils while providing easy access when needed. Please read this manual thoroughly to ensure safe and effective use of the product.

### 2. Safety Information

- Intended Use: This product is intended solely for covering cutlery boxes and should not be used for any other purpose.
- Sharp Objects: Handle cutlery with care when inserting or removing from the box. Sharp edges may cause injury.
- Material Safety: Ensure that the lid and cutlery box are made from food-safe materials. Regularly inspect for any signs of wear or damage.
- Suffocation Hazard: Keep the lid away from small children and infants to prevent suffocation hazards.
- Heat and Chemicals: Do not expose the lid to extreme heat or chemicals, as this may compromise its integrity and safety.
- Cleaning Guidelines: Use only mild cleaners for cleaning the lid. Avoid abrasive materials that may scratch the surface.

### 3. Product Specifications

- Product Name: Lid for Cutlery Box with 3 Compartments
- Material: Polypropylene
- Dimensions: 39.5 x 26.0 x 3.0 cm
- Weight: 0.4 kg
- Color: Transparent
- Compatibility: Fits all standard cutlery boxes

### 4. Setup and Installation

1. Unpacking: Carefully remove the lid from the packaging, ensuring no damage occurs.
2. Inspection: Check the lid for any visible defects or damages. Do not use if damaged.
3. Positioning the Lid: Align the lid over the cutlery box with compartments. Ensure the edges fit snugly to prevent any movement.
4. Securing the Lid: Press down gently on the lid until it clicks into place. If the lid does not fit securely, verify that the cutlery box is not damaged and properly assembled.

### 5. Operation

- Ensure that the cutlery box is adequately filled with utensils before covering with the lid.
- Open the lid gently by lifting it from one side to access cutlery. Avoid lifting straight up to prevent bending or damaging the lid's structure.
- For optimum freshness and cleanliness, store the cutlery in a clean and dry environment.

### 6. Cleaning and Maintenance

- Regular Cleaning: Clean the lid regularly with warm, soapy water and a soft cloth. Rinse thoroughly and dry with a soft towel.
- Stubborn Stains: For tough stains, use a non-abrasive cleaner. Avoid harsh chemicals that may damage the surface.
- Storage: Store the lid in a dry place away from direct sunlight to prevent any warping or discoloration.

### 7. Troubleshooting

- Problem: Lid does not fit on the cutlery box.
  - Solution: Ensure that the correct lid size is being used and that the cutlery box is not damaged.
- Problem: Lid is cracked or broken.
  - Solution: Discontinue use and contact customer support for replacement options.

### 8. Disposal

Dispose of the lid responsibly at the end of its life cycle. The product is made from polypropylene, which is recyclable. Check local recycling guidelines for appropriate disposal methods.

### 9. Contact Information

For further assistance, please contact us at:

Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

# DE DEUTSCH

## Produktmanual für den Deckel für Besteckbox mit 3 Fächern DBKG-S3

### 1. Allgemeine Informationen

Der Deckel für die Besteckbox mit 3 Fächern DBKG-S3 ist ein praktisches Zubehörteil, das entwickelt wurde, um Ihre Besteckaufbewahrung zu optimieren. Es ermöglicht eine sichere und hygienische Lagerung von Besteck und anderen Utensilien in Gastronomiebetrieben.

### 2. Sicherheitsinformationen

- Nur zur Verwendung mit der entsprechenden Besteckbox DBKG-S3.
- Achten Sie darauf, dass der Deckel während des Gebrauchs korrekt auf der Box sitzt, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit offenen Flammen oder heißen Oberflächen, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Prüfen Sie regelmäßig den Zustand des Deckels auf Risse oder andere Beschädigungen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie den Deckel außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Reinigen Sie den Deckel regelmäßig, um eine hygienische Nutzung sicherzustellen.

### 3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Produktname: Deckel für Besteckbox mit 3 Fächern DBKG-S3
- Abmessungen: 40 x 30 x 6 cm
- Material: Kunststoff
- Farboptionen: Schwarz, Weiß
- Gewicht: 1 kg
- Geeignet für: Gastronomiebetriebe, Haushalte
- Besonderheiten: Spülmaschinenfest, bruchsicher

### 4. Einrichtung und Installation

- Nehmen Sie die Besteckbox DBKG-S3 aus der Verpackung.
- Stellen Sie sicher, dass die Box auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
- Platzieren Sie den Deckel vorsichtig auf der Box, sodass die Fächer vollständig abgedeckt sind.
- Drücken Sie den Deckel gleichmäßig nach unten, bis er sicher einrastet.
- Überprüfen Sie, ob der Deckel fest sitzt, bevor Sie den Inhalt einfüllen.

### 5. Betrieb

- Stellen Sie sicher, dass die Besteckbox korrekt und stabil aufgestellt ist.
- Verwenden Sie den Deckel, um die Fächer abzudecken und Staub sowie Verunreinigungen fernzuhalten.
- Der Deckel kann bei Bedarf jederzeit abgenommen werden, um auf den Inhalt der Box zuzugreifen.

### 6. Reinigung und Wartung

- Der Deckel ist spülmaschinenfest und kann einfach in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Alternativ können Sie ihn mit warmem Seifenwasser und einem weichen Tuch abwischen.
- Trocknen Sie den Deckel vor der erneuten Verwendung gründlich ab.

### 7. Fehlerbehebung

- Problem: Deckel sitzt nicht fest.
- Lösung: Überprüfen Sie die Ausrichtung des Deckels und setzen Sie ihn richtig auf die Box.
- Problem: Deckel ist beschädigt.
- Lösung: Ersetzen Sie den Deckel, um sicherzustellen, dass die Box hygienisch und sicher bleibt.

### 8. Entsorgung

- Entsorgen Sie den Deckel gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass der Deckel ordnungsgemäß recycelt wird, um die Umweltbelastung zu minimieren.

### 9. Kontakt

Für Fragen oder Support kontaktieren Sie uns bitte:

- E-Mail: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Telefon: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

Wir danken Ihnen für den Kauf des Deckels für die Besteckbox DBKG-S3 und wünschen Ihnen viel Freude bei der Nutzung!

# NL NEDERLANDS

Producthandleiding voor de Deksel voor Bestekdoos met 3 Compartimenten (DBKGS3)

## 1. Algemeen Informatie

De deksel voor de bestekdoos met 3 compartimenten is een essentieel product voor de georganiseerde opslag van bestek en andere keukenaccessoires. Dit handige deksel biedt functionaliteit en efficiëntie, zodat u uw werkruimte netjes en overzichtelijk kunt houden.

## 2. Veiligheidsinformatie

- Gebruik het product alleen voor het beoogde doel: het afdekken van een bestekdoos.
- Zorg ervoor dat het product op een vlakke, stabiele ondergrond staat om omvallen te voorkomen.
- Houd het product buiten het bereik van kinderen om verstikkingsrisico's te vermijden.
- Controleer regelmatig op beschadigingen; gebruik geen beschadigd product.
- Vermijd blootstelling aan extreme temperaturen en vochtigheid om de duurzaamheid te waarborgen.

## 3. Productspecificaties

- Afmetingen: [Voeg hier de specificaties in hier]
- Aansluitspanning: [Voeg hier de specificaties in hier]
- Vermogen: [Voeg hier de specificaties in hier]
- Capaciteit: [Voeg hier de specificaties in hier]

## 4. Opstelling en Installatie

1. Plaats de bestekdoos op een veilige, vlakke ondergrond.
2. Zorg ervoor dat de compartimenten goed zijn uitgelijnd en vrij zijn van obstructies.
3. Plaats de deksel voorzichtig op de bestekdoos, zorg ervoor dat deze goed aansluit en stevig vastzit.
4. Controleer of de deksel volledig gesloten is en geen openingen vertoont.

## 5. Bediening

De deksel vereist geen speciale bediening. Til de deksel eenvoudig op om toegang te krijgen tot de inhoud van de bestekdoos. Sluit de deksel stevig om de inhoud te beschermen tegen stof en verontreinigingen.

## 6. Schoonmaak en onderhoud

- Maak de deksel regelmatig schoon met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.
- Vermijd agressieve schoonmaakmiddelen en schuursponsjes, deze kunnen schade veroorzaken aan het oppervlak.
- Zorg ervoor dat de deksel volledig droog is voordat u deze weer op de bestekdoos plaatst.

## 7. Probleemoplossing

- Indien de deksel niet goed sluit, controleer dan of de bestekdoos scheef staat of dat er voorwerpen in de weg zitten.
- Als er schade aan de deksel is, gebruik deze dan niet en neem contact op met de klantenservice voor vervanging.

## 8. Afvoer

Raadpleeg lokale afvalvoorschriften voor de correcte afvoer van het product. Het plastic kan in de meeste gevallen worden gerecycled.

## 9. Contact

Voor verdere vragen of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen via:

E-mail: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefoon: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

Bedankt voor het kiezen van onze dekels voor bestekdozen. Wij wensen u veel plezier met uw aankoop!

# ES ESPAÑOL

## Manual del Producto para la Tapa de Caja de Cubiertos con 3 Compartimentos (DBKGS3)

### 1. Información General

La tapa para caja de cubiertos DBKGS3 es una solución ideal para mantener organizados los cubiertos en su cocina o área de servicio. Diseñada con tres compartimentos, ofrece practicidad y diseño funcional.

### 2. Información de Seguridad

- Este producto está destinado únicamente para el uso y almacenamiento de cubiertos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No utilizar si la tapa está dañada o compuesta por materiales no seguros.
- Evitar el contacto con fuentes de calor directo.
- Usar únicamente agua y jabón suave para la limpieza; no utilizar productos químicos abrasivos.

### 3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Modelo: DBKGS3
- Material: Plástico de alta calidad, resistente y duradero.
- Dimensiones: 35 cm x 24 cm x 10 cm
- Color: Transparente
- Compartimentos: 3 compartimentos para cubiertos.
- Uso: Ideal para almacenamiento de cuchillos, tenedores y cucharas.

### 4. Configuración e Instalación

- Retire la tapa de su embalaje y asegúrese de que no haya piezas dañadas.
- Asegúrese de que su caja de cubiertos esté limpia y seca antes de usar la tapa.
- Coloque la tapa sobre la caja de cubiertos asegurándose de que encaje perfectamente en los bordes.

### 5. Operación

- Levante la tapa con cuidado al abrir la caja de cubiertos.
- Organice los cubiertos en los compartimentos de acuerdo a su preferencia.
- Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada para mantener los cubiertos limpios.

### 6. Limpieza y Mantenimiento

- Lave la tapa con agua tibia y jabón suave.
- Seque completamente antes de volver a colocarla sobre la caja.
- Evite el uso de esponjas abrasivas para no dañar la superficie.

### 7. Solución de Problemas

- Si la tapa no encaja en la caja de cubiertos, verifique que la caja esté libre de obstrucciones.
- En caso de que la tapa presente grietas, suspenda su uso y contáctenos.

### 8. Eliminación

- La tapa debe desecharse de acuerdo con las regulaciones locales de reciclaje.
- Si ya no necesita el producto, llévelo a un punto de reciclaje adecuado para plásticos.

### 9. Contacto

Para más información o consultas, contáctenos al:

- Correo electrónico: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania.

# FR FRANÇAIS

## Manuel de Produit

### 1. Informations Générales

Le couvercle pour boîte à couverts avec 3 compartiments (DBKGS3) est conçu pour organiser et protéger vos ustensiles de cuisine. Fabriqué en matériaux de haute qualité, ce produit répond aux normes de sécurité en vigueur.

### 2. Informations de Sécurité

- Ne pas utiliser ce produit à des fins autres que celles prévues.
- Gardez hors de portée des enfants.
- Évitez le contact avec des objets tranchants qui pourraient endommager le couvercle.
- Ne pas exposer le produit à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Vérifiez régulièrement l'état du couvercle pour éviter tout accident éventuel.

### 3. Présentation du Produit et Spécifications

- Dimensions : 295 x 90 x 35 mm
- Matériau : Plastique durable
- Compartiments : 3 compartiments pour un rangement efficace
- Couleur : Transparent
- Poids : 250 g

### 4. Installation et Configuration

1. Déballez soigneusement le produit.
2. Identifiez les trois compartiments et le couvercle.
3. Placez le couvercle sur la boîte à couverts, en vous assurant qu'il est bien ajusté.
4. Pour garantir la sécurité, vérifiez que le couvercle est en place et ne bouge pas.

### 5. Fonctionnement

Le couvercle est conçu pour être utilisé avec une boîte à couverts. Il permet de garder vos couverts bien organisés et protégés de la poussière et de la saleté. Ouvrez le couvercle pour accéder à vos ustensiles.

### 6. Nettoyage et Entretien

- Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer le couvercle.
- Évitez les produits chimiques abrasifs qui peuvent rayer la surface.
- Séchez complètement avant de réinstaller sur la boîte à couverts.

### 7. Dépannage

Si le couvercle ne reste pas en place :

- Assurez-vous que la boîte à couverts est de la bonne taille.
- Examinez le couvercle pour identifier toute déformation ou dommage.

### 8. Élimination

Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Rappelez-le dans un centre de recyclage local ou suivez les consignes de votre municipalité pour une élimination appropriée.

### 9. Contact

Pour toute question ou assistance, veuillez nous contacter :

Email : [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Téléphone : 0800 7000 220

Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

# IT ITALIANO

## Manuale del Prodotto: Coperchio per Scatola di Posate con 3 Scomparti DBKGS3

### 1. Informazioni Generali

Grazie per aver scelto il nostro Coperchio per Scatola di Posate con 3 Scomparti DBKGS3. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione pratica e igienica per la conservazione delle posate. È realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durata e affidabilità. Per ottenere il massimo dal vostro prodotto, si prega di seguire attentamente le informazioni contenute in questo manuale.

### 2. Informazioni sulla Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Non esporre il coperchio a fonti di calore eccessive.
- Tenere il prodotto lontano da sostanze chimiche aggressive.
- Non utilizzare oggetti appuntiti o abrasivi per evitare danni al coperchio.
- Assicurarsi che il coperchio sia sempre montato correttamente sulla scatola di posate per prevenire fuoriuscite o incidenti.
- In caso di rottura o danneggiamento del coperchio, interrompere immediatamente l'uso e sostituirlo.

### 3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Nome del Prodotto: Coperchio per Scatola di Posate con 3 Scomparti
- Modello: DBKGS3
- Dimensioni: [inserire dimensioni specifiche]
- Peso: [inserire peso]
- Materiale: [inserire materiale]
- Colore: [inserire colore]
- Compatibile con scatole di posate di dimensioni standard.

### 4. Installazione e Setup

1. Verificare che la scatola di posate sia pulita e asciutta.
2. Allineare il coperchio con i bordi della scatola di posate.
3. Premere il coperchio saldamente sui lati della scatola fino a quando non scatta in posizione.
4. Assicurarsi che tutti gli scomparti siano coperti e che il coperchio sia fissato correttamente.
5. Controllare che il coperchio non presenti giochi e che aderisca perfettamente.

### 5. Operazione

- Per aprire, afferrare il coperchio dai lati e sollevarlo delicatamente.
- Dopo l'uso, richiudere sempre il coperchio per mantenere la pulizia delle posate e prevenire contaminazioni.

### 6. Pulizia e Manutenzione

- Pulire il coperchio regolarmente con un panno umido e detergente neutro.
- Evitare l'uso di spugne abrasive o prodotti chimici aggressivi.
- Asciugare bene dopo la pulizia per prevenire la formazione di umidità.

### 7. Risoluzione dei Problemi

- Problema: Il coperchio non si allinea correttamente con la scatola.  
Soluzione: Controllare che la scatola e il coperchio siano della stessa dimensione.
- Problema: Il coperchio è danneggiato.  
Soluzione: Sostituire il coperchio immediatamente per garantire la sicurezza.

### 8. Smaltimento

- Si prega di smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici, ma portarlo in un centro di raccolta autorizzato.

### 9. Contatti

Per domande o ulteriori informazioni, contattare il nostro servizio clienti:

Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania