

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

SKU: MC1T-RED

Coffee grinder - Red - 1kg - 275 Watt - 77dB



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Coffee Grinder Red 1kg 275 Watt 77dB MC1T Red

1. General Information

Thank you for choosing the Coffee Grinder Red 1kg 275 Watt 77dB MC1T Red. This high-capacity grinder is designed to meet all your coffee grinding needs efficiently and effectively, providing quality performance for both personal and commercial use.

2. Safety Information

- Electricity Safety: Ensure the grinder is connected to a dedicated power outlet compatible with the voltage requirements.
- Avoid Water Exposure: Do not expose the grinder to water or any liquids to prevent electric shock.
- Sharp Blades: The grinding blades are sharp. Handle with care and keep out of reach of children.
- Overheating Protection: The grinder is equipped with an overheating protection feature. If the grinder overheats, it will stop automatically. Allow it to cool down before restarting.
- Regular Inspection: Regularly check the power cord for any damage. Do not use if the cord is frayed or damaged.
- Unplug When Not in Use: Always unplug the grinder when not in use or before cleaning.

3. Product Specifications

- Model: MC1T Red
- Dimensions: Not specified
- Power: 275 Watts
- Capacity: 1 kg
- Noise Level: 77 dB
- Voltage: Not specified
- Weight: Not specified
- Material: Not specified
- Color: Red

4. Setup and Installation

- Step 1: Unbox the coffee grinder and remove all packaging materials.
- Step 2: Place the grinder on a flat and stable surface away from direct sunlight and moisture.
- Step 3: Ensure proper ventilation around the grinder for optimal performance.
- Step 4: Plug the power cord into a suitable electrical outlet. Make sure the outlet is grounded.
- Step 5: The grinder is now ready for operation.

5. Operation

- Loading Beans: Open the lid and fill the grinding chamber with coffee beans up to the maximum capacity of 1 kg.
- Grinding: Close the lid firmly. Press the power button to start grinding.
- Duration: The grinding time may vary based on your desired coarseness. Start with 10-15 seconds for a coarse grind and adjust as necessary.
- Stop: To stop the grinder, press the power button again.
- Emptying: Once grinding is complete, open the lid and carefully remove the ground coffee from the chamber.

6. Cleaning and Maintenance

- Daily Cleaning: After each use, unplug the machine and remove the grinding chamber to clean.
- Wipe with a Damp Cloth: Use a damp cloth to wipe the exterior surfaces. Never immerse in water.
- Blade Care: Periodically, remove the grinding blades for deep cleaning. Use a soft brush to clean any residue.
- Storage: Store the grinder in a cool, dry place when not in use.

7. Troubleshooting

- Grinder Won't Start: Check if the grinder is plugged in and that the outlet is functional.
- Overheating: If the grinder shuts off due to overheating, allow it to cool down for 30 minutes before attempting to restart.
- Uneven Grind: Ensure the grinder is not overloaded with beans. Adjust grinding time for a finer or coarser result.

8. Disposal

Dispose of the grinder in accordance with local regulations. Do not dispose of electrical appliances with household waste. To prevent environmental damage, please recycle where facilities exist.

9. Contact

For further assistance, please contact us at:

Email: info@gmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for your purchase. Enjoy your coffee experience!

DE DEUTSCH

Produktmanual für die Kaffeemühle - Modell MC1T RED

1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Kaffeemühle Modell MC1T RED. Dieses Gerät wurde entwickelt, um Ihnen eine einfache und effiziente Methode zum Mahlen von Kaffee zu bieten. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, um die besten Ergebnisse zu erzielen und die Sicherheit zu gewährleisten.

2. Sicherheitsinformationen

- Lesen Sie alle Anweisungen und Sicherheitswarnungen vor der Benutzung.
- Benutzen Sie die Kaffeemühle nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer stabilen, trockenen Oberfläche steht.
- Berühren Sie die Kaffeemühle nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind.
- Lassen Sie die Kaffeemühle niemals unbeaufsichtigt, während sie in Betrieb ist.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es nicht in Gebrauch ist oder bevor Sie es reinigen.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in die Mahlöffnung gelangen.
- Verwenden Sie keine anderen Teile oder Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Produktbezeichnung: Kaffeemühle MC1T RED
- Farbe: Rot
- Leistung: 275 Watt
- Lautstärke: 77 dB
- Kapazität: 1 kg

4. Einrichtung und Installation

- Platzieren Sie die Kaffeemühle auf einer stabilen, ebenen Oberfläche in der Nähe einer Steckdose.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile korrekt zusammengebaut sind.
- Schließen Sie das Netzkabel an eine geeignete Steckdose an.

5. Betrieb

- Füllen Sie die Bohnen in den Behälter der Kaffeemühle.
- Schalten Sie die Kaffeemühle ein, indem Sie den Power-Schalter betätigen.
- Wählen Sie die gewünschte Mahlstärke, falls das Modell dies unterstützt.
- Lassen Sie die Mühle arbeiten, bis die gewünschten Ergebnisse erzielt werden.
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus und trennen Sie es vom Stromnetz.

6. Reinigung und Wartung

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Reinigen Sie die Außenseite mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Verwenden Sie eine Bürste, um Kaffeereste aus dem Mahlwerk zu entfernen.
- Vermeiden Sie den Einsatz von scharfen Reinigungsmitteln oder scheuernden Materialien.

7. Fehlersuche

- Das Gerät wird nicht eingeschaltet: Überprüfen Sie, ob es richtig eingesteckt ist und die Steckdose funktioniert.
- Die Kaffeemühle mahlt nicht: Überprüfen Sie, ob Bohnen im Behälter sind und keine Verstopfungen vorliegen.
- Ungewöhnliche Geräusche: Überprüfen Sie, ob kleine Gegenstände in das Mahlwerk geraten sind.

8. Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro- und Elektronikgeräte. Bringen Sie das Gerät zu einem zugelassenen Recyclingzentrum.

9. Kontakt

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte:

- Email: info@gmgastro.com
- Telefon: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Producthandleiding voor de GGM Gastro Koffiemolen - Rood (1 kg, 275 Watt, 77 dB)

1. Algemene Informatie

Bedankt voor uw aankoop van de GGM Gastro Koffiemolen. Dit apparaat is ontworpen om uw koffiebonen efficiënt en gelijkmatig te malen, zodat u altijd kunt genieten van een frisse en smaakvolle kop koffie.

2. Veiligheidsinformatie

- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt.
- Zorg ervoor dat het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond staat.
- Gebruik het apparaat alleen voor het malen van koffiebonen.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is voordat u het schoonmaakt of onderhoud pleegt.
- Houd het apparaat uit de buurt van water om elektrische schokken te voorkomen.
- Zorg ervoor dat kinderen onder toezicht staan wanneer het apparaat in gebruik is.
- Raak draaiende delen niet aan en zorg ervoor dat uw handen droog zijn bij het bedienen van het apparaat.
- Gebruik geen beschadigde onderdelen of wanneer het apparaat defect lijkt.

3. Product specificaties

- Model: GGM Gastro Koffiemolen - Rood
- Capaciteit: 1 kg
- Vermogen: 275 Watt
- Geluidsniveau: 77 dB
- Afmetingen: [Informatie over afmetingen indien beschikbaar]
- Voltage: [Informatie over voltage indien beschikbaar]

4. Installatie en Opstelling

- Plaats de koffiemolen op een stevige, vlakke ondergrond, ver weg van direct zonlicht en vochtig gebied.
- Sluit de koffiemolen aan op een geschikt stopcontact met het juiste voltage.
- Zorg ervoor dat de maalschijf goed is geïnstalleerd en bevestigd voor gebruik.
- Controleer of er geen voorwerpen in de molen zitten voordat u het apparaat inschakelt.

5. Gebruik

- Vul de bovenste container met gesorteerde koffiebonen.
- Stel de gewenste maaldikte in met de functie op de molen.
- Druk op de startknop om het malen te beginnen.
- Houd een oogje op het proces om te voorkomen dat de bonen te fijn worden gemalen, indien nodig.
- Wanneer het malen is voltooid, schakelt het apparaat automatisch uit.

6. Schoonmaak en Onderhoud

- Ontkoppel het apparaat voordat u het schoonmaakt.
- Verwijder de koffiemolen en maak de maalschijven schoon met een zachte borstel.
- Gebruik geen schurende materialen die de oppervlakte kunnen beschadigen.
- Veeg de buitenkant van de molen af met een vochtige doek.
- Laat alle onderdelen volledig drogen voordat u het apparaat weer in elkaar zet.

7. Probleemoplossing

- Het apparaat doet niets: Controleer of het apparaat op een stopcontact is aangesloten en de schakelaar in de 'aan'-functie staat.
- Het malen duurt te lang: Controleer of er te veel bonen in de molen zitten en verwijder een deel van de inhoud.
- Ongelijkmatige maling: Maak de maalschijven schoon en controleer de instelling voor maaldikte.

8. Afvoer

- Gooi het apparaat niet bij het reguliere afval. Neem contact op met uw lokale afvalbeheerder voor informatie over het correct recyclen van elektrische apparaten.

9. Contact

Voor vragen of problemen met betrekking tot uw koffiemolen kunt u contact met ons opnemen:

E-mailadres: info@gmgastro.com

Telefoonnummer: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

Dank u voor uw keuze voor GGM Gastro. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe koffiemolen.

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Molinillo de Café Rojo 1kg - 275 Watt 77dB MC1T-Rojo

1. Información General

Gracias por elegir el Molinillo de Café Rojo 1kg MC1T. Este dispositivo está diseñado para moler café de manera eficiente y rápida, asegurando sabores óptimos para sus bebidas favoritas. Por favor, lea este manual cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo.

2. Información de Seguridad

- No utilice el molinillo si está dañado o si el cable de alimentación presenta signos de desgaste.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Utilice solo en superficies planas y estables.
- Asegúrese de que el dispositivo esté desconectado antes de limpiarlo o realizar cualquier mantenimiento.
- No sumerja el molinillo en agua ni lo exponga a líquidos.
- No intente reparar el dispositivo usted mismo. Contacte a nuestro servicio al cliente si es necesario.
- Evite bloquear las tomas de aire del molinillo durante su uso.
- No sobrecargue el molinillo con café más allá de la capacidad recomendada.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Potencia: 275 W
- Capacidad: 1 kg
- Nivel de ruido: 77 dB
- Material: Acero inoxidable, plástico de alta calidad
- Dimensiones: [Proporcione dimensiones si se tienen]
- Peso: [Proporcione el peso si se tiene]

4. Instalación y Configuración

1. Retire el molinillo de la caja y elimine todos los materiales de embalaje.
2. Coloque el molinillo en una superficie plana.
3. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente adecuada.
4. Asegúrese de que la tapa del molinillo esté bien cerrada antes de usarlo.
5. Si su molinillo incluye un interruptor de encendido/apagado, verifique que esté en la posición "apagado" antes de conectarlo.

5. Operación

1. Abrir la tapa del molinillo.
2. Vertir la cantidad deseada de granos de café en la cámara.
3. Cerrar la tapa.
4. Encienda el molinillo utilizando el interruptor.
5. Deje que el molinillo funcione hasta alcanzar la textura deseada.
6. Apague el molinillo y retire la tapa.
7. Use una cuchara o un recipiente para recoger el café molido.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Desconecte el molinillo antes de limpiarlo.
- Utilice un paño seco o húmedo para limpiar el exterior.
- Limpiar la cámara de molienda con un cepillo suave para evitar la acumulación de residuos.
- No utilice productos de limpieza abrasivos o que contengan disolventes.
- Asegúrese de que todas las partes estén completamente secas antes de volver a ensamblar.

7. Solución de Problemas

- Si el molinillo no enciende: Verifique la conexión eléctrica y asegúrese de que el interruptor esté encendido.
- Si el molinillo hace ruidos extraños: Desconéctelo inmediatamente y verifique si hay objetos atascados.
- Si el café no se muele correctamente: Asegúrese de no sobrecargar el molinillo.

8. Eliminación

Al final de su vida útil, no deséchelo como basura normal. Consulte las regulaciones locales para la eliminación adecuada de aparatos eléctricos y electrónicos. Recicle siempre que sea posible.

9. Contacto

Para cualquier pregunta o asistencia, contáctenos:

Email: info@gmgastro.com

Teléfono: 0800 7000 220

Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

Gracias por elegir nuestro Molinillo de Café. Disfrute de su experiencia de café.

FR FRANÇAIS

Manuel de produit - Broyeur à café rouge 1 kg, 275 Watt, 77 dB - MC1T Rouge

1. Informations générales

Merci d'avoir choisi notre broyeur à café rouge. Ce produit est conçu pour un usage domestique et professionnel, offrant une puissance élevée pour moulin votre café facilement et rapidement.

2. Informations de sécurité

- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'eau.
 - Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
 - Ne pas ouvrir le couvercle pendant le fonctionnement.
 - Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
 - Ne pas utiliser l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé.
 - Ne pas toucher les pièces chaudes de l'appareil pendant son utilisation.
 - Évitez d'utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant.
- Suivez toutes les instructions pour garantir la sécurité lors de l'utilisation.

3. Présentation du produit et spécifications

- Modèle : MC1T Rouge
- Capacité : 1 kg
- Puissance : 275 Watt
- Niveau sonore : 77 dB
- Dimensions : (à spécifier)
- Poids : (à spécifier)
- Matériaux : Acier inoxydable, plastique résistant à la chaleur

4. Installation et configuration

1. Retirez tous les matériaux d'emballage du broyeur à café.
2. Placez l'appareil sur une surface plane et stable, loin de l'humidité.
3. Branchez le moulin à café dans une prise appropriée.
4. Avant la première utilisation, nettoyez toutes les pièces amovibles à l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez soigneusement.
5. L'appareil est maintenant prêt à être utilisé.

5. Fonctionnement

1. Ouvrez le couvercle du broyeur et ajoutez les grains de café.
2. Fermez le couvercle.
3. Sélectionnez la durée de broyage souhaitée à l'aide du bouton de réglage.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour commencer le broyage. Le broyeur s'arrêtera automatiquement à la fin du cycle.
5. Ouvrez le couvercle et transférez le café moulu dans un récipient hermétique.

6. Nettoyage et entretien

- Nettoyez le broyeur après chaque utilisation.
- Utilisez un chiffon humide pour essuyer l'extérieur de l'appareil.
- Les pièces amovibles peuvent être lavées dans de l'eau chaude savonneuse.
- Ne jamais immerger l'appareil entier dans l'eau.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont complètement sèches avant de remonter l'appareil.

7. Dépannage

- Si l'appareil ne fonctionne pas, vérifiez si le cordon est branché correctement.
- Si le broyeur émet des bruits inhabituels, débranchez-le immédiatement et vérifiez si des grains sont bloqués.
- Pour tout autre problème, contactez notre service clientèle.

8. Élimination

- Ne jetez pas l'appareil comme un déchet ménager.
- Rappelez-le à une installation de recyclage appropriée.
- Consultez la réglementation locale sur l'élimination des appareils électriques.

9. Contact

Pour toute question ou problème concernant le produit, veuillez nous contacter :

Email : info@gmgastro.com

Téléphone : 0800 7000 220

Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto - Macinacaffè Rosso 1kg

1. Informazioni Generali

Questo macinacaffè è progettato per garantire prestazioni elevate nell'ambito della macinazione del caffè. Con una potenza di 275 watt e un livello di rumore di 77 dB, rappresenta una scelta eccellente per i caffè e le aziende di ristorazione che necessitano di un prodotto affidabile e di qualità.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- Utilizzo Principale: Utilizzare solo per la macinazione del caffè.
- Sicurezza Elettrica: Assicurarsi che il dispositivo sia collegato a una presa con messa a terra. Non utilizzare con mani bagnate e non tirare il cavo per scollegare il dispositivo.
- Rischio di Ustioni: Non toccare parti calde durante e dopo l'uso.
- Bambini e Animali: Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Manutenzione: Prima di effettuare la pulizia o la manutenzione, scollegare l'alimentazione.
- Danni al Dispositivo: Se il cavo è danneggiato, non utilizzare il dispositivo e contattare l'assistenza.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Nome Prodotto: Macinacaffè Rosso
- Capacità: 1 kg
- Potenza: 275 watt
- Livello di Rumore: 77 dB
- Colore: Rosso

4. Installazione e Montaggio

- Posizionamento: Sistemare il macinacaffè su una superficie piana e stabile, lontano da altre apparecchiature elettriche.
- Collegamento: Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente idonea.
- Verifica: Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima della connessione.
- Controllo: Controllare che il contenitore sia ben fissato prima di avviare il macinacaffè.

5. Funzionamento

- Accensione: Premere l'interruttore di accensione per attivare il macinacaffè.
- Macina il Caffè: Versare la quantità desiderata di chicchi di caffè nel contenitore.
- Regolazione: Regolare la macinatura secondo le tue preferenze utilizzando il sistema di regolazione integrato.
- Spegnimento: Una volta terminato, spegnere il macinacaffè e scollegarlo dalla presa.

6. Pulizia e Manutenzione

- Pulizia del Contenitore: Rimuovere il contenitore e lavarlo a mano con acqua calda e sapone.
- Pulizia delle Lame: Utilizzare un pennello morbido per rimuovere i residui di caffè dalle lame.
- Manutenzione Periodica: Controllare regolarmente il cavo e le parti mobili per segni di usura.

7. Risoluzione dei Problemi

- Il macinacaffè non si accende: Controllare la connessione alla rete elettrica e assicurarsi che l'interruttore sia acceso.
- Rumore eccessivo: Verificare se ci sono oggetti estranei nel contenitore.
- Macinatura non uniforme: Controllare la regolazione della macinatura e regolare secondo necessità.

8. Smaltimento

Smaltire l'apparecchio in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti. Non smaltire nel rifiuto indifferenziato. Consultare le autorità locali per informazioni sui punti di riciclaggio.

9. Contatto

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania