

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com

SKU: SBRDB24

Food container with lid - Ø 24 cm



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Food Container with Lid O 24 cm (SBRDB24)

1. General Information

Thank you for choosing the Food Container with Lid O 24 cm (SBRDB24). This container is designed for safe storage of food, keeping it fresh and secure. Please read this manual carefully to ensure proper use and maintenance of the product.

2. Safety Information

- Intended Use: This food container is designed for storage of food items only. It is not suitable for cooking or heating food in a microwave or oven.
- Temperature Resistance: Do not exceed recommended temperature limits. Store food at recommended temperatures to ensure food safety.
- Children's Safety: Keep out of reach of children to prevent accidental injury or suffocation from the lid.
- Sharp Objects: Avoid using sharp objects that may scratch the inner surface of the container, which could harbor bacteria.
- Damaged Product: Do not use the product if it is cracked, broken, or damaged. Dispose of it immediately.

3. Product Specifications

- Product Name: Food Container with Lid O 24 cm
- Product Code: SBRDB24
- Material: Polypropylene
- Diameter: 24 cm
- Height: 10 cm
- Lid Type: Airtight
- Colour: Transparent
- Dishwasher Safe: Yes
- Microwave Safe: No
- Freezer Safe: Yes

4. Setup and Installation

1. Unbox the Food Container with Lid O 24 cm and ensure all parts are present.
2. Inspect the container and lid for any signs of damage. If damaged, do not use.
3. To prepare for use, wash the container and lid with warm soapy water, rinse and dry thoroughly.
4. Ensure the lid fits securely onto the container for optimal freshness.

5. Operation

1. Place food items into the container, ensuring not to exceed the maximum fill level.
2. Align the lid with the top of the container and press down firmly until a secure fit is achieved.
3. For best results, store in a cool, dry place away from direct sunlight.

6. Cleaning and Maintenance

- Clean the container after each use with warm soapy water and a soft cloth or sponge.
- Avoid abrasive materials that may scratch the surface.
- The container is dishwasher safe. Place it on the top rack for optimal cleaning.
- Regularly check the lid for wear and replace if necessary.

7. Troubleshooting

- Problem: Lid does not seal properly.
 - Solution: Ensure that the rim of the container is clean and free from food debris. Check for any damage to the lid.
- Problem: Container is stained.
 - Solution: Clean with a baking soda paste or a vinegar solution to remove stains.

8. Disposal

When the container has reached the end of its lifespan, dispose of it responsibly. Recycle where facilities exist. Check local regulations for proper disposal of plastic products.

9. Contact

For any inquiries or support, please contact us:

- Email: info@gmgastro.com
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing GGM Gastro! Enjoy your Food Container with Lid O 24 cm.

DE DEUTSCH

Produktmanual für Lebensmittelbehälter mit Deckel Ø 24 cm (SBRDB24)

1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Lebensmittelbehälters mit Deckel. Dieses Produkt ist ideal, um Lebensmittel sicher zu lagern und frisch zu halten. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um die beste Nutzung Ihres Produkts zu gewährleisten.

2. Sicherheitsinformationen

- Verwenden Sie den Lebensmittelbehälter nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Behälter von Wärmequellen und offenen Flammen fern.
- Die maximale Betriebstemperatur beträgt 100 °C.
- Vermeiden Sie einen plötzlichen Temperaturwechsel, um Rissbildung zu verhindern.
- Lassen Sie den Behälter niemals unbeaufsichtigt, wenn er mit heißen Lebensmitteln gefüllt ist.
- Reinigen Sie den Behälter vor der ersten Verwendung gründlich.
- Verwahren Sie den Behälter außerhalb der Reichweite von Kindern.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Durchmesser: 24 cm
- Material: Hochwertiger, lebensmittelechter Kunststoff
- Farbe: Transparent
- Mit Deckel: Ja
- Spülmaschinengeeignet: Ja
- Mikrowellengeeignet: Ja (ohne Deckel)
- Gefriergeeignet: Ja
- Füllmenge: Ca. 2,5 Liter

4. Einrichtung und Installation

1. Entfernen Sie den Lebensmittelbehälter von der Verpackung.
2. Überprüfen Sie den Behälter auf Risse oder Beschädigungen.
3. Reinigen Sie den Behälter und den Deckel vor der ersten Benutzung mit warmem Seifenwasser.
4. Trocknen Sie den Behälter gründlich ab, bevor Sie ihn verwenden.
5. Stellen Sie den Behälter an einem geeigneten Ort in Ihrer Küche oder im Kühlschrank auf.

5. Betrieb

- Füllen Sie den Lebensmittelbehälter mit den gewünschten Lebensmitteln.
- Setzen Sie den Deckel sicher auf den Behälter, um eine optimale Frische zu gewährleisten.
- Verwenden Sie den Behälter im Kühlschrank, der Mikrowelle (ohne Deckel) oder im Gefrierschrank.

6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie den Lebensmittelbehälter regelmäßig nach jedem Gebrauch.
- Der Behälter ist spülmaschinengeeignet, kann jedoch auch von Hand mit warmem Seifenwasser gereinigt werden.
- Vermeiden Sie abrasive Tücher oder Reinigungsmittel, um Kratzer zu verhindern.
- Lassen Sie den Behälter vor der Lagerung vollständig trocknen.

7. Fehlersuche

- Die Lebensmittel bleiben nicht frisch: Überprüfen Sie, ob der Deckel richtig aufgesetzt ist und ob der Behälter nicht beschädigt ist.
 - Risse oder Defekte: Nutzen Sie den Behälter nicht weiter und setzen Sie sich mit unserem Kundenservice in Verbindung, falls der Behälter beschädigt ist.

8. Entsorgung

Entsorgen Sie den Lebensmittelbehälter verantwortungsbewusst. Der Behälter kann in den recycelbaren Abfall gegeben werden, sofern er sauber und frei von Lebensmittelresten ist. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.

9. Kontakt

Bei Fragen oder Anliegen wenden Sie sich bitte an uns:

- E-Mail: info@ggmgastro.com
- Telefon: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Producthandleiding voor Voedselcontainer met Deksel Ø 24 cm (SBRDB24)

1. Algemeen Informatie

Bedankt voor uw aankoop van de voedselcontainer met een diameter van 24 cm. Dit product is ontworpen om voedsel vers te houden en biedt een veilige en handige manier om voedsel op te slaan en te vervoeren. Volg de instructies in deze handleiding om het product optimaal te kunnen gebruiken.

2. Veiligheidsinformatie

- Gebruik de voedselcontainer alleen voor de opslag van voedsel.
- Controleer de container op schade voordat u deze gebruikt. Gebruik het product niet als het beschadigd is.
- Vermijd het plaatsen van de container in een directe omgeving van vuur of hittebronnen.
- Laat de container niet onbeheerd achter in de buurt van kinderen.
- Was de container voor het eerste gebruik grondig met warm water en zeep.
- Gebruik de container niet in de magnetron of oven, tenzij specifiek vermeld.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen die de container kunnen beschadigen.

3. Productspecificaties

- Model: SBRDB24
- Diameter: 24 cm
- Materiaal: hoogwaardig kunststof
- Kleur: Transparant
- Deksel: Ja, met stevige sluiting
- Geschikt voor: Voedselopslag
- Temperatuurbestendigheid: Van -20°C tot +80°C

4. Setup en Installatie

1. Ontpak de voedselcontainer en controleer of alle onderdelen compleet zijn.
2. Spoel de container en het deksel af met warm water en een mild schoonmaakmiddel.
3. Droog de container en het deksel zorgvuldig af voordat u begint met het gebruik.
4. Plaats het deksel zorgvuldig op de container en zorg ervoor dat het goed sluit.

5. Gebruik

- Vul de container met het gewenste voedsel.
- Sluit de container af met het deksel om voedselversheid te waarborgen.
- Bewaar de container op een koele en droge plaats.
- Voor het vervoeren van voedsel, zorg ervoor dat de container stevig is afgesloten.

6. Schoonmaak en Onderhoud

- Gebruik een mild schoonmaakmiddel en warm water om de container en het deksel schoon te maken.
- Vermijd schurende schoonmaakmiddelen en -sponsen om krassen te voorkomen.
- Laat de container en het deksel volledig drogen voordat u ze opnieuw opbergt.
- Controleer regelmatig op tekenen van slijtage of schade.

7. Probleemoplossing

- Probleem: De container sluit niet goed.
 - Oplossing: Controleer of er vuil of voedselresten op de randen zitten. Reinig ze grondig en probeer het opnieuw.
- Probleem: De container is gebarsten of beschadigd.
 - Oplossing: Stop het gebruik van de container en neem contact op met de klantenservice.

8. Afvoer

Wanneer u de voedselcontainer niet meer gebruikt, gooi deze dan weg volgens de lokale richtlijnen voor kunststof recycling. Zorg ervoor dat het product volledig gereinigd is voordat u het weggooit.

9. Contact

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen:

- E-mailadres: info@gmgastro.com
- Telefoonnummer: 0800 7000 220
- Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

Bedankt dat u voor onze voedselcontainer heeft gekozen. Wij wensen u veel plezier met uw aankoop!

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Contenedor de Alimentos con Tapa O 24 cm (SBRDB24)

1. Información General

Este contenedor de alimentos es ideal para almacenar y conservar una variedad de productos alimenticios. Diseñado para facilitar la organización en la cocina y prolongar la frescura de los alimentos.

2. Información de Seguridad

- Uso adecuado: Este producto está destinado exclusivamente para almacenar alimentos. No utilizar para líquidos a altas temperaturas.
- Supervisión: Siempre supervisar a los niños cuando manipulen el contenedor.
- Temperaturas: Compatible con temperaturas de -40 °C a 100 °C. No exponga el contenedor a fuentes de calor directas ni al fuego.
- Materiales: Evite el contacto con objetos afilados que puedan dañar el contenedor.
- Limpieza: Asegúrese de limpiar el contenedor antes y después de cada uso para prevenir la contaminación.
- Almacenamiento: No apilar contenedores en lugares inestables para evitar caídas y lesiones.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Dimensiones: Diámetro 24 cm
- Material: Plástico de alta calidad, libre de BPA
- Resistencia térmica: -40 °C a 100 °C
- Capacidad: 2,5 litros
- Color: Transparente con tapa de color
- Características: A prueba de fugas y apto para microondas y lavavajillas

4. Configuración e Instalación

1. Retire el contenedor y la tapa de su embalaje.
2. Verifique que no haya daños visibles.
3. Lave el contenedor y la tapa con agua tibia y jabón antes del primer uso.
4. Se recomienda secar bien antes de guardar.
5. Ubique el contenedor en una superficie plana y estable en su cocina.

5. Operación

- Para utilizar el contenedor, simplemente retire la tapa y coloque los alimentos en el interior.
- Asegúrese de que los alimentos estén completamente fríos antes de sellarlos si fueron cocinados.
- Cierre la tapa firmemente para asegurar un adecuado sellado y prevenir derrames.
- Para usarlo en el microondas, retire la tapa y utilice una tapa adecuada.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Lave el contenedor y la tapa a mano con agua tibia, jabón suave.
- También es apto para lavavajillas (parte superior).
- Evite el uso de limpiadores abrasivos que puedan rayar el plástico.
- Inspeccione regularmente en busca de signos de desgaste y reemplácelo si es necesario.

7. Resolución de Problemas

- El contenedor se filtra: Verifique que la tapa esté cerrada correctamente.
- Olores persistentes: Limpie el contenedor con una solución de bicarbonato de sodio y agua.
- Daños visibles: Si hay grietas o hendiduras, no utilice el contenedor y considere su reemplazo.

8. Disposición

- Al final de su vida útil, deseche el contenedor en el sistema de reciclaje adecuado.
- Asegúrese de seguir las normativas locales para la disposición de plásticos.

9. Contacto

Para consultas y asistencia, contáctenos:

Email: info@gmgastro.com

Teléfono: 0800 7000 220

Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

Manuel du Produit : Conteneur Alimentaire avec Couvercle O 24 cm

1. Informations Générales

Merci d'avoir choisi notre conteneur alimentaire avec couvercle de 24 cm. Ce produit est conçu pour le stockage sûr des aliments, offrant à la fois praticité et durabilité. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel pour garantir un usage adéquat et en toute sécurité.

2. Informations de Sécurité

- Usage approprié : Utilisez uniquement ce conteneur pour le stockage des aliments. Ne pas utiliser pour des substances non alimentaires.
- Température : Ne pas exposer le conteneur à des températures extrêmes (plus de 100°C ou moins de -20°C).
- Manipulation : Évitez les chocs et les impacts pour prévenir les dommages.
- Enfants : Gardez ce produit hors de portée des enfants.
- Nettoyage : Ne pas utiliser de produits abrasifs lors du nettoyage pour éviter de rayer la surface.
- Contrôle régulier : Vérifiez régulièrement l'état du conteneur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

3. Vue d'ensemble du produit et spécifications

- Diamètre : 24 cm
- Matériau : Plastique sans BPA
- Capacité : 2,5 L
- Couleur : Transparent
- Couvercle : Couvercle hermétique pour un stockage parfait
- Compatible avec le lave-vaisselle : Oui
- Compatible avec le micro-ondes : Oui, sans couvercle

4. Installation et Mise en Place

1. Retirez le conteneur et le couvercle de l'emballage.
2. Lavez le conteneur et le couvercle à l'eau chaude savonneuse avant la première utilisation.
3. Assurez-vous que le conteneur est sec avant d'y placer des aliments.
4. Pour le stockage, remplissez le conteneur sans dépasser le niveau de remplissage recommandé pour éviter les débordements.

5. Fonctionnement

- Ouvrez le couvercle et placez vos aliments à l'intérieur.
- Fermez le couvercle hermétiquement pour garantir la fraîcheur des aliments.
- Pour utiliser au micro-ondes, retirez le couvercle avant de chauffer les aliments.

6. Nettoyage et Entretien

- Lavez le conteneur et le couvercle avec un détergent doux et de l'eau chaude.
- Évitez les nettoyeurs abrasifs.
- Rincez soigneusement et laissez sécher à l'air.
- Ne pas utiliser au four ou sur une source de chaleur directe.

7. Dépannage

- Problème : Le couvercle ne se fixe pas.
 - Solution : Vérifiez que le bord du conteneur est propre et exempt de débris.
- Problème : Taches sur le plastique.
 - Solution : Utilisez un mélange de bicarbonate de soude et d'eau pour frotter doucement la tache.

8. Élimination

Veuillez respecter les règlements locaux concernant l'élimination des plastiques. Si le produit est endommagé, recyclez-le si possible ou jetez dans les déchets appropriés.

9. Contact

Pour toute question ou assistance, veuillez nous contacter :

Email : info@gmgastro.com

Téléphone : 0800 7000 220

Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Contenitore per Alimenti con Coperchio Ø 24 cm

1. Informazioni Generali

Il nostro contenitore per alimenti con coperchio Ø 24 cm è progettato per conservare e organizzare gli alimenti in modo sicuro ed efficiente. Il design robusto e il materiale di alta qualità garantiscono durata e resistenza.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- Utilizzare esclusivamente per alimenti.
- Non utilizzare il contenitore in forno o su fonti di calore diretto.
- Evitare l'uso di oggetti appuntiti o abrasivi che potrebbero graffiare il contenitore.
- Tenere il contenitore fuori dalla portata dei bambini senza supervisione.
- Non esporre a temperature estreme.
- Controllare regolarmente il contenitore per eventuali segni di danno. In caso di danneggiamento, non utilizzare il prodotto.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Materiale: Plastica di alta qualità
- Dimensioni: Ø 24 cm
- Capacità: 2,5 litri
- Colore: Trasparente con coperchio colorato
- Lavabile in lavastoviglie
- Resistente a temperature da -20°C a +100°C

4. Installazione e Configurazione

- Prima dell'uso, lavare il contenitore con acqua calda e sapone, quindi risciacquare bene.
- Assicurarsi che il coperchio si adatti correttamente al contenitore, posizionandolo saldamente sopra il bordo.
- Inserire il contenitore in un luogo asciutto e pulito per evitare contaminazioni.

5. Operazione

- Per l'uso quotidiano, rimuovere il coperchio e riporre all'interno gli alimenti desiderati.
- Assicurarsi che il coperchio sia ben sigillato dopo ogni utilizzo per mantenere freschi gli alimenti.
- Quando si riscaldano gli alimenti, trasferirli in un altro contenitore adatto al microonde, se necessario.

6. Pulizia e Manutenzione

- Lavare il contenitore e il coperchio a mano con acqua calda e sapone o in lavastoviglie.
- Evitare l'uso di spugne abrasive.
- Asciugare completamente all'aria prima di riporlo.
- Non utilizzare il contenitore se presenta segni di danno o usura.

7. Risoluzione dei Problemi

- Se il coperchio non si chiude correttamente, assicurarsi che non ci siano residui di cibo sul bordo del contenitore.
- In caso di odori persistenti, pulire il contenitore con una soluzione di acqua e aceto.

8. Smaltimento

- Questo prodotto è riciclabile. Verificare le normative locali per lo smaltimento corretto della plastica.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato, ma piuttosto nei contenitori adatti per i materiali plastici.

9. Contatti

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania