

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com

SKU: SBRDB40

Food container with lid - Ø 40 cm



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual: Food Container with Lid O 40 cm

1. General Information

The Food Container with Lid is designed for safe storage and transportation of food items. Its robust materials and practical design make it ideal for both commercial and residential use. This container is particularly suitable for the catering industry, ensuring food remains fresh while being stored or transported.

2. Safety Information

- General Safety: Always use the container as intended. Do not overload or misuse.
- Sharp Objects: Avoid placing sharp objects inside to prevent damage to the container and potential injury.
- Heat Resistance: This container is not designed for oven or microwave use; do not expose it to direct heat sources.
- Temperature Limits: Ensure that food stored is within the temperature limits specified in the product specifications.
- Cleaning: Follow the cleaning instructions carefully; improper cleaning methods may damage the container.
- Child Safety: Keep out of reach of children when not in use. Ensure children are supervised when handling the container.

3. Product Specifications

- Product Name: Food Container with Lid
- Material: Polypropylene (PP)
- Diameter: 40 cm
- Height: 15 cm
- Color: Transparent
- Food Safe: Yes
- Temperature Range: -20°C to +90°C

4. Setup and Installation

- Unboxing: Carefully remove the container and lid from the packaging. Check for any visible damage.
- Preparation: Before first use, wash the container with warm soapy water to ensure hygiene.
- Assembly: No assembly is required; simply attach the lid securely onto the container ensuring a tight fit to maintain freshness.

5. Operation

- Filling: Place food items into the container, ensuring not to exceed maximum fill levels.
- Sealing: Close the lid firmly until you hear a click to ensure an airtight seal.
- Storage: Store the container in a cool, dry place away from direct sunlight to prolong its lifespan.

6. Cleaning and Maintenance

- Regular Cleaning: Clean with warm soapy water or place in the dishwasher (top shelf only). Do not use abrasive cleaners.
- Drying: Ensure both the container and lid are thoroughly dried before storage to prevent mold growth.
- Inspection: Regularly inspect for any signs of wear and tear. Replace if any cracks or damage are present.

7. Troubleshooting

- Problem: Lid does not seal properly.
 - Solution: Ensure the rim is clean and free from food particles. Refit the lid and check alignment.
- Problem: Container is stained or discolored.
 - Solution: Use a mixture of baking soda and water to gently scrub the affected areas.
- Problem: Container has developed an odor.
 - Solution: Wash with a solution of vinegar and water, then air dry completely.

8. Disposal

- Recyclability: This container is made of recyclable polypropylene. Please check local recycling guidelines for proper disposal methods.
- Environmental Considerations: Do not dispose of in the environment. Follow appropriate disposal regulations to minimize waste impact.

9. Contact

For further assistance, please contact us:

- Email: info@gmgastro.com
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing the Food Container with Lid O 40 cm. We wish you a delightful experience in using our product.

DE DEUTSCH

Produktmanual für den Lebensmittelbehälter mit Deckel - Ø 40 cm

1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Lebensmittelbehälters mit Deckel. Dieses hochwertige Produkt ist ideal für die Aufbewahrung von Lebensmitteln sowie für die Zubereitung und Servierung von Speisen. Entwickelt mit modernsten Materialien, bietet es Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit.

2. Sicherheitsinformationen

- Verwendung: Nur für die Aufbewahrung von Lebensmitteln verwenden. Nicht für die Aufbewahrung von Chemikalien oder anderen nicht lebensmittelechten Substanzen geeignet.
- Temperaturbereiche: Der Behälter ist für Temperaturen von -40°C bis +80°C geeignet. Vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen.
- Mikrowellen- und Spülmaschinenfestigkeit: Sicher in der Mikrowelle und im oberen Fach der Spülmaschine, jedoch nicht für den Einsatz im Ofen geeignet.
- Trockene Oberfläche: Stellen Sie sicher, dass der Behälter und der Deckel trocken sind, um Schimmel und Bakterienbildung zu vermeiden.
- Kleinkinder: Halten Sie den Behälter außerhalb der Reichweite von Kleinkindern, da er kleine Teile enthält, die eine Erstickengefahr darstellen können.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Durchmesser: 40 cm
- Material: Polypropylen (PP)
- Farbe: Transparent
- Deckel: Inklusive, passgenau
- BPA-frei: Ja
- Zertifizierung: Lebensmittelqualität

4. Einrichtung und Installation

1. Entfernen Sie den Lebensmittelbehälter und den Deckel aus der Verpackung.
2. Reinigen Sie beide Teile gründlich vor der ersten Verwendung.
3. Stellen Sie den Behälter auf eine stabile, saubere Oberfläche.
4. Stellen Sie sicher, dass der Deckel richtig auf dem Behälter sitzt, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
5. Der Behälter ist nun bereit zur Verwendung.

5. Bedienung

- Befüllen Sie den Behälter mit Lebensmitteln, aber überfüllen Sie ihn nicht, um ein Auslaufen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Deckel fest verschlossen ist, um den Inhalt frisch zu halten.
- Bei Verwendung in der Mikrowelle stellen Sie sicher, dass der Deckel nicht vollständig verschlossen ist, um Druckaufbau zu vermeiden.

6. Reinigung und Wartung

- Der Lebensmittelbehälter kann mit warmem Wasser und mildem Spülmittel gereinigt werden.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme, um Kratzer zu vermeiden.
- Lassen Sie den Behälter an der Luft trocknen oder wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch ab.

7. Fehlersuche

- Problem: Deckel schließt nicht richtig.
- Lösung: Überprüfen Sie, ob der Behälter überfüllt ist oder ob es Verunreinigungen am Rand gibt.
- Problem: Behälter riecht nach früheren Lebensmitteln.
- Lösung: Reinigen Sie den Behälter mit einer Lösung aus Wasser und Essig.

8. Entsorgung

Entsorgen Sie den Lebensmittelbehälter gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle. Der Behälter ist recyclingfähig, und wir empfehlen, ihn zu recyceln, um die Umwelt zu schonen.

9. Kontakt

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an:

- E-Mail: info@ggmgastro.com
- Telefonnummer: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Lebensmittelbehälter entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Nutzung!

NL NEDERLANDS

Producthandleiding voor Voedselcontainer met Deksel O 40 cm (SBRDB40)

1. Algemene informatie

Gefeliciteerd met de aanschaf van de voedselcontainer met deksel O 40 cm. Deze container is perfect voor het opslaan, vervoeren en serveren van voedsel. Dankzij het duurzame design en de hoge kwaliteit materialen, is deze container een uitstekende toevoeging aan uw keuken of eetgelegenheid.

2. Veiligheidsinformatie

- Gebruik de container uitsluitend voor het bewaren van voedsel.
- Vermijd contact met scherpe voorwerpen om beschadiging te voorkomen.
- Houdde container uit de buurt van open vuur of extreme hittebronnen.
- Zorg ervoor dat de container geschikt is voor de oven, magnetron of vaatwasser, indien van toepassing.
- Controleer voor gebruik altijd op eventuele beschadigingen. Gebruik de container niet als deze beschadigd is.
- Volg altijd de instructies voor temperatuur- en magnetrongebruik om beschadiging van het materiaal te voorkomen.

3. Productspecificaties

- Diameter: 40 cm
- Materiaal: Hoogwaardig kunststof
- Gewicht: 1200 g
- Kleur: Transparant
- Deksel: Inclusief en afsluitbaar

4. Installatie en Setup

- Verwijder de container en het deksel uit de verpakking.
- Controleer of de container en het deksel vrij zijn van beschadigingen.
- Zorg ervoor dat de container op een schone, vlakke ondergrond staat.
- Plaats de deksel stevig op de container zodat deze goed afsluit.
- Indien de container in de oven gebruikt gaat worden, zorg ervoor dat de deksel niet op de container zit, tenzij dit specifiek is toegestaan.

5. Bediening

- Vul de container met voedsel, maar vul deze niet helemaal tot de rand voor een goede afsluiting.
- Sluit de container met het deksel en zorg ervoor dat deze goed vastzit.
- Bij gebruik in de magnetron, verwijder het deksel of gebruik een magnetronbestendige variant.

6. Schoonmaak en Onderhoud

- Reinig de container na elk gebruik met warm water en een mild afwasmiddel.
- Vermijd schurende materialen die krassen kunnen veroorzaken.
- De container kan in de vaatwasser geplaatst worden (bovenste rek), tenzij anders vermeld.
- Droog de container goed af voordat u deze opbergt om schimmelvorming te voorkomen.

7. Probleemoplossing

- Probleem: Deksel sluit niet goed.
Oplossing: Controleer op etensresten op de rand van de container of het deksel. Maak deze schoon en probeer opnieuw.

- Probleem: Container is gebroken of beschadigd.

Oplossing: Neem contact op met de klantenservice voor een mogelijke vervanging.

8. Afvoer

- De voedselcontainer is recyclebaar.
- Gooi de container weg in de juiste recyclingbakken volgens de lokale voorschriften voor kunststof afval.

9. Contact

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met onze klantenservice:

E-mailadres: info@gmgastro.com

Telefoonnummer: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Contenedor de Alimentos con Tapa O 40 cm

1. Información General

Este Contenedor de Alimentos con Tapa de 40 cm es ideal para el almacenamiento seguro de alimentos. Su diseño duradero y funcionalidad práctica lo convierten en una excelente opción para el hogar, restaurantes y catering. Fabricado con materiales de alta calidad, cumple con las normativas de seguridad alimentaria.

2. Información de Seguridad

- Uso adecuado: Este contenedor está diseñado exclusivamente para el almacenamiento de alimentos. No lo utilice para ningún otro propósito.
- Calor extremo: No exponga el contenedor a fuentes de calor directas o temperaturas extremas.
- Limpieza: Asegúrese de que el contenedor esté completamente limpio y seco antes de usarlo. Utilice productos de limpieza seguros para alimentos.
- Niños: Mantenga el contenedor fuera del alcance de los niños pequeños para evitar accidentes.
- Inspección: Revise el contenedor regularmente para detectar signos de daño o desgaste. Si encuentra alguna anomalía, deje de usarlo de inmediato.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Diámetro: 40 cm
- Material: Plástico robusto y duradero
- Color: Transparente
- Capacidad: Adecuado para almacenamiento de grandes cantidades de alimentos
- Tapa: Incluida y ajustada para un sellado hermético
- Resistencia: A temperaturas de -20 °C a 60 °C

4. Configuración e Instalación

1. Retire el contenedor y la tapa de su embalaje.
2. Inspeccione el contenedor y la tapa en busca de daños.
3. Coloque el contenedor en una superficie plana y estable.
4. Asegúrese de que la tapa se ajuste correctamente al contenedor, presionando firmemente hasta que esté completamente sellado.
5. El contenedor está listo para su uso. No requiere instalación adicional.

5. Operación

- Almacenar alimentos: Llene el contenedor con los alimentos que desee almacenar.
- Sellado: Asegúrese de que la tapa esté correctamente colocada para mantener la frescura.
- Transporte: El contenedor es ideal para transportar alimentos, siempre que se mantenga en posición vertical.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpieza: Lávelo a mano con jabones suave y agua tibia. Puede usar un paño suave para limpiar el exterior.
- No usar: No use limpiadores abrasivos o esponjas ásperas que puedan rayar el plástico.
- Secado: Deje secar al aire o seque con un paño suave.
- Almacenamiento: Guarde el contenedor en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.

7. Solución de Problemas

- Fugas: Si el contenedor presenta fugas, verifique que la tapa esté bien ajustada.
- Sabor o olor: Si se presentan olores o sabores extraños, lave el contenedor a fondo con una mezcla de agua y vinagre.
- Dificultad para cerrar: Asegúrese de que no haya residuos en los bordes del contenedor o la tapa que impidan un sellado correcto.

8. Eliminación

- Este producto debe ser reciclado adecuadamente. Consulte las regulaciones locales sobre el reciclaje de plásticos. No arroje el contenedor en la basura común.

9. Contacto

Para más información o consultas, comuníquese con nosotros:

- Email: info@gmgastro.com
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

Manuel du produit - Conteneur alimentaire avec couvercle Ø 40 cm

1. Informations générales

Merci d'avoir choisi notre conteneur alimentaire avec couvercle. Ce produit est conçu pour conserver vos aliments en toute sécurité et les protéger contre la contamination.

2. Informations de sécurité

- Utilisation appropriée : Ce conteneur est destiné à un usage alimentaire uniquement. Ne pas utiliser pour des produits chimiques ou non alimentaires.
- Chaleur : Évitez de placer le conteneur près de sources de chaleur directe.
- Chocs : Manipulez le conteneur avec soin pour éviter les chocs qui pourraient provoquer des fissures.
- Lave-vaisselle : Vérifiez avant de le laver au lave-vaisselle. Suivez les recommandations d'entretien.
- Surveillance : Les enfants doivent être surveillés lorsqu'ils utilisent ce produit pour éviter les accidents.

3. Aperçu du produit et spécifications

- Nom : Conteneur alimentaire avec couvercle
- Diamètre : 40 cm
- Matériau : Polypropylène (PP)
- Couleur : Transparent
- Capacité : Adapté pour l'utilisation commerciale et domestique

4. Installation et Configuration

1. Déballage : Sortez le conteneur et le couvercle de l'emballage.
2. Vérification : Inspectez le produit pour toute détérioration ou endommagement.
3. Emplacement : Choisissez un emplacement stable et sûr pour placer le conteneur.
4. Couvercle : Placez le couvercle fermement sur le conteneur pour assurer l'étanchéité.

5. Fonctionnement

- Utilisation quotidienne : Remplissez le conteneur avec les aliments et fermez-le hermétiquement.
- Stockage : Conservez le conteneur dans un endroit frais et sec.

6. Nettoyage et entretien

- Lavage à la main : Utilisez une éponge douce et un détergent doux. Rincez à l'eau claire.
- Lave-vaisselle : Si le conteneur est compatible avec le lave-vaisselle, placez-le sur le panier supérieur.
- Séchage : Laissez sécher complètement à l'air avant de le ranger.

7. Dépannage

- Fissures : Si vous trouvez des fissures, cessez d'utiliser le conteneur immédiatement.
- Fuites : Assurez-vous que le couvercle est bien en place. Remplacez le conteneur si les fuites persistent.

8. Élimination

- Ne jetez pas le conteneur avec les déchets ménagers. Recyclez-le selon les règlements locaux concernant les plastiques.

9. Contact

Pour toute question ou problème, veuillez nous contacter :

Email : info@gmgastro.com

Téléphone : 0800 7000 220

Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

Merci d'utiliser notre produit et de suivre les instructions pour en garantir l'utilisation en toute sécurité.

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Contenitore per Alimenti con Coperchio - Ø 40 cm

1. Informazioni Generali

Grazie per aver scelto il nostro Contenitore per Alimenti con Coperchio. Questo prodotto è progettato per offrire una conservazione sicura e ottimale degli alimenti. Si prega di seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il contenitore per alimenti caldi superiori a 80°C.
- Evitare l'uso di prodotti chimici abrasivi o spugne abrasive durante la pulizia.
- Non utilizzare il contenitore nel microonde o nella lavastoviglie, a meno che non sia specificato.
- Tenere il contenitore fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di danni o crepe, non utilizzare il prodotto e contattare il servizio assistenza.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Materiale: Polipropilene
- Dimensioni: Ø 40 cm
- Capacità: 5 litri
- Colore: Trasparente
- Tipo di copertura: Rimovibile
- Resistente agli urti e alle sostanze chimiche.

4. Installazione e Montaggio

- Scegliere un luogo asciutto e stabile per posizionare il contenitore.
- Assicurarsi che la superficie di supporto sia pulita e priva di oggetti acuminati o affilati.
- Posizionare il coperchio sul contenitore e assicurarsi che sia ben chiuso per garantire la massima freschezza degli alimenti.

5. Operazione

- Prima dell'uso, pulire il contenitore con acqua calda e sapone neutro, quindi risciacquare bene.
- Riempire il contenitore con gli alimenti desiderati, assicurandosi di non sovraccaricarlo per garantire il corretto sigillo del coperchio.
- Chiudere bene il coperchio per mantenere freschi gli alimenti.

6. Pulizia e Manutenzione

- Dopo ogni utilizzo, lavare il contenitore con acqua calda e sapone neutro.
- Non utilizzare spugne abrasive o detersivi aggressivi per evitare graffi.
- Asciugare completamente prima di riporre il contenitore.

7. Risoluzione dei Problemi

- Problema: Il coperchio non si chiude correttamente.
Soluzione: Verificare che non ci siano residui o alimenti sul bordo del contenitore. Pulire e riprovare.
- Problema: Crepe nel contenitore.
Soluzione: Non utilizzare e contattare il servizio assistenza.

8. Smaltimento

- Non gettare il contenitore negli scarichi.
- Smaltire secondo le norme locali per il riciclaggio della plastica.

9. Contatti

Per ulteriori informazioni o per supporto, contattare:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania