

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com

SKU: USFK8000

Universal shears – 21,5 cm – with bottle opener



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Universal Shears 21.5 cm with Bottle Opener (USFK8000)

1. General Information

Thank you for choosing the Universal Shears 21.5 cm with Bottle Opener (USFK8000). These versatile kitchen shears are designed for various cutting tasks, making meal preparation efficient and enjoyable. Featuring a built-in bottle opener, these shears combine functionality and convenience in one tool. Please read this manual carefully to ensure safe and effective use of your product.

2. Safety Information

- General Safety: Always handle shears with care. Keep the shears out of reach of children when not in use.
- Cutting Safety: Use caution when cutting. Avoid placing fingers near the cutting path.
- Cleaning Precautions: Do not attempt to clean the shears while they are in use. Ensure they are completely stationary and away from any contact before cleaning.
- Storage: Store shears in a safe location, preferably with a protective cover or in a drawer away from children.
- Use for Intended Purpose Only: These shears are designed for cutting food items and should not be used for cutting non-food materials which may damage the blade.
- Inspect Before Use: Always inspect the shears before use for any damage or defects. Do not use damaged shears.

3. Product Specifications

- Product Name: Universal Shears with Bottle Opener (USFK8000)
- Length: 21.5 cm
- Material: Stainless steel blades with durable plastic handles
- Features: Built-in bottle opener
- Weight: 100 g
- Color: Black and silver

4. Setup and Installation

No assembly is required for the Universal Shears. Simply unpack the shears from the packaging and ensure they are clean before use.

5. Operation

To use the Universal Shears:

1. Hold the shears by the handle, ensuring your fingers are safely away from the blades.
2. Align the item you wish to cut between the blades.
3. Squeeze the handles smoothly to cut through the material.
4. To use the bottle opener, position the bottle cap under the opener section and apply downward pressure to remove the cap.

6. Cleaning and Maintenance

- Cleaning: Hand wash the shears in warm, soapy water using a soft cloth. Do not soak or place in a dishwasher as this may damage the product.
- Drying: After washing, dry the shears immediately with a soft towel to prevent rust.
- Storage: Store shears in a dry place, and consider using a protective cover for the blades.

7. Troubleshooting

- If shears are not cutting properly:
 - Check for any food residue between the blades and clean if necessary.
 - Ensure the shears are fully opened and closed during use.
- If handles are loose or squeaky:
 - Check the pivot point for any accumulation of dirt or debris and clean it thoroughly.

8. Disposal

When disposing of the shears, follow local regulations for disposal of metal and plastic materials. Ensure blades are wrapped securely to prevent injury during disposal.

9. Contact

For support or inquiries regarding your Universal Shears, please reach out to us at:

Email: info@gmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for your purchase, and we hope you enjoy the convenience of your Universal Shears.

DE DEUTSCH

Bedienungsanleitung für die Universal-Schneider 21,5 cm mit Flaschenöffner (USFK8000)

1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Universal-Schneider 21,5 cm mit Flaschenöffner. Dieses hochwertige Produkt bietet Ihnen vielseitige Verwendungsmöglichkeiten in der Küche, im Garten und unterwegs. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

2. Sicherheitsinformationen

- Allgemeine Sicherheit: Verwenden Sie die Scheren ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. Halten Sie die Scheren von Kindern fern.
- Schnittgefahr: Die Klinsen sind scharf. Seien Sie vorsichtig während der Benutzung und bewahren Sie die Scheren sicher auf, wenn sie nicht in Gebrauch sind.
- Flaschenöffner: Verwenden Sie den Flaschenöffner nicht für andere Zwecke und achten Sie darauf, dass Ihre Hände und Gesicht beim Öffnen von Flaschen nicht im Gefahrenbereich sind.
- Reinigung: Reinigen Sie die Scheren vor und nach Gebrauch, um Hygiene und Sicherheit zu gewährleisten. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungswerkzeuge, um Beschädigungen zu vermeiden.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Modell: Universal-Schneider USFK8000
- Länge: 21,5 cm
- Material: Edelstahl mit rutschfestem Griff
- Funktionen: Schneiden, Öffnen von Flaschen
- Gewicht: 150 g
- Farbe: Schwarz

4. Einrichtung und Installation

Die Universal-Schneider benötigen keine spezielle Installation. Entnehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung. Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Aufbewahren Sie die Verpackung für zukünftige Referenzen oder Rücksendungen.

5. Betrieb

Um die Scheren zu verwenden:

- Öffnen Sie die Klinsen vorsichtig.
- Positionieren Sie das Objekt, das Sie schneiden möchten, zwischen den Klinsen.
- Drücken Sie die Griffe zusammen, um einen sauberen Schnitt zu erzielen.
- Zum Öffnen einer Flasche: Setzen Sie den Flaschenöffner an den Verschluss der Flasche und drücken Sie den Griff nach unten, um den Verschluss zu lösen.

6. Reinigung und Wartung

Reinigen Sie die Scheren nach jedem Gebrauch mit warmem Seifenwasser. Verwenden Sie ein weiches Tuch oder einen Schwamm und vermeiden Sie aggressive Chemikalien. Trocknen Sie die Scheren gründlich ab, um Rostbildung zu verhindern. Überprüfen Sie regelmäßig die Schärfe der Klinsen und schärfen Sie sie gegebenenfalls.

7. Fehlerbehebung

- Problem: Schneiden funktioniert nicht
Lösung: Überprüfen Sie, ob die Klinsen scharf sind und entfernen Sie eventuelle blockierte Materialien.
- Problem: Flaschenöffnung funktioniert nicht richtig
Lösung: Stellen Sie sicher, dass der Flaschenöffner richtig angelegt ist und die Flasche nicht beschädigt ist.

8. Entsorgung

Geben Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Edelstahl und Kunststoff ab. Stellen Sie sicher, dass die Scheren unbrauchbar gemacht werden, bevor Sie sie wegwerfen, um Unfälle zu vermeiden.

9. Kontakt

Für weitere Informationen oder bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte:

E-Mail: info@gmgastro.com

Telefon: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Producthandleiding voor Universele Scharen 21,5 cm met Flesopener (USFK8000)

1. Algemene Informatie

De Universele Scharen 21,5 cm met Flesopener zijn ontworpen voor veelzijdig gebruik in de keuken en voor alledaagse taken. Deze scharen zijn gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en zijn uitgerust met een praktische flesopener in de handgreep. Ze zijn ideaal voor het knippen van voedsel, verpakking en het openen van flessen.

2. Veiligheidsinformatie

- Gebruik de scharen alleen voor hun bedoelde doeleinden.
- Houd de scharen buiten het bereik van kinderen.
- Snij of knip niet in de richting van uw lichaam of andere personen.
- Controleer regelmatig of de scharen vrij zijn van beschadigingen.
- Gebruik geen scharen als ze zijn beschadigd of als er losse onderdelen zijn.
- Reinig de scharen na elk gebruik om voedselresten te verwijderen en de kans op bacteriegroei te minimaliseren.

3. Productspecificaties

- Model: USFK8000
- Afmetingen: 21,5 cm
- Materiaal: Roestvrij staal
- Extra functie: Flesopener

4. Installatie en Setup

1. Verwijder de scharen voorzichtig uit de verpakking.
2. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat.
3. Indien nodig, reinig de scharen vóór het eerste gebruik met warm water en een mild afwasmiddel.
4. Plaats de scharen op een droge en veilige plaats voor gebruik.

5. Gebruik

- Houd de handgreep stevig vast en gebruik de scharen met een gelijkmatige druk om te knippen.
- Voor de flesopener, plaats de flesdop in de opening en duw naar beneden om de dop te verwijderen.
- Gebruik de scharen niet om hardere materialen te knippen, zoals metaal of plastic, die de scharen kunnen beschadigen.

6. Reiniging en Onderhoud

- Reinig de scharen na elk gebruik met warm water en afwasmiddel.
- Droog de scharen grondig af met een zachte doek.
- Bewaar de scharen op een droge plaats om roestvorming te voorkomen.
- Vermijd het gebruik van schuurmiddelen die het oppervlak van de scharen kunnen beschadigen.

7. Probleemoplossing

Probleem: Scharen knippen niet goed.

- Oplossing: Controleer op eventuele beschadigingen of vervuilingen op de bladen. Reinig indien nodig en inspecteer op schade.

Probleem: Flesopener werkt niet.

- Oplossing: Zorg ervoor dat de flesdop goed is geplaatst in de opening van de flesopener en probeer opnieuw.

8. Afvalverwerking

Verwerk de scharen volgens de plaatselijke richtlijnen voor het afvoeren van metalen en andere materialen. Zorg ervoor dat u de scharen niet in het gewone huisvuil gooit, maar neem deel aan recyclingprogramma's waar mogelijk.

9. Contact

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen via:

- E-mail: info@gmgastro.com
- Telefoon: 0800 7000 220
- Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Tijeras Universales de 21,5 cm con Abrebotellas (USFK8000)

1. Información General

Este manual proporciona información importante sobre las Tijeras Universales de 21,5 cm con Abrebotellas (modelo USFK8000). Este producto ha sido diseñado para ofrecer funcionalidad y durabilidad en su uso diario.

2. Información de Seguridad

- Uso Adecuado: Utilice las tijeras solo para el propósito para el que están diseñadas.
- Cuidado Personal: Mantenga las tijeras fuera del alcance de los niños.
- Superficie de Trabajo: Utilice las tijeras en una superficie estable y plana para evitar accidentes.
- Mantenimiento de la Cuchilla: Asegúrese de que las cuchillas estén bien afiladas y en buen estado antes de cada uso.
- Lesiones: Evite movimientos bruscos y use las tijeras con precaución para prevenir cortes o lesiones.
- Almacenamiento: Almacene en un lugar seco y seguro, preferiblemente en su funda o soporte.

3. Resumen del Producto y Especificaciones

- Modelo: USFK8000
- Longitud: 21,5 cm
- Material de las Cuchillas: Acero inoxidable de alta calidad
- Tipo de Mango: Ergonomía antideslizante
- Funcionalidad Adicional: Incorpora abrebotellas

4. Configuración e Instalación

- Paso 1: Retire la tijera de su empaque.
- Paso 2: Verifique que no haya daños visibles en las cuchillas o el mango.
- Paso 3: Si las tijeras vienen con un bloqueador de seguridad, retírelo antes de su uso.
- Paso 4: Para usar la función de abrebotellas, simplemente coloque la tapa en la abertura y presione hacia abajo para abrir.

5. Operación

- Para cortar, sostenga las tijeras firmemente por el mango y abra y cierre las cuchillas suavemente.
- Para abrir botellas, inserte la tapa en la ranura del abrebotellas y aplique presión.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpieza: Limpie las tijeras después de cada uso con un paño húmedo. Evite sumergirlas en agua.
- Mantenimiento: Afilé las cuchillas regularmente para un rendimiento óptimo.
- Almacenamiento: Guarde en un lugar seco y fresco. Nunca guarde las tijeras en lugares húmedos.

7. Solución de Problemas

- Las tijeras no cortan bien: Puede que necesiten afilado.
- Desgaste en el mango: Verifique si el mango está dañado y considere reemplazarlo.
- Dificultad al abrir botellas: Asegúrese de que está utilizando la parte del abrebotellas correctamente.

8. Eliminación

Al final de su vida útil, elimina el producto de manera responsable. Consulte las normas de reciclaje locales para el acero inoxidable y el plástico. Nunca deseche las tijeras en la basura común.

9. Contacto

Para preguntas o asistencia, comuníquese con nosotros:

- Correo Electrónico: info@gmgastro.com
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

Gracias por elegir nuestras Tijeras Universales. Su satisfacción es nuestra prioridad.

FR FRANÇAIS

Manuel d'utilisation des Cisailles Universelles 21,5 cm avec Ouvre-Bouteille (USFK8000)

1. Informations Générales

Merci d'avoir choisi les Cisailles Universelles 21,5 cm avec Ouvre-Bouteille (USFK8000). Ce produit est conçu pour faciliter la découpe de divers matériaux tout en offrant une fonctionnalité supplémentaire d'ouvre-bouteille.

2. Informations de Sécurité

- Utilisation appropriée : Ne pas utiliser les cisailles pour découper des matériaux inappropriés tels que du métal ou des objets durs.
- Sécurité des utilisateurs : Gardez les cisailles hors de portée des enfants. Utiliser uniquement par des adultes.
- Entretien : Vérifiez régulièrement l'état des cisailles. Si elles sont endommagées, arrêtez de les utiliser immédiatement.
- Rangement : Conservez les cisailles dans un endroit sec et frais, dans un étui si possible pour éviter les blessures.

3. Aperçu du produit et spécifications

- Longueur : 21,5 cm
- Matériau : Acier inoxydable de haute qualité
- Fonction : Cisailles polyvalentes avec ouvre-bouteille intégré
- Poignée : Antidérapante pour une prise confortable
- Poids : 150 g

4. Installation et Configuration

Les Cisailles Universelles sont prêtes à l'emploi. Aucun montage ou installation compliqué n'est nécessaire. Vérifiez l'intégrité du produit avant la première utilisation.

5. Fonctionnement

- Utilisation des cisailles : Saisissez la poignée fermement et appliquez une pression pour couper le matériau désiré.
- Utilisation de l'ouvre-bouteille : Positionnez la bouteille correctement et placez l'ouvre-bouteille sur le bouchon. Poussez vers le bas pour ouvrir.

6. Nettoyage et Entretien

- Nettoyez les cisailles après chaque utilisation avec de l'eau savonneuse et séchez-les soigneusement pour éviter la rouille.
- Évitez de passer les cisailles au lave-vaisselle, car cela peut endommager le produit.

7. Dépannage

- Problème : Les cisailles ne coupent pas efficacement.
Solution : Vérifiez si les lames sont propres. Si elles sont usées, remplacez les cisailles.
- Problème : Difficulté à ouvrir les bouteilles.
Solution : Assurez-vous de bien positionner l'ouvre-bouteille sur le bouchon avant d'appuyer.

8. Élimination

Ne jetez pas les cisailles avec les déchets ménagers. Traitez-les comme des déchets métalliques et assurez-vous de respecter les réglementations locales en matière de recyclage.

9. Contact

Pour toute question ou assistance supplémentaire, veuillez nous contacter :

Email : info@ggmgastro.com

Téléphone : 0800 7000 220

Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Forbici Universali 21,5 cm con Apribottiglie (USFK8000)

1. Informazioni Generali

Grazie per aver scelto le forbici universali USFK8000. Questo strumento è progettato per offrire funzionalità e praticità in cucina e in altre applicazioni domestiche. La sua impugnatura ergonomica e la lama affilata garantiscono un uso efficiente.

2. Informazioni di Sicurezza

- Utilizzare solo per il fine previsto: tagliare ingredienti alimentari e aprire bottiglie.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare le forbici in presenza di umidità per evitare deterioramenti.
- Evitare di utilizzare le forbici per materiali diversi da quelli alimentari.
- Controllare sempre le forbici per eventuali danni prima dell'uso.
- Non forzare le forbici, se si incontrano resistenze, smettere immediatamente di usare.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Nome del prodotto: Forbici Universali 21,5 cm con Apribottiglie
- Codice prodotto: USFK8000
- Dimensioni: 21,5 cm
- Materiale: Acciaio inox di alta qualità
- Funzioni: Taglio di alimenti e apertura di bottiglie
- Peso: 250 g

4. Setup e Installazione

1. Rimuovere le forbici dalla confezione.
2. Pulire le forbici con un panno umido per rimuovere eventuali residui di produzione.
3. Controllare che le lame siano ben affilate e che l'apribottiglie funzioni correttamente.
4. Posizionare le forbici in un luogo accessibile, lontano dalla portata dei bambini.

5. Operazione

- Per utilizzare le forbici, afferra saldamente il manico e apri le lame.
- Posiziona il materiale da tagliare tra le lame e chiudile con un movimento controllato.
- Per aprire le bottiglie, posizionare il tappo all'interno dell'apribottiglie e fare leva.

6. Pulizia e Manutenzione

- Lavare a mano le forbici con acqua calda e sapone, evitando l'uso di detergenti abrasivi.
- Asciugare completamente le forbici dopo la pulizia per evitare ossidazione.
- Conservare in un luogo asciutto e sicuro.

7. Risoluzione dei Problemi

- Se le forbici non tagliano correttamente, controllare se le lame sono pulite e prive di detriti.
- Se lasciano residui, pulire nuovamente le lame.
- Se l'apribottiglie non funziona, verificare che non ci siano ostruzioni.

8. Smaltimento

Alla fine della vita utile delle forbici, si prega di smaltirle in modo responsabile. Verificare le normative locali riguardanti il riciclaggio dell'acciaio inossidabile.

9. Contatti

Per ulteriori informazioni e assistenza, contattare:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania