

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com

SKU: WM7C

Warming cabinet with sliding glass door & 4 shelves - 1100x800x895 mm



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Warming Cabinet with Sliding Glass Door

1. General Information

The Warming Cabinet WM7C is designed for maintaining and displaying food at optimal temperatures. This unit is ideal for catering, restaurants, and other food service environments. It features a sliding glass door for easy access and visibility, alongside four adjustable shelves to accommodate various food items.

2. Safety Information

- Ensure the warming cabinet is correctly installed on a stable, flat surface to prevent tipping.
- Do not operate the cabinet without food inside, as this may cause overheating and damage.
- Avoid blocking ventilation openings to prevent overheating; these are critical for the unit's proper function.
- Use the cabinet for its intended purpose only, and do not store non-food items.
- Keep the unit away from water sources to prevent electrical hazards.
- Ensure all electrical connections are secure, and replace any damaged cords immediately.
- Regularly check for signs of wear or damage, and do not attempt to fix any issues without professional assistance.

3. Product Overview and Specifications

- Model: WM7C
- Dimensions: 1100 x 800 x 895 mm
- Capacity: Adjustable shelving for various pan sizes
- Temperature Range: 30°C to 85°C
- Power Supply: 230V / 50Hz
- Power Consumption: 500W
- Material: Stainless steel with tempered glass doors

4. Setup and Installation

- Unpack the warming cabinet and ensure all components are included.
- Place the cabinet on a sturdy, level surface in your desired location.
- Allow enough space around the cabinet for ventilation.
- Connect the power cord to a properly grounded electrical outlet.
- Ensure the cabinet is level using adjustable feet if necessary.
- Turn on the unit using the power switch located on the front panel, and confirm that the interior light activates.

5. Operation

- Set the desired temperature using the control panel, adjusting as necessary for different food items.
- Place food items on the shelves, ensuring they do not obstruct airflow.
- Regularly monitor the temperature display to ensure food is maintained at safe serving temperatures.
- Use the sliding glass door to access food while minimizing heat loss during service.

6. Cleaning and Maintenance

- Before cleaning, switch off the unit and unplug it from the electrical outlet.
- Use a soft cloth and mild detergent to clean surfaces. Avoid abrasive cleaners.
- Clean the interior and shelves regularly to prevent food build-up and ensure hygiene.
- Check and clean the ventilation openings periodically to maintain airflow.
- Inspect seals on the glass doors and replace if damaged for energy efficiency.

7. Troubleshooting

- If the heating element does not activate: Check that the unit is plugged in and the power switch is on. Inspect for a blown fuse or tripped circuit.
- If the temperature is not accurate: Verify the calibration settings and adjust according to the manual. If issues persist, contact customer support.
- If the sliding door is misaligned: Ensure that the cabinet is level and check for any obstructions in the door tracks.

8. Disposal

When disposing of the warming cabinet, adhere to local regulations regarding the disposal of electrical appliances. Remove any food residues and ensure that the unit is disconnected from power before recycling material where applicable.

9. Contact

For further assistance, please reach out to us:

Email: info@ggmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

DE DEUTSCH

Produktmanual: Wärmeschrank mit Schiebetür und 4 Regalen

1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Wärmeschranks mit Schiebetür. Dieses Gerät wurde entwickelt, um Speisen effizient warmzuhalten und gleichzeitig eine benutzerfreundliche Handhabung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, um die beste Leistung und Lebensdauer Ihres Produkts zu garantieren.

2. Sicherheitsinformationen

- Lesen Sie alle Anleitungshinweise sorgfältig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung mit den Anforderungen des Geräts übereinstimmt.
- Halten Sie das Gerät von Wasserquellen fern, um Elektrounfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
- Stellen Sie sicher, dass der Wärmeschrank auf einer stabilen und ebenen Oberfläche steht.
- Berühren Sie die Heizflächen nicht während des Betriebs; diese können sehr heiß werden.
- Halten Sie gefährliche Stoffe und die Hände von Kindern fern.
- Bei Defekten verwenden Sie das Gerät nicht und kontaktieren Sie den Kundendienst.

3. Produktübersicht und technische Daten

- Maße: 1100 x 800 x 895 mm
- Material: Edelstahl
- Temperaturbereich: 30°C bis 85°C
- Leistung: 900 W
- Regale: 4 schwenkbare Regale
- Tür: Schiebetür aus Glas

4. Einrichtung und Installation

- Platzieren Sie den Wärmeschrank auf einer stabilen, ebenen Oberfläche in der Nähe einer geeigneten Stromquelle.
- Entfernen Sie alle Verpackungen und prüfen Sie das Gerät auf Schäden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät mindestens 10 cm Abstand zu Wänden oder anderen Geräten hat, um eine ordnungsgemäße Belüftung zu gewährleisten.
- Verbinden Sie das Gerät mit der Stromversorgung und überprüfen Sie, ob die Spannung übereinstimmt.
- Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie es einige Minuten vor dem ersten Gebrauch aufheizen.

5. Betrieb

- Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit dem Thermostat ein.
- Nutzen Sie die Regale, um Speisen gleichmäßig zu verteilen und eine optimale Wärmeverteilung zu erreichen.
- Überwachen Sie die Temperatur regelmäßig, um die Speisen auf der geeigneten Temperatur zu halten.

6. Reinigung und Wartung

- Vor der Reinigung das Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch und milde Reinigungsmittel; vermeiden Sie abrasives Material.
- Reinigen Sie die Glasschiebefront mit einem geeigneten Glasreiniger.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Heizquelle auf Staubansammlungen und reinigen Sie diese gegebenenfalls.

7. Fehlersuche

- Gerät geht nicht an: Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Sicherung.
- Temperatur schwankt: Überprüfen Sie die Türdichtungen auf Undichtigkeiten.
- Übermäßige Geräusche: Stellen Sie sicher, dass der Wärmeschrank auf einer stabilen Oberfläche steht.

8. Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Gerät gemäß den lokalen Bestimmungen für Elektroschrott. Entfernen Sie alle Stromleitungen und sichern Sie das Gerät vor der Entsorgung.

9. Kontakt

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

E-Mail: info@gmgastro.com

Telefon: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Product Manual for Warming Cabinet with Sliding Glass Door and 4 Shelves (WM7C)

1. Algemene Informatie

Dank u voor de aankoop van de Warming Cabinet met een schuifglasdeur en 4 planken (model WM7C). Dit product is ontworpen voor professioneel gebruik en biedt de ideale oplossing voor het warm houden van voedsel in commerciële omgevingen.

2. Veiligheidsinformatie

- Algemene Veiligheid: Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op een geschikte stroomvoorziening voordat u het in gebruik neemt.
- Kindveiligheid: Dit product is niet geschikt voor gebruik door kinderen zonder toezicht.
- Brandveiligheid: Plaats het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen.
- Voeding: Gebruik het apparaat alleen voor het houden van voedsel warm; gebruik geen andere materialen of vloeistoffen.
- Onderhoud: Ontkoppel het apparaat altijd voordat u onderhoud of schoonmaakwerkzaamheden uitvoert.
- Schade: Controleer het apparaat op schade voordat u het gebruikt. Maak het apparaat niet schoon met schurende stoffen.

3. Productoverzicht en specificaties

- Model: WM7C
- Afmetingen (L x B x H): 1100 x 800 x 895 mm
- Temperatuurbereik: 30 °C - 85 °C
- Netto inhoud: 240 Liter
- Aantal planken: 4 (in hoogte verstelbaar)
- Verwarming: Elektrisch
- Kleur: Zwart
- Materiaal: RVS met glazen deur

4. Installatie en Setup

1. Locatie: Plaats de Warming Cabinet op een vlakke ondergrond, vrij van directe zonneschijn en vochtige omgevingen.
2. Aansluiting: Sluit het apparaat aan op het elektrische netwerk met de juiste spanning en stroomsterkte zoals vermeld op het identificatieplaatje.
3. Kabelbeheer: Zorg ervoor dat het netsnoer veilig en weg van hittebronnen ligt.
4. Ventilatie: Laat voldoende ruimte rondom het apparaat voor optimale ventilatie.

5. Gebruik

1. Zet de Warming Cabinet aan met de schakelaar.
2. Stel de gewenste temperatuur in met de thermostaatknop.
3. Plaats de voedingswaren op de planken en sluit de deur om de warmte vast te houden.
4. Controleer regelmatig de temperatuur voor een optimale voedselveiligheid.

6. Onderhoud en Schoonmaak

1. Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening voordat u begint met schoonmaken.
2. Gebruik een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel om de buitenkant en binnenkant schoon te maken.
3. Maak de planken en de glazen deur regelmatig schoon met een geschikt schoonmaakmiddel om ophoping van vuil en vet te voorkomen.
4. Controleer regelmatig de afdichtingen van de deur op slijtage.

7. Probleemoplossing

- Probleem: De kast verwarmt niet.
 - Oplossing: Controleer of het apparaat is aangesloten en de thermostaat is ingesteld.
- Probleem: De temperatuur is niet stabiel.
 - Oplossing: Controleer de deur op goede afsluiting en zoek naar eventuele blokkades.
- Probleem: Er is een vreemde geur.
 - Oplossing: Maak het interieur zorgvuldig schoon.

8. Afvoer

Bij het afvoeren van het apparaat dient u de lokale regelgeving voor elektronisch afval te volgen. Het apparaat mag niet

bij het normale huisafval worden gegoid. Lever het in bij een erkend recyclingpunt.

9. Contact

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen:

- Email: info@gmgastro.com
- Telefoon: 0800 7000 220
- Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

Bedankt voor het kiezen van GGM Gastro. We wensen u veel plezier en succes met uw product.

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Armario de Calentamiento con Puerta de Vidrio Deslizante y 4 Estantes - WM7C

1. Información General

El armario de calentamiento WM7C está diseñado para mantener los alimentos a la temperatura adecuada, ideal para restaurantes, cafeterías y otras instalaciones de servicios alimentarios. Con una construcción duradera y características fáciles de usar, este armario es una solución eficiente para el almacenamiento y la presentación de alimentos.

2. Información de Seguridad

- Uso Apropriado: Este producto está destinado exclusivamente para uso comercial en entornos de cocina y no debe ser utilizado para fines no previstos.
- Instalación: Instale el armario en una superficie nivelada y estable. Asegúrese de que la unidad tenga suficiente espacio para el flujo de aire adecuado.
- Electricidad: Asegúrese de que la instalación eléctrica sea realizada por un profesional. Use un tomacorriente apropiado para la carga del armario.
- Temperaturas Elevadas: Las superficies pueden calentarse durante el funcionamiento. Evite el contacto prolongado.
- Mantenimiento: Apague y desconecte el armario antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Dimensiones: 1100 x 800 x 895 mm
- Material: Acero inoxidable de alta calidad
- Número de estantes: 4
- Rango de temperatura: 30°C a 85°C
- Control de temperatura: Termostato ajustable
- Sistema de calefacción: Resistencia eléctrica
- Peso: Aproximadamente 100 kg
- Proveedor: GGM Gastro

4. Configuración e Instalación

- Paso 1: Retire el armario de la caja y asegúrese de que todos los componentes estén presentes.
- Paso 2: Coloque el armario sobre una superficie plana y estable, asegurándose de que esté nivelado.
- Paso 3: Conecte el cordón de alimentación a un tomacorriente de corriente de 220-240V. Evite el uso de extensiones.
- Paso 4: Ajuste los estantes en las posiciones deseadas según sus necesidades.
- Paso 5: Encienda el armario utilizando el interruptor de encendido y establezca la temperatura deseada con el termostato. Espere unos minutos para que alcance la temperatura.

5. Operación

- Ajuste la temperatura utilizando el termostato a su requerimiento.
- Coloque los alimentos en los estantes y cierre la puerta deslizante.
- Monitoree la temperatura visualizando el indicador.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Apague y desconecte el armario antes de limpiarlo.
- Use un paño húmedo con un detergente suave para limpiar el interior y el exterior.
- No use productos abrasivos que puedan dañar el acabado de acero inoxidable.
- Verifique periódicamente el funcionamiento del termostato y las conexiones eléctricas.

7. Solución de Problemas

- El armario no enciende: Verifique la conexión eléctrica y el interruptor.
- No alcanza la temperatura deseada: Asegúrese de que el termostato esté ajustado correctamente.
- Humo o mal olor: Desconecte inmediatamente y revise si hay alimentos derramados o elementos obstruidos.

8. Disposición

Al final de la vida útil del armario, elimínelo de acuerdo con las regulaciones locales. No lo deseche en la basura común, ya que contiene componentes eléctricos que requieren una correcta disposición.

9. Contacto

Para consultas o soporte técnico, contáctenos:

- Email: info@gmgastro.com
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

Manuel Produit : Étagère Chauffante avec Porte Vitrée Glissante et 4 Étagères

1. Informations Générales

Merci d'avoir choisi notre étagère chauffante avec porte vitrée. Ce produit est conçu pour garder vos aliments à la bonne température afin d'assurer leur qualité et leur sécurité.

2. Informations de Sécurité

- Avant utilisation, lire attentivement toutes les instructions du manuel.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de sources d'eau pour éviter tout risque d'électrocution.
- L'appareil doit être alimenté par une prise électrique conforme aux spécifications.
- Ne jamais encourager les enfants à jouer avec l'appareil.
- Manipulez les surfaces chaudes avec précaution pour éviter les brûlures.
- Ne dépassez pas la capacité de charge des étagères.
- En cas de défaillance ou de dommage, ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même.

3. Vue d'ensemble du produit et spécifications

- Dimensions : 1100 x 800 x 895 mm
- Capacité : 4 étagères
- Couleur : Acier inoxydable
- Alimentation : Électrique
- Plage de température : 30-85 °C

4. Configuration et Installation

- Déballez soigneusement l'appareil et retirez tout l'emballage.
- Placez l'étagère chauffante sur une surface plane et stable, à une distance de sécurité des murs.
- Connectez le cordon d'alimentation à une prise électrique adéquate.
- Vérifiez que l'appareil est correctement nivelé avant de l'utiliser.

5. Fonctionnement

- Pour allumer l'appareil, tournez le bouton de température jusqu'à la température souhaitée.
- Attendez que l'indicateur de chaleur s'allume, signalant que l'appareil chauffe.
- Assurez-vous que les aliments sont bien disposés sur les étagères pour garantir une circulation d'air adéquate.

6. Nettoyage et Entretien

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon humide et un détergent doux pour nettoyer l'extérieur et l'intérieur de l'appareil.
- N'utilisez pas de produits abrasifs qui pourraient rayer les surfaces.
- Assurez-vous que les étagères soient parfaitement sèches avant de les réinstaller.

7. Dépannage

- Si l'appareil ne chauffe pas, vérifiez que la prise électrique fonctionne.
- Si l'indicateur ne s'allume pas, vérifiez que le câblage n'est pas endommagé.
- Pour toute anomalie persistante, contactez le service client.

8. Élimination

- Lorsque l'appareil n'est plus utilisé, ne le jetez pas à la poubelle.
- Renseignez-vous sur les méthodes d'élimination appropriées pour les appareils électriques dans votre région.

9. Contact

Pour toute question ou assistance, veuillez contacter notre service client à :

Email : info@gmgastro.com

Téléphone : 0800 7000 220

Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto

1. Informazioni Generali

Congratulazioni per aver acquistato il nostro Armadio Riscaldatore con Porta In Vetro Scorrevole. Questo prodotto è progettato per offrire una conservazione ottimale degli alimenti caldi, garantendo la massima qualità e sicurezza. Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per garantirne l'efficacia e la sicurezza.

2. Informazioni di Sicurezza

- Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in aree con umidità o condizioni climatiche estreme.
- Assicurarsi che il prodotto sia collegato a una presa di corrente con messa a terra adeguata.
- Non sovraccaricare gli scaffali oltre il limite indicato nelle specifiche.
- Evitare di toccare superfici calde durante l'operazione.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Spegnerne l'unità quando non è in uso.
- Non tentare di riparare o smontare l'armadio se non si è qualificati.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Dimensioni: 1100 x 800 x 895 mm
- Spazio interno: 4 scaffali
- Porta: Vetro scorrevole
- Capacità: Massa termica ottimizzata per il mantenimento della temperatura
- Efficienza energetica: Classe A

4. Installazione e Setup

1. Posizionare l'armadio su una superficie piana e stabile.
2. Assicurarsi che ci sia uno spazio adeguato intorno all'unità per l'aerazione.
3. Collegare il cavo di alimentazione a una presa che supporti il carico elettrico dell'armadio.
4. Verificare che l'armadio sia livellato utilizzando un livellatore.
5. Accendere il dispositivo utilizzando il pulsante di accensione.

5. Funzionamento

- Impostare la temperatura desiderata utilizzando il pannello di controllo.
- Monitorare la temperatura tramite l'indicatore di temperatura integrato.
- Per una migliore conservazione, evitare di aprire frequentemente la porta.

6. Pulizia e Manutenzione

- Spegnerne l'armadio e staccare la spina prima di pulire.
- Utilizzare un panno umido e un detergente delicato per pulire l'esterno.
- Gli scaffali possono essere rimossi e lavati a mano.
- Controllare regolarmente le guarnizioni delle porte e pulirle con un detergente non abrasivo.

7. Risoluzione dei Problemi

- Se il dispositivo non si accende, controllare la connessione elettrica.
- Se la temperatura non è corretta, ricontrollare le impostazioni sul pannello di controllo.
- Se il vetro della porta è appannato, pulire con un detergente per vetro.
- Per problemi non risolvibili, contattare il servizio clienti.

8. Smaltimento

Smaltire il prodotto secondo le normative locali in materia di rifiuti. Non gettare l'apparecchio nei rifiuti domestici. Consultare le linee guida sulla gestione dei rifiuti elettronici per informazioni dettagliate.

9. Contatti

Per ulteriori informazioni o supporto:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania