

# ggmgastro

## INTERNATIONAL

### Bedienungsanleitung



#### Sicherheitshinweise

Das Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung bzw. fehlendem Wissen bestimmt, sofern diese nicht durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eine Beaufsichtigung bzw. Anweisung für die Nutzung des Geräts erfahren haben. Kinder sollten sich unter Aufsicht befinden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Der manuelle Currywurstschneider hat scharfkantige Klingen. Stellen Sie sicher, dass Sie während der Arbeit und Reinigung nicht verletzt werden.

#### Betrieb

Stellen Sie eine Auffangschale auf die Basisplatte. Geben Sie die Wurst quer in die Öffnung und drücken Sie dann den Schneidearm. Die Wurststücke fallen in die Schale.

#### Aufbewahrung

Gerät vor der Aufbewahrung stets reinigen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an einem sauberen und trockenen Ort aufbewahrt wird, der frostfrei und vor unzulässiger Beanspruchung geschützt ist. Außerdem muss es außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Stellen Sie das Gerät auf eine saubere und stabile Oberfläche, von der es nicht herunterfallen kann.

#### Garantie

Wir garantieren, dass all unsere Produkte zum Zeitpunkt des Kaufs frei von Mängeln sind. Jeder nachweisbare Herstellungs- oder Materialfehler unterliegt dem Ausschluss weiterer Beanstandungen und wird innerhalb eines Jahr ab dem Kaufdatum kostenfrei repariert oder ausgetauscht.

Der Käufer erhält keine Garantieleistungen, falls der Schaden oder Defekt des Geräts durch unsachgemäße Handhabung, Überlastung oder Installationsfehler verursacht wurde. Der Garantieanspruch erlischt, wenn ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch eine Drittpartei technische Maßnahmen am Gerät vorgenommen werden.

Der Käufer muss bei Beanstandungen den Kaufbeleg vorlegen und trägt sämtliche Kosten und Risiken für den Transport.

## Instandhaltung und Reinigung

Geben Sie das Gerät NICHT in die Spülmaschine.

**Vorsicht:** Die Klingen sind scharf. Waschen Sie das Gerät zunächst mit Wasser ab. Schmutzflecken können mit einer Reinigungsbürste entfernt werden. Dann vollständig mit Wasser reinigen.

### Demontage



1. Alle Drehknöpfe öffnen.



2. Den Schacht vorsichtig herausnehmen.



3. Die Platte mit 11 Abschnitten entnehmen Achtung:  
Unterlegscheibe!  
(2 Stück jeweils rechts und links  
an der Leiste) Bitte nicht lösen!

### Montage



1. Die Platte mit 11 Abschnitten wieder einsetzen.



2. Die Unterlegscheiben müssen im „Inneren“ eingesetzt werden, damit sie die Messer exakt in den Nuten halten.



3. Ordnungsgemäß befestigen.



4. Nach Wiedereinsetzen der Platte und des Schachts müssen die Drehknöpfe wieder festgezogen werden.