

BLOW TORCH

OPERATING MANUAL

SKU: FBNFI

Connecting the burner to the gas cartridge:

EN: Ensure that the gas supply is completely closed by turning the flame regulator clockwise. Then insert the valve into the head of the gas cartridge and turn the burner clockwise until the cartridge is securely attached. Ensure that the tabs are correctly aligned.

NL: Zorg ervoor dat de gastoevoer volledig is afgesloten door de vlam-controle-knop met de klok mee dicht te draaien voordat je de brander gebruikt. Steek het ventiel in de kop van de gasbus en draai de brander met de klok mee totdat de cartridge/gasbus goed vastzit. Controleer of de paspen in de zoekleuf zit.

Attention:

EN: Ensure that the burner is NOT held at an angle greater than 15 degrees from the vertical, as this will cause the flame to become unstable.

NL: Zorg ervoor dat de koksbrander NIET schuiner dan 15 graden van het rechte punt wordt gehouden, anders zal de vlam vlakkeren.

Safety instructions:

EN: Keep the burner out of reach of unauthorized persons (e.g., children) when not in use. Turn the safety switch (below) to CLOSE so that the burner cannot be connected to the gas cartridge.

NL: Houd de brander altijd buiten bereik van onbevoegden, zoals kinderen, wanneer u deze niet gebruikt. Draai de beveiliging (onderzijde) op CLOSE zodat de brander niet op de gasbus kan worden geplaatst.

Usage:

EN: To switch on, turn the flame control knob counterclockwise and slowly pull the ignition button with your index finger to ignite the burner. If the burner does not ignite, repeat the process. The flame size can be adjusted by turning the control knob to the right or left.

To turn off, turn the flame control knob clockwise until the flame is completely extinguished. Remove the burner from the gas cartridge when not in use and then lock it with the safety lock.

NL: Draai de vlam-controle-knop tegen de klok in en trek langzaam aan de ontstekings-knop met uw wijsvinger om de brander te ontsteken. Als de brander niet ontsteekt, herhaal de handeling totdat dit wel gebeurt. Pas de vlamgrootte aan door de knop naar rechts of links te draaien.

Draai de vlam-controle-knop met de klok mee totdat deze stopt, zodat de vlam langzaam dooft. Verwijder de brander van de gasbus als hij niet in gebruik is en zet hem op slot met de beveiliging.

Cleaning and storage:

EN: Always store the product indoors. Clean it carefully with a damp cloth before and after use, removing any food residue and dust. The product is not dishwasher safe.

NL: Bewaar het product altijd binnenshuis. Reinig het voorzichtig met een vochtige doek en verwijder voedselresten en/of stof voor en na gebruik. Het is niet geschikt voor de vaatwasser.

Specifications:

EN:

- Flame control: Continuously adjustable, with on/off switch
- Operating time: Approx. 85 minutes when using a 220g/227g butane cartridge
- Gas used: Butane Cartridge
- Cartridge connection: Via pressure and twist mechanism

NL:

- Regelbare vlamcontrole met Aan/Uit knop
- Brandtijd: Circa 85 minuten met cartridge/gasbus van 220/227 gram
- Type gas: Butaan
- Type aansluiting: Druk en draai

Warning notices

EN:

- Do not touch the burner during or after use, as it can become very hot.
- Never store gas cartridges above 50°C/120°F or in direct sunlight.
- Keep a minimum distance of 1 m from flammable materials.
- Change the gas cartridge outdoors and away from people. Make sure that the burner is switched off beforehand.
- Gas cartridges should never be opened or thrown into a fire.
- Keep the product out of the reach of unauthorized persons (e.g., children).
- Never point the burner at people, faces, or flammable objects.
- Do not make any changes to the device and do not carry out any repairs yourself.
- Only use the product in well-ventilated rooms.
- Protect the burner from impact and do not drop it on hard surfaces.
- Do not use the device if it appears to be damaged.
- The product is intended for use in the kitchen only.

NL:

- Raak de brander tijdens en na gebruik niet aan, omdat deze erg heet kan worden.
- Bewaar gaspatronen nooit bij temperaturen boven 50 °C/120 °F of in direct zonlicht.
- Houd een minimale afstand van 1 m aan tot brandbare materialen.
- Vervang het gaspatroon in de open lucht en uit de buurt van personen. Controleer vooraf of de brander is uitgeschakeld.
- Gaspatronen mogen nooit worden geopend of in het vuur worden gegooid.
- Bewaar het product buiten het bereik van onbevoegden (bijv. kinderen).
- Richt de brander nooit op personen, het gezicht of brandbare voorwerpen.
- Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan en voer geen reparaties zelf uit.
- Gebruik het product alleen in goed geventileerde ruimtes.
- Bescherm de brander tegen stoten en laat hem niet op harde oppervlakken vallen.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd lijkt.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik in de keuken.