



**ggmgastro**



Cutter

## Inhaltsverzeichnis

1-Zweck und Geltungsbereich

2-Definitionen

3-Aufgaben

4-Technische Spezifikationen des Produkts

5-Gebrauchsdauer des Produkts

6-Wichtige Transporthinweise

7- Informationen über Produktinstallation

8-Ökonomischer Produkteinsatz in Bezug auf Energieverbrauch

9-Produkt-Anwendungsbereich, -zweck und Warnungen beim Produktgebrauch

10-Informationen über Gebrauchsfehler

11-Die wichtige Regeln über Wartung, Reparatur und Gebrauch

Sehr geehrte Kunden,

Wir möchten Ihnen die beste Leistung unseres Produkts bieten, welches in modernen Einrichtungen und unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt wurde.

Wir bitten Sie, dieses Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch des Produkts vollständig und aufmerksam zu lesen.

**Vergessen Sie bitte nie, dass der Hersteller bei Missachtung der Informationen des Benutzerhandbuchs keine Verantwortung übernimmt.**

## 1. Zweck und Geltungsbereich

---

Gewährleistung des gefahrlosen Produktgebrauchs und Erläuterung über die Produktwartung.

## 2. Aufgaben

---

**Aufgaben des Produktbesitzers:** Der Produktbesitzer ist verantwortlich für die Einhaltung der angegebenen Sicherheitsvorschriften in diesem Benutzerhandbuch. Im Falle der Nichtbeachtung der Vorschriften kann es zu Gefahren und Produktfehlern kommen. Weiterhin ist er verantwortlich für die periodische Wartung der Maschine.

**Aufgaben des Herstellers:** Der Hersteller ist verantwortlich für die Gefahren aufgrund der Herstellungs- und Montagefehler bei der Erfüllung aller angegebenen Elemente in diesem Benutzerhandbuch.

## 3. Definitionen

---



**WARNUNG:** Dieses Symbol zeigt die Risiken von Schaden- und Gefahrenaufreten bei Nichtbeachtung der angegebenen Anweisungen an.



**ACHTUNG:** Dieses Symbol zeigt an, dass es bei Nichtbeachtung der Anweisungen zu Verletzungen bei Personen und Schäden der Materialien kommen kann. Vorsicht ist geboten!



**GEFAHR:** Dieses Symbol zeigt ein hohes Verletzungsrisiko an. Es weist außerdem darauf hin, dass hier nur nach den Vorschriften gearbeitet werden darf.



**GEFAHR:** Dieses Symbol zeigt ein hohes Verletzungsrisiko durch Stromspannungen an.

## 4. Technische Spezifikationen des Produktes

---

Artikelnummer	----	C8E1400
Produktname	----	Cutter
Betriebsspannung des Produktes (V)	----	220
Betriebsfrequenz des Produktes (Hz)	----	50
Stromverbrauch des Produktes (KW)	----	0,37
Drehzahl (U / min)	----	1400
Produktkapazität (Tourkapazität)	----	8lt
Maße (mm)	----	B290xT490xH370
Gewicht (KG)	----	23

## 5- Gebrauchsdauer des Produktes

---



Die Gebrauchsdauer des Gerätes beträgt 10 Jahre, solange das Gerät nach den empfohlenen Bedingungen benutzt wird.

## 6- Wichtige Hinweise beim Tragen und Transport

---



Stellen Sie das Produkt beim Transportieren auf einen stabilen und flachen Untergrund.



Vor dem Transport muss das Gerät ausgeschaltet sein.



Achten Sie darauf, dass das Gerät beim transportieren keinen Stoß bekommt oder herunterfällt.



Der Cutter lässt sich durch eine Person tragen.



## 7- Informationen über Produktinstallation



**Das Personal für Installation und Service unserer Geräte muss eine Installations-Service-Lizenz von unserer Spezialfirma haben. Die erforderlichen Ersatzteile unserer Geräte müssen Original-Ersatzteile sein.**

**Andernfalls kann das Gerät nicht im Umfang der Garantie behandelt werden.**



Entfernen Sie die vorhandenen Schutz PVC-Folien vor der Montage des Gerätes. Reinigen Sie die verbleibenden Klebstoffe auf dem Gerät nach dem Entfernen der Schutz PVC-Folien mittels eines Reinigungsmittels. Kontrollieren Sie, dass die Teile des Gerätes komplett geliefert sind und ob jeglicher Schaden beim Transport ausgeschlossen ist.



Stellen Sie sicher, dass die Steckdose eine Schutzkontaktsteckdose ist.



Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Stoffen.



Installieren Sie das Produkt so an einem Ort, dass Sie die Installation, sowie die periodische Wartung und Reinigung der Maschine einfach durchführen können.



Stellen Sie sicher, dass die Spannung (Sie haben Ihr Gerät an diese Spannung angeschlossen) der geschriebene Spannungswert auf dem Gerätetikett ist.

## 7- Informationen über Produktinstallation

---



Nehmen Sie den Anschluss des Produktes gemäß den Standards und den Sicherheitsvorschriften vor.



Bei einer fehlerhaften Installation übernimmt der Hersteller keine Haftung.



Die elektrische Inneneinrichtung an den Gebäuden, Einrichtungen und sonstigen Stellen, wo das Gerät angeschlossen wird, muss entsprechend der Gerätespannung sein. Alle erforderlichen Maßnahmen für die Lebens- und Eigentumssicherheit müssen ergriffen werden.

**Andernfalls übernimmt unsere Firma keine Verantwortung.**



WARNUNG



ACHTUNG



GEFAHR



GEFAHR



## 8- Ökonomischer Produkteinsatz in Bezug auf Energieverbrauch

---



Betreiben Sie die Maschine nicht im Leerlauf.  
Bitte das Gerät nicht unter minimal Belastung betreiben.

## 9- Produkt-Anwendungsbereich, -zweck und Warnungen beim Produktsgebrauch

---

**Anwendungsbereich :** Dieses Gerät ist in Restaurants, Hotels, touristischen Einrichtungen, Kantinen und Mensen verwendbar.

**Anwendungszweck:** Verwenden Sie dieses Gerät bitte gemäß dem Verwendungszweck.



Das Gerät ist für den industriellen Gebrauch hergestellt und nur von geschultem Personal zu verwenden.



Stellen Sie das Produkt auf einen flachen und stabilen Untergrund.



Der Deckel Ihrer Maschine ist mit einem Sensor ausgestattet. Solange der Deckel geöffnet ist, lässt sich das Gerät nicht starten.



Nachdem Sie den Behälter Ihrer Maschine befüllt haben, müssen Sie den Deckel an der entsprechenden Stelle einrasten lassen, damit das Gerät startet.



Drücken Sie die Taste "START", um Ihre Maschine zu betreiben.

## 9- Produkt-Anwendungsbereich, -zweck und Warnungen beim Produktsgebrauch



Wenn Sie die zu schneidenden Materialien mit Verwendung des Deckelkanals schneiden möchten, diese jedoch zu groß sind, müssen die Materialien manuell zurecht geschnitten werden.



Sie können die gewünschten Materialien (fest / flüssig) durch den Deckelkanal in den Behälter der Maschine hinzufügen, ohne dass Sie den Deckel beim Betrieb Ihrer Maschine aufmachen müssen.



Drücken Sie die Taste „STOP“, um Ihre Maschine auszuschalten. Dann machen Sie den Deckel auf.



Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, nachdem Sie Ihre Arbeit beendet haben.



Nehmen Sie die Reinigung des Messers und des Kessels mit einem feuchten Tuch vor und trocknen Sie es danach ab.



**Sollte es zu einem Brand kommen, schalten Sie die Gasventile und die Elektronik (falls vorhanden) ohne Panik aus und verwenden Sie einen Feuerlöscher.**

**VERWENDEN SIE NIEMALS WASSER, UM DIE FLAMMEN ZU LÖSCHEN.**



WARNUNG



ACHTUNG



GEFAHR



GEFAHR

## 10- Informationen über Gebrauchsfehler

---



Die Maschine kann bei Spannungsabfall oder beim neu beladen stoppen. Lassen Sie in solchen Fällen das Gerät stoppen und entnehmen Sie einen Teil des Materials aus dem Boiler. Andernfalls kann der Motor überhitzen.



Bei Missbrauch der Gebrauchsinformationen verkürzen Sie die Gebrauchsdauer des Gerätes erheblich.



Vor Einschaltung der Maschine stellen Sie bitte sicher, dass Sie den Deckel des Gerätes festgestellt haben.



Betreiben Sie das Gerät nicht im Leerlauf!



Schneiden Sie mit der Maschine keine harten Materialien.



Befüllen Sie das Gerät mit maximal 4 kg.



Stellen Sie bei der Installation der Maschine sicher, dass die Klinge richtig sitzt und während des Betriebes nicht wackelt.

## 10- Informationen über Gebrauchsfehler



Nachdem Sie den Deckel der Maschine aufgemacht haben, dreht das Messer für eine Weile weiter. Stecken Sie nicht Ihre Hand in die Maschine, ohne dass das Messerdrehen gestoppt hat.



Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, um Unfälle zu vermeiden.

## 11-Periodische Wartungsinformationen



Nehmen Sie eine periodische Reinigung 1x alle 15 Tage vor.



Wischen Sie die Außenseite der Maschine, den Kessel und die Schneideklinge mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie diese danach. Sie können den Chromreiniger bei der Reinigung verwenden.

## 12-Informationen über Wartung, Reperatur und Reinigung



Verwenden Sie keine Materialien bei der Reinigung, wie harte Geschirr-Reinigungsmittel, die die Chromplatte verkratzen können.



Die Maschine soll nicht unter Wasserdruck gesäubert werden.



Verwenden Sie keine Säure oder Säurederivat Materialien bei der Reinigung der Maschine.



## 12-Informationen über Wartung, Reperatur und Reinigung

---



Andernfalls kann die Chromplatte verfärben oder sogar rosten.



Stellen Sie sicher, dass der Stecker bei der Reinigung Ihrer Maschine nicht angeschlossen ist. Achten Sie darauf, dass die elektrische Einrichtung keinen Kontakt mit Wasser bei der Verwendung und Reinigung hat.



Wischen Sie bitte Schneidmesser, Gehäuse und Deckel Ihrer Maschine vor dem ersten Gebrauch mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie diese.

## 13- Die wichtige Regeln über Wartung, Reparatur und Gebrauch

---



Stellen Sie sicher, dass der Stecker bei der Reinigung Ihrer Maschine nicht steckt.



Achten Sie darauf, dass die elektrische Einrichtung keinen Kontakt mit Wasser bei der Verwendung und Reinigung hat.



Wenden Sie sich an den technischen Service im Falle einer Fehlfunktion der Maschine. Versuchen Sie nicht die Maschine zu reparieren.



Die Maschine soll vom Hersteller oder ihrem autorisierten Service repariert werden.



**ggmgastro**