

BEDIENUNGSANLEITUNG

PRODUKT: GLORY LED Insektenvernichter

MODELL: IVGB16L IVGB30L

Eingang: AC220–240V 50/60Hz

EINLEITUNG

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um diese Anleitung sorgfältig durchzulesen. Die richtige Wartung und der korrekte Betrieb dieses Geräts gewährleisten die bestmögliche Leistung.

Entfernt fliegende Insekten ohne den Einsatz von Chemikalien, Sprays oder Flüssigkeiten. Das Gerät verwendet UV-A-LEDs, um lichtempfindliche fliegende Insekten wie Fliegen, Motten, Mücken und Stechmücken anzulocken. Diese Insekten werden getötet, wenn sie mit einem elektrisch geladenen Metallgitter in Kontakt kommen. Eine herausnehmbare Auffangschale sammelt sie zur einfachen Reinigung.

Ideal für Häuser, Büros, Restaurants, Süßwarengeschäfte, Bäckereien, Kantinen, Speisesäle, Krankenhäuser, Hotels, Lebensmittelverarbeitungsbetriebe und überall dort, wo fliegende Insekten ferngehalten werden müssen.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
2. Nur für den Gebrauch im Haushalt und in Innenräumen.
3. Hochspannung! Berühren Sie nicht die inneren elektrischen Gitter.
4. Überprüfen Sie vor dem Betrieb die örtliche Netzspannung.
5. Stecken Sie niemals Hände oder andere Gegenstände in das Gerät, während es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
6. Das Gerät ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
7. Das Gerät darf nicht an Orten verwendet werden, an denen brennbare Dämpfe oder explosionsfähiger Staub vorhanden sein können.
8. Nicht in Scheunen, Ställen oder ähnlichen Orten verwenden.
9. Die Lampe in diesem Gerät kann nicht ausgetauscht werden. Entsorgen Sie das Gerät, wenn die Lampe nicht mehr funktioniert.
10. Ziehen Sie den Netzstecker vor der Reinigung. Reinigen Sie das Kunststoffgehäuse/Gitter mit einem trockenen Tuch und entleeren Sie die Auffangschale jede Woche oder bei Bedarf.
11. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom autorisierten Händler oder einem empfohlenen qualifizierten Techniker ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
12. Bei Betriebsstörungen das Gerät sofort außer Betrieb nehmen.
13. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Im Gerät befinden sich keine vom Benutzer wartbaren Teile. Wenden Sie sich für Service und/oder Ersatzteile an einen autorisierten Händler.

ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG

1. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
2. Das Licht schaltet sich ein und das Gitter wird unter Spannung gesetzt.
3. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

WARNUNG! Unter keinen Umständen dürfen Hände in die Nähe des Hochspannungsgitters gebracht werden, wenn das Gerät in Betrieb ist.

POSITIONIERUNG UND HINWEISE ZUR VERWENDUNG

1. Für beste Fangresultate wird empfohlen, das Gerät fern von konkurrierenden Lichtquellen zu platzieren. Die Fangrate ist nachts höher.
2. Nicht in der Nähe von Fenstern oder Türen platzieren, um Zugluft und Tageslicht zu vermeiden.
3. Mindestens 1 m entfernt von Orten, an denen Lebensmittel zubereitet oder serviert werden.
4. Fernhalten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen – **EXPLOSIONSGEFAHR**.
5. Installieren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
6. Das Gerät sollte zwischen potenziellen Eintrittspunkten platziert werden, um fliegende Insekten abzufangen, bevor sie sensible Bereiche erreichen.
7. Das Gerät sollte weder zu hoch noch zu niedrig montiert werden – die optimale Höhe beträgt ca. 2 m.
8. Fernhalten von brennbaren Gegenständen wie Vorhängen, Gardinen usw.
9. Optional freistehend aufstellen oder mit der mitgelieferten Kette aufhängen.

REINIGUNG & WARTUNG

WARNUNG! Schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie es vor der Reinigung vom Stromnetz.

1. Empfohlene Reinigung alle 2 Wochen oder nach Bedarf durchführen.
2. Nehmen Sie die herausnehmbare Auffangschale heraus, um die toten Insekten zu entfernen.
3. Achtung: Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen!
4. Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch (Wasser mit mildem Reinigungsmittel).
5. Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel. Keine scharfen oder spitzen Gegenstände benutzen. Kein Benzin oder Lösungsmittel verwenden! Falls nötig, mit einem feuchten Tuch und Reinigungsmittel säubern. Keine scheuernden Materialien verwenden.
6. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder an das Stromnetz anschließen.

WARNHINWEISE ZUM SERVICE

Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer wartbaren Teile. Lichtquelle nicht vom Benutzer austauschbar. Die Lichtquelle in diesem Gerät darf nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden.

- Vor Wartung, Reinigung oder Öffnen vom Netz trennen. Zwei Minuten warten, um das Risiko eines Kontakts mit Hochspannung zu vermeiden.
- Es besteht Stromschlaggefahr, wenn Wasser aus einem Gartenschlauch auf das Gerät gerichtet wird.
- Wenn das externe flexible Kabel oder die Leitung dieses Geräts beschädigt ist, darf es ausschließlich vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.



ENTSORGUNG: Dieses Produkt darf nicht über den unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Die separate Sammlung solcher Abfälle zur speziellen Behandlung ist erforderlich. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es muss an einer autorisierten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten entsorgt werden. Durch das Sammeln und Recyceln von Abfällen helfen Sie, natürliche Ressourcen zu schonen und stellen sicher, dass das Produkt umweltfreundlich und gesundheitsgerecht entsorgt wird.



GGM Gastro International GmbH
Weinerpark 16
D-48607 Ochtrup

www.ggmgaastro.com

info@ggmgaastro.com

+49 2553 7220 0