

INDUKTIONSHERD

I. Spezifikation	1). Item No.:	IDBZ2
	2). Leistung:	Links: 500-2000W, Rechts: 500-1500W
	3). Spannung:	220-240V~ 50/60Hz
	4). Temperatur:	60 C-240 C
	5). Timer:	0-180min

II. Vorsichtsmaßnahmen


- 1). Schließen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an.
- 2). Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdose an, an der mehrere andere Geräte angeschlossen sind.
- 3). Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist oder der Netzstecker nicht sicher in die Steckdose passt.
- 4). Nehmen Sie keine Änderungen an den Teilen vor und reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- 5). Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flammen oder feuchten Orten.
- 6). Benutzen Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Kinder es leicht beschädigen können, und lassen Sie Kinder das Gerät nicht alleine benutzen.
- 7). Stellen Sie das Gerät nicht auf instabile Oberflächen.
- 8). Bewegen Sie das Gerät nicht, während ein Topf oder eine Pfanne darauf steht.
- 9). Erhitzen Sie keinen leeren Topf und lassen Sie nicht zu, dass Pfannen/Töpfe überhitzt werden.
- 10). Legen Sie keine metallischen Gegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel, Dosen und Aluminiumfolie auf die obere Platte.
- 11). Verwenden Sie das Gerät mit ausreichend Platz um sich herum. Halten Sie die Vorderseite und entweder die rechte oder linke Seite des Geräts frei.
- 12). Benutzen Sie das Gerät nicht auf Teppichen, Tischtüchern (Vinyl) oder anderen wenig hitzebeständigen Gegenständen.
- 13). Legen Sie kein Blatt Papier zwischen den Topf oder die Pfanne und das Gerät. Das Papier kann verbrennen.
- 14). Wenn die Oberfläche rissig ist, schalten Sie das Gerät aus und bringen Sie es sofort zum Servicecenter.
- 15). Blockieren Sie nicht den Lufteinlass oder die Abluftöffnung.
- 16). Tauchen Sie die obere Platte nicht direkt nach dem Entfernen des Topfes oder der Pfanne ab, da die obere Platte noch sehr heiß ist.
- 17). Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gegenständen auf, die von einem Magneten beeinflusst werden, wie z. B.: Radios, Fernsehgeräte, Bankomatkarten und Kassetten.
- 18). The power cord must be replaced by a qualified technician.
- 19). Die Oberfläche kann bei der Benutzung heiß werden. 
- 20). Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.




21). Ziehen Sie nicht den Stecker aus der Steckdose, wenn der interne Lüfter in Betrieb ist.




Warnung: Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



III. Bedienung



1). Stellen Sie geeignetes Kochgeschirr in die Mitte der oberen Platte und schließen Sie das Gerät an. Die Betriebsleuchte  leuchtet in der Digitalanzeige.

2). Linke Platte: Wenn Sie die Taste  drücken, beginnt der Herd mit 1200 W zu heizen. Stellen Sie den Herd auf die gewünschte Leistungsstufe ein, indem Sie direkt auf  oder  drücken, um die Leistung von 500W bis 2000W einzustellen.

Rechte Platte: Wenn Sie die Taste  drücken, heizt der Herd mit 1 000 W. Stellen Sie den Herd auf die gewünschte Leistungsstufe ein, indem Sie direkt durch Drücken von  oder  die Leistung von 500W bis 1500W einstellen

3) Drücken Sie die Taste , um den Modus POWER oder TEMP auszuwählen. Nach dem Drücken von  wird jede Seite des Kochers auf 240°C aufgeheizt. Sie können dann die Temperatur von 60°C bis 240°C einstellen.

Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Wenn das Gerät feststellt, dass ein Topf oder eine Pfanne zu heiß wird, schaltet sich das Gerät aus, ein Signalton ertönt und auf der Digitalanzeige erscheint "E2". Sollte dies der Fall sein, warten Sie einige Minuten, bis das Gerät abgekühlt ist. Wenn das Gerät ausreichend abgekühlt ist, nimmt es seinen normalen Betrieb wieder auf.

Um eine Überhitzung zu vermeiden, sollten Sie beim Braten von Fleisch oder Gemüse die Betriebsart TEMP verwenden.

4). Um die TIMER Funktion zu deaktivieren, drücken Sie einfach einmal auf ON/OFF, um das Gerät auszuschalten, und dann auf ON/OFF, um es wieder einzuschalten.

5). Nachdem Sie POWER oder TEMP gewählt haben, drücken Sie die LOCK -Taste, um die gewünschte Funktion zu sperren. Auf dem Display erscheint die Anzeige LOCK . Der Induktionsherd reagiert nicht, wenn während dieses Zustands eine andere Taste gedrückt wird. Um eine andere Funktion zu wählen, halten Sie die LOCK -Taste gedrückt, bis sie 2 Mal piept. Alle Tasten nehmen ihre normale Funktion wieder auf.

7). Der Induktionsherd schaltet sich automatisch aus, wenn er 2 Stunden lang nicht benutzt wird.

8). Zugängliche Oberflächen können heiß sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.

WICHTIG: Um Schäden am Gerät zu vermeiden, ziehen Sie nicht den Netzstecker, wenn das Gebläse in Betrieb ist.


IV. Verwendbare und nicht verwendbare Utensilien

1). Verwendbare Töpfe --- Stahl, Gusseisen, emailliertes Eisen, Edelstahl, Pfannen / Töpfe mit flachem Boden und einem Durchmesser von 12 bis 26 cm.



2). Nicht verwendbare Pfannen

Hitzebeständiges Glas, K eramikgefäße, K upfer- und Aluminiumpfannen/-töpfe. Pfannen/Töpfe mit rundem Boden, deren Boden weniger als 12 cm misst.



V. Reinigung

- 1). Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist. Nach jedem Gebrauch reinigen.
- 2). Vermeiden Sie Verfärbungen und angekochte Flecken, indem Sie immer saubere Töpfe/Pfannen verwenden.
- 3). Do not use benzene, paint thinner, scrubbing brushes or polishing powder to clean the induction cooker.
- 4). Verwenden Sie zum Abwischen Spülmittel und ein feuchtes Tuch.
- 5). Verwenden Sie einen Staubsauger, um Schmutz aus dem Lufteinlass und der Abluftöffnung zu entfernen.
- 6). Lassen Sie kein Wasser über das Gerät laufen. Wenn Wasser in das Innere des Kochers gelangt, kann dies zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.

Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen.

Dieses Gerät ist für die Verwendung in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie z. B.:

- Küchenbereiche für Mitarbeiter in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- in Bauern- und Stadthäusern;
- von Küchen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
- Bed-and-Breakfast-Umgebungen.

FEHLERSUCHE

Fehler	Grund	Lösung
E0	Keine oder ungeeignete Pfanne	Geeignete Pfanne
E1	Die Temperatur des IGBT ist zu hoch oder der Temperaturprüfkreis ist defekt.	Lassen Sie das Gerät einige Minuten abkühlen. Das Gerät ist bereit für die Fehlermeldung bleibt im Display angezeigt, wenn das Gerät abgekühlt ist. Fachhändler kontaktieren
E2	Erhitzen einer leeren Pfanne, Temperatur der Pfanne ist zu hoch oder der Temperaturprüfkreis der Pfanne ist defekt.	Nehmen Sie das Kochgeschirr von der Herdplatte. Lassen Sie das Gerät einige Minuten abkühlen, danach ist das Gerät betriebsbereit.
E3	Die Spannung ist ungewöhnlich.	Lassen Sie das Gerät ein paar Minuten abkühlen. Danach ist das Gerät betriebsbereit