

BEDIENUNGSANLEITUNG



Bain-Marie

Bedienungsanleitung

Modelle : 8700/8710

08/2011

**Bitte lesen Sie diese Anleitung und bewahren Sie sie auf.
Nur für Innenräume geeignet.**

Technische Daten

Elektrik: 230V~, 50Hz; 1200W
Kapazität: 19 Liter (20 Quart)



**Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie
das Gerät benutzen. VORSICHT! HEISSE
OBERFLÄCHE!**

BEDIENUNGSANLEITUNG

Warnungen

- Dieses Gerät muss auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.
- Betreiben Sie die Bain-marie nicht, wenn sie leer ist.
- Füllen Sie das Gerät nicht zu voll mit Wasser.
- Bewegen oder tragen Sie das Bain-marie niemals, wenn es eingeschaltet ist oder wenn es mit heißen Flüssigkeiten gefüllt ist.
- Versuchen Sie nicht selber das Netzkabel zu reparieren oder zu ersetzen, wenn es beschädigt ist. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Servicetechniker.
- Achten Sie darauf, dass Sie keine heißen Oberflächen berühren. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.

Bedienung

Packen Sie das Bain-marie vorsichtig aus und überprüfen Sie es auf eventuelle Schäden.

- Füllen Sie etwa 4 Liter Wasser in den Edelstahlbehälter. Füllen Sie niemals zu viel Wasser ein. Die Schale darf auf keinen Fall schwimmen, auch nicht im leeren Zustand. Überschüssiges Wasser ist sofort zu entfernen.
- Schalten Sie den Temperaturregler ein. Die Kontrollleuchte leuchtet auf und zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist. Stellen Sie den Temperaturregler auf die richtige Einstellung:
 - a: Die Einstellungen 4-6 sind für die erste Aufwärmphase gedacht. b: Normale Einstellungen liegen zwischen 1-3
 - c: Wenn das Bain-marie die gewünschte Temperatur erreicht hat, stellen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere Stufe. Es wird empfohlen, die niedrigstmögliche Einstellung zu wählen, bei der die Temperatur beim Servieren der Speisen erhalten bleibt.

Hinweis: Die Bain-Marie ist nicht zum Kochen von Suppen oder Soßen und auch nicht zum erwärmen von kalten oder gefrorenen Produkten.

- Lassen Sie den Deckel immer aufgesetzt und geschlossen, wenn Sie ihn nicht benutzen.

Bedienungsanleitung

Reinigung und Wartung

Eine regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer des Bain-Marie.

- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, es befüllen oder es reinigen.
- Verschüttete Lebensmittel sollten sofort mit einem feuchten, seifigen Tuch von den Außenflächen entfernt werden. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Chemikalien oder Reinigungsmittel.
- Die Bain-Marie und der Deckel sind spülmaschinenfest.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.

