

## Elektrische Vier-Runden-Kochplatte

EHK46-E EHK66-E

Gebrauchsanweisung



Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen und verwenden Sie es nur wie angegeben.

### **Achtung Eigentümer und Betreiber**

Dieses Gerät ist für die sichere und produktive Verarbeitung, das Garen und Aufwärmen von Lebensmitteln ausgelegt, sofern es gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch verwendet und ordnungsgemäß gewartet wird.

Der Besitzer dieses Geräts trägt die Verantwortung dafür, dass dieses Gerät ordnungsgemäß und sicher verwendet wird und dass alle in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen sowie die Anforderungen der örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzgebung.

## **Warnung**

Eine unsachgemäße Installation, Einstellung, Änderung, Wartung oder Instandhaltung kann zu Sachschäden, Verletzungen oder Tod führen. Lesen Sie die Installations-, Betriebs- und Wartungsanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät installieren oder warten.

### **Zu Ihrer Sicherheit**

Verwenden Sie kein Benzin oder andere entflammbare Dämpfe oder Flüssigkeiten in der Nähe dieses oder eines anderen Geräts.

## **1. Parameter**

<b>Beschreibung</b>	<b><sup>2</sup>Modell</b>	<b>Abmessungen</b>	<b>Spannung/ Frequenz</b>	<b>Leistung</b>
Elektrische Heizplatten	EHK46-E	400*600*420MM	220-240V/	4 KW

## GEBRAUCHSANWEISUNG & BETRIEBSANLEITUNG

			50HZ	
Elektrische Heizplatten	EHK66-E	600*600*420MM	220-240V/ 50HZ	8 KW

### 2. Installationsanforderung:

- Bitte stellen Sie das Gerät auf einen ebenen Platz, weit weg von brennbaren Elementen.
- Installieren Sie einen geeigneten Netzschalter, eine Sicherung und einen Fehlerstromschutzschalter in der Nähe des Geräts.
- Die gelieferte Spannung muss mit den Angaben im obigen Parameterteil übereinstimmen.
- Dieses Gerät ist mit einer festen Verdrahtung gemäß den Verdrahtungsvorschriften verbunden und ist mit einem vollständigen Trennschalter ausgestattet.
- Reparaturen sollten nur von qualifizierten Technikern durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Reparaturen und andere Arbeiten durch nicht qualifizierte Personen können gefährlich sein. Entfernen Sie die Schalterkomponenten, das Netzkabel (interne Leitung), die Glühbirneneinheit usw. nicht mehr; Laien dürfen sie nicht eigenmächtig demontieren und verändern.

### **3. Betriebsanleitung**

A. Jeder Schalter hat 3 Temperaturstufen, die Sie nach Bedarf auswählen können. Jeder Schalter steuert eine Kochplatte. Die kleine Kochplatte ist 2.0KW, die große ist 2.6 KW.

B. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an, das grüne Licht leuchtet, drehen Sie den Schalter im Uhrzeigersinn, um die gewünschte Temperaturstufe einzustellen.

C. Wenn Sie bei der Verwendung Fragen haben, verwenden Sie es nicht, bis das Problem gelöst ist.

### **4. Tägliches Prüfen**

Überprüfen Sie das Gerät vor und nach dem Gebrauch. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass das Gerät nicht schief steht. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht abgenutzt oder gebrochen ist. Vergewissern Sie sich während des Gebrauchs, dass kein unangenehmer Geruch vorhanden ist und keine ungewöhnlichen Geräusche zu hören sind.

**Wichtig!** Werfen Sie dieses Handbuch nicht weg.

Dieses Handbuch gilt als Teil des Geräts und ist dem Eigentümer oder Geschäftsführer des Hotels oder Restaurants oder der Person, die für die Schulung der Bediener dieses Geräts verantwortlich ist, auszuhändigen. Sie sollte zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden. Weitere Handbücher sind bei Ihrem örtlichen Händler erhältlich.