

## **WARNUNG!**

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

# BENUTZERHANDBUCH

## 1. Beschreibung

Das Produkt ist die Kühleinrichtung speziell für Hotel, Restaurant, Supermarkt, Kuchen Haus zu zeigen, Kuchen, alkoholfreie Getränke, Lebensmittel usw. konzipiert. Es hat schönes Aussehen Qualität Material, Vakuum bewegliche Tür, transparentes Glas und Innenlicht. Kühlsystem angenommen berühmte Marke der ganzen engen Kühlung Kompressor und alle Arten von Ersatzteilen. Daher hat das Produkt die Stärke der schönen Aussehen, rationelles Design, schnelle Kühlung, Stromsparen, geringes Rauschen, kein Frost und geeignete Temperatur.

## 2. Wichtigste technische Daten

Modell	Temperatur	Spannung/Frequenz	Eingangsleistung	Dimension	N.W
KTH9225	2-8°C	220V/50Hz	0.45kw	900*600*1000mm	95kg
KTH1435			0.67kw	1400*600*1000mm	135kg

## 3. Sicherheit beachten

- (1) Sie müssen eine einphasige dreipolige Steckdose verwenden, deren Erdung E zuverlässig geerdet sein muss.
- (2) Verboten Sie die Lagerung von flüchtigen, erosiven, radioaktiven, entflammbaren, explosiven, giftigen und verschmutzten gefährlichen Lebensmitteln.
- (3) Bitte legen Sie keine Stromkabel in den Gang, um den Druck und das Kriechen der Werkzeuge zu verhindern.
- (4) Waschen Sie die Vitrine nicht mit Wasser, um Kurzschlüsse und Kriechunfälle zu vermeiden.
- (5) Bitte schalten Sie die Steckdose aus, wenn Sie das Licht reparieren oder ersetzen.

## 4. Operation Aufmerksamkeit

- (1) Bitte stellen Sie die Vitrine leicht, wenn Sie sich bewegen und die Neigung nicht mehr als 45° beträgt.
- (2) Bitte stellen Sie es an einem belüfteten und trockenen Ort auf und halten Sie es von Wärmequellen und Staub fern, um zu verhindern, dass der Kühleffekt beeinträchtigt wird.
- (3) Wenn die Steckdose nicht über eine Erdungsvorrichtung verfügt, muss der Rumpf geerdet werden, um einen Unfall durch Kriechstrom zu vermeiden.
- (4) Die Stromkapazität sollte nicht weniger als 200V betragen, bitte überprüfen Sie die Schaltung und die Kapazität vor dem Betrieb. Wenn die Leistung nicht mit der Leistungsanforderung übereinstimmt, fügen Sie bitte einen Manostat mit einer Leistung von mehr als 1000W hinzu, bevor Sie ihn wieder verwenden.
- (5) Der Thermostat wurde vor dem Verlassen der Fabrik auf die beste Position eingestellt. Sie sollten ihn nicht verstellen.
- (6) Die Zeit zwischen dem Ausschalten und Wiedereinschalten darf nicht weniger als 3 Minuten betragen.
- (7) Bitte legen Sie nicht zu viele oder zu heiße Speisen ein.
- (8) Bitte stellen Sie sicher, dass das Innere und die Oberfläche der Vitrine sauber sind.
- (9) Es hat eine Wasserplatte, Sie sollten das Wasser in der Platte regelmäßig loswerden.
- (10) Kabinett darf nicht zu viel heißes Essen, um zu vermeiden, die Schaffung übermäßige vorübergehende Belastung; Vitrine Regal, um das Gewicht von nicht mehr als 5Kg, wird dazu führen, dass übermäßige Verlust Regal und Regal Ringe, und beeinträchtigen die Kabine der Luftstrom .

## 5. Wartung

(1) Wenn Sie eine besondere Situation vorfinden, demontieren Sie bitte keine Teile und ziehen Sie einen professionellen Techniker hinzu.

(2) Die Zeit zwischen Ausschalten und Wiedereinschalten sollte mehr als 3 Minuten betragen.

(3) Bitte entfernen Sie regelmäßig Staub und Ölverschmutzungen, um die Kühlwirkung zu verbessern.

(4) Wenn Sie die Vitrine für längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie den Strom abschalten, die Vitrine reinigen und sie an einen trockenen und belüfteten Ort stellen. Bitte überprüfen Sie die elektrische Leitung streng von Techniker vor dem Betrieb wieder.

## 6. Familiäre Not und Rettung

Phänomenev	Möglicher Grund	Inhalt prüfen	Solvatisierung		
Der Indikator funktioniert nicht	Der Kompressor funktioniert nicht	Strom hat keine elektrische	Kontrolle mit dem Multimeter	Strom anschließen	
		Buchse ist lose	prüfen	Feste Steckdose	
		Thermostatfuß ist lose	Kontrolle mit dem Multimeter	Verbinden oder festziehen	
		Relaisfuß ist lose	Demontierte Abdeckung prüfen	Tighten it	
	Der Kompressor arbeitet	Der Indikator funktioniert nicht	Indikator demontieren	Indikator austauschen	
		Blinkerfuß ist lose	prüfen	Fuß festziehen	
Der Kompressor arbeitet	Verdampferflügel ist durch Eis blockiert	Kühlgebläse funktioniert nicht	Kontrolle mit dem Multimeter	Ventilator austauschen	
		Die Temperatur ist zu niedrig	prüfen	einstellen	
	Die Innentemperatur ist zu hoch	Zu häufiges Öffnen der Tür			Möglichst wenig Türen öffnen
		Der Bestand ist zu groß			Take out some food
		Die Umgebungstemperatur ist zu hoch		Test mit Temperaturmessgerät	Verbesserung der Umgebungstemperatur
		Kühlgebläse funktioniert nicht	Kühllüfter ist defekt	Kontrolle nach Temperatur	Ventilator austauschen
			Fuß ist lose	prüfen	Fuß festziehen
	Innere Temperatur ist erreicht	Thermostat ist defekt	Thermostat prüfen	Thermostat austauschen	
Hoher Lärm	Vitrine wird nicht flach gestellt	prüfen	Flach machen		
	Fuß des Gebläses/Verdichters ist lose	prüfen	Schraube anziehen		

## 7. Garantie

Wir sind verantwortlich für die Wartung für 1 Jahr im Falle des Betriebs nach dem Benutzerhandbuch. Wenn die Ersatzteile schlecht sind, die durch unsere schlechte Qualität verursacht werden, sind wir für den Ersatz und die Reparatur verantwortlich (erwarten Glas)

Sie sollten rationale Gebühr nach der Reparatur des Problems durch Gründe wie folgt verursacht zu zahlen:

(1) Probleme, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen im Benutzerhandbuch verursacht werden.

(2) Probleme, die durch die Verwendung von Ersatzteilen durch Sie selbst verursacht werden.

(3) Die Störung, die durch einen schlechten Kapazitätsschwankungswert oder andere natürliche Faktoren verursacht wird.

