

BAIN MARIE

ANLEITUNG FÜR DEN SUPPENWÄRMER MIT FEUCHTER HITZE

Technische Daten:	Kapazität:	24/36Lit
	Spannung:	220V~240V AC 50Hz
		110V AC 60Hz
		1200W

Betrieb und Wartung:

- * Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.
- * Nur mit feuchter Hitze verwenden. Füllen Sie Wasser in den Edelstahlbehälter. Niemals zu viel Wasser einfüllen. Überschüssiges Wasser entfernen.
- * Der Temperaturregler sollte zwischen 1 und 3 eingestellt werden, und das Gerät sollte immer auf der niedrigsten Stufe betrieben werden, um die richtige Serviertemperatur zu erhalten. Bei einer Einstellung zwischen 3 und 5 auf hoher Temperatur halten.
- * Ein Neonlicht leuchtet auf, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Drehen Sie den Regler auf 0, um das Gerät auszuschalten. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
- * Bewegen oder tragen Sie das Gerät niemals, wenn es eingeschaltet ist oder heiße Suppe oder Lebensmittel enthält.
- * Verschüttete Suppe oder Lebensmittel sollten sofort von allen Außenflächen entfernt werden. Die Edelstahleinheiten sollten mit einem feuchten Seifentuch abgewischt werden.
- * Achten Sie darauf, dass das Gerät bei Nichtgebrauch, beim Befüllen und bei der Reinigung vom Stromnetz getrennt ist.
- * Das Gerät darf nicht mit einem Hochdruckstrahl gereinigt werden.

WICHTIG ---- TAUCHEN SIE DAS GERÄT NIEMALS IN WASSER EIN, DA DIES DAS GERÄT BESCHÄDIGT UND DIE GARANTIE ERLISCHT.

WARNUNG: DIESES GERÄT MUSS GEERDET SEIN.

BETREIBEN SIE DAS GERÄT NICHT IM LEEREN ZUSTAND.