

Elektro Chafing Dish

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch.
Die Bedienung des Geräts muss gemäß den Anweisungen erfolgen.

Technische Daten: Art.-Nr.: CDH11100E
Kapazität: 1/1x100 GN – Behälter
220V 50Hz 1200W

Bitte verwenden Sie dieses Gerät nur zum Erhitzen von Speisen oder Suppen! Beachten Sie dazu die Anweisungen und Hinweise:

1) Schalter und Kontrollleuchte

Der Schalter verfügt über sechs Stufen: "0" – "5". Wenn Sie den Schalter auf "1" stellen, beginnt das Gerät zu arbeiten und die Kontrollleuchte geht an. Wenn Sie den Schalter auf "0" stellen, schaltet sich das Gerät aus und die Kontrollleuchte erlischt.

2) Thermostat und Kontrollleuchte

Der Thermostat dient dazu, die Wassertemperatur im Wasserbehälter zu regeln. Wenn Sie den Schalter auf "1" stellen, beginnt das Heizelement zu arbeiten und das Licht leuchtet auf. Wenn die Wassertemperatur den eingestellten Wert erreicht, schaltet sich der Schalter aus und die Kontrollleuchte erlischt. Wenn die Temperatur um etwa 10 °C unter den eingestellten Wert sinkt, schaltet sich der Schalter wieder ein und die Kontrollleuchte leuchtet auf. Dieses Gerät hält die Lebensmittel auf einer moderaten Temperatur.

Wenn Sie den Thermostat auf die höchste Stufe stellen, wird das Wasser in etwa 20 Minuten auf 90°C (±10°C) erhitzt. Dabei tritt etwas Dampf aus dem Rand des Kochtopfes aus. Das Gerät ist mit einer Überhitzungsschutzfunktion ausgestattet. Wenn die Temperatur des Heizelements 118°C überschreitet, schaltet der Überhitzungsschutz den Strom ab.

3) Wasserfüllung

Füllen Sie vor der Inbetriebnahme ausreichend Wasser in den Wasserbehälter. Der Wasserbehälter ist mit einer Linie markiert: Minimum und Maximum.

Achtung!

- 1) Verwenden Sie dieses Gerät nur zum Aufwärmen von Speisen. Verwenden Sie es nicht zum Kochen von Speisen!
- 2) Stellen Sie das Gerät nicht ins Wasser.
- 3) Bitte stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche. Bewegen Sie das Gerät während des Betriebs nicht.
- 4) Stellen Sie sicher, dass das Gerät bei Nichtgebrauch, beim Befüllen und bei der Reinigung vom Stromnetz getrennt ist.
- 5) Das Gerät muss geerdet sein. Das Gerät darf nicht im Freien verwendet werden.
- 6) Falls ein Problem auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

