

ggmgastro

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung!

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von GGM GASTRO entschieden haben. Wir möchten, dass unser Produkt, das mit hoher Qualität und Technologie hergestellt wird, Ihnen die beste Effizienz bietet. Aus diesem Grund bitten wir Sie, diese Anleitung und das Dokument vor dem Gebrauch des Produkts sorgfältig zu lesen und als Referenzquelle aufzubewahren. Wenn Sie dieses Produkt an jemanden weitergeben, geben Sie gleichzeitig das Benutzerhandbuch mit. Halten Sie sich an die Anweisungen und berücksichtigen Sie alle Informationen und Warnungen in der Bedienungsanleitung.

Technische Daten

Stromstärke: 220 - 240V

Leistungsaufnahme: 200 W

Der Hersteller kann technische und gestalterische Änderungen am Produkt vornehmen.

1. Plexiglas-Panorama-Abdeckung
2. Eierhalter
3. Beheiztes Becken
4. Thermostat Wärmeregulierungstaste

1. Wichtige Sicherheits- und Umweltschutzhinweise

Dieser Abschnitt enthält Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zum Erlöschen jeglicher Garantie.

2. Allgemeine Sicherheit

- Dieses Gerät entspricht den internationalen Sicherheitsstandards.
- Dieses Gerät ist nicht für Kinder geeignet und ; Es kann nicht von Personen mit eingeschränkten körperlichen, Wahrnehmungs- und geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung sollten von einer autorisierten Person durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist für den industriellen / gewerblichen Einsatz konzipiert.
In Personalküchen von Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, in Bauernhäusern,
 - Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Unterkünften;
Es wird in Herbergen verwendet.
 - Ihre Netzstromversorgung muss den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes entsprechen.
 - Verwenden Sie das Gerät an einer geerdeten Steckdose.
 - Das Gerät muss über einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) versorgt werden, dessen Bemessungsfehlerstrom 30 mA nicht überschreitet.

- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel.
- Um eine Beschädigung des Netzkabels zu vermeiden, dürfen Sie es nicht einklemmen, knicken oder an scharfen Kanten reiben.
- Fassen Sie den Stecker des Geräts nicht an, wenn Ihre Hände feucht oder nass sind, während das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, wenn Sie das Gerät aus der Steckdose ziehen.
- Schützen Sie das Produkt vor Spritzwasser/Flüssigkeiten auf dem elektrischen Teil. Achten Sie darauf, dass das Gerät immer trocken und sauber ist
- Verwenden und lagern Sie das Gerät auf einer stabilen und ebenen Fläche.
- Verwenden Sie nur Originalteile oder vom Hersteller empfohlene Teile.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung vollständig ab.
- Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht in Wasser.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in oder in der Nähe von explosiven oder entflammenden Atmosphären und Materialien.
- Berühren Sie die Oberflächen des Geräts nicht, bevor es abgekühlt ist.

3. Einbau und Verwendung

- Bereiten Sie das Kabel an der Rückseite der Basiseinheit vor. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.
- Schalten Sie den Thermostatkopf ein.
- Wenn die Lampe leuchtet, ist der Widerstand aktiviert.
- Legen Sie die Eier in den Eierhalter
- Stellen Sie den Thermostat auf die gewünschte Temperatur ein.

4. Reinigung

Warnung: Verwenden Sie kein Benzin, Lösungsmittel, Scheuermittel, Metallgegenstände oder harte Bürsten, um das Gerät äußerlich zu reinigen.

Warnung: Unter dem Gehäuse des Geräts befinden sich elektrische Bauteile. Tauchen Sie die Basiseinheit oder das Netzkabel niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.

Warnung: Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.

- Reinigen Sie die äußere Oberfläche des Geräts mit einem feuchten Tuch in einer kleinen Menge.

6. Konservierung

- Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, bewahren Sie es bitte sorgfältig auf.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt und vollständig trocken ist.
- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.

7. Griff und Versand

- Tragen Sie das Gerät während des Transports und der Beförderung in der Originalverpackung.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät oder seine Verpackung. Das Gerät könnte beschädigt werden.
- Wenn das Gerät fallen gelassen wird, funktioniert es möglicherweise nicht mehr oder kann dauerhaft beschädigt werden.

8. Überlegungen zur ordnungsgemäßen Verwendung und zur Garantie

Die Beseitigung der folgenden Probleme ist nicht durch die Garantie abgedeckt. Die Garantiebedingungen gelten nicht für diese Fälle.

- 1- Schäden und Funktionsstörungen, die durch Bedienungsfehler verursacht werden,
- 2- Schäden und Funktionsstörungen, die beim Be- und Entladen, beim Transport und in ähnlichen Situationen nach der Lieferung der Ware an den Verbraucher auftreten,
- 3- Schäden und Funktionsstörungen, die durch Elektrizität (Steckdose, Spannung, Erdung usw.), Wasser (Wasserdruck, Wasserhahn usw.), Erdgas, Telefon, Internet und ähnliche Netze und / oder Infrastruktur (Kosten, Boden, Umwelt usw.) des Ortes, an dem die Ware verwendet wird, verursacht werden,
- 4- Schäden und Funktionsstörungen, die durch Naturereignisse wie Feuer, Überschwemmung usw. verursacht werden.
- 5- Schäden und Funktionsstörungen, die durch die Verwendung des Produkts entgegen den Angaben in der Einführung und den Benutzerhandbüchern verursacht werden,
- 6- Im Falle einer Wartung, Reparatur oder eines anderen Eingriffs in das Eigentum durch nicht autorisierte Personen erlischt die Garantie für die Abzweigung.



