

**Art.-Nr.: SWH9S/SWH9E**



## Technische Daten

**Kapazität:** 9 L

**Spannung:** 230V AC  
400 W

**Gewicht:** 5,45 kg

**Abmessungen:** 385 x 385 x 366 mm

## Betrieb und Wartung

- \* Schließen Sie das Gerät an die entsprechende Steckdose an.
- \* Füllen Sie 0,6 l Wasser ein. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Wasser einfüllen.
- \* Der Temperaturregler sollte zwischen 1 und 8 eingestellt werden.
- \* Ein Neonlicht leuchtet auf, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Drehen Sie den Regler auf 0, um das Gerät auszuschalten.
- \* Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
- \* Halten Sie den Deckel immer geschlossen, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- \* Bewegen oder tragen Sie das Gerät niemals, wenn es eingeschaltet ist.
- \* Verschüttete Lebensmittel sollten sofort von allen Außenflächen entfernt werden. Der herausnehmbare Einsatz und der Deckel sind waschmaschinenfest. Die Außenseite des Geräts kann mit einem feuchten Seifentuch gereinigt werden.
- \* Stellen Sie sicher, dass das Gerät bei Nichtgebrauch, beim Befüllen und bei der Reinigung vom Stromnetz getrennt ist.
- \* Das Gerät darf nicht mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden.

**ACHTUNG:** TAUCHEN SIE DAS GERÄT NIEMALS IN WASSER EIN, DA ES SONST BESCHÄDIGT WIRD UND DIE GARANTIE ERLISCHT.

**WARNUNG:** DAS GERÄT MUSS GEERDET SEIN.

DAS GERÄT DARF NICHT LEER BETRIEBEN WERDEN.