



Arbeitstisch Montageprozess

1

Auspacken und Entfernen aller Komponenten.
1 obere Platte, 1 untere Platte, 4 Beine und 1 Paket Schrauben.



2

Befestigen Sie die 4 Beine mit Schrauben an der oberen Platte.
Achten Sie auf die Richtung des Lochs am Bein, verwenden Sie kurze Schrauben.



kurze Schrauben



3

Befestigung der unteren Platte

Achten Sie auf die Richtung der Bohrung am Bein, verwenden Sie lange Schrauben.



lange Schrauben

