



**ISTRUZIONI MONTAGGIO:**

- 1) montare la guarnizione (3) e il flessibile (2) sulla doccetta (1)
- 2) fissare il supporto doccia (4)

**PRE-RINSE UNIT INSTALLATION:**

- 1) fix the gasket (3) and the flexible (2) into the shower (1)
- 2) fix the shower bracket (4)

HM2

ggm gastro