



VORSPÜLEINRICHTUNG:

1) Nehmen Sie den Haupthahn (1) und das Schwenkrohr (2) und befestigen Sie das Schwenkrohr mit der Ringmutter an der Oberseite des Haupthahns.

2) Setzen Sie den zusammengebauten Wasserhahn (1-2) in das Waschbecken ein und lassen Sie die OR-Dichtung an ihrem Platz. Vergewissern Sie sich, dass die Bohrung im Waschbecken 35 mm beträgt.

3) Befestigen Sie den zusammengebauten Wasserhahn (1-2), indem Sie zuerst die Gummischeibe und dann die Edelstahlscheibe (5) anbringen.

Ziehen Sie die Ringmutter (6) mit dem mitgelieferten Werkzeug (9) an.

4) Schrauben Sie die flexiblen Schläuche (7-8) an der Unterseite des Wasserhahns an und vergewissern Sie sich, dass sie fest angezogen sind.

5) Schrauben Sie die linke und rechte Düse (3-4) an die Außenteile des zusammengebauten Wasserhahns (1-2) und ziehen Sie sie mit einem Schraubenschlüssel fest.

6) Vergewissern Sie sich, dass alle Teile richtig angezogen sind.

7) Schließen Sie die Armatur an das Wassernetz an.

BAY400
ggmgastro



GGM Gastro International GmbH
Weinerpark 16
D-48607 Ochtrup

www.ggmgastro.com info@ggmgastro.com
+49 2553 7220 0