



ISTRUZIONI MONTAGGIO:

- 1) fissare la canna di erogazione (1) sul corpo (2) (stringere con una chiave da 29)
- 2) assicurarsi di aver fissato bene tutti i vari componenti tra di loro per evitare perdite

PRE-RINSE UNIT INSTALLATION:

- 1) fix the swivel nozzle (1) into the body (2) and fix it with a spanner
- 2) make sure that all components have been fixed in order to avoid leaks

MM1
ggm gastro