

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com

SKU: 1001158

BALLARINI | NERO - Soup ladle - 310mm - Silicone - Black



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Ballarini Nero Soup Ladle

1. General Information

Thank you for choosing the Ballarini Nero Soup Ladle. This high-quality kitchen tool is designed for soup serving and is made of durable silicone. The ergonomic design provides a comfortable grip, making it an essential addition to your kitchen utensils.

2. Safety Information

- General Safety: Always handle the ladle with care. Keep out of reach of children when not in use.
- Heat Resistance: This ladle is heat resistant up to 230°C (450°F). Avoid prolonged contact with flames or direct heat sources.
- Dishwasher Use: This ladle is dishwasher safe. Ensure it is placed securely in the dishwasher for safe cleaning.
- Avoiding Damage: Do not use sharp utensils that may scratch or damage the silicone surface.
- Inspection: Regularly inspect the ladle for signs of wear or damage. If any damage is found, discontinue use immediately.

3. Product Specifications

- Material: Silicone
- Length: 310mm
- Color: Black
- Heat Resistance: Up to 230°C (450°F)
- Dishwasher Safe: Yes

4. Setup and Installation

1. Remove the lid or packaging from the ladle.
2. Before first use, wash the ladle thoroughly in warm soapy water and rinse well.
3. Dry the ladle completely with a clean towel.
4. Your ladle is now ready for use. There are no additional installation steps required.

5. Operation

- Use the ladle to serve soups, stews, and sauces.
- Submerge the ladle into the pot or bowl, ensuring that it is full but not overflowing.
- Pour the contents by tilting the ladle towards the serving bowl or plate.
- For best results, avoid using the ladle in oily or sticky solutions as it may affect performance.

6. Cleaning and Maintenance

- This ladle is dishwasher safe; place it on the top rack for best results.
- If washing by hand, use warm soapy water and a soft sponge. Avoid abrasive cleaners or pads.
- Dry the ladle completely after washing to prevent any buildup.
- Store the ladle in a clean, dry place away from excessive heat or moisture.

7. Troubleshooting

- Problem: Ladle is not retaining shape after use.
Solution: Ensure that the ladle is not exposed to temperatures exceeding 230°C (450°F). Replace if it is damaged.
- Problem: Food is sticking to the ladle.
Solution: Use more liquid or fat when serving. Clean thoroughly after each use to prevent residue buildup.

8. Disposal

When the ladle reaches the end of its life cycle, dispose of it according to local regulations for silicone products. Check if recycling facilities are available in your area to reduce environmental impact.

9. Contact

For further inquiries or support, please reach out to us:

Email: info@gmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

DE DEUTSCH

Produktmanual für Ballarini Nero Suppenkelle (310mm, Silikon, Schwarz)

1. Allgemeine Informationen

Die Ballarini Nero Suppenkelle ist ein hochwertiges Küchenutensil, das speziell für das Servieren von Suppen und anderen flüssigen Gerichten entwickelt wurde. Hergestellt aus hitzebeständigem Silikon, ist sie ideal für den Einsatz in antihafbeschichteten Töpfen und Pfannen.

2. Sicherheitsinformationen

- Verwenden Sie die Suppenkelle nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Kelle von offenen Flammen oder heißen Oberflächen fern.
- Überprüfen Sie die Kelle regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen. Bei Beschädigungen nicht mehr verwenden.
- Die Kelle ist für Temperaturen bis zu 210 °C geeignet. Verwenden Sie sie nicht bei übermäßiger Hitze.
- Halten Sie die Kelle außerhalb der Reichweite von Kindern.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Produktname: Ballarini Nero Suppenkelle
- Material: Silikon
- Farbe: Schwarz
- Länge: 310 mm
- Hitzebeständig: Bis 210 °C

4. Einrichtung und Installation

Die Ballarini Nero Suppenkelle benötigt keine spezielle Installation. Nach dem Auspacken ist sie sofort einsatzbereit. Vor der ersten Benutzung empfehlen wir, die Kelle mit warmem Seifenwasser zu reinigen.

5. Bedienung

Um die Suppenkelle zu verwenden, tauchen Sie den Löffel einfach in die Suppe oder Flüssigkeit und heben Sie ihn vorsichtig heraus. Lassen Sie überschüssige Flüssigkeit abtropfen, bevor Sie die Sauce oder Suppe servieren.

6. Reinigung und Wartung

- Die Suppenkelle ist spülmaschinenfest.
- Sie können die Kelle auch von Hand reinigen: Verwenden Sie warmes Seifenwasser und einen weichen Schwamm.
- Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel oder -schwämme, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Lassen Sie die Kelle nach der Reinigung vollständig trocknen, bevor Sie sie weglegen.

7. Fehlerbehebung

- Problem: Kelle haftet an Lebensmitteln

Lösung: Dies kann an einer zu hohen Temperatur oder an der Verwendung mit nicht antihafbeschichteten Töpfen liegen. Verwenden Sie die Kelle mit geeigneten Kochgeschirr.

- Problem: Kelle zeigt Risse oder Beschädigungen

Lösung: Verwenden Sie die Kelle nicht mehr und ersetzen Sie sie.

8. Entsorgung

Entsorgen Sie die Ballarini Nero Suppenkelle gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.

9. Kontakt

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte:

E-Mail: info@gmgastro.com

Telefon: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Producthandleiding voor Ballarini Nero Soeplepel 310mm - Silicoon Zwart

1. Algemene Informatie

De Ballarini Nero soeplepel is een hoogwaardige keukenhulp gemaakt van duurzaam silicone. Deze lepel is ideaal voor het opdienen van soepen, sauzen en stoofschotels zonder uw pannen te beschadigen. Met een lengte van 310mm is deze lepel perfect voor gebruik in zowel professionele als thuiskeukens.

2. Veiligheidsinformatie

- Gebruik de soeplepel alleen voor culinaire doeleinden.
- Vermijd contact met open vlammen of hete oppervlakken om smelten of brandwonden te voorkomen.
- Houd de lepel buiten het bereik van kinderen.
- Controleer voor elk gebruik of de lepel geen beschadigingen vertoont. Gebruik de lepel niet als deze beschadigd is.
- Reinig de lepel voor het eerste gebruik grondig.

3. Productspecificaties

- Materiaal: Silicone
- Kleur: Zwart
- Lengte: 310 mm

4. Installatie en Opstelling

Deze soeplepel vereist geen montage. Voordat u de lepel gebruikt, laat u deze eerst enkele minuten staan bij kamertemperatuur om te zorgen dat deze optimaal flexibel is. Controleer of het werkkoppervlak dat u gebruikt schoon en droog is.

5. Bediening

Houd de soeplepel comfortabel vast via het handvat. Dompel de lepel in de soep of saus en dien op zoals gewenst. De silicone punt maakt het veilig voor gebruik op anti-aanbak pannen en voorkomt krassen.

6. Schoonmaak en Onderhoud

- Reinig de soeplepel na gebruik in warm Zeepsop met een zachte spons of afwasmiddel.
- De lepel is ook vaatwasmachinebestendig, maar handafwassen wordt aanbevolen om de levensduur te verlengen.
- Laat de lepel goed drogen voordat u deze opbergt.
- Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of het gebruik van staalborstels.

7. Probleemoplossing

- Probleem: De lepel plakt aan voedsel
Oplossing: Zorg ervoor dat de lepel goed gereinigd is en dat je voldoende vocht of olie gebruikt bij het koken.
- Probleem: De lepel heeft een vreemde geur
Oplossing: Reinig de lepel grondig met een mengsel van water en azijn om geuren te verwijderen.

8. Afvoer

De soeplepel kan aan het einde van zijn levensduur worden weggegooid met het huishoudelijk afval. Zorg ervoor dat de lepel goed is gereinigd voor afvoer. Controleer lokale richtlijnen voor recycling van silicone.

9. Contact

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen:

E-mail: info@gmgastro.com

Telefoonnummer: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

ES ESPAÑOL

Manual del producto: Cuchara para sopa Ballarini Nero 310 mm de silicona negra

1. Información General

La cuchara para sopa Ballarini Nero es un utensilio de cocina diseñado para servir sopas, guisos y otros platos líquidos. Fabricada en silicona de alta calidad, es resistente al calor y segura para usar en utensilios de cocina antiadherentes.

2. Información de Seguridad

- No utilice la cuchara sobre superficies calientes sin protección.
- Evite el contacto directo con llamas abiertas o fuentes de calor extremo.
- Sujete la cuchara por el mango para evitar quemaduras.
- No sumerja la cuchara en líquidos hirvientes durante períodos prolongados.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Inspeccione el utensilio regularmente y deséchelo si muestra signos de desgaste o daño.

3. Descripción del producto y especificaciones

- Material: Silicona de grado alimenticio
- Longitud: 310 mm
- Color: Negro
- Resistencia al calor: Hasta 230°C
- Apto para lavavajillas: Sí

4. Configuración e Instalación

La cuchara Ballarini Nero no requiere instalación complicada. Siga estos pasos simples:

1. Retire la cuchara del empaque.
2. Lave la cuchara con agua tibia y jabón antes de su primer uso.
3. Asegúrese de que esté completamente seca antes de guardarla en su cajón de utensilios.

5. Operación

Para usar la cuchara para sopa:

1. Utilice la cuchara para servir sopa o guisos, sumérgala en el líquido y levante.
2. Opere con suavidad para evitar rasguños en superficies antiadherentes.
3. Puede usarla en ollas y sartenes a temperaturas seguras sin causar daños.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Lave la cuchara a mano con agua tibia y jabón o colóquela en el lavavajillas.
- No utilice limpiadores abrasivos o estropajos duros que puedan dañar la superficie de silicona.
- Seque completamente antes de guardar.

7. Solución de Problemas

- Si la cuchara presenta decoloración, esto es normal con el uso de colorantes alimentarios y no afecta su funcionamiento.
- En caso de que la cuchara se vuelva pegajosa o se deforme, considere reemplazarla.

8. Eliminación

- Deséchela de acuerdo con las normativas locales de residuos.
- No arroje a la basura regular si su ciudad tiene programas de reciclaje para silicona.

9. Contacto

Para más información, consultas o asistencia, contáctenos:

- Email: info@gmgastro.com
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

MANUEL DU PRODUIT - LOUCHE À SOUPE BALLARINI NERO

1. Informations Générales

Merci d'avoir choisi la louche à soupe Ballarini Nero. Ce produit est conçu pour un usage domestique et professionnel, alliant fonctionnalité et design.

2. Informations de Sécurité

- Utilisez uniquement la louche pour des liquides chauds.
- Ne pas laisser la louche à proximité de sources de chaleur.
- Évitez le contact avec des surfaces tranchantes.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Laver avant la première utilisation.
- Ne pas utiliser en cas de dommages visibles.
- Respectez les limites de température indiquées pour préserver la qualité du matériel.

3. Présentation et Spécifications du Produit

- Longueur : 310 mm
- Matériau : Silicone
- Couleur : Noir
- Résistance à la chaleur : jusqu'à 230°C
- Convient pour lave-vaisselle
- Ne raye pas les surfaces antiadhésives

4. Installation et Mise en Place

- La louche arrive prête à être utilisée.
- Assurez-vous qu'elle est propre avant utilisation.
- Si nécessaire, retirez tout emballage et étiquettes.
- Vérifiez l'absence de fissures ou de dommages avant l'utilisation.

5. Fonctionnement

- Plongez la louche dans la soupe ou le liquide que vous souhaitez servir.
- Soulevez lentement pour permettre un remplissage uniformément partagé.
- Versez avec précaution pour éviter les éclaboussures.
- Après utilisation, laissez refroidir avant de nettoyer.

6. Nettoyage et Entretien

- Lavez à l'eau chaude savonneuse ou placez au lave-vaisselle.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs.
- Séchez correctement après nettoyage pour éviter la moisissure.

7. Dépannage

- Si la louche présente des signes de déformation, ne pas l'utiliser.
- Si des résidus persistent après le lavage, faites tremper dans de l'eau chaude savonneuse et rincez.
- En cas de doute, contactez notre service clientèle.

8. Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Veuillez recycler selon les normes de recyclage locales.

9. Contact

Pour toute question ou assistance supplémentaire, veuillez nous contacter :

Email : info@ggmgastro.com

Téléphone : 0800 7000 220

Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto per la Schiumarola Ballarini Nero

1. Informazioni Generali

La schiumarola Ballarini Nero è un utensile da cucina progettato per una facile e pratica estrazione di alimenti liquidi e semi-liquidi. Realizzata in silicone di alta qualità, è resistente al calore e ideale per l'uso con pentole antiaderenti.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- Utilizzare esclusivamente per lo scopo previsto.
- Non utilizzare su fiamme vive o su fonti di calore diretto.
- Evitare l'uso di utensili metallici per prevenire danni alla superficie.
- Non esporre a temperature superiori a 230 °C.
- Lavare prima del primo utilizzo e dopo ogni uso.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare prodotti chimici aggressivi per la pulizia.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Lunghezza: 310 mm
- Materiale: Silicone di alta qualità
- Colore: Nero
- Resistente al calore fino a 230 °C
- Facile da pulire e lavabile in lavastoviglie
- Adatta per utensili antiaderenti

4. Installazione e Montaggio

Non è richiesta alcuna installazione per la schiumarola Ballarini. Rimuovere il prodotto dalla confezione e ispezionare visivamente per assicurarsi che non ci siano difetti. È pronta per l'uso diretto.

5. Funzionamento

Per utilizzare la schiumarola:

1. Immergere la schiumarola nel liquido desiderato.
2. Sollevare delicatamente per estrarre gli alimenti.
3. Scolare l'eccesso di liquido lasciando scivolare il contenuto desiderato.
4. Riporre la schiumarola dopo l'uso in un luogo sicuro e asciutto.

6. Pulizia e Manutenzione

- Lavare a mano con acqua e sapone neutro o in lavastoviglie.
- Evitare l'uso di spugne abrasive che potrebbero graffiare il silicone.
- Asciugare completamente prima di riporre.

7. Risoluzione dei Problemi

- Se la schiumarola mostra segni di usura, sostituirla per garantire la sicurezza.
- In caso di odori persistenti, lavare con acqua calda e aceto bianco.
- Se ci sono problemi di funzionalità, assicurarsi di non esporre il prodotto a fonti di calore non corrette.

8. Smaltimento

Smaltire il prodotto seguendo le leggi locali sulla raccolta differenziata. Il silicone è riciclabile, verificare le opzioni di riciclaggio nella propria area.

9. Contatti

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania