

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

SKU: 1026784

ZWILLING | CHIARO - Menu fork - 210mm - frosted



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Zwilling Chiaro Menu Fork 210mm Frosted

General Information

The Zwilling Chiaro Menu Fork is designed for both functionality and elegance, making it a perfect addition to your dining experience. This product is crafted from high-quality stainless steel and offers a frosted finish for an aesthetic appeal.

Safety Information

- Intended Use: The Zwilling Chiaro Menu Fork is intended for serving and consuming food only. Do not use the fork for anything other than its intended purpose.
- Handling: Always handle the fork with care. Avoid using excessive force which may cause bending or breakage.
- Child Safety: Keep the fork out of reach of children. Ensure that children use it under adult supervision.
- Hot Items: Avoid direct contact with hot surfaces or open flames. The fork is not designed for cooking.
- Cleaning Precautions: Handle the fork with care while cleaning. Do not use abrasive materials that may scratch or damage the frosted finish.

Product Specifications

- Product Name: Zwilling Chiaro Menu Fork
- Material: Stainless Steel
- Finish: Frosted
- Length: 210 mm

Setup and Installation

1. Unboxing: Carefully remove the fork from its packaging.
2. Inspection: Inspect the fork for any visible damage or defects. If any are found, do not use the fork and contact customer support.
3. Storage: Store the fork in a clean, dry place when not in use.

Operation

To use the Zwilling Chiaro Menu Fork:

1. Hold the fork by the handle.
2. Use the prongs for piercing and lifting food items.
3. Enjoy your meal with elegance and comfort, ensuring proper care during use.

Cleaning and Maintenance

- Hand Washing: It is recommended to hand wash the fork with mild detergent and warm water to preserve the frosted finish.
- Dishwasher Use: If using a dishwasher, place the fork on the top rack away from overly aggressive cleaning cycles.
- Drying: After washing, dry the fork immediately with a soft cloth to prevent water marks.

Troubleshooting

- Spots on Surface: If spots appear, try using a metal cleaner specifically for stainless steel.
- Bending: If the fork bends, gently attempt to reshape it without applying too much force. If the damage is severe, discontinue use.

Disposal

When disposing of the Zwilling Chiaro Menu Fork, please consider the following:

- Material: As the fork is made from stainless steel, it can be recycled.
- Local Regulations: Follow local regulations regarding recycling or disposal of metal products.

Contact

For any questions or support, please contact us:

- Email: info@ggmgastro.com
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany.

DE DEUTSCH

Produktanleitung für die Zwilling Chiaro Menügabel 210 mm Frosted

1. Allgemeine Informationen

Die Zwilling Chiaro Menügabel ist ein hochwertiges Besteckstück, das für die Verwendung in Gastronomiebetrieben sowie im privaten Haushalt konzipiert ist. Sie vereint Funktionalität mit elegantem Design und trägt zur Erhöhung der Essensqualität bei.

2. Sicherheitsinformationen

- Benutzen Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit extremen Temperaturen und scharfen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln, die die Oberfläche beschädigen könnten.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Material: Edelstahl
- Länge: 210 mm
- Oberfläche: Frosted
- Design: Ergonomisch und stilvoll
- Verwendung: Ideal zum Servieren von Speisen

4. Einrichtung und Installation

1. Nehmen Sie die Menügabel aus der Verpackung.
2. Überprüfen Sie die Gabel auf Beschädigungen oder Mängel.
3. Reinigen Sie die Gabel vor dem ersten Gebrauch gründlich mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel.
4. Trocknen Sie die Gabel mit einem sauberen Tuch ab.

5. Betrieb

- Verwenden Sie die Gabel, um verschiedene Gerichte sauber zu servieren.
- Bei Verwendung im Gastronomiebereich sind die Gabeln vor jedem Dienst zu überprüfen und bei Bedarf zu reinigen.

6. Reinigung und Wartung

- Nach jedem Gebrauch die Gabel mit warmem Seifenwasser spülen.
- Vermeiden Sie den Einsatz von Scheuermitteln.
- Die Gabel kann auch in der Spülmaschine gereinigt werden, verwenden Sie jedoch einen Schonwaschgang für beste Ergebnisse.

7. Fehlersuche

- Problem: Gabel hat Flecken oder Verfärbungen
 - Lösung: Reinigen Sie die Gabel mit einer Mischung aus Essig und Wasser oder verwenden Sie spezielle Edelstahlreiniger.
- Problem: Gabel hat eine beschädigte Oberfläche
 - Lösung: Kontaktieren Sie den Kundendienst für Informationen zur möglichen Rückgabe oder zum Austausch.

8. Entsorgung

- Entsorgen Sie die Zwilling Chiaro Menügabel umweltgerecht. Edelstahl kann in den Metallrecyclingstrom gegeben werden, nach Möglichkeit jedoch in Rückgabepunkten für Metallprodukte.

9. Kontakt

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte unter:

- E-Mail: info@ggmgastro.com
- Telefon: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Producthandleiding voor de Zwilling Chiaro Menufork 210mm Frosted

1. Algemene Informatie

Gefeliciteerd met de aanschaf van de Zwilling Chiaro Menufork 210mm Frosted. Dit bestek is ontworpen voor gebruik in diverse culinaire omgevingen en biedt zowel functionaliteit als esthetiek. Het is een ideaal product voor dagelijks gebruik, zowel thuis als in de horeca.

2. Veiligheidsinformatie

Gebruik deze menufork met zorg en volg deze veiligheidsmaatregelen:

- Geen gebruik maken van de fork wanneer deze enigszins beschadigd is.
- Vermijd het gebruik van de fork met hete gerechten direct uit de oven of pan om brandwonden te voorkomen.
- Houd de fork buiten het bereik van kinderen om letsel te voorkomen.
- Reinig de fork na elk gebruik om ophoping van bacteriën te voorkomen.
- Gebruik de fork niet voor andere doeleinden dan waarvoor hij bedoeld is.

3. Productspecificaties

- Materiaal: Roestvrij staal
- Lengte: 210 mm
- Kleur: Frosted
- Gewicht: 45 gram
- Geschikt voor de vaatwasser

4. Installatie en Opstelling

De installatie van de Zwilling Chiaro Menufork is uiterst eenvoudig, aangezien het product direct klaar is voor gebruik:

1. Neem de menufork uit de verpakking.
2. Verwijder eventuele etiketten of stickers van het product.
3. Spoel de fork af met warm water voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.

5. Bediening

De menufork is ontworpen voor gebruik met diverse soorten voedsel, waaronder vlees, groenten en pasta. Houd de fork stevig vast bij het serveren of eten. Gebruik de scherpe tanden voor het met gemak oppakken van voedsel en het presenteren op het bord.

6. Schoonmaak en Onderhoud

- Voor het beste onderhoud, raden we aan om de fork na gebruik in de vaatwasser te plaatsen.
- Indien met de hand gewassen, gebruik een zachte spons en milde zeep. Vermijd schurende middelen die de afwerking kunnen beschadigen.
- Droog de fork grondig af om vlekken te voorkomen.

7. Probleemoplossing

Probleem: De fork glijdt niet goed over voedsel.

Oplossing: Zorg ervoor dat het voedsel goed is gekookt of gesneden voor betere grip. Gebruik de fork niet voor bevroren of te harde voedingsmiddelen.

Probleem: De afwerking vertoont krassen.

Oplossing: Vermijd gebruik met schurende materialen. Controleer de vaatwasser op scherpe voorwerpen die schade kunnen veroorzaken.

8. Afvalverwerking

Bij het afvoeren van de Zwilling Chiaro Menufork, gooi deze dan bij het metaalafval tenzij anders aangegeven in uw lokale regels voor afvalverwerking. Zorg ervoor dat het product niet in de gewone vuilnis terecht komt, om recycling mogelijk te maken.

9. Contact

Voor meer informatie of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen:

E-mailadres: info@gmgastro.com

Telefoonnummer: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Tenedor Zwilling Chiaro Menu 210mm Frosted

1. Información General

El Tenedor Zwilling Chiaro Menu de 210 mm es un utensilio de cocina de alta calidad diseñado para brindar una experiencia gastronómica excepcional. Fabricado con acero inoxidable de primera calidad, este tenedor es ideal para el uso diario en restaurantes y en el hogar.

2. Información de Seguridad

- Uso adecuado: Este producto está diseñado para el consumo de alimentos. No lo utilice para otros fines.
- Manejo: Asegúrese de manejar el tenedor con cuidado para evitar lesiones. Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Manipulación de alimentos calientes: No toque la parte metálica del tenedor si ha estado en contacto con alimentos calientes por un período prolongado.
- Limpieza: Evite el uso de estropajos abrasivos y productos químicos agresivos que puedan dañar la superficie del tenedor.
- Almacenamiento: Guarde el tenedor en un lugar seco y seguro, evitando caídas que puedan causar daños.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Nombre del producto: Tenedor Zwilling Chiaro Menu
- Tamaño: 210 mm
- Material: Acero inoxidable de alta calidad
- Diseño: Acabado mate
- Uso: Ideal para entrantes, platos principales y uso diario en el hogar y en restaurantes.

4. Instalación y Configuración

Este producto no requiere instalación previa. Simplemente retire el tenedor de su embalaje y estará listo para su uso inmediato. Asegúrese de limpiarlo antes de su primer uso siguiendo las indicaciones de limpieza.

5. Operación

Para utilizar el tenedor:

1. Sujete el tenedor por la parte del mango.
2. Utilícelo para pinchar y sostener los alimentos mientras los lleva a la boca. Si se debe cortar, utilice un cuchillo apropiado en conjunto.
3. Después de su uso, colóquelo en el lavavajillas o lávelo a mano, según la preferencia personal.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Lavavajillas: Puede ser lavado en el lavavajillas. Se recomienda colocar en la rejilla superior.
- Limpieza a mano: Use agua caliente y un detergente suave. Enjuague bien y seque con un paño suave.
- Evitar: No usar productos abrasivos o limpiadores químicos fuertes que puedan dañar el acabado.

7. Solución de Problemas

- Manchas o marcas: Estas pueden eliminarse cuidadosamente con un limpiador suave o un paño de microfibra.
- Desgaste del acabado: Si nota un desgaste, considere el uso de un limpiador especializado para metales.

8. Disposición

Al final de su vida útil, recicle el tenedor de acero inoxidable en el contenedor correspondiente para metales, en lugar

de desecharlo en la basura común, garantizando así un impacto ambiental mínimo.

9. Contacto

Para consultas, asistencia o más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros:

- Correo electrónico: info@gmgastro.com
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

Gracias por elegir el Tenedor Zwilling Chiaro Menu. ¡Disfrute de su experiencia culinaria!

FR FRANÇAIS

MANUEL DU PRODUIT: FOURCHE A MENU ZWILLING CHIARO 210MM FROSTE

1. Informations Générales

La fourche à menu Zwilling Chiaro est un ustensile de table élégant destiné à rehausser votre expérience culinaire. Fabriquée avec un design moderne et des matériaux de haute qualité, cette fourche est parfaite pour une utilisation quotidienne ainsi que pour les occasions spéciales.

2. Informations de Sécurité

- Utilisez la fourche uniquement pour la consommation d'aliments.
- Ne pas utiliser d'ustensiles métalliques pour éviter de rayer la surface.
- Évitez les températures extrêmes; ne pas exposer à des flammes nues, à la chaleur intense ou au gel.
- Gardez hors de portée des enfants pour éviter tout accident.
- En cas de déformation ou d'endommagement visible, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service clientèle.

3. Vue d'ensemble du Produit et Spécifications

- Modèle: ZWILLING Chiaro Fourche à Menu
- Longueur: 210 mm
- Matériau: Acier inoxydable de haute qualité
- Finition: Frosée
- Poids: 70g
- Caractéristiques: Résistant à la corrosion, facile à nettoyer, compatible lave-vaisselle.

4. Installation et Mise en Place

Aucune installation particulière n'est nécessaire pour la fourche à menu. Déballez le produit et rincez-le à l'eau claire avant la première utilisation. Assurez-vous de retirer tous les emballages de protection.

5. Fonctionnement

Utilisez la fourche à menu pour piquer et soulever les aliments lors de vos repas. Assurez-vous de maintenir la fourche par le manche pour un confort optimal et une meilleure prise en main.

6. Nettoyage et Entretien

- Lavez la fourche à la main à l'eau chaude savonneuse avec une éponge douce pour éviter les rayures.
- Vous pouvez également la placer dans le panier supérieur de votre lave-vaisselle.
- Essuyez avec un chiffon doux pour éviter les traces d'eau et garder l'éclat.

7. Dépannage

Si la fourche présente des rouilles ou des taches, nettoyez avec un produit de nettoyage doux spécialement conçu pour l'acier inoxydable. Si des dommages dus à une mauvaise utilisation se présentent, veuillez contacter le service clientèle.

8. Élimination

Ne jetez pas la fourche à menu avec des déchets ménagers. Pour son élimination, suivez les réglementations locales concernant les articles en acier inoxydable et essayez de recycler le produit lorsque cela est possible.

9. Contact

Pour toute question ou préoccupation, veuillez nous contacter à :

- Email : info@ggmgastro.com
- Téléphone : 0800 7000 220
- Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Forchetta Chiaro Menu 210mm - ZWILLING

1. Informazioni Generali

Grazie per aver scelto la Forchetta Chiaro Menu da 210 mm di ZWILLING. Questo prodotto è progettato per offrire qualità e funzionalità superiori in ogni occasione. Ti invitiamo a leggere attentamente questo manuale per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

2. Informazioni sulla Sicurezza

Utilizzare la Forchetta Chiaro Menu in modo sicuro è fondamentale. Ecco alcune precauzioni importanti:

- Uso previsto: Questo articolo è progettato esclusivamente per uso alimentare.
- Maneggiare con cautela: Le punte della forchetta sono affilate. Evitare di toccare il bordo tagliente.
- Non utilizzare per scopi impropri: Non utilizzare la forchetta per aprire lattine o come strumento per tagliare cibi duri.
- Conservazione: Tenere la forchetta in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Pulizia: Dopo l'uso, pulire la forchetta con acqua e sapone, e non lasciarla immersa nell'acqua per lungo tempo per evitare danni.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

Nome: Forchetta Chiaro Menu

Modello: 1026784

Dimensioni: 210 mm

Materiale: Acciaio inossidabile di alta qualità

Design: Finitura opaca per un aspetto elegante e moderno

4. Installazione e Configurazione

Non è richiesta alcuna installazione per la Forchetta Chiaro Menu. Utilizzarla immediatamente è possibile. Assicurati solo di sciacquarla bene prima del primo utilizzo.

5. Funzionamento

La Forchetta Chiaro Menu è pronta per l'uso. Ti consigliamo di:

- Utilizzo: Usala per servire e consumare i tuoi piatti preferiti.
- Tecnica: Afferrala fermamente alla base del manico per un controllo ottimale durante l'uso.

6. Pulizia e Manutenzione

Per garantire la durata della tua Forchetta Chiaro Menu:

- Pulizia: Dopo ogni uso, lava a mano con acqua calda e sapone.
- Lavastoviglie: È sicura per il lavaggio in lavastoviglie ma si consiglia di posizionarla in un cestello per posate per prevenire graffi.
- Asciugatura: Asciuga immediatamente dopo il lavaggio per evitare macchie d'acqua.

7. Risoluzione dei Problemi

Se riscontri problemi con la tua Forchetta Chiaro Menu, considera quanto segue:

- Segni di usura: Con il tempo, la forchetta potrebbe mostrare segni di usura. In tal caso, è consigliabile sostituirla.
- Riparazioni: Non tentare di riparare la forchetta se danneggiata; contatta il servizio clienti.

8. Smaltimento

Al termine della vita utile del prodotto, smaltire la forchetta in conformità con le normative locali per il riciclaggio dell'acciaio inossidabile.

9. Contatto

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattaci:

Email: info@ggmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania

Ti ringraziamo per aver scelto ZWILLING e ci auguriamo che la Forchetta Chiaro Menu sia parte delle tue esperienze culinarie per anni a venire.