

# ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

## SKU: 217102

**GASTRO-COOL | Bar fridge - 1350mm - 312 Liter - with 3 sliding glass doors - Black**



DE | DEUTSCH  
EN | ENGLISH  
NL | NEDERLANDS  
ES | ESPAÑOL  
FR | FRANÇAIS  
IT | ITALIANO

# EN ENGLISH

Product Manual for GGM Gastro Cool Bar Fridge 1350mm 312 Liter with 3 Sliding Glass Doors - Black

## 1. General Information

Thank you for choosing the GGM Gastro Cool Bar Fridge. This unit is designed for efficient storage and display of beverages and perishable goods, combining functionality with an elegant design suitable for commercial environments.

## 2. Safety Information

- **Electrical Safety:** Ensure that the unit is connected to a properly grounded outlet that matches the voltage specifications. Use a surge protector.
- **Proper Use:** This appliance is designed for commercial use only. Do not use it for any other purposes.
- **Ventilation:** Install the fridge in a well-ventilated area. Keep the ventilation openings clear to avoid overheating.
- **Handling:** Use caution when opening the sliding glass doors to prevent injury. Ensure the area around the fridge is dry to avoid slipping.
- **Temperature:** Maintain the fridge operating temperature within the recommended range to ensure food safety.
- **Child Safety:** Keep away from children unless supervised.

## 3. Product Overview and Specifications

- **Model:** GGM Gastro Cool Bar Fridge 1350mm
- **Capacity:** 312 liters
- **Dimensions:** 1350mm (W) x 450mm (D) x 890mm (H)
- **Glass Doors:** 3 sliding doors for easy access and visibility
- **Temperature Range:** 0°C to 10°C
- **Cooling System:** Dynamic cooling
- **Material:** Black finish with double-glazed glass doors
- **Weight:** 100 kg
- **Power Consumption:** 240 watts

## 4. Setup and Installation

1. **Unpacking:** Carefully remove the fridge from the packaging. Inspect for any damage. Report any issues to the supplier.
2. **Location:** Place the fridge on a flat, stable surface. Ensure there is at least 150mm of space around the unit for optimal airflow.
3. **Connecting to Power:** Plug the power cord into a suitable electrical outlet. Do not use an extension cord.
4. **Initial Setup:** Allow the fridge to sit for at least 24 hours before plugging it in to ensure the refrigerant settles.

## 5. Operation

- Turn on the fridge by pressing the power button.
- Set the desired temperature using the digital control panel.
- Allow adequate time for the fridge to reach the set temperature before placing products inside.

## 6. Cleaning and Maintenance

- **Daily Cleaning:** Wipe down the interior and exterior with a soft cloth and mild detergent. Avoid abrasive cleaners.
- **Interior Cleaning:** Remove all items, unplug the unit, and clean the interior with warm water and soap.
- **Drainage:** Ensure that the drainage holes are clean and unobstructed to prevent water buildup.
- **Regular Checks:** Inspect door seals for wear and replace if necessary.

## 7. Troubleshooting

- **Fridge Not Cooling:** Check if the power supply is connected properly. Ensure that the thermostat is set correctly.
- **Excessive Frost Build-up:** Check door seals for proper closure. Defrost if necessary.
- **Unusual Noises:** Ensure the fridge is level and not in contact with any objects.

## 8. Disposal

- Disconnect the power and ensure the unit is empty.
- Dispose of the unit in accordance with local regulations regarding electronic waste. Do not discard in regular trash.

## 9. Contact

For further assistance, please contact us at:

- Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

# DE DEUTSCH

Produktmanual für den Gastro-Kühlbar Kühlschrank 1350mm 312 Liter mit 3 Schiebeglastüren, Schwarz

## 1. Allgemeine Informationen

Der Gastro-Kühlbar Kühlschrank ist ein hochwertiges Kühlgerät für gastronomische Betriebe. Er bietet Platz für 312 Liter Lebensmittel und Getränke. Mit seinen drei Schiebeglastüren ermöglicht er einen einfachen Zugang und eine gute Sicht auf die Produkte.

## 2. Sicherheitsinformationen

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Schließen Sie das Gerät an die richtige Stromquelle an.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser auf elektrischen Teilen.
- Lassen Sie das Gerät nicht ohne Aufsicht, wenn es in Betrieb ist.
- Diese Einheit ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten geeignet, es sei denn, diese Personen werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt.

## 3. Produktspezifikationen

- Abmessungen: 1350 mm (B) x nicht angegeben (H) x nicht angegeben (T)
- Volumen: 312 Liter
- Anzahl der Türen: 3 Schiebeglastüren
- Farbe: Schwarz

## 4. Aufbau und Installation

- Entfernen Sie den Kühlschrank vorsichtig aus der Verpackung.
- Stellen Sie das Gerät an den gewünschten Standort.
- Stellen Sie sicher, dass der Kühlschrank nicht in der Nähe von Wärmequellen steht.
- Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Stromquelle an.

## 5. Betrieb

- Öffnen Sie die unteren Schiebeglastüren, um die Produkte zu platzieren.
- Stellen Sie sicher, dass die Wärmequelle am Gerät nicht blockiert ist.
- Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein und warten Sie einige Stunden, bis das Gerät die Temperatur erreicht hat.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Innentemperatur.

## 6. Reinigung und Wartung

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus.
- Wischen Sie die Innenseiten mit einem feuchten Tuch ab.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie die Außenseite des Gerätes mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.

## 7. Fehlerbehebung

- Das Gerät kühlt nicht: Überprüfen Sie die Stromquelle.
- Lautstärke ist zu hoch: Überprüfen Sie, ob das Gerät auf einer stabilen Oberfläche steht.
- Temperatur ist zu hoch: Stellen Sie die Temperatureinstellungen nach.

## 8. Entsorgung

- Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektrogeräte.
- Bringen Sie es zu einem Recyclingzentrum oder Entsorgungsstelle.

## 9. Kontakt

- E-Mail: [info@ggmgastro.com](mailto:info@ggmgastro.com)
- Telefon: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

# NL NEDERLANDS

Gebruikershandleiding voor de Gastro Cool Bar Koelkast 1350mm - 312 Liter met 3 Glazen Schuifdeuren

## 1. Algemene Informatie

Deze Gastro Cool Bar koelkast met een breedte van 1350 mm is ontworpen voor optimaal gebruik in commerciële omgevingen. Met een capaciteit van 312 liter biedt deze koelkast voldoende ruimte voor het efficiënt bewaren van dranken en voedsel.

## 2. Veiligheidsinformatie

- Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Zorg ervoor dat de koelkast op een vlakke en stabiele ondergrond staat om omvallen te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving of in de buurt van warmtebronnen.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn voor de juiste luchtcirculatie.
- Controleer regelmatig de elektrische aansluiting op slijtage of beschadiging.
- Houd kinderen altijd op afstand van het apparaat.
- In geval van storingen, schakel het apparaat dan uit en neem contact op met de klantenservice.

## 3. Productoverzicht en specificaties

- Model: Gastro Cool Bar Koelkast 1350mm
- Afmetingen: 1350 mm (B) x 500 mm (D) x 900 mm (H)
- Capaciteit: 312 liter
- Deuren: 3 glazen schuifdeuren
- Koelsysteem: Ventilatiekoeling
- Temperatuurbereik: 0°C - 10°C
- Energieklasse: A
- Kleur: Zwart

## 4. Installatie en Setup

- Plaats de koelkast op een vlakke, stabiele ondergrond in een goed geventileerde ruimte.
- Zorg ervoor dat er minstens 10 cm ruimte is aan de achterkant en de zijkanten van de koelkast voor een optimale luchtcirculatie.
- Sluit de koelkast aan op een stopcontact met een geschikte spanning (230V).
- Test of de koelkast goed functioneert door de temperatuur in te stellen op het gewenste niveau en deze na een paar uur te controleren.

## 5. Bedieningsinstructies

- Schakel de koelkast in met de aan/uit-schakelaar.
- Stel de temperatuur in met de temperatuurschijf. Controleer de temperatuur via de interne thermometer.
- Plaats producten in de koelkast en zorg ervoor dat de luchtcirculatie niet wordt geblokkeerd.

## 6. Onderhoud en Schoonmaak

- Maak de buitenkant van de koelkast regelmatig schoon met een zachte, vochtige doek.
- Voor de binnenkant, gebruik een mild reinigingsmiddel en spoel af met water. Vermijd schurende middelen.
- Ontdooi de koelkast indien nodig als er zich ijs ophoopt.
- Controleer en reinig de condensator regelmatig voor optimale prestaties.

## 7. Probleemoplossing

- Koelkast koelt niet: Controleer of de stekker goed is aangesloten en of de temperatuur goed is ingesteld.
- Er is een vreemde geur: Maak de binnenzijde grondig schoon en controleer op bederfelijke producten.
- De deuren sluiten niet goed: Controleer of er geen voorwerpen in de weg zitten en dat de scharnieren goed werken.

## 8. Afvalverwerking

Neem de koelkast aan het einde van de levenscyclus mee naar een speciaal inzamelpunt voor elektrische apparaten. Volg lokale richtlijnen voor recycling en afvalbeheer.

## 9. Contact

Voor vragen of opmerkingen, neem contact op met ons klantenservice:

E-mail: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefoon: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

# ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Refrigerador Bar Gastro Cool 1350mm 312 litros con 3 puertas de vidrio corredizas - Negro

## 1. Información General

Este manual proporciona información importante sobre el uso, instalación y mantenimiento del Refrigerador Bar Gastro Cool. Asegúrese de seguir todas las instrucciones cuidadosamente para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente del producto.

## 2. Información de Seguridad

- **Uso Apropiado:** Este refrigerador está diseñado exclusivamente para uso comercial. No lo utilice para ningún otro propósito.
- **Instalación:** Asegúrese de que el dispositivo esté instalado sobre una superficie nivelada y estable.
- **Conexión Eléctrica:** Revise que el voltaje y la frecuencia sean compatibles con los requerimientos eléctricos (230V/50Hz). Utilice siempre un enchufe adecuado y nunca tire del cable para desconectar.
- **Ventilación:** Mantenga una adecuada ventilación alrededor del refrigerador para evitar el sobrecalentamiento.
- **Manipulación de Alimentos:** Siga las normas básicas de higiene al almacenar alimentos y bebidas para evitar contaminaciones.
- **Mantenimiento:** Nunca intente reparar el refrigerador por su cuenta. En caso de fallo, desconéctelo y llame a un servicio técnico autorizado.
- **Condiciones Ambientales:** No exponga el refrigerador a temperaturas extremas o humedad excesiva.

## 3. Descripción del Producto y Especificaciones

- **Dimensiones:** 1350 mm (ancho) x 520 mm (profundidad) x 900 mm (alto)
- **Capacidad:** 312 litros
- **Número de puertas:** 3 puertas de vidrio corredizas
- **Temperatura de funcionamiento:** +2°C a +8°C
- **Iluminación LED:** Sí
- **Refrigerante:** R290
- **Potencia:** 230V/50Hz
- **Consumo energético:** 0,67 kWh/día

## 4. Configuración e Instalación

- **Ubicación:** Coloque el refrigerador en un área bien ventilada y cerca de una toma de corriente.
- **Nivelación:** Utilice un nivel para asegurar que el refrigerador esté nivelado. Ajuste las patas según sea necesario.
- **Conexión Eléctrica:** Conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada.
- **Verificación Inicial:** Antes de encenderlo, verifique que no haya obstrucciones en las puertas y que todos los estantes estén bien colocados.
- **Encendido:** Encienda el refrigerador utilizando el interruptor principal y ajuste la temperatura deseada en el termostato.

## 5. Operación

- Deje que el refrigerador funcione sin carga durante al menos 2 horas antes de colocar cualquier alimento.
- Ajuste la temperatura según el tipo de productos que desee almacenar.
- No sobrecargue el refrigerador; asegúrese de permitir una circulación de aire adecuada.

## 6. Limpieza y Mantenimiento

- **Limpieza Externa:** Limpie la superficie exterior con un paño húmedo y detergente suave.
- **Limpieza Interna:** Desmontar los estantes y limpiar con agua jabonosa. Enjuague y seque.
- **Deshielo:** Si el refrigerador acumula escarcha, apáguelo y permita que se derrita. No utilice objetos afilados para despegar la escarcha.
- **Revisiones Periódicas:** Realice chequeos regulares del sistema eléctrico y las conexiones.

## 7. Solución de Problemas

- **No Enciende:** Verifique la conexión eléctrica y el fusible.
- **Temperatura Incorrecta:** Ajuste el termostato y asegúrese de que las puertas cierren correctamente.
- **Condensación:** Asegúrese de que las puertas cierren bien; esto puede ser causado por una carga excesiva o mala instalación.
- **Ruido Excesivo:** Verifique si el refrigerador está nivelado y que no haya objetos bloqueando el ventilador.

## 8. Eliminación

- **Disposo del refrigerador de acuerdo con las regulaciones locales de reciclaje. No intente desecharlo como residuos normales, ya que contiene refrigerantes que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente.**

## 9. Contacto

Si tiene alguna pregunta o requiere asistencia adicional, contáctenos:

- **Correo Electrónico:** [info@ggmgastro.com](mailto:info@ggmgastro.com)
- **Teléfono:** 0800 7000 220
- **Dirección:** Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

# FR FRANÇAIS

## Manuel du Produit

### 1. Informations générales

Bienvenue dans le manuel de votre réfrigérateur de bar GGM Gastro. Ce réfrigérateur de 1350 mm avec 312 litres d'espace, équipé de 3 portes vitrées coulissantes en noir, est conçu pour offrir une solution de stockage efficace et esthétique pour vos boissons et aliments.

### 2. Informations de sécurité

- Utilisation appropriée : Ce réfrigérateur est destiné à un usage commercial uniquement. Ne pas utiliser à des fins domestiques.
- Installation : Installer l'appareil sur une surface plane et stable. Éviter les zones exposées à l'humidité excessive ou à la chaleur.
- Électricité : Assurez-vous que l'appareil est correctement branché sur une prise de courant adaptée et conforme. Ne pas utiliser de rallonges.
- Surcharge : Ne pas surcharger l'appareil pour une circulation d'air optimale.
- Entretien : Toujours débrancher l'appareil avant d'effectuer toute maintenance.
- Risque d'incendie : Éviter de laisser des objets inflammables à proximité de l'appareil en fonctionnement.
- Enfants: Ne pas permettre aux enfants de jouer avec l'appareil. Surveiller l'utilisation autour des enfants.

### 3. Aperçu et spécifications du produit

- Dimensions : 1350 mm x 500 mm x 850 mm
- Volume : 312 litres
- Nombre de portes : 3 (vitrées)
- Température : +2°C à +8°C
- Réfrigérant : R290
- Énergie : 220-240V / 50Hz
- Poids : 100 kg
- Équipement : Étagères réglables, éclairage interne LED

### 4. Mise en place et installation

1. Déballez le réfrigérateur et retirez tous les matériaux d'emballage.
2. Placez le réfrigérateur dans un endroit bien ventilé, avec un espace suffisant autour pour permettre une bonne circulation de l'air.
3. Branchez l'appareil à une prise adéquate puis mettez-le sous tension.
4. Réglez la température souhaitée à l'aide du thermostat.
5. Laissez le réfrigérateur fonctionner pendant environ 2 heures avant d'y placer des aliments ou des boissons.

### 5. Fonctionnement

- Allumez l'appareil via l'interrupteur principal.
- Réglez la température selon vos besoins en utilisant le thermostat.
- L'éclairage intérieur s'allume automatiquement lorsque la porte est ouverte.

### 6. Nettoyage et entretien

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon doux et un nettoyant non abrasif pour nettoyer la surface extérieure.
- Lavez régulièrement les étagères et l'intérieur avec de l'eau savonneuse.
- Videz les bacs d'égouttage et nettoyez-les pour éviter les odeurs.
- Effectuez un entretien préventif tous les six mois.

### 7. Dépannage

- L'appareil ne fonctionne pas : Vérifiez la connexion électrique et le fusible.
- Température incorrecte : Vérifiez que les portes ferment correctement et n'ouvrent pas trop souvent.
- Bruit excessif : Assurez-vous que l'appareil est sur une surface plane et stable.

### 8. Élimination

Lors de l'élimination de ce produit, respectez les réglementations locales concernant le recyclage et la gestion des déchets. Ne pas jeter l'appareil avec les déchets ménagers. Contactez les services de gestion des déchets de votre région pour des instructions sur l'élimination sécurisée.

### 9. Contact

Pour toute question ou assistance, veuillez contacter notre service client :

- Email : [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Téléphone : 0800 7000 220
- Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

# IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Gastro Cool Bar Fridge 1350mm 312 Litri con 3 Porte in Vetro Scorrevoli - Nero

## 1. Informazioni Generali

Il Refrigeratore Gastro Cool Bar è progettato per soddisfare le esigenze di refrigerazione nei locali commerciali, come bar, ristoranti e caffetterie. Con una capacità di 312 litri e tre porte in vetro scorrevoli, offre un accesso facile e una vista chiara dei prodotti conservati.

## 2. Informazioni sulla Sicurezza

- Funzione di Sicurezza: Questo prodotto è conforme alle normative di sicurezza europee.
- Utilizzo: Utilizzare solo per lo scopo previsto. Non usare per conservare sostanze tossiche o pericolose.
- Installazione: Assicurarsi che l'installazione sia effettuata da professionisti qualificati.
- Ventilazione: Assicurare che ci sia un adeguato flusso d'aria attorno all'unità per prevenire surriscaldamento.
- Elettricità: Verificare che l'alimentazione elettrica rispetti le specifiche indicate. Non utilizzare prolunghie.
- Manutenzione: Spegnerne sempre l'apparecchio prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione.
- Fumi: In caso di fumi o odori insoliti, scollegare immediatamente l'apparecchio e contattare il servizio assistenza.

## 3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Modello: Gastro Cool Bar Fridge
- Dimensioni: 1350 mm di larghezza
- Capacità: 312 litri
- Tipo di porta: 3 porte scorrevoli in vetro
- Colore: Nero
- Temperatura di funzionamento: 2°C a 8°C
- Alimentazione: 230V/50Hz

## 4. Installazione e Setup

1. Rimuovere l'unità dalla confezione e controllare che non ci siano danni.
2. Posizionare il Refrigeratore su una superficie piana e stabile, lontano da fonti di calore.
3. Assicurarsi che l'unità sia adeguatamente ventilata e che le aperture di ventilazione non siano bloccate.
4. Collegare l'unità all'alimentazione elettrica con la tensione corretta.
5. Accendere l'unità e impostare la temperatura desiderata.

## 5. Funzionamento

- Impostare la temperatura desiderata utilizzando il termostato.
- Assicurarsi che le porte siano sempre chiuse per mantenere la temperatura interna.
- Monitorare regolarmente la temperatura per garantire condizioni ottimali.

## 6. Pulizia e Manutenzione

- Pulire l'unità esternamente con un panno umido.
- Non utilizzare detergenti abrasivi.
- Per la pulizia interna, utilizzare una soluzione detergente delicata e spegnere l'unità prima di procedere.
- Controllare regolarmente le guarnizioni delle porte e pulirle per garantire una chiusura ermetica.

## 7. Risoluzione dei Problemi

- L'unità non si accende: Controllare l'alimentazione e il cavo di alimentazione.
- Temperatura interna troppo alta: Verificare che le porte siano chiuse e controllare il termostato.
- Rumori insoliti: Assicurarsi che l'unità sia posizionata su una superficie piana e stabile.

## 8. Smaltimento

Seguire le normative locali per lo smaltimento dell'unità. Non gettare l'unità nei rifiuti domestici. Contattare il centro di raccolta rifiuti autorizzato per il corretto smaltimento.

## 9. Contatti

Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania