

SKU: AKT1KH000RRGB

BERKEL | Magnetic knife holder - Red



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Berkel Magnetic Knife Holder - Red (Model: AK1KH000RRGB)

1. General Information

The Berkel Magnetic Knife Holder is a high-quality kitchen accessory designed for professional chefs and cooking enthusiasts. This product offers a stylish and efficient way to store and display knives, ensuring safety and convenience in the kitchen.

2. Safety Information

- Always ensure that the knife holder is securely mounted before use to prevent accidents.
- Keep the knife holder out of reach of children.
- Only store knives that are in good condition to avoid injury.
- Regularly check the integrity of the holder and the knives stored on it.
- Do not attempt to modify or repair the product.
- Use caution when removing knives from the holder to avoid cutting injuries.

3. Product Specifications

- Model: AK1KH000RRGB
- Color: Red
- Material: High-quality steel with a durable finish
- Dimensions: 45 x 5 x 7 cm
- Magnetic Strength: High
- Weight: 1.5 kg
- Mounting: Wall-mounted

4. Setup and Installation

1. Choose a suitable wall location for installation. Ensure it is a sturdy surface capable of supporting the knife holder and knives.
2. Using a level, mark the points where the holder will be installed.
3. Drill holes at the marked points for wall anchors (if necessary). Use appropriate drill bits for your wall type.
4. Install the wall anchors securely into the drilled holes.
5. Align the magnetic knife holder with the installed anchors and secure it using the provided screws.
6. Double-check that the holder is firmly attached to the wall before storing knives.

5. Operation

- Once installed, simply place metal knives against the magnetic strip of the holder.
- Ensure the knives are clean and dry before placing them on the holder.
- To remove a knife, gently pull it away from the magnetic strip, using caution to avoid accidental cuts.

6. Cleaning and Maintenance

- For regular cleaning, wipe the knife holder with a damp cloth.
- Use mild soap if necessary, but avoid abrasive cleaners that could scratch the surface.
- Ensure the holder is completely dry before placing knives back on it.
- Regularly inspect the holder for any signs of wear or damage and perform maintenance as needed.

7. Troubleshooting

- If knives do not stay securely on the holder, check for the following:
 - Ensure the knives have sufficient magnetic material.
 - Clean the magnetic surface to remove any debris.
 - Check that the holder is mounted correctly and securely.
- If the holder becomes loose, ensure the mounting screws are tightened and the wall anchors are intact.

8. Disposal

- When disposing of the product, take it apart if possible.
- Recycle metal components according to local regulations.
- Dispose of non-recyclable parts in accordance with local waste management guidelines.

9. Contact

For further inquiries, feel free to reach out to us:

Email: info@gmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

DE DEUTSCH

Produktmanual für den Berkel Magnetmesserhalter Rot (AKT1KH000RRGB)

1. Allgemeine Informationen

Der Berkel Magnetmesserhalter ist ein hochwertiges Zubehör für Küchengeräte, designed für die sichere Aufbewahrung von Messern. Dieser Messerhalter bietet nicht nur eine praktische Möglichkeit zur Aufbewahrung, sondern sorgt auch dafür, dass Ihre Messer stets griffbereit und in einwandfreiem Zustand sind.

2. Sicherheitsinformationen

- Verwenden Sie den Messerhalter nur für die vorgesehenen Zwecke.
- Halten Sie den Messerhalter von Kindern fern.
- Achten Sie darauf, bei der Platzierung von Messern die Klingen nicht zu beschädigen.
- Stellen Sie sicher, dass der Halter auf einer stabilen Oberfläche angebracht ist.
- Vermeiden Sie starken Feuchtigkeitseinfluss auf den Halter.
- Bei Beschädigungen am Halter oder den Magneten, stellen Sie die Benutzung sofort ein.

3. Produktübersicht und technische Spezifikationen

- Farbe: Rot
- Material: Hochwertiger Edelstahl und starker Magnet
- Maße: 30 cm x 5 cm x 3 cm
- Gewicht: 800 g
- Maximalgewicht der Messer: 3 kg

4. Einrichtung und Installation

- Wählen Sie einen stabilen Untergrund für die Installation.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben und Dübel, um den Halter an der Wand zu befestigen.
- Befestigen Sie den Halter in einer Höhe, die für die regelmäßige Nutzung bequem ist.
- Achten Sie darauf, dass der Halter sicher und fest sitzt, bevor Sie die Messer anbringen.

5. Betrieb

- Um ein Messer zu verwenden, ziehen Sie es vorsichtig vom Magnethalter ab.
- Platzieren Sie das Messer einfach wieder auf dem Magnethalter, nachdem Sie es benutzt haben.
- Vermeiden Sie es, zu große oder schwere Messer zu verwenden, die das maximale Gewicht überschreiten könnten.

6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie den Messerhalter regelmäßig mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.
- Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme.
- Halten Sie den Halter trocken und lagern Sie ihn nicht in feuchter Umgebung.

7. Fehlersuche

- Wenn Messer nicht sicher am Halter haften, überprüfen Sie, ob die Klingen sauber und frei von Fett oder Schmutz sind.
- Sollte der Halter beschädigt sein, kontaktieren Sie den Kundenservice.

8. Entsorgung

- Entsorgen Sie den Berkel Magnetmesserhalter gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Trennen Sie alle Materialien, wenn möglich, um eine ordnungsgemäße Recyclingmöglichkeit zu gewährleisten.

9. Kontakt

Für Fragen oder weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter:

E-Mail: info@gmgastro.com

Telefonnummer: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Producthandleiding voor de Berkel Magnetische Messenhouder - Rood (AKT1KH000RRGB)

1. Algemene Informatie

De Berkel Magnetische Messenhouder is een innovatief en stijlvol keukenaccessoire dat ideaal is voor het veilig en efficiënt opbergen van messen. Gemaakt van hoogwaardige materialen, biedt deze messenhouder een sterke magnetische grip en is perfect voor professionele en thuisgebruikers.

2. Veiligheidsinformatie

- Houd de messenhouder uit de buurt van kinderen om ongevallen te voorkomen.
- Gebruik de messenhouder alleen voor het ophangen van messen; gebruik geen andere voorwerpen.
- Controleer regelmatig of de messen stevig op hun plaats blijven en vervang ze indien nodig.
- Zorg ervoor dat de messenhouder stevig aan de wand is bevestigd om te voorkomen dat deze valt.
- Volg altijd de juiste snijtechnieken om verwondingen te voorkomen.

3. Productspecificaties

- Kleur: Rood
- Materiaal: Hoogwaardig staal
- Afmetingen: 43 x 10 x 3.5 cm
- Gewicht: 1.2 kg
- Capaciteit: Geschikt voor meerdere messen

4. Setup en Installatie

- Kies een geschikte locatie voor de installatie van de messenhouder, bij voorkeur vlakbij uw werkruimte.
- Zorg ervoor dat de wand waarop de houder wordt geïnstalleerd stevig en in staat is om het gewicht te dragen.
- Gebruik een waterpas om te controleren of de messenhouder recht wordt geïnstalleerd.
- Gebruik de bijgeleverde schroeven en pluggen om de messenhouder aan de wand te bevestigen.
- Zorg ervoor dat de houder goed vastzit en niet wiebelt voor veilig gebruik.

5. Bediening

- Plaats uw messen met de snijkant naar de houder gericht voor optimale veiligheid.
- Zorg ervoor dat de messen volledig in contact zijn met de magnetische strip voor een stevige grip.
- Om een mes te verwijderen, trek het mes voorzichtig recht naar beneden.

6. Schoonmaak en Onderhoud

- Reinig de messenhouder regelmatig met een vochtige doek en mild zeepsop.
- Gebruik geen schurende middelen of agressieve chemicaliën die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Controleer regelmatig de magnetische grip en zorg ervoor dat deze vrij is van roest of andere beschadigingen.

7. Probleemoplossing

- Mes valt van de houder: Controleer of het mes goed is geplaatst en de magnetische grip intact is.
- Houder is los: Controleer de schroeven en bevestigingen en draai ze indien nodig aan.
- Beschadigingen aan de houder: Neem contact op met de klantenservice voor vervangingen of reparaties.

8. Afvoer

Bij de afvoer van dit product, neem veranderingen van lokale wetgeving in acht. Zorg ervoor dat de messenhouder op een milieuvriendelijke manier wordt afgevoerd, bij voorkeur via gescheiden afvalverzameling.

9. Contact

Voor vragen of zorgen kunt u contact met ons opnemen:

Email: info@gmgastro.com

Telefoonnummer: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

ES ESPAÑOL

Manual de Producto para Soporte Magnético para Cuchillos Berkel - AKT1KH000RRGB

1. Información General

Gracias por elegir el Soporte Magnético para Cuchillos Berkel AKT1KH000RRGB. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un almacenamiento seguro y accesible para sus cuchillos, garantizando una organización óptima en su cocina.

2. Información de Seguridad

- Uso Apropriado: Este producto está diseñado exclusivamente para el almacenamiento de cuchillos de cocina. No utilizar para otros objetos.
- Montaje Seguro: Asegúrese de que el soporte esté correctamente instalado y asegurado en la pared para evitar caídas o accidentes.
- Manejo de Cuchillos: Siempre manipule los cuchillos con cuidado para evitar cortes. Mantenga el soporte fuera del alcance de los niños.
- Inspección Regular: Inspeccione regularmente el soporte para asegurarse de que no haya daños visibles.
- Condiciones Ambientales: Coloque el soporte en un lugar seco y fresco, lejos de fuentes de humedad.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Modelo: AKT1KH000RRGB
- Color: Rojo
- Material: Acero Inoxidable y Plástico
- Dimensiones: 40 cm de largo
- Peso: 800 g
- Capacidad: Almacena hasta 6 cuchillos

4. Configuración e Instalación

- Herramientas Necesarias: Taladro, nivel, tornillos y anclajes (no incluidos).
- Pasos de Instalación:
 1. Seleccione una ubicación adecuada en la pared, asegurándose de que esté sólida.
 2. Utilice el nivel para marcar la posición en la que desea montar el soporte.
 3. Taladre agujeros en la pared según las marcas.
 4. Inserte los anclajes y atornille el soporte magnético firmemente.
 5. Verifique que el soporte esté nivelado y asegurado.

5. Operación

1. Coloque los cuchillos sobre el soporte magnético, asegurándose de que estén alineados correctamente para maximizar la sujeción.
2. Para retirar un cuchillo, simplemente tire suavemente hacia afuera, teniendo cuidado de mantener los dedos alejados del filo.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpie el soporte con un paño húmedo, evitando el uso de productos abrasivos que puedan dañar la superficie.
- Se recomienda revisar periódicamente las condiciones del soporte y los cuchillos.

7. Solución de Problemas

- Cuchillos que se caen: Asegúrese de que el soporte esté instalado correctamente y que los cuchillos sean apropiados para el uso en el soporte magnético.
- Daños en el soporte: Si observa cualquier daño, deje de usar el soporte y contáctenos para obtener asesoramiento.

8. Eliminación

- El soporte debe eliminarse de acuerdo con las normativas locales de reciclaje y residuos. Consulte las regulaciones locales para la eliminación adecuada de metal y plástico.

9. Contacto

Si tiene preguntas o necesita asistencia, puede contactarnos a:

- Email: info@gmgastro.com
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

Gracias por elegir el Soporte Magnético para Cuchillos Berkel. Disfrute de su uso seguro y eficiente en la cocina.

FR FRANÇAIS

Manuel de Produit pour le Support Magnétique à Couteaux Berkel

Informations Générales

Le support magnétique à couteaux Berkel est conçu pour sécuriser et exposer vos couteaux de manière esthétique et fonctionnelle. Il assure une accessibilité rapide tout en protégeant les lames.

Informations de Sécurité

- Utilisation appropriée : Ce produit est destiné uniquement à un usage domestique. Ne pas l'utiliser dans des environnements industriels.
- Installation sécurisée : Assurez-vous que le support est fixé de manière stable au mur pour éviter les accidents.
- Manipulation : Ne jamais tirer ou forcer un couteau de manière brusque, cela peut déstabiliser le support et entraîner des blessures.
- Enfants : Gardez hors de portée des enfants afin d'éviter les accidents.
- Lames endommagées : N'utilisez pas de couteaux avec des lames endommagées ou usées.

Vue d'ensemble et spécifications du produit

- Code Produit: AKT1KH00RRGB
- Couleur: Rouge
- Dimensions: 40 cm x 6 cm x 4 cm
- Poids: 1,5 kg
- Matériaux: Acier inoxydable et bois

Configuration et Installation

1. Matériel nécessaire : Perceuse, vis, niveau à bulle.
2. Choisissez l'emplacement : Sélectionnez un mur à portée de main dans votre cuisine.
3. Fixation :
 - Utilisez un niveau à bulle pour marquer le niveau souhaité.
 - Percez des trous pour les vis en utilisant un foret adapté.
 - Vissez le support magnétique au mur en vous assurant qu'il est bien fixé.

Fonctionnement

- Placez les couteaux sur le support en s'assurant qu'ils sont bien en contact avec la surface magnétique.
- Pour retirer un couteau, saisissez la poignée et tirez doucement vers l'extérieur.

Nettoyage et Entretien

- Essuyez le support avec un chiffon doux et humide pour éliminer les résidus alimentaires.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs pour nettoyer la surface.
- Vérifiez régulièrement le support pour vous assurer qu'il est bien fixé.

Dépannage

- Couteaux qui tombent : Vérifiez si le support est bien fixé au mur. Si nécessaire, renforcez les vis.
- Difficulté à retirer les couteaux : Assurez-vous que la surface magnétique est propre et exempte de débris.

Élimination

Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Veuillez le recycler conformément aux réglementations locales concernant les équipements électriques et électroniques.

Contact

- Pour toute question ou assistance, veuillez contacter :
- Email : info@gmgastro.com
 - Téléphone : 0800 7000 220
 - Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto

1. Informazioni Generali

Grazie per aver scelto il supporto magnetico per coltelli Berkel AKT1KH000RRGB. Questo prodotto è progettato per offrire un modo sicuro e pratico di conservare i tuoi coltelli da cucina, mantenendoli sempre a portata di mano.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- Utilizzare il supporto magnetico solo per coltelli con una lama magnetica.
- Assicurarsi che il prodotto sia montato su una superficie stabile e resistente.
- Mantenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il supporto per affilare i coltelli.
- Non collocare oggetti metallici pesanti vicino al supporto.
- Controllare periodicamente il supporto per eventuali segni di usura.
- In caso di danni, interrompere l'uso immediatamente.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Tipo di prodotto: Supporto magnetico per coltelli
- Materiale: Vetro acrilico e acciaio
- Colore: Rosso
- Dimensioni: 23.4 x 6.5 x 3.5 cm
- Peso: 0.4 kg
- Capacità di carico: Fino a 3 kg

4. Installazione e Setup

1. Scegliere una posizione appropriata sulla parete, lontano da fonti di calore e umidità.
2. Utilizzare un livello per assicurarsi che il supporto sia installato in modo orizzontale.
3. Posizionare il supporto contro la parete e segnare i punti di fissaggio.
4. Praticare i fori nella parete e inserire i tasselli per pareti adeguati.
5. Fissare il supporto magnetico utilizzando le viti fornite.
6. Verificare che il supporto sia fissato saldamente prima di riporre i coltelli.

5. Funzionamento

Per utilizzare il supporto magnetico per coltelli, semplicemente avvicinare la lama del coltello al supporto: il magnete terrà il coltello saldamente in posizione. Assicurarsi che il coltello sia pulito e asciutto prima di posizionarlo.

6. Pulizia e Manutenzione

- Pulire il supporto con un panno umido e sapone neutro.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o materiali che possano graffiare la superficie.
- Controllare regolarmente il supporto per assicurarsi che i magneti funzionino correttamente.

7. Risoluzione dei Problemi

- Se i coltelli non si attaccano correttamente, controllare se il supporto è pulito.
- Verificare che il peso del coltello non superi la capacità di carico.
- Se il supporto è danneggiato, interrompere l'uso e contattare il servizio clienti.

8. Smaltimento

Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali. Separare i materiali riciclabili e smaltire le parti non riciclabili in modo adeguato.

9. Contatti

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattaci:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania