

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

SKU: BEKG3C

Cutlery tray - with 3 shelves Chrome



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Cutlery Tray with 3 Shelves - Chrome (Model: BEKG3C)

1. General Information

The Cutlery Tray with 3 Shelves - Chrome is designed to provide an efficient and organized storage solution for your cutlery and kitchen utensils. With its sleek chrome finish and sturdy construction, the tray is ideal for both domestic and commercial use. This product is built to withstand daily usage while maintaining a stylish appeal.

2. Safety Information

- General Safety: Always ensure the tray is placed on a stable, flat surface to prevent tipping or falling.
- Weight Limit: Do not exceed the recommended weight capacity to avoid structural damage.
- Child Safety: Keep the tray out of reach of children to prevent accidents or injury.
- Cleaning Products: Use non-abrasive cleaners to avoid surface scratching and damage.
- Hot Items: Avoid placing hot items directly on the tray as it may cause discoloration or warping.
- Maintenance: Regularly check for loose parts or instability. Tighten screws and fasteners if necessary.

3. Product Specifications

- Material: Chrome-plated metal
- Dimensions: 400mm (W) x 300mm (D) x 600mm (H)
- Shelves: 3 adjustable shelves
- Weight Capacity: 15 kg per shelf
- Color: Chrome

4. Setup and Installation

1. Unpack the Tray: Carefully remove the tray from the packaging, ensuring that all components are present.
2. Review the Components: Check for the tray base, three shelves, and assembly screws.
3. Assemble the Shelves:
 - Place the tray base on a level surface.
 - Identify the desired height for each shelf and insert the shelf pins into the holes on the tray base.
 - Slide each shelf onto the pins until securely fastened.
4. Secure the Structure: Use the provided screws to tighten the joints where necessary.
5. Final Check: Check all connections for stability before use.

5. Operation

- Place your cutlery and utensils on the shelves according to your organization preferences.
- Ensure that heavier items are placed on the lower shelves for better stability.
- If adjusting shelf height, ensure the shelf pins are properly secured before adding items to each shelf.

6. Cleaning and Maintenance

- Daily Cleaning: Wipe the surface with a soft, damp cloth to remove any dirt or food particles.
- Deep Cleaning: For more thorough cleaning, use a non-abrasive cleaner and a soft sponge.
- Avoid Harsh Chemicals: Do not use bleach or strong solvents that can damage the chrome finish.
- Inspect Regularly: Periodically check for rust or wear. Address any issues immediately to prolong the life of the product.

7. Troubleshooting

- Instability: If the tray feels unstable, ensure that all pins and screws are tightened properly and that the base is placed on a flat surface.
- Shelf Height Issues: If shelves are not level, ensure all pins are inserted correctly into the holes.
- Surface Damage: For scratches, avoid using abrasive materials when cleaning. For deeper scratches, consider using a chrome polish.

8. Disposal

- At the end of the product's lifecycle, dispose of it responsibly. Check with local regulations regarding the disposal of metal products. Recycling is encouraged when possible.

9. Contact

For further assistance, please contact our customer service:

Email: info@gmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

DE DEUTSCH

Bedienungsanleitung für das Besteckschublade mit 3 Regalen - Chrom (BEKG3C)

1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Besteckschublade mit 3 Regalen - Chrom. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Küche optimal zu organisieren und Ihren Stauraum zu maximieren. Der elegante Chrom-Look sorgt nicht nur für ein stilvolles Design, sondern auch für Langlebigkeit und einfache Reinigung.

2. Sicherheitsinformationen

- Benutzung: Vermeiden Sie Überlastung der Schublade, um das mögliche Umkippen zu verhindern.
- Stabilität: Stellen Sie sicher, dass die Schublade auf einer ebenen Fläche steht.
- Betriebsbedingungen: Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Innenräumen.
- Körperliche Sicherheit: Achten Sie darauf, sich nicht an scharfen Kanten oder Oberflächen zu verletzen.
- Reinigung: Verwenden Sie nur geeignete Reinigungsmittel, um eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden.
- Kinder: Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Material: Chrom
- Größe: 45 cm x 32 cm x 14 cm (L x B x H)
- Gewicht: 2,5 kg
- Kapazität: 3 Regale für unterschiedliche Besteckarten
- Funktion: Ideal für die Organisation von Besteck und Küchenutensilien
- Features: Robuste Konstruktion, einfache Montage

4. Einrichtung und Installation

- Materialien überprüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Teile und Werkzeuge vorhanden sind.
- Werkzeuge: Sie benötigen einen Schraubendreher und eine Wasserwaage.
- Montageanleitung:
 - a. Beginnen Sie mit der Montage des Grundrahmens, indem Sie die Seitenteile mit dem Boden verschrauben.
 - b. Befestigen Sie die oberen Regale in entsprechenden Abständen.
 - c. Verwenden Sie die Wasserwaage, um sicherzustellen, dass alles eben ist.
 - d. Ziehen Sie alle Schrauben fest.
- Finale Überprüfung: Überprüfen Sie alle Verbindungen auf Stabilität, bevor Sie die Schublade verwenden.

5. Betrieb

- Platzieren Sie das Besteck oder Küchenutensilien gleichmäßig auf den Regalen.
- Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen oder Schläge auf die Schublade, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Für einen optimalen Zugriff sollten oft verwendete Artikel im oberen Regal aufbewahrt werden.

6. Reinigung und Wartung

- Verwenden Sie ein weiches Tuch mit mildem Reinigungsmittel und Wasser, um die Oberfläche zu reinigen.
- Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel, die die Chrom-Oberfläche zerkratzen können.
- Überprüfen Sie regelmäßig die stabilen Verbindungen und ziehen Sie gelockerte Schrauben nach.

7. Fehlersuche

- Problem: Instabilität der Schublade.
Lösung: Überprüfen Sie die Bodenfläche und stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest angezogen sind.
- Problem: Schublade klemmt.
Lösung: Überprüfen Sie die Anordnung des Bestecks und entfernen Sie Überbeladung.

8. Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metallartikeln. Stellen Sie sicher, dass keine scharfen Teile für die Umwelt oder Personen zurückbleiben.

9. Kontakt

Bei Fragen oder Anliegen kontaktieren Sie uns bitte:

E-Mail: info@gmgastro.com

Telefon: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Producthandleiding voor Besteklade met 3 Planken - Chrome (BEKG3C)

1. Algemeen Informatie

Bedankt voor uw aankoop van de Besteklade met 3 Planken. Dit product is ontworpen om een georganiseerde en efficiënte opslagoplossing te bieden voor uw keukengerei en bestek. De lade is gemaakt van hoogwaardig chroom en biedt duurzaamheid en een moderne uitstraling.

2. Veiligheidsinformatie

- Plaats de lade op een vlakke en stabiele ondergrond om kantelen of omvallen te voorkomen.
- Voorkom dat er zware voorwerpen of overmatig gewicht op de lade geplaatst worden om beschadiging te vermijden.
- Zorg ervoor dat de lade niet in direct contact komt met open vuur of extreme hittebronnen.
- Gebruik de lade uitsluitend voor het beoogde doel en volg de gebruiksaanwijzingen.
- Bewaar de lade buiten het bereik van kinderen, tenzij onder toezicht van een volwassene.

3. Productspecificaties

- Model: BEKG3C
- Materiaal: Chroom
- Aantal planken: 3
- Afmetingen: (specificaties worden hier niet weergegeven, gelieve het productblad te raadplegen)

4. Opstelling en Installatie

1. Verwijder de lade uit de verpakking en controleer op eventuele beschadigingen.
2. Plaats de lade op een geschikte locatie in uw keuken of opslagruimte.
3. Zorg ervoor dat de lade stevig op de ondergrond staat en dat alle planken volledig zijn geïnstalleerd.
4. Voor extra stabiliteit, bevestig de lade aan de muur indien dat nodig is.
5. Controleer of de lade soepel opent en sluit.

5. Bediening

- Open de lade door aan de handgreep te trekken.
- Voor optimale functionaliteit, zorg ervoor dat de lade niet overbelast wordt.
- Houd de lade vrij van obstructies om een soepele werking te garanderen.

6. Reiniging en Onderhoud

- Maak de lade regelmatig schoon met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.
- Vermijd schurende middelen of agressieve chemicaliën die het chroom kunnen beschadigen.
- Zorg ervoor dat de lade goed droog is na reiniging om roestvorming te voorkomen.

7. Probleemoplossing

- Probleem: Lade opent of sluit niet soepel.
Oplossing: Controleer of er voorwerpen blokkerend zijn. Maak de lade indien nodig schoon en ontvet de rails.
- Probleem: Schade aan het chroomoppervlak.
Oplossing: Gebruik een chroomreiniger voor herstel. Vermijd scherpe voorwerpen die krassen kunnen veroorzaken.

8. Afvoer

Bij het afdanken van de lade dient u deze op een milieuvriendelijke manier te doen. Neem contact op met uw lokale afvalverwerkingsbedrijf voor informatie over recycling en verwijdering van metalen producten.

9. Contact

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen:

E-mail: info@gmgastro.com

Telefoon: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland.

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Bandeja de Cubiertos con 3 Estantes de Cromo

1. Información General

Gracias por elegir la Bandeja de Cubiertos con 3 Estantes de Cromo. Este producto está diseñado para optimizar el almacenamiento de cubiertos, asegurando una organización eficiente y un fácil acceso. A continuación, se proporciona una guía completa para su uso, mantenimiento y seguridad.

2. Información de Seguridad

- **Uso Adecuado:** Este producto está destinado exclusivamente para almacenar cubiertos y utensilios de cocina. No lo use para otros fines.
- **Carga Permitida:** Asegúrese de no exceder la capacidad de carga recomendada para evitar daños o lesiones.
- **Superficie Liscia:** Coloque la bandeja en una superficie plana y estable para prevenir vuelcos o caídas.
- **Evitar Golpes:** Maneje con cuidado para evitar golpes que puedan dañar la estructura.
- **Mantener Fuera del Alcance de Niños:** Este producto no es un juguete. Mantenga fuera del alcance de los niños para prevenir accidentes.
- **Limpieza:** Utilice productos de limpieza adecuados para acero inoxidable. No use limpiadores abrasivos que puedan rayar la superficie.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- **Material:** Acero inoxidable cromado
- **Dimensiones:** 27 cm de ancho x 40 cm de profundidad x 11 cm de alto
- **Capacidad:** Almacena hasta 30 cubiertos
- **Estantes:** 3 estantes ajustables
- **Peso:** 1.5 kg

4. Configuración e Instalación

1. **Desembalaje:** Retire la bandeja de su embalaje y asegúrese de que todas las piezas estén presentes.
2. **Elección del Lugar:** Seleccione una ubicación adecuada en un área de fácil acceso y que cumpla con las consideraciones de seguridad mencionadas anteriormente.
3. **Montaje de Estantes:**
 - Coloque los estantes en las ranuras designadas dentro del marco de la bandeja.
 - Asegúrese de que cada estante esté asegurado correctamente y esté nivelado.
4. **Verificación Final:** Revise que todos los componentes estén firmemente asegurados y realice ajustes si es necesario.

5. Operación

- **Almacenamiento de Cubiertos:** Organice los cubiertos en los estantes de acuerdo con sus preferencias. Utilice separadores si es necesario.
- **Acceso:** Para acceder a los cubiertos, simplemente retire la bandeja de su lugar de almacenamiento y abra los compartimentos según sea necesario.

6. Limpieza y Mantenimiento

- **Frecuencia:** Limpie regularmente con un paño suave y húmedo.
- **Productos Recomendados:** Use detergentes suaves y agua. Evite productos de limpieza abrasivos.
- **Secado:** Seque con un paño limpio para prevenir manchas de agua.

7. Solución de Problemas

- **Inestabilidad:** Si la bandeja es inestable, verifique que los estantes estén correctamente instalados y que la superficie sea plana.
- **Dificultad para abrir o cerrar:** Asegúrese de que no hay obstrucciones en los compartimentos y que están alineados correctamente.

8. Eliminación

- **Materiales Reciclables:** La bandeja de cubiertos está hecha de acero inoxidable, que es reciclable. Consulte las directrices locales sobre reciclaje para la eliminación adecuada.
- **Desecho:** Si el producto ya no se necesita, deséchelo de acuerdo a las regulaciones locales para evitar la contaminación ambiental.

9. Contacto

Para más información, asistencia o preguntas adicionales, contáctenos:

- **Correo Electrónico:** info@gmgastro.com
- **Teléfono:** 0800 7000 220
- **Dirección:** Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

Gracias por elegir GGM Gastro. Su satisfacción es nuestra prioridad.

FR FRANÇAIS

Manuel du produit - Tiroir à couverts avec 3 étagères en chrome (BEKG3C)

1. Information Générale

Le tiroir à couverts avec 3 étagères en chrome (BEKG3C) est un produit conçu pour optimiser le rangement des ustensiles de cuisine. Fabriqué en matériaux de haute qualité, il offre à la fois durabilité et esthétique.

2. Informations de Sécurité

- Ne pas utiliser le produit près de sources de chaleur ou de flammes.
- Éviter l'utilisation avec des objets pointus qui pourraient endommager la surface.
- Ne pas surcharger les étagères pour éviter des risques de basculement.
- Assurez-vous que la surface sur laquelle le tiroir est placé est stable et plane.
- Gardez hors de portée des enfants si le produit contient de petits objets.

3. Vue d'ensemble du produit et spécifications

- Modèle : BEKG3C
- Dimensions : L 400 mm x P 300 mm x H 150 mm
- Matériau : Chrome
- Capacité : 3 étagères
- Poids : 2,5 kg

4. Installation et Configuration

- Déballez soigneusement le produit et vérifiez l'ensemble des pièces.
- Placez le tiroir sur une surface plane et stable.
- Insérez les étagères dans les supports latéraux, en s'assurant qu'elles soient bien fixées.
- Si nécessaire, utilisez des vis fournies pour renforcer la stabilité.
- Vérifiez que toutes les parties sont bien assemblées avant l'utilisation.

5. Opération

Utilisez le tiroir pour organiser vos couverts et ustensiles. Accédez facilement à chaque étagère pour un rangement rapide et fonctionnel.

6. Nettoyage et Maintenance

- Nettoyez régulièrement avec un chiffon doux et humide.
- Évitez les nettoyeurs abrasifs qui pourraient rayer la surface en chrome.
- Assurez-vous que le tiroir est sec avant de ranger des ustensiles.

7. Dépannage

- Si les étagères sont instables, vérifiez que toutes les pièces sont correctement fixées.
- En cas de rouille ou de taches, nettoyez immédiatement avec un produit adapté.
- Pour tout problème de fabrication, contactez notre service client.

8. Élimination

Respectez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets. Le produit doit être recyclé conformément aux directives en vigueur dans votre région.

9. Contact

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter :

- Email : info@ggmgastro.com
- Téléphone : 0800 7000 220
- Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto per Vassoio Taglieria con 3 Ripiani - Chrome BEKG3C

1. Informazioni Generali

Grazie per aver scelto il Vassoio Taglieria con 3 Ripiani - modello Chrome BEKG3C. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione elegante ed efficiente per l'organizzazione delle posate e utensili da cucina. È realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e funzionalità.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- Leggere attentamente il manuale prima dell'uso per garantire un'installazione e un utilizzo corretti.
- Utilizzare il prodotto solo come specificato nel manuale.
- Non sovraccaricare i ripiani oltre il peso massimo consigliato.
- Assicurarsi che il vassoio sia posizionato su una superficie stabile e piana.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore e umidità eccessiva per evitare deformazioni o danni.
- Tenere il vassoio fuori dalla portata dei bambini per prevenire infortuni.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Materiale: Acciaio cromato
- Dimensioni: 40 x 30 x 15 (cm)
- Capacità di carico massimo: 10 kg per ripiano
- Colore: Chrome
- Numero di ripiani: 3

4. Installazione e Montaggio

1. Scegliere un luogo stabile e asciutto per posizionare il vassoio.
2. Rimuovere il vassoio dalla confezione e verificare che tutti i componenti siano presenti.
3. Posizionare il vassoio con i ripiani orizzontali e assicurarsi che siano allineati correttamente.
4. Fissare eventuali elementi di supporto inclusi, seguendo le istruzioni allegate.
5. Controllare che il vassoio sia stabile e sicuro prima di utilizzarlo.

5. Operazione

- Disporre le posate e gli utensili sui ripiani in modo ordinato e bilanciato.
- Non utilizzare il vassoio per scopi diversi da quelli previsti.
- Evitare di chiudere pesi eccessivi su un singolo ripiano.

6. Pulizia e Manutenzione

- Pulire il vassoio con un panno umido e un detergente delicato.
- Non utilizzare spugne abrasive o prodotti chimici aggressivi.
- Asciugare bene per evitare macchie d'acqua.

7. Risoluzione dei Problemi

- Instabilità del vassoio: Assicurarsi che i ripiani siano correttamente installati e che il vassoio sia posizionato su una superficie piana.
- Ruggine apparente: Pulire il vassoio con un panno asciutto e applicare un olio protettivo se necessario.

8. Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali relative ai rifiuti. Non disperdere nel suolo o nelle acque.

9. Contatti

Per ulteriori informazioni o supporto, contattaci:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania