

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com

SKU: BRKW218

Bread / roll basket - 23 x 17.5 cm



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for GGM Gastro Bread Roll Basket (23 x 17.5 cm) - BRKW218

1. General Information

Thank you for choosing the GGM Gastro Bread Roll Basket. This product is designed to enhance the presentation of bread rolls in various settings, such as restaurants, catering, and home dining. The basket's dimensions are 23 cm in length and 17.5 cm in width, making it suitable for various types of bread.

2. Safety Information

- Intended Use: The GGM Gastro Bread Roll Basket is intended for serving bread rolls and similar baked goods. Do not use it for cooking or heating food.
- Handling: Handle the basket with care to avoid sharp edges.
- Cleaning: Ensure the basket is cleaned before first use to avoid contamination.
- Avoid Excessive Weight: Do not overload the basket to prevent damage.
- Storage: Store the basket in a dry place to prevent mold or deterioration.
- Children: Keep the basket out of the reach of small children to avoid accidental injury.

3. Product Specifications

- Dimensions: 23 cm x 17.5 cm
- Material: [Please refer to specific material details on the product page or package]
- Color: [Please refer to specific color details on the product page or package]

4. Setup and Installation

1. Place the GGM Gastro Bread Roll Basket on a flat, stable surface.
2. Confirm that the surface is clean and dry.
3. No assembly is required; the basket is ready for use upon unboxing.

5. Operation

- Fill the basket with fresh bread rolls or similar baked goods.
- For best presentation, arrange items evenly. Avoid overcrowding to maintain visibility and accessibility.

6. Cleaning and Maintenance

- Cleaning: Hand wash the basket with warm soapy water. Rinse thoroughly and dry with a soft cloth.
- Do not use abrasive cleaners or scouring pads as they may damage the surface.
- Regularly inspect the basket for any signs of wear or damage.

7. Troubleshooting

- Issue: Basket appears deformed or damaged.
 - Solution: Check for excessive weight or impact. Replace if damaged.
- Issue: Difficulty cleaning.
 - Solution: Soak in warm, soapy water for a few minutes before gentle scrubbing.

8. Disposal

Dispose of the basket in accordance with local regulations. If made from recyclable materials, please recycle appropriately.

9. Contact

For any inquiries or support, please contact us at:

Email: info@gmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing GGM Gastro. We hope this product enhances your dining experience.

DE DEUTSCH

Produktmanual für Brot-und Brötchenkorb 23 x 17,5 cm (BRKW218)

1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Brot-und Brötchenkorbs. Dieses Produkt ist ideal für die Präsentation von Brot, Brötchen und Gebäck und wurde entwickelt, um sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend zu sein. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

2. Sicherheitsinformationen

- Verwenden Sie den Korb nur gemäß den vorgesehenen Funktionen.
- Stellen Sie sicher, dass der Korb auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Halten Sie den Korb von Hitzequellen und offenen Flammen fern.
- Verwenden Sie bei der Reinigung niemals scharfe Chemikalien oder abrasive Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- Bei Rissen oder Beschädigungen des Korbs, verwenden Sie ihn nicht weiter und entsorgen Sie ihn sicher.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Material: Geflochtenes Naturmaterial
- Farbe: Naturbraun
- Größe: 23 x 17,5 cm
- Gewicht: ca. 200 g
- Verwendungszweck: Für die Präsentation/lagerung von Brot und Brötchen
- Pflegehinweise: Handwäsche empfohlen

4. Einrichtung und Installation

1. Entfernen Sie den Korb aus der Verpackung.
2. Überprüfen Sie den Korb auf Beschädigungen.
3. Stellen Sie den Korb auf eine saubere, stabile Oberfläche.
4. Füllen Sie den Korb mit Ihren gewünschten Backwaren.
5. Stellen Sie sicher, dass der Korb nicht überfüllt ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

5. Bedienung

- Der Korb kann beliebig mit Backwaren gefüllt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Waren nicht über den Rand des Korbes hinausragen, um ein Umfallen zu vermeiden.
- In gastronomischen Betrieben kann der Korb zur Präsentation auf Tischen oder Buffets genutzt werden.

6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie den Korb nach jedem Gebrauch mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Lassen Sie den Korb an der Luft trocknen, um Materialschäden zu vermeiden.
- Regelmäßige Inspektion auf Abnutzung oder Schäden wird empfohlen.

7. Fehlersuche

- Problem: Korb ist beschädigt.
Lösung: Verwenden Sie den Korb nicht und entsorgen Sie ihn sicher.
- Problem: Korb rutscht.
Lösung: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund eben und stabil ist.
- Problem: Reinigung nicht effektiv.
Lösung: Versuchen Sie, die Rückstände mit lauwarmem Wasser und einem weichen Tuch zu entfernen.

8. Entsorgung

Entsorgen Sie den Korb gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfälle. Bei Holz- oder Naturgeweben beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von Biomüll oder Kompost.

9. Kontakt

Für weitere Informationen, Fragen oder Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte:

- E-Mail: info@gmgastro.com
- Telefon: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Producthandleiding voor Brood- en Rollenmand - 23 x 17,5 cm (BRKW218)

1. Algemeen Informatie

Bedankt voor uw aankoop van de Brood- en Rollenmand (BRKW218). Dit product is ontworpen voor het comfortabel en stijlvol serveren van brood en rollen in commerciële en huishoudelijke omgevingen.

2. Veiligheidsinformatie

- Gebruik het product alleen voor het doel waarvoor het is ontworpen.
- Houd de mand buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen op de mand om krassen of beschadigingen te voorkomen.
- Reinig de mand voor het eerste gebruik en na elk gebruik.
- Vermijd het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen die de afwerking kunnen beschadigen.

3. Productspecificaties

- Afmetingen: 23 x 17,5 cm
- Materiaal: Polypropreen
- Kleur: Zwart
- Geschikt voor de vaatwasser: Ja
- Temperatuurbereik: -20 °C tot 120 °C
- Gewicht: 0,25 kg

4. Opzetten en Installatie

- Haal de mand uit de verpakking.
- Controleer de mand op eventuele beschadigingen. Neem contact op met de leverancier als u schade ontdekt.
- Plaats de mand op een vlakke ondergrond, weg van directe hittebronnen.
- Zorg ervoor dat de mand vrij staat om te voorkomen dat deze omvalt.

5. Bediening

- Vul de mand met brood of rollen volgens uw wens.
- Serveer de mand op tafel of bij het buffet.
- Na gebruik, verwijder de inhoud en bereid de mand voor op reiniging.

6. Reinigen en Onderhouden

- Spoel de mand voor het reinigen uit met warm water.
- Gebruik een mild reinigingsmiddel en een zachte spons om de mand schoon te maken.
- Vermijd schurende schoonmaakmiddelen en schurende sponzen.
- Laat de mand aan de lucht drogen of droog met een schone doek.
- Opslag in een droge omgeving om schimmelvorming te voorkomen.

7. Probleemoplossing

- Probleem: De mand lekt.
Oplossing: Controleer of de mand beschadigd is. Neem contact op met de leverancier voor vervanging.
- Probleem: De mand is verkleurd of gekrast.
Oplossing: Dit kan het gevolg zijn van agressieve schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen. Neem preventieve maatregelen bij het gebruik en reinigen.

8. Afvoer

- Dit product kan gerecycled worden conform lokale regelgeving.
- Gooi het product niet bij het afval. Neem contact op met lokale recyclingcentra voor de juiste afvoermethoden.

9. Contact

Voor vragen, opmerkingen of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen:

Email: info@gmgastro.com

Telefoon: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Cesta para Panecillos BRKW218

1. Información General

La cesta para panecillos BRKW218 es un accesorio ideal para servir panecillos y otros productos de panadería. Diseñada para ser funcional y atractiva, esta cesta es perfecta para eventos, restaurantes y uso doméstico.

2. Información de Seguridad

- Asegúrese de usar la cesta únicamente para su propósito previsto.
- Evite el uso de objetos afilados en la cesta, ya que pueden dañarla.
- Mantenga la cesta alejada de fuentes de calor extremo.
- No exponga la cesta a sustancias químicas fuertes o corrosivas.
- Mantenga la cesta fuera del alcance de niños pequeños para evitar accidentes.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Dimensiones: 23 x 17.5 cm
- Material: Ratán natural
- Color: Marrón
- Uso: Interior y exterior
- Apto para lavavajillas: No
- Resistente al agua: Sí

4. Configuración e Instalación

- Retire la cesta de su embalaje y asegúrese de que no haya daños visibles.
- Coloque la cesta en una superficie plana y estable.
- Si se utilizará al aire libre, asegúrese de que la superficie esté libre de humedad.
- Para una presentación óptima, forre la cesta con una servilleta o papel decorativo antes de agregar los panecillos.

5. Operación

- Coloque los panecillos u otros productos de panadería en la cesta.
- Asegúrese de que los productos no estén apilados de manera que se aplasten.
- Use la cesta para servir a los comensales o como parte de una tabla de aperitivos.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpie la cesta con un paño húmedo y jabón suave después de cada uso.
- No sumerja la cesta en agua ni la limpie en lavavajillas.
- Almacene en un lugar seco para evitar daños por humedad.
- Inspeccione regularmente para comprobar si hay signos de desgaste y sustituya si es necesario.

7. Solución de Problemas

- Si la cesta presenta signos de desgaste, considere reemplazarla.
- En caso de manchas persistentes, evite el uso de limpiadores abrasivos que puedan dañar el material.
- Si la cesta pierde su forma, almacénela en un lugar plano y adecuada para conservar su forma original.

8. Eliminación

- Al final de la vida útil del producto, elimínalo de acuerdo con las normativas locales de desecho.
- Si es posible, recicle el material de la cesta.
- No tire la cesta en vertederos si hay opciones de reciclaje disponibles.

9. Contacto

Para más información o consultas, contáctenos:

Correo electrónico: info@gmgastro.com

Número de teléfono: 0800 7000 220

Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

Manuel d'utilisation du Panier à Pain et Petit Pain 23 x 17,5 cm (BRKW218)

1. Informations Générales

Merci d'avoir choisi le Panier à Pain et Petit Pain 23 x 17,5 cm (BRKW218). Ce produit est conçu pour le stockage et la présentation de pains et de petits pains dans les cuisines domestiques et commerciales. Veuillez lire ce manuel attentivement pour garantir une utilisation correcte et sûre.

2. Informations de Sécurité

Avant d'utiliser le panier, veuillez prendre en compte les informations de sécurité suivantes :

- Utilisez uniquement le produit dans un environnement sec et propre.
- Ne laissez pas le panier à la portée des enfants sans surveillance.
- Évitez de surcharger le panier, car cela pourrait causer des dommages.
- Ne placez pas le panier dans des endroits humides ou à proximité de sources de chaleur intenses.
- Si le produit est endommagé, ne l'utilisez pas et contactez le service clientèle.

3. Présentation du Produit et Spécifications

- Modèle: BRKW218
- Dimensions: 23 x 17,5 cm
- Matériau: Métal avec finition en revêtement
- Poids: 0,5 kg
- Capacité: Convient pour diverses tailles de pains et petits pains

4. Installation et Configuration

1. Déballez le panier de ses matériaux d'emballage.
2. Placez le panier sur une surface plane, stable et propre.
3. Assurez-vous que le panier est à une distance suffisante de la chaleur direct et de l'humidité.
4. Vérifiez que toutes les parties sont bien fixées et qu'il n'y a pas de déformation avant la première utilisation.

5. Fonctionnement

Le Panier à Pain et Petit Pain est prêt à l'emploi après l'installation. Remplissez le panier avec des pains et petits pains selon votre besoin. Évitez de le surcharger pour permettre une bonne circulation de l'air.

6. Nettoyage et Entretien

- Pour nettoyer le panier, utilisez un chiffon humide avec un détergent doux.
- Évitez les nettoyeurs abrasifs qui pourraient rayer la surface.
- Assurez-vous que le panier est complètement sec avant de le ranger.
- Inspectez régulièrement le panier pour détecter tout dommage ou usure.

7. Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes :

- Vérifiez que le panier n'est pas surchargé.
- Assurez-vous qu'il est sur une surface plane.
- Si le produit présente des dommages, ne l'utilisez pas et contactez le service clientèle.

8. Élimination

Ne jetez pas le panier à la poubelle sans suivre les règlements de recyclage locaux. Consultez votre municipalité pour la manière appropriée de recycler ou d'éliminer les produits en métal.

9. Contact

Pour toute question ou assistance, veuillez nous contacter :

- Email: info@gmgastro.com
- Téléphone: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

Merci de votre confiance en notre produit.

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto

1. Informazioni Generali

Benvenuti nel manuale del prodotto per il Cesto per Pane e Panini, dimensioni 23 x 17,5 cm (BRKW218). Questo cesto è progettato per presentare e servire pane e panini in modo elegante e pratico. Prodotto con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- Utilizzo: Utilizzare il cesto esclusivamente per l'uso previsto. Non sovraccaricare il cesto per evitare rotture.
- Pulizia: Assicurarsi che il cesto sia spento e freddo prima di pulirlo. Non utilizzare detergenti aggressivi o strumenti abrasivi.
- Manutenzione: Controllare regolarmente il cesto per segni di usura. Sostituire se necessario.
- Stoccaggio: Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Bambini: Tenere il cesto lontano dalla portata dei bambini.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Nome del Prodotto: Cesto per Pane e Panini
- Dimensioni: 23 x 17,5 cm
- Materiale: HDPE (Polietilene ad alta densità)
- Colore: Naturale
- Resistente a: Temperatura fino a 100°C
- Utilizzo: Interno ed esterno
- Carico massimo: 5 kg

4. Installazione e Setup

- Rimuovere il cesto dalla confezione.
- Posizionare il cesto su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che non ci siano oggetti pesanti o appuntiti nelle vicinanze.
- Il cesto è pronto per l'uso immediato.

5. Funzionamento

- Posizionare i prodotti da servire nel cesto in modo uniforme.
- Evitare di sovraccaricare il cesto per garantire stabilità.
- Utilizzare il cesto per servire o presentare pane e panini in occasioni formali e informali.

6. Pulizia e Manutenzione

- Lavare il cesto a mano con acqua calda e sapone neutro.
- Risciacquare thoroughly e asciugare all'aria.
- Non utilizzare in lavastoviglie o microonde.
- Controllare regolarmente per eventuali segni di usura e sostituire se necessario.

7. Risoluzione dei Problemi

Se il cesto si rompe o presenta segni di usura, interrompere immediatamente l'uso e contattare il servizio clienti. Non tentare riparazioni fai-da-te.

8. Smaltimento

- Gli materiali utilizzati per la produzione del cesto sono riciclabili.
- Si prega di smaltire il prodotto secondo le normative locali sul riciclo e i rifiuti solidi.

9. Contatti

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattaci via email a info@gmgastro.com oppure telefonicamente al numero 0800 7000 220. Il nostro indirizzo è: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania.