

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

SKU: DSFDOK

Gyros/ kebab Shovel - 27 x 25.5 cm



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Gyros Kebab Shovel 27 x 25.5 cm DSFDOK

1. General Information

Thank you for choosing the Gyros Kebab Shovel. This product is designed for the efficient handling of kebabs and gyros, providing an essential tool for culinary professionals and home cooks alike. Please read this manual carefully before use to ensure safe and optimal operation.

2. Safety Information

- Always use the shovel with caution to avoid injury.
- Ensure hands are dry before handling to prevent slipping.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves if necessary.
- Keep out of reach of children.
- Do not use the shovel for purposes other than intended.
- Inspect the shovel before each use for any signs of damage. A damaged shovel should not be used.
- Avoid using metal tools or utensils on the surface to prevent scratches.
- When handling hot food, use heat-resistant gloves to prevent burns.

3. Product Specifications

- Model: DSFDOK
- Dimensions: 27 cm x 25.5 cm
- Material: High-quality stainless steel
- Weight: 0.5 kg
- Color: Silver
- Heat Resistance: Up to 300°C

4. Setup and Installation

The Gyros Kebab Shovel requires no assembly. It is ready to be used straight out of the packaging. However, ensure that the shovel is properly cleaned before first use.

1. Remove the shovel from the packaging.
2. Rinse the shovel under warm water and use a mild detergent if necessary.
3. Dry the shovel thoroughly with a soft cloth.

5. Operation

- Use the shovel to lift and serve kebabs and gyros from hot surfaces such as grills or ovens.
- Position the shovel under the food item carefully to avoid spilling.
- Ensure a firm grip to secure the food while lifting.
- Always serve food on heat-resistant surfaces.

6. Cleaning and Maintenance

- Clean the shovel after each use to prevent food residue buildup.
- Hand wash with warm soapy water and a non-abrasive sponge.
- Rinse thoroughly with clean water.
- For tougher stains, soak the shovel in a solution of water and vinegar before cleaning.
- Do not put the shovel in the dishwasher, as it may cause damage.
- Store in a dry place away from direct sunlight to maintain its quality.

7. Troubleshooting

- If the shovel shows signs of rust: Clean with a solution of vinegar and water, then dry immediately to prevent further rusting.
- If the shovel is warped: Do not attempt to reshape or force it. Replace it with a new one.
- If the shovel is difficult to clean: Ensure to clean immediately after use, and avoid letting food residue dry onto the surface.

8. Disposal

At the end of the product's life cycle, dispose of the Gyros Kebab Shovel responsibly.

- Check local regulations for recycling metal products.
- Ensure a proper disposal method that minimizes environmental impact.

9. Contact

For further inquiries and support, please contact us:

- Email: info@gmgastro.com
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing our Gyros Kebab Shovel. Enjoy your culinary creations!

DE DEUTSCH

Produktmanual für Gyros Kebab Schaufel (27 x 25,5 cm)

1. Allgemeine Informationen

Die Gyros Kebab Schaufel ist ein hochwertiges Küchengerät, das speziell für die Zubereitung und den Genuss von Gyros, Kebab und ähnlichen Speisen entwickelt wurde. Dieses Produkt vereinfacht den Prozess des Servierens und Wendens von Fleisch, was es zu einem unverzichtbaren Werkzeug in jeder Grill- oder Restaurantküche macht.

2. Sicherheitsinformationen

- Verwenden Sie die Schaufel ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass die Schaufel nicht überhitzt wird, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Halten Sie die Schaufel von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Benutzen Sie die Schaufel nicht in der Nähe von offenen Flammen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Reinigen Sie die Schaufel nach jedem Gebrauch, um Kontaminationen zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Umgang mit heißen Lebensmitteln hitzebeständige Handschuhe.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Material: Edelstahl
- Abmessungen: 27 x 25,5 cm
- Gewicht: 0,5 kg
- Temperaturbeständigkeit: Bis 200 °C
- Ergonomischer Griff

4. Setup und Installation

- Nehmen Sie die Gyros Kebab Schaufel aus der Verpackung.
- Entfernen Sie gegebenenfalls Schutzfolien oder -verpackungen.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber und stabil ist, bevor Sie die Schaufel benutzen.
- Kein zusätzliches Setup erforderlich, das Produkt ist sofort einsatzbereit.

5. Betrieb

- Um die Schaufel zu verwenden, schieben Sie sie vorsichtig unter das Grillgut.
- Heben Sie das Grillgut mit einer gleichmäßigen Bewegung an.
- Wenden Sie das Fleisch vorsichtig, um gleichmäßiges Garen zu ermöglichen.
- Servieren Sie das Fleisch direkt von der Schaufel auf den Teller.

6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie die Schaufel nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und mildem Geschirrspülmittel.
- Verwenden Sie zum Schutz der Oberfläche keine scheuernden Reinigungsmittel oder -pads.
- Trocknen Sie die Schaufel sofort nach der Reinigung, um Korrosion zu vermeiden.
- Lagern Sie die Schaufel an einem trockenen Ort.

7. Fehlerbehebung

- Problem: Die Schaufel gleitet nicht unter das Grillgut.
Lösung: Überprüfen Sie, ob das Grillgut zu fest gedrückt oder zu fest in der Pfanne liegt. Heben Sie es vorsichtig an und versuchen Sie es erneut.
- Problem: Produkt zeigt Anzeichen von Rosten.
Lösung: Trocknen Sie die Schaufel gründlich nach der Reinigung und lagern Sie sie an einem trockenen Ort.

8. Entsorgung

- Dieses Produkt sollte gemäß den örtlichen Vorschriften für Haushaltsabfälle entsorgt werden.
- Edelstahl kann recycelt werden. Bitte beachten Sie die entsprechenden Recyclingrichtlinien in Ihrer Region.

9. Kontakt

Für Fragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

E-Mail: info@gmgastro.com

Telefon: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Producthandleiding: Gyros Kebab Schep 27 x 25,5 cm

1. Algemene Informatie

Bedankt voor uw aankoop van de Gyros Kebab Schep. Dit product is ontworpen voor het stevig vasthouden en serveren van kebabs en gyros. De schep is gemaakt van hoogwaardig materiaal voor een optimale duurzaamheid en gebruiksgemak.

2. Veiligheidsinformatie

- Gebruik de schep alleen voor zijn bedoelde doeleinde.
- Controleer regelmatig op beschadigingen. Bij schade, gebruik het product niet.
- Vermijd contact met scherpe objecten om beschadigingen te voorkomen.
- Reinig de schep na elk gebruik om bacteriegroei te minimaliseren.
- Houd de schep buiten het bereik van kinderen.

3. Productspecificaties

- Afmetingen: 27 x 25,5 cm
- Materiaal: RVS
- Gewicht: 0,5 kg
- Kleur: Zilver
- Geschikt voor: Hygiënisch serveren van kebabs en gyros

4. Opstelling en Installatie

1. Open de verpakking en haal de schep eruit.
2. Controleer of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn.
3. Plaats de schep op een vlakke ondergrond.
4. Zorg ervoor dat u een veilige en comfortabele werkruimte heeft zonder obstakels.
5. De schep is gebruiksklaar en vereist geen verdere installatie.

5. Bediening

- Neem de schep stevig vast bij het handvat.
- Plaats de schep onder de kebab of gyros en til het op.
- Serveer de kebab of gyros op een bord of schaal naar keuze.

6. Reiniging en Onderhoud

- Reinig de schep na elk gebruik met warm water en afwasmiddel.
- Vermijd schurende middelen tijdens het reinigen om krassen te voorkomen.
- Droog de schep grondig af na het wassen om roestvorming te voorkomen.
- Bewaar de schep op een droge plaats.

7. Probleemoplossing

- Probleem: De schep is moeilijk vast te houden.
Oplossing: Zorg ervoor dat uw handen droog zijn voor een betere grip.
- Probleem: De schep vertoont tekenen van roest.
Oplossing: Voorkom dit door de schep goed te drogen en op een droge plaats te bewaren.

8. Afvoer

Dompel de schep niet onder in water voor langere perioden en gooi het niet in een afvalcontainer voor gevaarlijk afval. Wanneer de schep zijn levensduur heeft bereikt, kan deze in het reguliere restafval worden weggegooid, maar zorg ervoor dat dit gebeurt volgens de lokale wetgeving voor afvalafvoer.

9. Contact

Voor vragen of ondersteuning, neem contact met ons op:

- E-mail: info@gmgastro.com
- Telefoon: 0800 7000 220
- Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

ES ESPAÑOL

MANUAL DEL PRODUCTO

Información General

El espátula para gyros y kebab de 27 x 25.5 cm es una herramienta de cocina diseñada para ayudar en la preparación y servida de deliciosos kebabs y gyros. Este producto es ideal para restaurantes, tiendas de comida rápida o para uso personal en casa.

Información de Seguridad

- Utilice siempre la espátula en superficies planas y estables para evitar accidentes.
- Mantenga la espátula alejada de fuentes de calor y fuego cuando no esté en uso.
- No sumerja la espátula en agua hirviendo o líquidos calientes, ya que puede dañarla.
- Mantenga la espátula fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Inspeccione regularmente la espátula para asegurarse de que no haya daños visibles que puedan comprometer su seguridad.

Descripción y Especificaciones del Producto

- Dimensiones: 27 x 25.5 cm
- Material: Acero inoxidable de alta calidad
- Peso: 500 g
- Uso: Espátula para servir gyros y kebabs
- Resistente a altas temperaturas
- Fácil de limpiar

Instalación y Configuración

La espátula no requiere instalación previa. Simplemente retire la espátula del embalaje y estará lista para usar. Asegúrese de que la espátula esté completamente limpia antes de utilizarla por primera vez.

Operación

1. Coloque la espátula bajo el kebab o el gyro que desee servir.
2. Aplique una ligera presión para que la espátula se adhiera al alimento.
3. Levante suavemente la espátula mientras sostiene el alimento.
4. Sirva el kebab o gyro en el plato deseado.

Limpieza y Mantenimiento

- Después de cada uso, lave la espátula con agua caliente y jabón.
- Se puede utilizar un cepillo suave para eliminar los restos de comida.
- No se recomienda el uso de estropajos abrasivos.
- Seque bien la espátula antes de almacenarla para evitar la corrosión.
- Almacene en un lugar seco y fresco.

Solución de Problemas

- Si la espátula se deforma, revise si se expuso a altas temperaturas excesivas.
- Si hay manchas difíciles, intente remojar la espátula en una solución de agua y vinagre antes de limpiar.
- Asegúrese de que no hay residuos de alimentos atascados. Si es necesario, repita el proceso de limpieza.

Eliminación

Este producto debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre reciclaje y desechos de metales. Consulte con su autoridad local para el correcto desecho del acero inoxidable.

Contacto

Para más información o asistencia, comuníquese con nosotros:

Correo electrónico: info@gmgastro.com

Teléfono: 0800 7000 220

Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

Manuel du Produit

1. Informations Générales

Ce manuel concerne la pelle à gyros-kebab, avec dimensions de 27 x 25,5 cm. Ce produit est conçu pour un usage professionnel dans les cuisines des restaurants, offrant un service optimal pour cuisiner et servir des plats de gyros et kebabs.

2. Informations de Sécurité

- Utilisation Conforme : Utilisez uniquement la pelle pour l'application prévue. Ne l'utilisez pas comme outil de levage ou pour des aliments non destinés à la cuisson.
- Chaleur Excessive : Évitez tout contact avec des surfaces chaudes pour éviter les brûlures. Utilisez des gants de protection si nécessaire.
- Manipulation Aggressives : Ne pas utiliser d'objets tranchants sur la pelle afin de préserver son intégrité.
- Rangement : Gardez la pelle hors de portée des enfants. Ne laissez pas le produit en contact direct avec des produits chimiques agressifs.
- Inspection Régulière : Vérifiez régulièrement l'état de la pelle pour détecter toute usure ou dommage et ne pas l'utiliser si elle est endommagée.

3. Présentation du Produit et Spécifications

- Dimensions : 27 x 25,5 cm
- Matériau : Acier inoxydable de haute qualité
- Poignée : Ergonomique pour un confort maximal lors de l'utilisation
- Poids : Léger, facile à manipuler

4. Installation et Montage

- Assemblage : Ce produit est prêt à l'emploi et ne nécessite pas d'assemblage. Assurez-vous simplement que la pelle est propre avant d'utiliser.
- Emplacement : Stockez la pelle dans un endroit sec, à température ambiante, pour éviter toute déformation.

5. Fonctionnement

- Utilisez la pelle pour servir et retourner les aliments sur le grill ou dans une poêle. Ne pas surchauffer la pelle pour garantir sa durabilité.

6. Nettoyage et Entretien

- Après Utilisation : Lavez la pelle à l'eau chaude savonneuse et rincez soigneusement.
- Séchage : Sécher immédiatement après le nettoyage pour éviter la rouille.
- Entretien : Inspectez régulièrement pour des éraflures et autres dommages.

7. Dépannage

- Rouille : Si des signes de rouille apparaissent, nettoyez avec du vinaigre et un chiffon doux, puis rincer et sécher.
- Dommages : En cas de dommages structuraux, cessez d'utiliser le produit et contactez le service client.

8. Élimination

Ne jetez pas le produit à la poubelle avec des déchets ménagers. Recyclez le métal conformément aux règlements locaux sur les déchets.

9. Contact

Pour toute question ou assistance :

Email : info@gmgastro.com

Téléphone : 0800 7000 220

Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Paletta Gyros Kebab 27 x 25,5 cm

1. Informazioni Generali

La Paletta Gyros Kebab di GGM Gastro è progettata per la preparazione e il servizio di piatti kebab e gyros. Realizzata in acciaio inox di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, ed è un accessorio indispensabile per professionisti della ristorazione e amatori.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- Utilizzare la paletta solo per l'uso previsto.
- Tenere la paletta lontano da fonti di calore diretto e fiamme.
- Indossare guanti protettivi durante l'uso per evitare scottature.
- Non utilizzare oggetti appuntiti o abrasivi sulla superficie della paletta.
- Controllare regolarmente la paletta per segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiata.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Dimensioni: 27 x 25,5 cm
- Materiale: Acciaio inox
- Peso: 0.5 kg
- Utilizzo: Ideale per sollevare e servire kebab e gyros
- Manutenzione: Lavabile in lavastoviglie e resistente alla corrosione

4. Installazione e Montaggio

Non è necessaria alcuna installazione specifica per la paletta. Prima dell'uso, assicurarsi che sia pulita e asciutta. È consigliato un luogo di stoccaggio asciutto e lontano da fonti di calore.

5. Funzionamento

La paletta è progettata per sollevare, girare e servire kebab e gyros. Posizionare delicatamente la paletta sotto il kebab o il gyros e sollevare con attenzione per evitare rotture. Utilizzare la parte piatta per un migliore supporto.

6. Pulizia e Manutenzione

- Dopo ogni utilizzo, ripulire la paletta con acqua e sapone neutro.
- È possibile lavare la paletta in lavastoviglie, assicurandosi che sia ben posizionata per evitare danni.
- Asciugare completamente la paletta dopo la pulizia per prevenire la ruggine.

7. Risoluzione dei Problemi

- Se la paletta presenta segni di ruggine, pulire con una spugna abrasiva non metallica e riapplicare un sottile strato di olio da cucina.
- In caso di deformità, non utilizzare la paletta e contattare il servizio clienti.

8. Smaltimento

Al termine della vita utile del prodotto, smaltirlo in conformità con le disposizioni locali riguardanti i rifiuti metallici. Non disperdere nel suolo o nelle acque.

9. Contatti

Per ulteriori informazioni, assistenza o domande, contattare:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania