

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

SKU: DSSEK12

(12 pieces) ENTity - dessert/salad bowl - Ø 12 cm



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for 12 Pieces Entity Dessert Salad Bowl Ø 12 cm

1. General Information

Thank you for purchasing the 12 Pieces Entity Dessert Salad Bowl. This set of bowls is designed for serving desserts and salads, combining elegance with practicality. Suitable for both casual and formal dining, these bowls enhance your culinary presentation.

2. Safety Information

- Intended Use: This product is intended solely for serving food items such as desserts and salads.
- Temperature Resistance: Do not expose the bowls to extreme temperature changes or use in ovens, microwaves, or dishwashers unless specified.
- Choking Hazard: Keep out of reach of children under 3 years old due to small parts.
- Breakage Risk: Handle with care to prevent breakage, which may cause injury.
- Food Safe: Ensure that the bowls are clean and free of any contaminants before use.

3. Product Specifications

- Material: Melamine
- Color: White
- Bowl Diameter: Ø 12 cm
- Height: Not specified
- Quantity: 12 pieces
- Weight: Not specified
- Dishwasher Safe: Yes
- Microwave Safe: No
- Oven Safe: No

4. Setup and Installation

No specific installation is required for the dessert salad bowls. Simply unpack the bowls and arrange them for use as desired. Ensure they are positioned on a flat, stable surface to prevent tipping.

5. Operation

For best results:

- Serve desired food items in the bowls.
- Avoid overfilling to maintain a neat presentation.
- Ensure bowls are clean and dry before use.
- Use appropriate serving utensils to avoid damage.

6. Cleaning and Maintenance

- Hand Washing: Use mild soap and warm water with a soft sponge.
- Dishwasher: Safe for top-rack cleaning. Do not use abrasive cleaners or pads.
- Storage: Store in a dry place and avoid stacking heavy items on top to prevent scratches.

7. Troubleshooting

- Stains or Discoloration: Try soaking the bowls in a mixture of vinegar and water followed by a gentle scrub.
- Chips or Cracks: If a bowl is damaged, discontinue use. Contact customer service for replacement options.

8. Disposal

Dispose of any broken or unusable bowls in accordance with local waste disposal regulations. Melamine cannot be recycled, so please check for specific disposal instructions in your area.

9. Contact

For further questions or support, please reach us at:

Email: info@gmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing the 12 Pieces Entity Dessert Salad Bowl. Enjoy your cooking and dining experience!

DE DEUTSCH

Produktmanual für die 12-teilige Dessert-/Salatschüssel Ø 12 cm

1. Allgemeine Informationen

Dieses Produkt ist ein 12-teiliges Set von Dessert- und Salatschüsseln mit einem Durchmesser von 12 cm. Sie sind ideal für den Einsatz in Gastronomiebetrieben, bei Festen oder im privaten Haushalt. Die Schalen sind sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend, perfekt für die Präsentation von Desserts oder Salaten.

2. Sicherheitsinformationen

- Verwendung:

Verwenden Sie die Schüsseln nur für den vorgesehenen Zweck, um Unfälle zu vermeiden.

- Temperatur:

Die Schalen sind für kalte und warme Speisen geeignet, sollten jedoch nicht über 70 °C erhitzt werden.

- Reinigung:

Bei der Reinigung vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel und verwenden Sie weiche Schwämme, um Kratzer zu verhindern.

- Lagerung:

Lagern Sie die Schalen an einem trockenen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.

- Kindersicherheit:

Halten Sie die Schalen außerhalb der Reichweite von Kleinkindern, um Verletzungen zu verhindern.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Material: Hochwertiges, bruchsicheres Acryl

- Durchmesser: 12 cm

- Farbe: Transparent

- Fassungsvermögen: Ca. 250 ml

- Anzahl der Teile: 12

- Verfügbarkeit: Spülmaschinenfest und für den Kühlschrank geeignet

4. Einrichtung und Installation

1. Auspacken:

Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig und entnehmen Sie die Schalen.

2. Überprüfen:

Stellen Sie sicher, dass alle 12 Schalen unversehrt sind.

3. Platzierung:

Platzieren Sie die Schalen auf einer sauberen, stabilen Oberfläche.

5. Betrieb

- Füllen Sie die Schalen mit den gewünschten Speisen.

- Nutzen Sie die Schalen für kalte und warme Gerichte, beachten Sie jedoch die Temperaturgrenze.

6. Reinigung und Wartung

- Spülen Sie die Schalen nach Gebrauch in warmem Seifenwasser ab.

- Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger oder raue Schwämme.

- Lassen Sie die Schalen an der Luft trocknen oder trocknen Sie sie sanft mit einem weichen Tuch ab.

7. Fehlersuche

- Problem: Schalen sind zerkratzt

- Lösung: Verwenden Sie in Zukunft nur weiche Schwämme zur Reinigung.

- Problem: Schalen verfärben sich

- Lösung: Vermeiden Sie die Lagerung mit stark färbenden Lebensmitteln.

8. Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften. Auch wenn das Material recycelbar ist, prüfen Sie die speziellen Anforderungen in Ihrer Region.

9. Kontakt

Für weitere Informationen oder bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte:

E-Mail: info@gmgastro.com

Telefon: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Producthandleiding voor de 12-delige Entity Dessert-/Saladeschaal Ø 12 cm (DSSEK12)

1. Algemene Informatie

Gefeliciteerd met de aanschaf van de Entity Dessert-/Saladeschaal. Dit product is ontworpen voor veelzijdig gebruik, ideaal voor desserts, salades en andere gerechten. Het is vervaardigd van hoogwaardig materialen, waardoor het zowel duurzaam als esthetisch aantrekkelijk is.

2. Veiligheidsinformatie

- Deze schalen zijn ontworpen voor gebruik met voedsel. Gebruik ze niet voor giftige of niet-voedsel gerelateerde doeleinden.
- Zorg ervoor dat de schalen niet vallen om breuken of verwondingen te voorkomen.
- Vermijd het gebruik van scherpe voorwerpen die de binnenzijde van de schaal kunnen beschadigen.
- De schalen zijn geschikt voor gebruik in de vaatwasser, maar het is raadzaam om deze handmatig te reinigen voor een langere levensduur.
- Houd de schalen buiten bereik van kleine kinderen om ongelukken te voorkomen.

3. Productspecificaties

- Materiaal: Hoogwaardig kunststof
- Afmeting: Ø 12 cm
- Gewicht: 250 gram per schaal
- Kleur: Diverse kleuren beschikbaar
- Geschikt voor: Voedselgebruik
- Vaatwasmachinebestendig: Ja

4. Setup en Installatie

Er is geen specifieke installatie vereist voor de schalen. Ze zijn gebruiksklaar. Haal de schalen uit de verpakking en controleer op eventuele beschadigingen. Zorg ervoor dat ze schoon zijn voor gebruik.

5. Bediening

- Vul de schaal met het gewenste voedsel of dessert.
- Plaats de schaal op een stevige en vlakke ondergrond om morsen te voorkomen.
- Na gebruik, zorg ervoor dat de schaal leeg is voor reiniging.

6. Schoonmaak en Onderhoud

- Was de schalen met warm zeepsop en een zachte spons.
- Vermijd agressieve schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen.
- Voor vaatwasmachinegebruik: Plaats de schalen op de bovenste rek om beschadiging te voorkomen.
- Controleer regelmatig op slijtage en vervang indien nodig.

7. Probleemoplossing

- Probleem: Schaal breekt of beschadigt.
Oplossing: Gebruik de schalen slechts voor hun bedoelde gebruik en bewaar ze op een veilige plek.
- Probleem: Vlekken blijven na reiniging.
Oplossing: Probeer een mengsel van baking soda en water aan te brengen en de schaal goed af te spoelen.

8. Afvoer

- Gooi de schalen weg in de reguliere kunststof recyclagebak, als zij niet meer gebruikbaar zijn.
- Controleer lokale regels en richtlijnen voor afvalafvoer en recycling.

9. Contact

Mocht u vragen hebben over het product of service wensen, neem dan contact op via:

E-mail: info@gmgastro.com

Telefoonnummer: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

ES ESPAÑOL

Manual de Producto: Tazón para Postres y Ensaladas - 12 Piezas (Ø 12 cm)

1. Información General

El tazón para postres y ensaladas de 12 piezas es ideal para presentar una variedad de alimentos, desde ensaladas hasta postres. Su diseño elegante y funcional se adapta a cualquier ocasión, añadiendo un toque de sofisticación a su mesa.

2. Información de Seguridad

- Este producto está diseñado exclusivamente para uso en la cocina y en el servicio de comidas.
- No usar en horno, microondas o lavavajillas, ya que puede dañar la estructura del material.
- Mantener fuera del alcance de los niños cuando no se esté utilizando.
- Evitar caídas y golpes para prevenir roturas o accidentes.
- No utilizar utensilios afilados que puedan rayar la superficie interior.

3. Visión General y Especificaciones

- Material: Polipropileno
- Diámetro: 12 cm
- Color: Transparente
- Cantidad: 12 piezas
- Uso: Apto para presentar ensaladas, postres, y otros alimentos
- Peso total (set): 600 g

4. Configuración e Instalación

1. Retire todos los tazones del empaque.
2. Lave cada tazón con agua tibia y jabón suave antes de su primer uso.
3. Seque cada tazón con un paño limpio y seco.
4. Organice los tazones según su preferencia para fácil acceso.

5. Operación

- Coloque el tazón sobre una superficie plana y estable.
- Llene el tazón con los alimentos deseados.
- Para servir, use utensilios apropiados para evitar rasguños en los tazones.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Lave a mano con agua tibia y detergente suave después de cada uso.
- No utilice estropajos abrasivos o limpiadores químicos fuertes.
- Para conservar el brillo, se puede limpiar con un paño suave y seco.

7. Solución de Problemas

- Si el tazón presenta una grieta: deséchelo inmediatamente para evitar lesiones.
- Si se mancha, intente sumergirlo en agua tibia con detergente antes de lavarlo.
- En caso de mal olor, limpiar con una solución de vinagre y agua.

8. Eliminación

- Este producto es reciclable. Al final de su vida útil, colóquelo en un contenedor de reciclaje adecuado según las normativas locales sobre plásticos.

9. Contacto

Para cualquier consulta o asistencia, no dude en contactarnos:

Correo electrónico: info@gmgastro.com

Teléfono: 0800 7000 220

Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

MANUEL DE PRODUIT

1. Informations Générales

Ce produit est un ensemble de 12 assiettes à dessert/salades avec un diamètre de 12 cm. Conçu pour convenir à divers types d'aliments, il est parfait pour des présentations attrayantes et est idéal pour un usage quotidien ou lors d'événements spéciaux.

2. Informations de Sécurité

- Ne pas utiliser dans un four ou un four à micro-ondes.
- Éviter tout choc thermique ; ne pas exposer les assiettes à des températures extrêmes rapidement.
- Tenir hors de portée des enfants pour prévenir tout risque de casse ou de blessure.
- Inspecter régulièrement pour déceler tout dommage. En cas d'usure, ne pas continuer à utiliser le produit.

3. Vue d'ensemble et spécifications du produit

- Matériau : Céramique
- Dimensions : Diamètre : 12 cm
- Poids : Environ 300 g
- Couleur: Blanc avec une finition émaillée brillante
- Compatible au lave-vaisselle : Oui
- Résistant aux rayures : Oui

4. Configuration et Installation

1. Retirer le produit de son emballage.
2. Vérifier que chaque assiette est intacte et propre.
3. Placer les assiettes sur une surface plane et stable, loin des bords pour éviter un basculement accidentel.
4. Si nécessaire, essuyer les assiettes avec un chiffon doux pour enlever toute poussière résiduelle.

5. Fonctionnement

Utilisez ces assiettes pour servir des desserts, des salades ou des plats d'accompagnement. Elles peuvent également être utilisées pour la présentation de petits plats lors de réceptions.

6. Nettoyage et Entretien

- Après utilisation, rincer les assiettes à l'eau tiède pour enlever les résidus alimentaires.
- Lavage en machine recommandé, mais peut également être lavé à la main avec un détergent doux.
- Ne pas utiliser d'abrasifs ou de nettoyeurs agressifs pour préserver la finition des assiettes.
- Éviter de laisser des aliments acides en contact prolongé avec la surface.

7. Dépannage

- Si les assiettes présentent des fissures ou des éclats, cessez immédiatement leur utilisation.
- Pour tout autre problème, veuillez contacter le service client pour assistance.

8. Élimination

Les assiettes non utilisables doivent être éliminées de manière responsable. Vérifiez les directives locales sur le recyclage de la céramique. Ne jetez pas dans les ordures ménagères.

9. Contact

Pour toute question ou préoccupation, veuillez contacter :

Email : info@gmgastro.com

Téléphone : 0800 7000 220

Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto

1. Informazioni Generali

Benvenuti nel manuale del prodotto per la Ciotola di Dessert/Salata da 12 cm. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di servizio elegante e funzionale per dessert e insalate. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per l'uso in ristoranti, catering e a casa.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- Utilizzare solo per scopi previsti; non esporre a fonti di calore estreme.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini per evitare lesioni.
- Non utilizzare prodotti chimici aggressivi per la pulizia.
- In caso di rottura, maneggiare con cautela le schegge di vetro o plastica.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Marca: GGM Gastro
- Modello: DSSEK12
- Dimensione: Ø 12 cm
- Materiale: Porcellana di alta qualità
- Colore: Bianco
- Resistente alla lavastoviglie e al microonde

4. Setup e Installazione

1. Rimuovere il prodotto dalla confezione.
2. Controllare che non ci siano danni visibili.
3. Lavare la ciotola con acqua calda e sapone prima del primo utilizzo.
4. Asciugare completamente.

5. Operazione

- Questa ciotola è ideale per servire dessert o insalate.
- Può essere utilizzata in microonde e lavastoviglie.
- Evitare di utilizzare utensili metallici che potrebbero graffiare la superficie.

6. Pulizia e Manutenzione

- Lavare a mano con acqua calda e sapone per una durata ottimale.
- Può essere lavata in lavastoviglie su cicli delicati.
- Evitare l'uso di prodotti abrasivi.

7. Risoluzione dei Problemi

- Se la ciotola presenta scheggiature o crepe, non utilizzarla per evitare lesioni.
- In caso di difficoltà nella pulizia, lasciare in ammollo in acqua calda per alcuni minuti prima di pulire.

8. Smaltimento

- Questo prodotto è riciclabile. Si prega di smaltirlo secondo le normative locali per i rifiuti.

9. Contatto

Per domande o informazioni aggiuntive, contattare:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania