

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

SKU: EUTVTG8

(6 pieces) Espresso Cup & Saucer - AQUA - 80 ml



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for 6 Pieces Espresso Cup and Saucer Aqua (80 ml)

1. General Information

Thank you for purchasing the 6 Pieces Espresso Cup and Saucer Aqua (80 ml). This elegant set is designed for serving espresso and showcases a stylish aqua color. Crafted from high-quality materials, the cups and saucers are both functional and aesthetically pleasing.

2. Safety Information

- General Safety: Use the cups and saucers for their intended purpose to avoid accidents.
- Hot Contents: The espresso cups can hold hot liquids. Handle with care to avoid burns.
- Dishwasher Use: Make sure to follow dishwashing guidelines to avoid damage.
- Microwave Safety: Ensure cup is microwave-safe before use in a microwave.
- Supervision: Always supervise children when using the product to prevent accidents.
- Storage: Store cups and saucers away from edges of surfaces to prevent tipping.

3. Product Specifications

- Material: Porcelain
- Capacity: 80 ml
- Color: Aqua
- Quantity: 6 cups and 6 saucers
- Dishwasher Safe: Yes
- Microwave Safe: Yes

4. Setup and Installation

No installation is required for this product. Simply unpack the cups and saucers from the packaging and ensure they are clean before use.

5. Operation

To use the espresso cups:

- Fill each cup with 80 ml of your favorite espresso.
- If desired, you can place the saucer underneath the cup to catch any drips.
- Enjoy your espresso as you would with any traditional cup.

6. Cleaning and Maintenance

- Hand Washing: Use warm soapy water and a soft sponge to clean. Rinse thoroughly.
- Dishwasher: Place cups and saucers on the top rack of the dishwasher. Avoid abrasive detergents.
- Avoid Scratching: Do not use metal sponges or harsh cleaners.
- Drying: Let air dry or use a soft cloth to dry after washing.

7. Troubleshooting

- Stains: If stains appear, soak the cup or saucer in a solution of water and baking soda for 30 minutes before hand washing.
- Chips or Cracks: If there are visible damage signs, discontinue use and contact customer service.

8. Disposal

Dispose of any broken pieces responsibly. If you wish to recycle, check with your local recycling program for proper disposal of porcelain materials.

9. Contact

For any further inquiries, please contact us:

Email: info@gmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing our product. We hope you enjoy your new 6 Pieces Espresso Cup and Saucer set!

DE DEUTSCH

Produktmanual für 6-teiliges Espresso-Set mit Untertassen Aqua 80 ml

1. Allgemeine Informationen

Vielen Dank, dass Sie sich für unser 6-teiliges Espresso-Set mit Untertassen Aqua 80 ml entschieden haben. Dieses Set ist ideal für Kaffeeliebhaber und bietet eine stilvolle Möglichkeit, Espresso zu servieren. Die Becher sind aus hochwertigem Material gefertigt, das sowohl langlebig als auch ästhetisch ansprechend ist.

2. Sicherheitsinformationen

- Sicherheitshinweise:
 - Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
 - Stellen Sie sicher, dass die Tassen nicht fallen gelassen oder unsachgemäß behandelt werden.
 - Bei Verwendung in der Mikrowelle oder im Geschirrspüler, beachten Sie die spezifischen Hinweise zur Verwendung.
 - Vor der Verwendung auf Risse oder Beschädigungen überprüfen. Bei Beschädigungen das Produkt nicht verwenden.
 - Halten Sie das Produkt von direkten Wärmequellen fern, um Verformungen zu vermeiden.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Produktbezeichnung: 6-teiliges Espresso-Set mit Untertassen Aqua
- Material: Hochwertiges Porzellan
- Fassungsvermögen: 80 ml pro Becher
- Farbe: Aqua
- Inhalt: 6 Becher und 6 Untertassen
- Marke: GGM Gastro

4. Einrichtung und Installation

1. Entpacken Sie die Tassen und Untertassen vorsichtig aus der Verpackung.
2. Überprüfen Sie, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
3. Stellen Sie die Becher und Untertassen auf einen stabilen, ebenen Tisch.
4. Bei Verwendung im Geschirrspüler: Maximale Temperatur 55 °C einstellen.
5. Bei der Verwendung in der Mikrowelle: Stellen Sie sicher, dass keinen Metallteile vorhanden sind.

5. Bedienung

- Füllen Sie die Tasse vorsichtig mit frischem, heißem Espresso.
- Setzen Sie die Untertasse unter die Tasse, um eventuelle Tropfen aufzufangen.
- Genießen Sie Ihr Getränk und sorgen Sie dafür, dass die Tasse nach dem Gebrauch gereinigt wird.

6. Reinigung und Wartung

- Spülen Sie die Tassen und Untertassen mit warmem Wasser ab.
- Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und weiche Schwämme.
 - Die Teile sind spülmaschinenfest, jedoch empfehlen wir, diese von Hand zu reinigen, um die Farbintensität zu erhalten.
- Lagern Sie die Tassen an einem trockenen Ort.

7. Fehlersuche

- Problem: Risse in den Tassen
 - Lösung: Bei Rissen oder anderen Schäden das Produkt nicht verwenden. Kontaktieren Sie unseren Kundenservice.
- Problem: Verfärbungen nach der Reinigung
 - Lösung: Verwenden Sie ein reines Reinigungsmittel ohne aggressive chemische Inhaltsstoffe.

8. Entsorgung

- Entsorgen Sie die Tassen und Untertassen gemäß den örtlichen Vorschriften für Porzellan.
- Verpackungsmaterialien sollten recycelt werden, wo dies möglich ist.

9. Kontakt

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte:

- E-Mail: info@gmgastro.com
- Telefon: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

Vielen Dank für den Kauf unseres Espresso-Sets! Wir hoffen, dass Sie viel Freude daran haben.

NL NEDERLANDS

Producthandleiding: 6 Stuks Espresso Kop en Schotel Aqua 80 ml

1. Algemene Informatie

Bedankt voor uw aankoop van de 6 Stuks Espresso Kop en Schotel Aqua 80 ml. Dit product is ontworpen om een optimale koffiedrinkervaring te bieden met een elegant design. Het is geschikt voor zowel thuisgebruik als professionele omgevingen, zoals cafés en restaurants.

2. Veiligheidsinformatie

- Gebruik de espresso koppen en schotels niet bij extreme temperaturen.
- Laat de koppen en schotels niet vallen, aangezien breuk kan optreden.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen om schade aan het oppervlak te voorkomen.
- Voor gebruik in een professionele omgeving, zorg ervoor dat al het personeel op de hoogte is van de veilige omgang met dit product.
- Bewaar de koppen en schotels op een droge, veilige plaats, buiten bereik van kinderen.

3. Product Specificaties

- Materiaal: Porselein
- Inhoud: 80 ml
- Kleur: Aqua
- Aantal: 6 stuks
- Geschikt voor: Vaatwasser en magnetron
- Afmetingen kop: Hoogte 5 cm, Diameter 7,5 cm
- Afmetingen schotel: Diameter 12 cm

4. Installatie en Opstelling

1. Controleer de verpakking op eventuele beschadigingen.
2. Plaats de espresso koppen op een vlakke ondergrond of kast.
3. Zorg ervoor dat de schotels op een veilige plek staan waar ze niet kunnen vallen.
4. Om de set te gebruiken, plaatst u een schotel op de tafel en plaatst u de espresso kop daarin.

5. Bediening

- Vul de espresso kop met een gewenste hoeveelheid espresso (max. 80 ml).
- Zet het kopje op de schotel om morsen te voorkomen.
- Voor de beste ervaring, gebruik een espresso machine om de koffie te zetten.

6. Reiniging en Onderhoud

- Was de koppen en schotels na elk gebruik met warm zeepwater.
- Voor vaatwasmachinebestendige items, plaatst u ze in de bovenste lade van de vaatwasser.
- Vermijd het gebruik van schurende middelen of sponzen.
- Controleer regelmatig op scheuren of beschadigingen en vervang indien nodig.

7. Probleemoplossing

- Scheuren of breuken: Inspecteer de koppen regelmatig. Bij breuk, gebruik deze niet meer.
- Vlekken op de koppen of schotels: Was met een mild schoonmaakmiddel. Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een mengsel van water en azijn.
- Kapot of ontbreken van onderdelen: Neem contact op met de klantenservice voor vervangingen.

8. Afvoer

- Dit product kan worden gerecycled. Als u de koppen of schotels wilt weggooien, doe dit dan via een recyclingpunt voor keramische materialen.
- Volg altijd de lokale afvalverwerkingsvoorschriften.

9. Contact

Voor vragen of opmerkingen, neem contact met ons op:

E-mail: info@gmgastro.com

Telefoonnummer: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

Dank u voor uw aankoop en veel plezier met het gebruik van uw espresso kop en schotel set.

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Juego de 6 Tazas de Espresso y Platillos Aqua - 80 ml

1. Información General

Este manual se aplica al juego de 6 tazas de espresso y platillos Aqua, diseñado para ofrecer una experiencia de café excepcional. Fabricado con materiales de alta calidad, es perfecto para uso doméstico o en cafeterías.

2. Información de Seguridad

- Uso adecuado: Este producto está diseñado exclusivamente para bebidas calientes como espresso. No utilizar para líquidos fríos o alimentos sólidos.
- Temperatura: Las tazas pueden calentarse. Maneje con cuidado después de llenar con líquidos calientes para evitar quemaduras.
- Superficie no resbaladiza: Coloque las tazas en superficies estables y anti-deslizantes para evitar derrames.
- Limpieza: No use productos abrasivos que puedan dañar el acabado. Se recomienda el uso de esponjas suaves.
- Almacenaje: Almacene las tazas en lugares seguros para evitar impactos que puedan causar roturas.
- Inspección: Verifique regularmente si hay grietas o daños. No use el producto si está dañado.

3. Descripción y Especificaciones del Producto

- Material: Porcelana
- Capacidad: 80 ml
- Número de piezas: 6 tazas y 6 platillos
- Color: Aqua
- Dimensiones de la taza: altura 6 cm, diámetro 6.5 cm
- Dimensiones del platillo: diámetro 11.5 cm

4. Configuración e Instalación

No se requiere instalación. Simplemente retire el juego de la caja y colóquelo en la mesa o superficie deseada. Asegúrese de que las tazas y platillos estén limpios antes de usarlos.

5. Operación

1. Prepare su espresso siguiendo las instrucciones de su máquina de café.
2. Vierta el espresso en la taza de 80 ml.
3. Use el platillo para colocar la taza y mantenerla estable.
4. Disfrute su bebida en un ambiente adecuado.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Lavado: Se puede lavar a mano o en lavavajillas. Si lava a mano, use agua tibia y detergente suave.
- Secado: Seque inmediatamente con un paño suave para evitar manchas de agua.
- Almacenamiento: Guarde en un lugar seco y fresco. Evite apilar con otros utensilios de cocina sin protección.

7. Solución de Problemas

- Manchas de café: Use una mezcla de agua y vinagre para limpiar, seguido de un enjuague con agua.
- Ruidos de rotura: Si escucha un ruido inusual al manipular las tazas, verifique que no haya piezas quebradas.

8. Eliminación

Este producto es completamente reciclable. Si ya no necesita estas tazas y platillos, deséchelos en el contenedor de cerámica o porcelana en su área.

9. Contacto

Para consultas o asistencia, contáctenos:

- Correo electrónico: info@gmgastro.com
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

Manuel de Produit: Tasses à Espresso Aqua

1. Informations Générales

Merci d'avoir choisi notre ensemble de 6 tasses à espresso avec soucoupes Aqua de 80 ml. Ce produit est conçu pour ceux qui apprécient le bon café et les moments de partage.

2. Informations de Sécurité

- Ne pas utiliser les tasses pour des liquides ou des aliments émettant une chaleur excessive.
- Évitez les chocs et les chutes pour prévenir les fissures ou les bris.
- Nettoyez soigneusement avant la première utilisation pour garantir l'absence de contaminants.
- Ne pas mettre au micro-ondes si le produit est en métal.

3. Vue d'Ensemble et Spécifications

- Modèle : Tasses à Espresso Aqua
- Capacité : 80 ml
- Matériau : Porcelaine
- Couleur : Aqua
- Comprend 6 tasses et 6 soucoupes

4. Installation et Mise en Place

- Retirez les tasses et soucoupes de l'emballage.
- Lavez à l'eau chaude savonneuse avant la première utilisation.
- Disposez les tasses sur une surface stable et propre pour éviter tout glissement ou chute.

5. Utilisation

- Remplissez chaque tasse à espresso avec votre café préféré, en respectant la capacité maximale de 80 ml.
- Utilisez la soucoupe pour poser votre tasse et recueillir toute goutte de café.

6. Nettoyage et Entretien

- Lavez à la main avec une éponge douce et un détergent doux.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs qui pourraient endommager la surface.
- Laissez sécher à l'air libre ou essuyez doucement avec un chiffon propre.

7. Résolution de Problèmes

- En cas de fissures ou de bris, cessez d'utiliser le produit immédiatement.
- Si vous rencontrez des difficultés en nettoyage, vérifiez que vous utilisez des produits appropriés.
- Contactez notre service client si vous avez des questions ou des préoccupations.

8. Élimination

- Ne jetez pas le produit dans la poubelle classique.
- Recyclez les matériaux en respectant les règlements locaux sur le recyclage de la porcelaine.

9. Contact

Pour toute question ou assistance supplémentaire, veuillez nous contacter :

Email : info@gmgastro.com

Téléphone : 0800 7000 220

Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Set di 6 Tazze da Espresso e Saucer Aqua 80 ml

1. Informazioni Generali

Benvenuti nel manuale del prodotto per le tazze da espresso e saucer Aqua da 80 ml. Questo set è stato progettato per gli amanti del caffè che cercano eleganza e funzionalità. Realizzato in porcellana di alta qualità, ogni tazza è pensata per esaltare l'esperienza di degustazione del caffè.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- Non utilizzare il prodotto su fonti di calore diretto come fornelli o barbecue.
- Le tazze e i saucer possono diventare molto caldi durante l'uso. Utilizzare sempre un guanto o un panno per maneggiare.
- Evitare urti e cadute; il prodotto è fragile e può rompersi.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se presenta crepe o scheggiature.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Materiale: Porcellana di alta qualità
- Capacità: 80 ml
- Colore: Aqua
- Pezzi inclusi: 6 tazze e 6 saucer
- Lavabile in lavastoviglie: Sì
- Microonde: Sì

4. Setup e Installazione

- Rimuovere il prodotto dalla confezione con cura.
- Ispezionare ogni pezzo per assicurarsi che non ci siano rotture o difetti.
- Lavare le tazze e i saucer con acqua calda e sapone prima del primo utilizzo.
- Asciugare accuratamente i pezzi prima di riporli negli scaffali o armadi.

5. Operazione

- Riempire la tazza con 80 ml di caffè espresso.
- Posizionare il saucer sotto la tazza per raccogliere eventuali gocce.
- Gustare il caffè caldo, avendo cura di non toccare la tazza direttamente con le mani nude.

6. Pulizia e Manutenzione

- Dopo l'uso, risciacquare le tazze e i saucer con acqua calda per rimuovere residui di caffè.
- Lavare in lavastoviglie o a mano con detergenti delicati.
- Evitare l'uso di pagliette abrasive che potrebbero graffiare la superficie.

7. Risoluzione dei Problemi

- Se la tazza presenta macchie permanenti, possono essere rimosse con una soluzione di bicarbonato e acqua.
- In caso di scheggiature, evitare di utilizzare il pezzo e contattare il produttore per ricevere assistenza.

8. Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltirlo in modo responsabile.
- Verificare le normative locali per il riciclaggio della porcellana.

9. Contatti

Per domande e supporto, contattare:

- Email: info@gmgastro.com
- Telefono: 0800 7000 220
- Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania