

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

SKU: GSACW24C

(24-piece) Antigo Tableware Set - Cream



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Antigo Tableware Set (Cream)

1. General Information

Thank you for choosing the Antigo Tableware Set (Cream), a beautifully crafted collection that combines functionality and elegance. Designed to enhance your dining experience, this 24-piece set is made from high-quality materials and is perfect for both everyday use and special occasions.

2. Safety Information

- Usage: This tableware set is intended for food service only. Do not use for any purpose other than its intended use.
- Heat Resistance: Ensure tableware is suitable for use with hot foods. Do not expose to extreme temperature changes.
- Cleaning: Follow specified cleaning instructions to avoid damaging the tableware. Avoid abrasive cleaners or scrubbers.
- Choking Hazard: Keep small pieces out of reach of children. This product is not intended for children under 3 years of age.
- Storage: Store in a cool, dry place. Avoid stacking heavy items on top to prevent breakage.

3. Product Specifications

- Product Type: Dinnerware Set
- Number of Pieces: 24
- Material: Stoneware
- Color: Cream
- Dishwasher Safe: Yes
- Microwave Safe: Yes
- Oven Safe: Not recommended

4. Setup and Installation

Setting up your Antigo Tableware Set:

1. Unpack the tableware carefully to avoid breakage.
2. Place the dinner plates, bowls, and cups on the desired dining table or kitchen surface.
3. Ensure that all items are positioned securely and that there are no overlaps that could lead to damage.
4. For best results, allow the set to reach room temperature before using if retrieved from a cold environment.

5. Operation

To use the Antigo Tableware Set:

1. Serve food directly onto the plates, bowls, or cups.
2. Use utensils compatible with stoneware. Avoid using metal utensils to prevent scratching.
3. For reheating purposes, place microwave-safe items in the microwave as needed.

6. Cleaning and Maintenance

- Dishwasher: Load items securely into the dishwasher and select a gentle wash cycle.
- Hand Washing: Use warm water, mild dish soap, and a soft sponge. Rinse thoroughly and dry with a soft cloth to prevent water spots.
- Stains: For stubborn stains, soak the items in a solution of baking soda and water before washing.
- Regularly inspect the tableware for any signs of chips or cracks and discontinue use if any defects are found.

7. Troubleshooting

Issue: Tableware is chipped or cracked.

- Solution: Discontinue use and contact customer service for replacement options.

Issue: Stains are not coming out.

- Solution: Use a mixture of vinegar and baking soda as an alternative cleaning solution for stubborn stains.

Issue: Microwave heating uneven.

- Solution: Ensure that food is evenly distributed on the plate. Avoid using heavy or dense items.

8. Disposal

When disposing of damaged or unwanted tableware:

- Check local regulations for disposal of ceramic materials.
- If reusable, consider donating to local charities.

9. Contact

For further inquiries, please contact us:

- Email: info@gmgastro.com
- Phone Number: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing the Antigo Tableware Set. We hope you enjoy using it!

DE DEUTSCH

Produktanleitung für das Antigo 24-teiliges Geschirrsset in Creme

1. Allgemeine Informationen

Vielen Dank, dass Sie sich für das Antigo 24-teilige Geschirrsset entschieden haben. Dieses Set eignet sich perfekt für den täglichen Gebrauch sowie für besondere Anlässe. Es vereint Eleganz und Funktionalität und wird Ihr Esserlebnis bereichern.

2. Sicherheitsinformationen

- Verwendung: Verwenden Sie das Geschirrsset nur für die vorgesehenen Zwecke, d.h. für Lebensmittel.
- Hitzebeständigkeit: Dieses Geschirrsset ist nicht für die Verwendung in Mikrowellen oder Öfen geeignet.
- Reinigung: Verwenden Sie beim Reinigen keine scheuernden Reinigungsmittel oder -schwämme, um Kratzer zu vermeiden.
- Risikofaktor: Bei Verwendung von schweren Uten ist vorsichtiger Umgang geboten, um ein Herunterfallen und Zerschlagen zu vermeiden.
- Kinder: Halten Sie das Geschirr von Kleinkindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.

3. Produktübersicht und technische Daten

- Material: Porzellan
- Farbton: Creme
- Teile: 24 Stück (6 Teller, 6 Suppenteller, 6 Dessertteller, 6 Tassen)
- Dimensions of Plates: 10" Dinner Plates, 8" Soup Plates, 6" Dessert Plates, 12oz Cups
- Handhabung: Spülmaschinenfest, nicht mikrowellengeeignet

4. Aufbau und Installation

1. Auspacken: Entfernen Sie das Geschirr vorsichtig aus der Verpackung.
2. Überprüfen: Prüfen Sie das Geschirr auf Schäden oder Mängel. Bei Beschädigungen kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
3. Platzierung: Stellen Sie die Teile auf eine saubere und ebene Oberfläche, um einen sicheren Umgang zu gewährleisten.

5. Betrieb

- Verwenden Sie das Geschirrsset gemäß den Anweisungen für die jeweilige Nutzung (Servieren von Speisen und Getränken).
- Stellen Sie sicher, dass das Geschirr trocken ist und verwenden Sie es in einem geeigneten Umfeld ohne direkte Hitzequellen.

6. Reinigung und Wartung

- Spülmaschine: Das Geschirrsset darf in der Spülmaschine gereinigt werden. Stellen Sie sicher, dass die Maschinenanweisungen befolgt werden.
- Handwäsche: Verwenden Sie warmes Seifenwasser und einen weichen Schwamm. Trocknen Sie das Geschirr sofort nach der Reinigung ab, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Lagerung: Lagern Sie das Geschirr an einem trockenen Ort, um Bruch und Kratzer zu vermeiden.

7. Fehlersuche

- Bruch: Bei Bruch während des Gebrauchs ist der Kontakt mit scharfen Kanten zu vermeiden. Spielen Sie auf eine geeignete Entsorgung.
- Verfärbungen: Bei Verfärbungen durch Lebensmittel können diese durch Handwäsche mit einem milden Reiniger entfernt werden.

8. Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Geschirrsset gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfälle. Porzellanteile können in einer speziellen Entsorgungseinheit für Keramik- und Glasprodukte deponiert werden.

9. Kontakt

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte:

- E-Mail: info@ggmgastro.com
- Telefon: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Producthandleiding voor de 24-delige Antigo Servies Set - Crème

1. Algemene Informatie

Dank u voor uw keuze voor de 24-delige Antigo Servies Set. Deze set is ideaal voor dagelijks gebruik en speciale gelegenheden, en biedt een elegante uitstraling in elke eetomgeving. Het servies is ontworpen voor duurzaamheid en functionaliteit.

2. Veiligheidsinformatie

- Gebruik het servies niet in de magnetron of oven, tenzij specifiek aangegeven.
- Vermijd het gebruik van schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Laat hete borden niet abrupt afkoelen om barsten te voorkomen.
- Controleer altijd het servies op beschadigingen voor gebruik. Gebruik geen beschadigde stukken.
- Bewaar het servies voorzichtig om breuk te voorkomen; stapel borden met tussenruimtes of gebruik beschermende vellen.

3. Productspecificaties

- Artikelnr: GSACW24C
- Materiaal: Porselein
- Kleur: Crème
- Aantal delen: 24
- Inhoud:
 - 6 dinerborden (26 cm)
 - 6 soepborden (20 cm)
 - 6 dessertborden (20 cm)
 - 6 mokken (350 ml)

4. Installatie en Setup

De Antigo Servies Set is ontworpen voor onmiddellijk gebruik. Er zijn geen complexe installatie-instructies vereist. Volg deze stappen voor een optimaal gebruik:

1. Haal de set uit de verpakking en controleer op eventuele beschadigingen.
2. Plaats elk serviesstuk op een schone en vlakke ondergrond.
3. Organiseer de stukken naar wens op de eettafel of in uw servieskast.

5. Bediening

Deze servies set is gebruiksvriendelijk. Neem het gewenste item en dien uw gerechten op zoals gewenst. Het servies kan eenvoudig worden gecombineerd met andere serviezen en decoraties.

6. Schoonmaak en Onderhoud

- Was de stukken met de hand in warm zeepsop en gebruik een zachte spons.
- Voor vaatwasmachinegebruik: Plaats de stukken indien mogelijk op de bovenste rek om blootstelling aan sterkere waterstralen te minimaliseren.
- Laat het servies niet langdurig in water weken om het risico op schade te verminderen.
- Droog het servies grondig af om watervlekken te voorkomen.

7. Probleemoplossing

- Probleem: Beschadigde onderdelen
 - Oplossing: Neem contact op met de klantenservice voor vervanging.
- Probleem: Vlekken op het servies
 - Oplossing: Gebruik een mengsel van baking soda en water om vlekken voorzichtig te verwijderen.

8. Afvoer

Bij het weggooien van het servies, zorg ervoor dat het op een veilige manier gebeurt. Breek het servies in kleinere stukken (indien mogelijk) en deponeer het in de daarvoor bestemde afvalbakken. Volg lokale voorschriften voor de afvoer van keramische materialen.

9. Contact

Voor verdere vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met onze klantenservice:

- E-mailadres: info@gmgastro.com
- Telefoonnummer: 0800 7000 220
- Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

Bedankt voor uw aankoop! We hopen dat u geniet van uw nieuwe Antigo Servies Set.

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Juego de Vajilla Antigo de 24 Piezas - Color Crema

1. Información General

Este juego de vajilla Antigo de 24 piezas es ideal para ocasiones especiales y uso diario. Fabricado con materiales de alta calidad, combina funcionalidad y elegancia en cada comida.

2. Información de Seguridad

- Mantenga las piezas de la vajilla fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.
- No utilice productos abrasivos al limpiar.
- Las piezas son aptas para el lavavajillas, pero se recomienda colocar en la rejilla superior.
- Evite exponer las piezas a temperaturas extremas o cambios bruscos de temperatura para prevenir daños.

3. Descripción y Especificaciones del Producto

- Material: Porcelana
- Color: Crema
- Incluye: 6 platos llanos, 6 platos hondos, 6 platos de postre, 6 tazas con platillos.
- Apto para microondas: Sí
- Apto para lavavajillas: Sí
- Diseño: Clásico y elegante

4. Configuración e Instalación

1. Desembale cuidadosamente cada pieza del juego.
2. Revise que no haya piezas dañadas o faltantes. Si hay algún daño, contacte a nuestro servicio de atención al cliente.
3. Distribuya las piezas en su mesa o alacena según su preferencia.
4. Para uso en el microondas, asegúrese de que los platos no contengan elementos metálicos y estén etiquetados como seguros para microondas.

5. Operación

- Coloque la comida en los platos de forma decorativa antes de servir.
- Utilice las tazas para bebidas calientes y frías.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Lave las piezas con agua tibia y jabón suave.
- Para manchas difíciles, use un paño suave con bicarbonato de sodio.
- Evite sumergir las piezas en agua caliente directamente después de sacarlas del frío.
- Compruebe regularmente las piezas en busca de astillas o grietas.

7. Resolución de Problemas

- Si las piezas presentan manchas persistentes, intente dejarlas en remojo con una mezcla de agua y vinagre.
- En caso de que alguna pieza se rompa, asegúrese de desechar los trozos de forma segura para evitar accidentes.

8. Eliminación

- Este producto es reciclable. Deseche con responsabilidad siguiendo las normativas de reciclaje locales sobre cerámica y porcelana.

9. Contacto

Para más información o asistencia, por favor contáctenos:

Correo electrónico: info@gmgastro.com

Teléfono: 0800 7000 220

Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

Manuel du produit - Set de vaisselle Antigo de 24 pièces

1. Informations générales

Le set de vaisselle Antigo de 24 pièces est conçu pour répondre à vos besoins de présentation culinaire, offrant une élégance intemporelle à chaque repas. Ce service est idéal pour les occasions spéciales et l'usage quotidien.

2. Informations de sécurité

- Utilisation appropriée : Ne jamais utiliser pour des applications autres que celles prévues.
- Chauffage : Ne pas mettre au micro-ondes ni au four. Évitez la chaleur directe.
- Manipulation : Évitez les chocs et les chutes pour prévenir les cassures.
- Produits chimiques : N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs qui pourraient rayer la surface.
- Enfants : Gardez hors de portée des jeunes enfants pour éviter tout risque de blessure.

3. Présentation du produit et spécifications

- Composition : Porcelaine fine
- Couleur : Crème
- Nombre de pièces : 24
- Type d'articles inclus : Assiettes, bols, tasses et sous-tasses
- Convient pour : Lave-vaisselle, mais pas au micro-ondes
- Dimensions : Varie selon l'article (à consulter sur la page produit)

4. Installation et mise en place

1. Déballage : Ouvrez soigneusement l'emballage. Évitez d'utiliser des outils pointus qui pourraient endommager la vaisselle.
2. Vérification : Examinez chaque pièce pour détecter d'éventuels dommages pendant le transport.
3. Entretien : Lavez les pièces à l'eau chaude savonneuse avant la première utilisation pour éliminer toute poussière résiduelle.

5. Fonctionnement

Le set de vaisselle Antigo est prêt à être utilisé dès qu'il est correctement nettoyé avant la première utilisation. Disposez les éléments sur la table selon vos préférences pour créer une belle présentation.

6. Nettoyage et entretien

- Lave-vaisselle : Peut être lavé à la machine. Utilisez un cycle délicat pour prolonger la durée de vie.
- Main : Laver à la main dans de l'eau chaude savonneuse et rincer soigneusement.
- Séchage : Évitez d'empiler les pièces pendant le séchage pour éviter les rayures.

7. Dépannage

- Taches persistantes : Utilisez un mélange de bicarbonate de soude et d'eau pour les taches tenaces, et frottez doucement.
- Casse : En cas de pièce cassée, remplacez-la immédiatement pour une sécurité optimale et une esthétique intacte.

8. Élimination

Ne jetez pas la vaisselle cassée dans les ordures ménagères. Réutilisez ou recyclez les pièces en porcelaine si possible, et suivez les directives de votre localité pour le recyclage des matériaux en céramique.

9. Contact

Pour toute question ou préoccupation, contactez-nous :

- Email : info@gmgastro.com
- Téléphone : 0800 7000 220
- Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Set di Stoviglie Antigo da 24 Pezzi

1. Informazioni Generali

Il set di stoviglie Antigo da 24 pezzi è progettato per offrire eleganza e funzionalità per occasioni di ogni tipo. Questo set è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata nel tempo e un aspetto raffinato.

2. Informazioni di Sicurezza

- Uso corretto: Utilizzare il set di stoviglie esclusivamente per cibi e bevande.
- Non utilizzare in microonde o forno: Questo prodotto non è adatto per l'uso in microonde o nel forno.
- Evitare agenti chimici forti: Non utilizzare detergenti abrasivi o sostanze chimiche aggressive durante la pulizia.
- Cautela con il calore: Non esporre il set a fonti di calore dirette.
- Bambini: Tenere fuori dalla portata dei bambini durante l'uso per evitare incidenti.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

Specifiche tecniche:

- Materiale: Ceramica
- Colore: Crema
- Inclusi: 6 piatti piani, 6 piatti fondi, 6 piattini, 6 tazze con piattino
- Lavabile in lavastoviglie
- Non adatto per microonde

4. Installazione e Montaggio

1. Controllo del contenuto: Aprire la confezione e verificare che tutte le parti siano presenti.
2. Posizionamento: Disporre i piatti e le tazze su un tavolo o in un mobile da cucina per un facile accesso.
3. Utilizzo regolare: Non è richiesta alcuna installazione complessa; il set è pronto per l'uso immediato.

5. Operazione

- Servizio: Utilizzare i vari elementi del set in base al tipo di cibo e bevande da servire.
- Impostazione della tavola: Posizionare piatti e tazze in modo ordinato per una presentazione elegante.

6. Pulizia e Manutenzione

- Lavaggio: Lavabile in lavastoviglie; posizionare nella parte superiore per evitare danni.
- Pulizia a mano: Utilizzare acqua calda e un detergente delicato. Evitare spugne abrasive.
- Asciugatura: Asciugare con un panno morbido per prevenire macchie d'acqua.

7. Risoluzione dei Problemi

- Macchie permanenti: Se ci sono macchie persistenti, provare a usare una pasta di bicarbonato di sodio e acqua.
- Scheggiature: Se il set subisce danni, contattare il servizio clienti per assistenza.

8. Smaltimento

Quando il prodotto non è più utilizzabile, non gettarlo nell'ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni corrette sullo smaltimento dei materiali ceramici.

9. Contatti

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare:

- Email: info@gmgastro.com
- Telefono: 0800 7000 220
- Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania