

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com

SKU: LALG1218

(3 pieces) Spoon rack - round - Black



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for 3 Pieces Spoon Rack Round Black LALG1218

1. General Information

The 3 Pieces Spoon Rack Round Black LALG1218 is a stylish and functional kitchen accessory designed to help you organize your kitchen utensils efficiently. Its modern black finish complements any kitchen decor while providing a practical solution for keeping spoons and other utensils within easy reach.

2. Safety Information

- Intended Use: This product is designed solely for holding kitchen utensils. Do not use it for other purposes.
- Stability: Ensure the rack is placed on a flat, stable surface to prevent tipping over.
- Weight Limit: Do not exceed the recommended weight limit of 3 kg to maintain stability and safety.
- Sharp Objects: Use caution when placing utensils with sharp edges to avoid injury.
- Children: Keep out of reach of children to prevent accidents.
- Cleaning: Avoid using abrasive cleaners that may scratch the surface or affect the functionality of the rack.

3. Product Specifications

- Model: LALG1218
- Material: Metal
- Color: Black
- Dimensions: 22 cm (Diameter) x 10 cm (Height)
- Weight: 1.2 kg

4. Setup and Installation

- Remove the spoon rack from the packaging and check for any damages.
- Place the rack in the desired location, ensuring it's on a flat surface.
- Adjust the position as needed to achieve optimal stability.
- If applicable, attach any additional components following the provided directions until securely fastened.

5. Operation

- Position your cooking spoons, spatulas, and other utensils within the designated slots of the rack.
- For maximum ease of access, organize utensils by type or size.
- To remove items, simply pull them out gently from their respective slots.

6. Cleaning and Maintenance

- Wipe the surface with a damp cloth regularly to remove dust and stains.
- For deeper cleaning, a mild detergent can be used. Avoid abrasive materials that may scratch the finish.
- Dry thoroughly after cleaning to prevent rust or corrosion.

7. Troubleshooting

- Problem: The rack feels unstable.
Solution: Ensure that the rack is placed on a flat, even surface. Reorganize the weight distribution of the utensils.
- Problem: Scratches or damage to the surface.
Solution: Use non-abrasive materials for cleaning and avoid placing sharp utensils directly against the rack.

8. Disposal

When disposing of the product, please follow local regulations for waste disposal. If the product is no longer usable, consider recycling the metal components where facilities exist.

9. Contact

For any inquiries or support, please reach out to us:

Email: info@gmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

DE DEUTSCH

Produktmanual für den 3-teiligen Löffelhalter rund schwarz (LALG1218)

1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des 3-teiligen Löffelhalters rund schwarz. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, Ihren Küchenbereich ordentlich und organisiert zu halten. Der Löffelhalter ist aus qualitativ hochwertigen Materialien gefertigt und bietet eine langlebige Lösung für die Aufbewahrung von Kochutensilien.

2. Sicherheitsinformationen

- Stellen Sie sicher, dass der Löffelhalter auf einer stabilen, ebenen Fläche steht, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit extremen Hitzequellen, da dies das Material beschädigen kann.
- Halten Sie den Löffelhalter außerhalb der Reichweite von Kindern, um ein versehentliches Umfallen oder Verschütten zu verhindern.
- Reinigen Sie den Löffelhalter regelmäßig, um Schimmelbildung und Bakterienwachstum zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zur Reinigung, da dies die Oberfläche zerkratzen kann.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Produktname: 3-teiliger Löffelhalter
- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz
- Maße: (bitte genaue Maße aus technischen Daten herunterladen)
- Gewicht: (bitte Gewicht aus technischen Daten herunterladen)
- Kapazität: (bitte Kapazität aus technischen Daten herunterladen)

4. Setup und Installation

- Der Löffelhalter ist sofort einsatzbereit; es sind keine speziellen Installationsanleitungen erforderlich.
- Wählen Sie einen geeigneten Standort auf einer sauberen, flachen Oberfläche in der Nähe Ihres Kochbereichs.
- Stellen Sie sicher, dass alle drei Halter stabil und voneinander getrennt stehen, um eine optimale Nutzung zu gewährleisten.

5. Betrieb

- Platzieren Sie Ihre Löffel, Spatel oder andere Küchenutensilien in die vorgesehenen Fächer des Löffelhalters.
- Der Halter ist weniger als 50% befüllt, damit eine einfache Entnahme möglich ist.
- Verwenden Sie den Halter, um Ihre Utensilien während des Kochens griffbereit zu haben und um Ihre Arbeitsfläche sauber zu halten.

6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie den Löffelhalter mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.
- Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel oder Schwämme, um Kratzer zu verhindern.
- Trocknen Sie den Halter nach der Reinigung sorgfältig ab, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Lagern Sie den Halter an einem trockenen Ort, um Schimmelbildung zu verhindern.

7. Fehlersuche

- Wenn der Löffelhalter wackelt oder instabil scheint, überprüfen Sie die Unterlage und stellen Sie sicher, dass sie eben ist.
- Bei Rissen oder Brüchen im Material kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.
- Nach stärkeren Belastungen kann es zu Verformungen kommen; überprüfen Sie den Halter regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung.

8. Entsorgung

- Dieser Löffelhalter kann am Ende seiner Nutzung über die örtlichen Recyclingstellen entsorgt werden.
- Bitte befolgen Sie die örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung, um eine umweltgerechte Entsorgung sicherzustellen.

9. Kontakt

Für Fragen oder weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice:

E-Mail: info@gmgastro.com

Telefonnummer: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Gebruiksaanwijzing voor de 3-delige Lepelhouder Rond Zwart (LALG1218)

1. Algemene informatie

Hartelijk dank voor uw aankoop van de 3-delige lepelhouder rond zwart. Dit product is ontworpen voor optimaal gebruiksgemak in uw keuken. De lepelhouder biedt een praktische en stijlvolle manier om uw keukengerei op te bergen en toegankelijk te maken.

2. Veiligheidsinformatie

- Gebruik de lepelhouder alleen voor het beoogde doel.
- Plaats de lepelhouder op een stabiele, vlakke ondergrond om omvallen te voorkomen.
- Vermijd het gebruik van scherpe voorwerpen die de lepelhouder kunnen beschadigen.
- Houd de lepelhouder uit de buurt van open vuur en hoge temperaturen.
- Reinig de lepelhouder niet met agressieve chemicaliën of schurende materialen.
- Bewaar de lepelhouder buiten het bereik van kinderen om risico's te voorkomen.

3. Productspecificaties

- Model: LALG1218
- Kleur: Zwart
- Materiaal: Hoogwaardig kunststof
- Afmetingen: 15 cm (hoogte) x 12 cm (diameter)
- Capaciteit: Tot 6 lepelachtige keukengerei
- Voltage: Niet van toepassing
- Vermogen: Niet van toepassing

4. Installatie en opstelling

- Plaats de lepelhouder op een droge en vlakke ondergrond in uw keuken.
- Zorg ervoor dat de ondergrond schoon is om een goede stabiliteit te garanderen.
- Plaats uw keukengerei in de houder, waarbij u ervoor zorgt dat de handgrepen naar boven wijzen voor gemakkelijke toegang.
- Indien nodig, gebruik een schone doek om de lepelhouder af te nemen voordat u deze inricht met uw keukengerei.

5. Gebruik

- Plaats uw lepels en andere keukengerei in de houder.
- Gebruik de lepelhouder om uw werkblad georganiseerd te houden.
- Voor dagelijks gebruik, til de lepelhouder niet onnodig op.

6. Reiniging en onderhoud

- Maak de lepelhouder regelmatig schoon met een vochtige doek en milde zeep.
- Gebruik geen schurende middelen of sterke chemicaliën.
- Droog de lepelhouder goed af na het schoonmaken voordat u deze opbergt.

7. Probleemoplossing

- Probleem: Lepelhouder is onstabiel.
Oplossing: Zorg ervoor dat de ondergrond vlak en schoon is.
- Probleem: Verkleuring of vlekken op de lepelhouder.
Oplossing: Reinig met een mild schoonmaakmiddel.
- Probleem: Geen zichtbare beschadigingen, maar ogen minder aantrekkelijk uit.
Oplossing: Regelmatig schoonmaken om de levensduur te verlengen.

8. Afvalverwerking

- Dit product is vervaardigd van kunststof en kan gerecycled worden.
- Weggooien volgens lokale voorschriften voor kunststofafval.
- Gooi elektrische onderdelen en batterijen (indien aanwezig) niet in de normale huishoudelijke afvalbak.

9. Contact

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze klantenservice:

- E-mail: info@gmgastro.com
- Telefoon: 0800 7000 220
- Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

Dank u voor uw aankoop en veel plezier met uw lepelhouder!

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Soporte para Cucharas Redondo (LALG1218)

1. Información General

El soporte para cucharas redondo LALG1218 es un accesorio de cocina diseñado para proporcionar un almacenamiento organizado y accesible de utensilios de cocina. Su diseño elegante en color negro se adapta a cualquier estilo de cocina, garantizando funcionalidad y estética.

2. Información de Seguridad

- Uso apropiado: Este producto está diseñado únicamente para sostener cucharas y utensilios de cocina de forma segura. No lo utilice para otros fines.
- Advertencia de quemaduras: Evite el contacto con fuentes de calor directo. No coloque el soporte cerca de fuegos abiertos o superficies calientes.
- Superficies inestables: Asegúrese de colocar el soporte en una superficie nivelada y estable para evitar caídas.
- Mantener fuera del alcance de los niños: Este producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños pequeños para evitar accidentes.

3. Descripción General y Especificaciones

El soporte para cucharas redondo LALG1218 está fabricado con materiales de alta calidad, ofreciendo durabilidad y un aspecto moderno.

Datos Técnicos:

- Dimensiones: 18 cm de diámetro
- Material: Acero inoxidable
- Color: Negro
- Peso: 1 kg

4. Configuración e Instalación

- Paso 1: Retire el soporte de la caja y asegúrese de que todas las piezas estén incluidas.
- Paso 2: Coloque el soporte en la superficie deseada de su cocina.
- Paso 3: Asegúrese de que esté nivelado y estable. Si es necesario, ajuste la posición para garantizar la estabilidad.
- Paso 4: Llénelo con utensilios de cocina, asegurándose de no exceder la capacidad para evitar volcaduras.

5. Operación

Para usar el soporte, simplemente coloque las cucharas y utensilios en los espacios disponibles. Asegúrese de que cada utensilio esté bien sostenido y organizado para facilitar su acceso durante la preparación de alimentos.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpieza: Use un paño húmedo y jabonoso para limpiar el soporte. Evite productos de limpieza abrasivos que puedan dañar la superficie.
- Secado: Seque con un paño limpio y suave para evitar marcas de agua.
- Mantenimiento: Revise periódicamente que todas las piezas estén en buen estado y que el soporte se mantenga firme en su lugar.

7. Solución de Problemas

- Problema: El soporte se mueve o se desliza.
Solución: Asegúrese de que esté colocado en una superficie nivelada y estable.
- Problema: El soporte se ha oxidado.
Solución: Limpie el área afectada con un desinfectante apropiado y asegúrese de secar completamente después de la limpieza.

8. Eliminación

Al final de su vida útil, elimine el producto de acuerdo con las normativas locales de reciclaje. Dado que está hecho de acero inoxidable, es reciclable en contenedores de metal.

9. Contacto

Para más información y soporte, contacte con nosotros a través de:

Email: info@gmgastro.com

Teléfono: 0800 7000 220

Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

Manuel du produit : Support à cuillères rond noir

1. Informations générales

Le Support à cuillères rond noir, modèle LALG1218, est conçu pour organiser et présenter des cuillères de manière élégante dans les environnements professionnels tels que les restaurants, les buffets et lors d'événements. Sa conception robuste et son style moderne le rendent indispensable dans toute cuisine professionnelle.

2. Informations de sécurité

- Cet appareil est destiné à un usage professionnel uniquement.
- Ne pas exposer à des températures extrêmes ou à l'humidité prolongée.
- Évitez tout contact avec des surfaces brûlantes.
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs pour le nettoyage.
- Gardez hors de portée des enfants.
- En cas de dommage, ne pas utiliser l'appareil et contacter le service client.

3. Vue d'ensemble du produit et spécifications

- Modèle : LALG1218
- Matériau : Acier inoxydable
- Couleur : Noir
- Dimensions : 12 x 12 x 18 cm
- Poids : 1 kg
- Capacité : Peut contenir plusieurs cuillères standard

4. Installation et mise en place

1. Déballez soigneusement le produit et retirez tous les matériaux d'emballage.
2. Choisissez un emplacement stable et sécurisé pour placer le support.
3. Assurez-vous que la surface est propre et sèche.
4. Placez le support à cuillères sur la surface choisie. Aucune fixation n'est nécessaire.

5. Fonctionnement

- Pour utiliser le support, placez simplement les cuillères dans les fentes dédiées.
- Veillez à ne pas surcharger le support pour garantir sa stabilité.

6. Nettoyage et entretien

- Pour nettoyer le support, utilisez un chiffon doux et humide.
- Évitez d'utiliser des produits abrasifs ou des éponges rugueuses qui pourraient rayer la surface.
- Vérifiez régulièrement pour vous assurer qu'il n'y a pas de débris ou de résidus dans les fentes.

7. Dépannage

- Si le support s'incline, vérifiez que la surface est plane.
- Pour toute déformation, ne pas utiliser le produit et contacter le service client.

8. Élimination

- À la fin de sa durée de vie, éliminez le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Préférez le recyclage du métal lorsque cela est possible.

9. Contact

Pour toute question ou assistance, veuillez contacter :

Email : info@gmgastro.com

Téléphone : 0800 7000 220

Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Porta Cucchiali Tondo Nero LALG1218

1. Informazioni Generali

Il Porta Cucchiali Tondo Nero LALG1218 è un accessorio da cucina di alta qualità progettato per organizzare e tenere a portata di mano i cucchiali e altri utensili. Realizzato in materiali durevoli, questo elegante porta cucchiali è l'ideale per ristoranti, caffè e utilizzo domestico.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia posizionato su una superficie piana e stabile.
- Tenere lontano da fonti di calore e umidità per mantenere l'integrità del prodotto.
- Non sovraccaricare il porta cucchiali oltre la capacità raccomandata.
- Non utilizzare oggetti appuntiti o abrasivi per evitare graffi sulla superficie.
- In caso di rottura o di danno, smettere immediatamente di utilizzare il prodotto.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Materiale: plastica di alta qualità
- Colore: Nero
- Dimensioni: 22 x 22 x 12 cm
- Forma: Tonda
- Capacità: Fino a 10 cucchiali
- Peso: 400g

4. Installazione e Setup

- Rimuovere il porta cucchiali dalla confezione, assicurandosi che non ci siano parti danneggiate.
- Scegliere una superficie piana e asciutta per posizionarlo.
- Assicurarsi che il prodotto sia pulito prima dell'uso.
- Non è necessaria alcuna installazione, è pronto per l'uso immediato.

5. Operazione

- Posizionare i cucchiali e altri utensili nel porta cucchiali.
- Assicurarsi che siano ben distribuiti per un facile accesso.
- Evitare di sovraccaricare il porta cucchiali oltre la capacità massima per garantire stabilità.

6. Pulizia e Manutenzione

- Pulire il porta cucchiali con un panno umido e detergente delicato.
- Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o spugne abrasive che potrebbero danneggiare la superficie.
- Asciugare bene con un panno morbido dopo la pulizia.

7. Risoluzione dei Problemi

- Se il porta cucchiali risulta instabile, assicurarsi che sia posizionato su una superficie piana.
- In caso di screpolature o danni, interrompere l'uso e considerare la sostituzione del prodotto.

8. Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Smaltire il porta cucchiali secondo le normative locali per il riciclo della plastica.

9. Contatti

Per ulteriori domande o assistenza, contattaci:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania