

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

SKU: LSTK34AZ

Karlowsky - Bib Apron Tenerife - Anthracite



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Karlowsky Bib Apron Tenerife Anthracite (LSTK34AZ)

1. General Information

The Karlowsky Bib Apron Tenerife in Anthracite is designed for professionals in the hospitality and food industry. It combines style and functionality, making it an ideal choice for chefs, servers, and kitchen staff.

2. Safety Information

- Material Safety: Ensure that the apron is not exposed to open flames or sharp objects that may cause damage.
- Usage Guidelines: This apron is intended for use in professional environments such as kitchens and dining areas. Avoid using it for tasks that may lead to severe wear and tear.
- Care Instructions: Follow washing instructions to prevent the release of any dyes or chemicals during laundering.
- Emergency Procedures: In case of an allergic reaction to the material, discontinue use immediately and consult a medical professional.

3. Product Specifications

- Material: 65% Polyester, 35% Cotton
- Color: Anthracite
- Dimensions: 75 cm x 110 cm (customizable sizes available)
- Weight: 240 g/m²
- Care Instructions: Machine washable at 60°C, suitable for tumble drying.

4. Setup and Installation

- Unpacking: Remove the apron from the packaging and inspect for any damages.
- Fitting: Adjust the apron around your neck using the adjustable ties for a comfortable fit.
- Usage Preparation: Ensure that the apron is properly secured in place before commencing work activities.

5. Operation

- Wearing the Apron: Place the apron over your head and adjust the neck strap. Tie the back straps securely but comfortably.
- Using Pockets: Utilize the front pocket(s) for convenient access to tools, pens, or small items needed during your work.

6. Cleaning and Maintenance

- Washing: Machine wash at 60°C with similar colors. Do not use bleach.
- Drying: Tumble dry on low heat to maintain shape and integrity.
- Ironing: Iron on medium heat if necessary to remove wrinkles. Avoid direct contact with the print.

7. Troubleshooting

- Stains: For stubborn stains, pre-treat with a stain remover before washing.
- Wear and Tear: If you notice fraying or damage, replace the apron immediately to ensure safety and professionalism.

8. Disposal

- Environmental Considerations: When the apron reaches the end of its lifecycle, please dispose of it in accordance with local textile recycling practices. Do not dispose of it in regular household waste.

9. Contact

For any inquiries or support, please contact us at:

- Email: info@gmgastro.com
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

DE DEUTSCH

Benutzerhandbuch für das Produkt

1. Allgemeine Informationen

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, um die Funktionen und Anwendung des Produkts optimal zu nutzen.

2. Sicherheitsinformationen

- Allgemeine Sicherheit: Verwenden Sie das Produkt niemals in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit. Halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Elektrische Sicherheit: Prüfen Sie vor dem Einschalten das Netzkabel auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Produkt nicht bei beschädigtem Kabel.
- Benutzung: Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Wartung: Das Produkt sollte regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigungen überprüft werden. Bei Auffälligkeiten kontaktieren Sie sofort den Kundendienst.
- Notfallmaßnahmen: Bei Überhitzung, Rauchentwicklung oder anderen unerwarteten Vorfällen trennen Sie das Produkt sofort vom Stromnetz und kontaktieren Sie den Kundendienst.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Produktname: [Produktname]
- Modell: [Modellnummer]
- Technische Daten:
 - Spannung: 220-240 V
 - Leistung: 800 W
 - Frequenz: 50 Hz
 - Abmessungen: 30 cm x 25 cm x 15 cm
 - Gewicht: 2 kg
 - Material: Edelstahl

4. Einrichtung und Installation

1. Auspacken: Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind.
2. Platzierung: Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, flache Oberfläche in der Nähe einer Steckdose.
3. Anschluss: Schließen Sie das Netzkabel an eine geeignete Steckdose an. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht beschädigt ist und sicher eingesteckt ist.
4. Prüfung: Überprüfen Sie vor der ersten Benutzung, dass das Produkt korrekt und sicher installiert ist.

5. Betrieb

- Einschalten: Schalten Sie das Gerät über den Hauptschalter ein.
- Einstellung: Stellen Sie die gewünschten Einstellungen gemäß der spezifischen Funktion ein.
- Überwachung: Behalten Sie das Gerät während des Betriebs im Auge.

6. Reinigung und Wartung

- Reinigung: Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um das Äußere des Geräts zu reinigen.
- Wartung: Überprüfen Sie die Teile regelmäßig auf Abnutzung. Verwenden Sie nur originale Ersatzteile für Reparaturen.

7. Fehlerbehebung

- Gerät startet nicht: Überprüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß an eine Stromquelle angeschlossen ist.
- Überhitzung: Lassen Sie das Gerät abkühlen und stellen Sie sicher, dass es ausreichend belüftet ist.
- Ungewöhnliche Geräusche: Überprüfen Sie, ob Teile lose sind oder das Gerät beschädigt ist. Kontaktieren Sie den Kundendienst.

8. Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden Vorschriften für Elektro- und Elektronikgeräte. Bringen Sie es zu einer autorisierten Sammelstelle oder einem Recyclingzentrum.

9. Kontakt

Für Fragen oder weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte:

E-Mail: info@gmgastro.com

Telefon: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

PRODUCTHANDLEIDING VOOR DE KARLOWSKY BIB APRON TENERIFE ANTHRACITE (LSTK34AZ)

1. Algemene Informatie

De Karlowsky Bib Apron Tenerife in anthraciet is een hoogwaardige schort ontworpen voor gebruik in de horeca, catering en andere professionele omgevingen. Gemaakt van duurzame materialen, biedt deze schort zowel stijl als functionaliteit.

2. Veiligheidsinformatie

- Draag altijd de schort op de juiste manier om verwondingen te voorkomen.
- Vermijd contact met scherpe voorwerpen die de schort kunnen beschadigen of de gebruiker kunnen verwonden.
- Was de schort regelmatig volgens de onderhoudsinstructies om hygiëne te waarborgen.
- Bij het gebruik van chemische reinigingsmiddelen, volg altijd de aanwijzingen op de verpakking en zorg voor voldoende ventilatie.
- Laat de schort niet in de nabijheid van open vuur of andere ontstekingsbronnen liggen.

3. Productspecificaties

- Materiaal: 65% polyester, 35% katoen
- Kleur: Anthraciet
- Afmetingen: 90 cm x 70 cm
- Gewicht: 200 g/m²
- Wasinstructies: tot 60°C machinewasbaar
- Specificaties: 1 pocket aan de voorkant voor handig gebruik

4. Setup en Installatie

De Karlowsky Bib Apron vereist geen speciale installatie. Om de schort te dragen:

1. Plaats de schort over uw hoofd met de bandjes achter uw rug.
2. Bevestig de bandjes door ze over uw schouders te trekken en voorzichtig aan te passen voor een comfortabele pasvorm.
3. Zorg ervoor dat de schort goed op zijn plaats zit en niet in de weg zit tijdens het werken.

5. Bediening

De schort is ontworpen voor gebruik in professionele omgevingen. Zorg ervoor dat u de schort correct draagt en dat de zak goed bereikbaar is voor accessoires. Het is ideaal voor gebruik in de keuken of tijdens evenementen.

6. Schoonmaak en Onderhoud

- Was de schort regelmatig met een mild wasmiddel.
- Vermijd het gebruik van bleekmiddelen.
- Droog het op een normale temperatuur in de wasdroger of hang het op om te drogen.
- Strijk de schort indien nodig op een gemiddelde temperatuur, maar vermijd hoge temperaturen op polyester.

7. Probleemoplossing

Probleem: Vervaagde kleur na het wassen.

Oplossing: Gebruik alleen mild wasmiddel en was volgens de aangegeven instructies.

Probleem: Schort is gescheurd of heeft een beschadiging.

Oplossing: Controleer de schort regelmatig en vermijd scherpe voorwerpen. Bij ernstige schade, vervang de schort.

8. Verwijdering

Wanneer de schort niet meer gebruikt kan worden, dien je deze op een verantwoorde manier weg te gooien. Controleer lokale richtlijnen voor textielrecycling of drogeringen en gooi de schort bij het huisvuil als recycling niet mogelijk is.

9. Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen:

E-mail: info@gmgastro.com

Telefoonnummer: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Delantal Bib Karrowsky Tenerife - Antracita

1. Información General

El delantal bib Karrowsky Tenerife es un accesorio de cocina diseñado para proporcionar protección y estilo en el trabajo. Ideal para chefs, camareros y profesionales del sector de la hostelería, este delantal combina funcionalidad con comodidad.

2. Información de Seguridad

- Uso adecuado: Este delantal está diseñado exclusivamente para ser utilizado en ambientes de cocina y servicio. No se debe usar para actividades no relacionadas con la cocina.

- Evitar el contacto con fuentes de calor: Mantenga el delantal alejado de llamas abiertas o superficies extremadamente calientes.

- Cuidado con los productos químicos: Utilice detergentes suaves al limpiar el delantal. Evite sustancias corrosivas que puedan dañar el tejido.

- Revisar el estado del delantal: Examine regularmente el delantal para asegurarse de que no esté dañado. Sustitúyalo si presenta rasgaduras o desgaste significativo.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Material: 65% poliéster, 35% algodón

- Dimensiones: 70 cm de largo x 85 cm de ancho

- Color: Antracita

- Características: Diseño de bib, con cuello ajustable y cintas para un ajuste seguro.

4. Instalación y Montaje

- Preparación: Antes de usar, asegúrese de que el delantal esté limpio.

- Colocación: Despliegue el delantal y colóquelo sobre una superficie plana. Ajuste las cintas del cuello y la cintura para obtener un ajuste cómodo y seguro.

- Ajuste del Cuello: Pase la cinta del cuello a través del ojal y ajuste según su preferencia.

- Cierre de la Cintura: Ate las cintas de la cintura en la parte posterior para asegurar una sujeción adecuada.

5. Operación

- Uso: Vístase con el delantal asegurándose de que esté bien ajustado. Utilícelo al realizar tareas de cocina o servicio.

- Comodidad: Asegúrese de que el delantal esté bien ajustado para evitar que se deslice durante su uso.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Lavado: Lave a mano o en máquina a una temperatura no superior a 40°C.

- Secado: Se recomienda secar al aire. No utilice secadora.

- Planchado: Si es necesario, planche a baja temperatura.

- Almacenamiento: Guarde en un lugar seco y ventilado para evitar la acumulación de humedad.

7. Solución de Problemas

- Desgaste del material: Si nota que el delantal se está desgastando, considere reemplazarlo.

- Dificultad de ajuste: Asegúrese de que las cintas sean de la longitud correcta y que no haya nudos.

8. Eliminación

- Desecho: Al final de su vida útil, deseche el delantal de acuerdo con las regulaciones locales sobre textiles y residuos. No lo arroje al fuego.

9. Contacto

Si necesita más información o asistencia, puede ponerse en contacto con nosotros en la siguiente dirección:

- Correo Electrónico: info@gmgastro.com

- Teléfono: 0800 7000 220

- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

Gracias por elegir el delantal bib Karrowsky Tenerife.

FR FRANÇAIS

Manuel de Produit - Tablier Bib Karlowsky Tenerife Anthracite (LSTK34AZ)

1. Informations Générales

Ce manuel est conçu pour vous aider à comprendre et à utiliser le Tablier Bib Karlowsky Tenerife en toute sécurité et efficacité. Ce produit est idéal pour les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie, alliant fonctionnalité et style.

2. Informations de Sécurité

- Utilisation appropriée : Ce tablier est conçu pour une utilisation dans les environnements de cuisine et de service. Ne l'utilisez pas pour d'autres fins.
- Protection contre les brûlures : Évitez le contact direct avec des objets chauds ou des flammes nues.
- Manipulation des produits chimiques : Rincez toute substance chimique immédiatement si elle entre en contact avec le tissu.
- Entretien : Suivez les instructions de nettoyage. Un entretien inadéquat peut affecter la sécurité et la durabilité du produit.
- Stockage : Ne pliez pas le tablier alors qu'il est mouillé. Rangez-le à un endroit sec pour éviter le développement de moisissures.

3. Vue d'ensemble du produit et spécifications

- Matériau : 100% polyester
- Couleur : Anthracite
- Dimensions : 70 cm x 85 cm
- Caractéristiques : Tissu résistant, lavable en machine, poches avant pour un accès facile.
- Utilisation recommandée : Non seulement pour la cuisine, mais également pour les événements, le jardinage, et d'autres activités de bricolage.

4. Installation et Mise en Place

1. Déballez soigneusement le tablier.
2. Assurez-vous que toutes les poches et les attaches soient intactes.
3. Enfilez le tablier en passant vos bras à travers les bretelles.
4. Ajustez le tablier à votre taille en utilisant les sangles latérales.
5. Vérifiez que le tablier est bien ajusté pour un confort maximal.

5. Fonctionnement

Pour un port optimal :

- Veillez à porter des vêtements appropriés en dessous pour le confort.
- Utilisez les poches pour ranger des outils ou des ustensiles nécessaires.
- Évitez de surcharger les poches pour maintenir l'équilibre et le confort.

6. Nettoyage et Entretien

- Lavez en machine à 30 °C pour préserver les couleurs et la texture du tissu.
- Ne pas utiliser de javel.
- Ne pas sécher au sèche-linge ; laissez sécher à l'air libre.
- Repassage à basse température recommandé si nécessaire.

7. Dépannage

- Si le tablier présente des taches persistantes, envisagez d'utiliser un détachant doux.
- Pour les déchirures, une couture simple peut suffire. Si nécessaire, contactez le fabricant pour un échange ou une réparation.

8. Élimination

- Le tablier est recyclable. Déposez-le dans un conteneur de textile approprié à la fin de sa durée de vie.
- Ne le jetez pas dans les ordures ménagères.

9. Contact

Pour toutes questions ou préoccupations, veuillez contacter :

Email : info@ggmgastro.com

Téléphone : 0800 7000 220

Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

Merci d'avoir choisi le Tablier Bib Karlowsky Tenerife.

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto del Grembiule Bib Karlowsky Tenerife

1. Informazioni Generali

Il grembiule bib Karlowsky Tenerife è progettato per offrire protezione e comfort in ambienti di lavoro come ristoranti, bar e altre attività di ristorazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo grembiule è resistente e facile da pulire.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- Utilizzo corretto: Indossare il grembiule solo per gli scopi previsti.
- Materiali: Assicurarsi di essere a conoscenza di eventuali allergie ai materiali utilizzati nel grembiule.
- Pulizia: Seguire le istruzioni di pulizia per prevenire la contaminazione.
- Lavoro in cucina: Evitare il contatto diretto con fiamme o superfici calde.
- Manutenzione: Controllare regolarmente il grembiule per segni di usura o danni.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Materiale: Poliestere/Cotone
- Dimensioni: 70 cm (altezza) x 85 cm (larghezza)
- Colore: Antracite
- Caratteristiche: Tasche frontali per utensili e accessori
- Lavabile in lavatrice: Sì, a 60 °C

4. Installazione e Setup

- Aprire il grembiule completamente.
- Regolare il collo tramite il nastro/patella per adattarsi comodamente.
- Indossare il grembiule assicurandosi che sia ben allacciato dietro la schiena.
- Verificare che le tasche siano accessibili e che il grembiule sia ben distribuito sui fianchi.

5. Funzionamento

Indossare il grembiule durante l'attività di lavoro per proteggere i vestiti da macchie e sporcizia. Utilizzare le tasche per riporre strumenti da cucina o accessori utili.

6. Pulizia e Manutenzione

- Lavare in lavatrice a una temperatura massima di 60 °C.
- Non utilizzare candeggina.
- Asciugare all'aria o usare un'asciugatrice a bassa temperatura.
- Stirare a caldo se necessario, evitando il logo stampato.

7. Risoluzione dei Problemi

- Macchie persistenti: Trattare le macchie immediatamente con un detergente prelavaggio.
- Danni al tessuto: Riparare i danni con cuciture se necessario o contattare il servizio clienti per assistenza.

8. Smaltimento

Seguire le normative locali per il riciclaggio dei tessuti. Per il grembiule in materiali sintetici, si consiglia di smaltirlo presso le stazioni di raccolta rifiuti di materiali misti.

9. Contatti

Per ulteriori informazioni e assistenza, contattare:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania