



Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com

SKU: MGK21P

Dinner fork Vincenza - 21 cm - set of 12





DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual: Dinner Fork Vincenza 21 cm Set of 12

1. General Information

Thank you for choosing the Dinner Fork Vincenza 21 cm Set of 12. This product is designed to provide quality and durability for your dining experience. Crafted with precision, these forks serve as an excellent addition to your tableware collection, suitable for various dining occasions.

2. Safety Information

- Intended Use: The Dinner Fork Vincenza is intended for household use specifically for dining purposes.
- Food Safety: Ensure that the forks are made from food-safe materials. Always wash the forks before the first use to eliminate any manufacturing residues.
- Handling Caution: Forks have sharp tines. Handle with care to avoid injury.
- Heat Resistance: Do not use the forks with hot foods if they are made from materials not suitable for high temperatures, as they may cause burns or deformation.
- Child Safety: Keep forks out of the reach of young children to prevent injuries.
- Storage: Store the forks in a dry place to prevent moisture accumulation which can lead to rusting.

3. Product Specifications

- Product Name: Dinner Fork Vincenza
- Product Size: 21 cm
- Quantity: Set of 12
- Material: Stainless steel
- Finish: Mirror polished
- Dishwasher Safe: Yes

4. Setup and Installation

No installation is required for the Dinner Fork Vincenza. Simply remove the forks from the packaging and ensure they are clean before use.

5. Operation

The Dinner Fork Vincenza is easy to use. Hold the fork by the handle and use the tines to pick up food. Ideal for use with a variety of dishes, including salads, meats, and desserts.

6. Cleaning and Maintenance

- Dishwasher Safe: The forks can be placed in the dishwasher for cleaning. Use a gentle cycle for best results.
- Manual Cleaning: If washing by hand, use warm water and mild detergent. Avoid abrasive scrubbers to prevent scratching the surface.
- Drying: Dry forks immediately after washing to prevent water spots and maintain their shine.

7. Troubleshooting

- Rust Spots: If rust spots appear, use a mild vinegar solution to remove. Dry thoroughly after cleaning.
- Scratches: To minimize scratches, always use soft cloths or sponges for cleaning.
- Discoloration: Avoid using abrasive cleaning agents that can cause discoloration. If discoloration occurs, polish with a metal polish specific for stainless steel.

8. Disposal

When the product has reached the end of its life cycle, dispose of it in accordance with your local waste management regulations. Stainless steel can often be recycled.

9. Contact

For any inquiries, please reach out to us via:

- Email: info@gmgastro.com
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing the Dinner Fork Vincenza. Enjoy your dining experience!

DE DEUTSCH

Produktmanual für GGM Gastro Dinner Gabel Vincenza 21 cm (Set von 12)

1. Allgemeine Informationen

Die GGM Gastro Dinner Gabel Vincenza 21 cm ist ein elegantes und funktionales Besteckset, das für Gastronomiebetriebe sowie für den privaten Gebrauch entworfen wurde. Ideal für besondere Anlässe oder den täglichen Gebrauch, vereint dieses Produkt Stil und Praktikabilität.

2. Sicherheitsinformationen

- Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz in der Mikrowelle oder im Ofen geeignet.
- Bei der Nutzung der Gabelsätze ist auf sicherheitsgerechtes Verhalten bei der Handhabung und beim Servieren von Speisen zu achten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit chemischen Reinigungsmitteln, die die Oberfläche des Bestecks beschädigen können.
- Kinder sollten unter Aufsicht erwachsener Begleitpersonen beim Umgang mit dem Besteck stehen.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Material: Edelstahl
- Oberflächenbehandlung: Hochglanzpoliert
- Maße: 21 cm Länge
- Set beinhaltet: 12 Gabeln
- Gewicht: ca. 7 kg (gesamt für Set)

4. Einrichtung und Installation

Die Gabeln sind gebrauchsfertig und benötigen keine spezielle Installation. Entfernen Sie die Gabeln vorsichtig aus der Verpackung und stellen Sie sicher, dass sie vollständig sauber und ohne Produktionsreste sind, bevor Sie sie zum Servieren oder Essen verwenden.

5. Betrieb

- Verwenden Sie die Gabeln zur Zubereitung und zum Servieren von Speisen.
- Die Gabeln sind vielseitig einsetzbar und eignen sich für verschiedenste Mahlzeiten, wie Fleisch, Fisch oder Gemüse.
- Nach dem Gebrauch sollten die Gabeln umgehend gereinigt werden, um Kratzern oder Korrosion entgegenzuwirken.

6. Reinigung und Wartung

- Es wird empfohlen, das Besteck in der Spülmaschine bei einer maximalen Temperatur von 60°C zu reinigen.
- Bei Handwäsche verwenden Sie mildes Spülmittel und einen weichen Schwamm. Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel.
- Trocknen Sie die Gabeln sofort nach dem Waschen mit einem weichen Tuch, um Wasserflecken zu vermeiden.

7. Fehlersuche

- Bei sichtbaren Flecken oder Verfärbungen: Überprüfen Sie, ob die Gabeln mit chemischen Reinigungsmitteln in Kontakt gekommen sind. Verwenden Sie eine Edelstahlreinigungsschneide, um die Oberfläche wiederherzustellen.
- Bei Beschädigungen: Verwenden Sie die Gabeln nicht mehr, bis sie repariert oder ersetzt werden können.

8. Entsorgung

Das Produkt kann zusammen mit Edelstahlrecycling entsorgt werden. Vermeiden Sie die Entsorgung im Restmüll. Informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Edelmetall.

9. Kontakt

Für Fragen oder Anliegen wenden Sie sich bitte an:
E-Mail: info@gmgastro.com
Telefon: 0800 7000 220
Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Producthandleiding: Vork Vincenza 21 cm - Set van 12

1. Algemene Informatie

Gefeliciteerd met uw aankoop van de Vork Vincenza, een essentiële aanvulling voor uw tafelgerei. Deze vorken zijn ontworpen voor dagelijks gebruik en combineren functionaliteit met een elegant ontwerp. De set bevat 12 vorken, ideaal voor zowel gezinnen als horeca.

2. Veiligheidsinformatie

- Gebruik de vorken alleen voor hun beoogde doel: het eten van voedsel.
- Controleer de vorken regelmatig op schade. Beschadigde vorken moeten worden weggegooid.
- Houd vorken buiten het bereik van kinderen om verwondingen te voorkomen.
- Gebruik geen scherpe of schurende materialen om de vorken schoon te maken, om krassen te voorkomen.
- Deze vorken zijn niet geschikt voor de vaatwasmachine. Handwas wordt aanbevolen.

3. Productspecificaties

- Materiaal: Gesatineerd roestvrij staal
- Afmetingen: 21 cm
- Gewicht: 55 gram per vork
- Kleur: Zilver
- Set van: 12 vorken

4. Installatie en Setup

Er is geen speciale installatie nodig voor deze vorken. U kunt ze direct uit de verpakking gebruiken. Zorg ervoor dat de vorken goed worden gereinigd voordat u ze voor het eerst gebruikt.

5. Gebruik

- Gebruik de vorken voor het serveren en eten van warme en koude maaltijden.
- Vermijd het gebruik van de vorken voor het snijden van voedsel om schade aan de tanden te voorkomen.
- Na gebruik, spoel de vorken af met lauw water en een mild afwasmiddel.

6. Schoonmaak en Onderhoud

- Was de vorken met de hand om de levensduur te verlengen.
- Gebruik een zachte spons of doek om krassen te voorkomen.
- Droog de vorken onmiddellijk na het wassen om waterlekken te vermijden.
- Bewaar de vorken op een droge plaats.

7. Probleemoplossing

- Als de vorken roest vertonen, gebruik dan een niet-schurende roestverwijderaar en volg de instructies op de verpakking.
- Bij vervorming, zorg ervoor dat u de vorken niet op een hoge temperatuur of in een magnetron gebruikt.

8. Afvoer

- Gooi beschadigde vorken niet zomaar weg. Volg lokale richtlijnen voor het recyclen van roestvrij staal.
- Houd rekening met het milieu bij het weggooien van het product.

9. Contact

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen:

E-mail: info@gmgastro.com

Telefoon: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Tenedor de Cena Vincenza 21 cm (Juego de 12)

1. Información General

El tenedor de cena Vincenza de 21 cm es un producto de alta calidad diseñado para ofrecer elegancia y funcionalidad en su mesa. Este juego de 12 tenedores es ideal para familias, eventos y cenas formales.

2. Información de Seguridad

- Uso apropiado: Este tenedor está destinado únicamente para el uso alimentario. No utilizar para propósitos distintos a los recomendados.
- Peligro de corte: Las puntas del tenedor son afiladas. Manejar con cuidado y mantener fuera del alcance de los niños.
- Calor y fuego: Evitar el contacto prolongado con utensilios calientes o la exposición a fuentes de fuego.
- Limpieza: No lavar en seco. Evitar el uso de productos de limpieza abrasivos que puedan dañar el acabado.
- Almacenamiento: Guardar en un lugar seco y seguro para evitar lesiones o daños.

3. Vista General y Especificaciones

- Material: Acero inoxidable de alta calidad
- Longitud: 21 cm
- Conjunto: 12 tenedores
- Acabado: Pulido brillante
- Resistencia a la corrosión: Alta
- Apto para lavavajillas: Sí

4. Configuración e Instalación

No se requiere instalación para el uso de los tenedores Vincenza. Simplemente saque los tenedores de la caja y colóquelos en su mesa o en el lugar de almacenamiento deseado.

5. Operación

- Antes de usar, lave cada tenedor con agua y jabón para garantizar la limpieza.
- Úselo como utensilio convencional para alimentos sólidos y líquidos.
- Evite el uso de utensilios metálicos que puedan rayar o dañar el acabado.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Lavado a mano: Lavar con agua tibia y jabón suave. Enjuagar bien y secar inmediatamente
- Lavavajillas: Asegúrese de que no se toquen entre sí para evitar rayones.
- Revisar regularmente: Inspeccione los tenedores para detectar cualquier signo de daño o corrosión y desechar si es necesario.

7. Solución de Problemas

- Corrosión ligera: Limpiar con un paño suave y una solución de vinagre y agua.
- Manchas de agua: Secar cuidadosamente inmediatamente después de lavar para evitar manchas.
- Dañados o doblados: Reemplazar el tenedor en lugar de intentar reparar.

8. Eliminación

Este producto es reciclable. Para desechar, colóquelo en un contenedor de acero inoxidable o, si ya no se puede usar, lleve a un centro de reciclaje adecuado.

9. Contacto

Para más información, dudas o soporte, puede contactar a:

Email: info@gmgastro.com

Teléfono: 0800 7000 220

Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

Manuel du produit : Fourchette de Dîner Vincenza - 21 cm (Set de 12)

1. Informations Générales

Merci d'avoir choisi la fourchette de dîner Vincenza. Ce produit est conçu pour fournir une expérience de repas agréable et élégante. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser la fourchette.

2. Informations de Sécurité

- Ne pas utiliser la fourchette pour des fins autres que celles pour lesquelles elle a été conçue.
- Évitez tout contact avec des surfaces excessivement chaudes qui pourraient endommager le produit.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit sans surveillance.
- Nettoyez la fourchette avant la première utilisation pour assurer son hygiène.
- Ne pas soumettre la fourchette à des chocs violents.
- Pour des raisons de sécurité, évitez d'utiliser des produits abrasifs pour le nettoyage.

3. Présentation du Produit et Caractéristiques

- Matériau : Acier inoxydable de haute qualité
- Dimensions : 21 cm
- Poids : 56 g par fourchette
- Quantité dans l'emballage : Set de 12
- Couleur : Argenté poli

4. Installation et Mise en Place

Il n'est pas nécessaire d'installer la fourchette, cependant, il est recommandé de :

- Retirer chaque fourchette de l'emballage avec soin.
- Vérifier l'absence de défauts ou d'imperfections.

5. Fonctionnement

La fourchette de dîner Vincenza est prête à l'emploi. Utilisez-la pour déguster des plats dès que vous êtes prêt à servir.

6. Nettoyage et Entretien

- Lavez la fourchette à la main avec un détergent doux et de l'eau chaude.
- Vous pouvez également la passer au lave-vaisselle pour un nettoyage plus facile. Évitez d'utiliser des produits de nettoyage abrasifs.
- Essuyez avec un chiffon doux après le lavage pour éviter les taches d'eau.

7. Dépannage

- Si des taches apparaissent, utilisez un nettoyant pour acier inoxydable.
- Si la fourchette présente des signes de rouille, retirez-la immédiatement de l'utilisation et contactez le service clientèle.

8. Élimination

Quand la fourchette est usée ou endommagée, assurez-vous de la jeter dans un conteneur approprié pour métaux ou selon les règles d'élimination des déchets de votre localité.

9. Contact

Pour toute question ou besoin d'assistance, veuillez contacter :

Email : info@gmgastro.com

Téléphone : 0800 7000 220

Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Forchetta da Tavola Vincenza 21 cm (Set di 12)

1. Informazioni Generali

Grazie per aver scelto il nostro Set di Forchette da Tavola Vincenza. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di ristorazione elegante e funzionale. Realizzate con materiali di alta qualità, le forchette sono ideali per l'uso quotidiano e per occasioni speciali.

2. Informazioni di Sicurezza

- Non utilizzare le forchette con cibi estremamente caldi o congelati per evitare ustioni o danni al prodotto.
- Evitare di utilizzare oggetti appuntiti o abrasivi per pulire le forchette, poiché ciò potrebbe danneggiare la superficie.
- Si raccomanda di tenere le forchette fuori dalla portata dei bambini per prevenire incidenti.
- In caso di schegge o rotture, non utilizzare il prodotto e smaltirlo correttamente.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Materiale: Acciaio inox di alta qualità
- Lunghezza: 21 cm
- Quantità: Set di 12 forchette
- Lavabile in lavastoviglie: Sì
- Resistente alla ruggine: Sì
- Design: Elegante e moderno, adatto a diverse occasioni

4. Installazione e Setup

Non è necessaria alcuna installazione. Le forchette sono pronte per l'uso immediato. Si consiglia di sciacquarle prima del primo utilizzo per rimuovere eventuali residui di produzione.

5. Funzionamento

Utilizzare le forchette come si farebbe con normali posate. Posizionare la forchetta accanto al piatto in modo che il manico sia rivolto verso l'esterno. Le forchette sono adatte per una varietà di alimenti, tra cui pasta, carne e insalate.

6. Pulizia e Manutenzione

- Lavare le forchette con acqua calda e sapone per piatti subito dopo l'uso.
- Se si utilizza una lavastoviglie, posizionare le forchette in modo che non si tocchino e selezionare un programma di lavaggio delicato.
- Asciugare immediatamente dopo il lavaggio per prevenire macchie d'acqua.

7. Risoluzione dei Problemi

- In caso di macchie dure, utilizzare un detergente per acciaio inox e un panno morbido.
- Se le forchette presentano segni di ruggine, utilizzare una spugna abrasiva fine e un detergente specifico per acciaio inox.

8. Smaltimento

Le forchette da tavola sono riciclabili. Se il prodotto è danneggiato e non riutilizzabile, smaltirlo negli appositi contenitori per metallo presso il centro di raccolta rifiuti.

9. Contatti

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattaci:

Email: info@ggmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Speriamo che il Set di Forchette da Tavola Vincenza arricchisca le vostre esperienze culinarie.