

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com

SKU: MGSTG150

(6 pieces) Mix glass - TIMELESS - 725 ml



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual: 6 Pieces Mix Glass Timeless 725 ml (MGSTG150)

1. General Information

Thank you for purchasing the 6 Pieces Mix Glass Timeless 725 ml. This product is designed for everyday use, stylishly crafted to suit a variety of beverages. It's ideal for home and professional settings. Please read this manual carefully to ensure proper use and maintenance of the product.

2. Safety Information

- Use Properly: This product is intended for the consumption of beverages. Do not use for any other purpose.
- Avoid Impact: Handle the glass with care. Dropping or striking it against hard surfaces may cause breakage.
- Temperature Changes: Avoid drastic temperature changes; do not expose to extreme heat or cold as this can cause the glass to crack or shatter.
- Chemical Safety: Do not use abrasive cleaners or harsh chemicals, as these can damage the glass.
- Keep Out of Reach of Children: Ensure that this product is not within reach of young children to prevent breakage-related injuries.

3. Product Specifications

- Product Type: Mix Glass
- Capacity: 725 ml
- Quantity: 6 pieces
- Material: Glass
- Design: Timeless
- Dimensions: [Insert specific dimensions if available]
- Weight: [Insert weight if available]

4. Setup and Installation

- Unpacking: Carefully remove the glasses from the packaging, ensuring no breakage occurs.
- Storage: Store the glasses upright in a cupboard or a suitable location to prevent accidental breakage.
- Placement: When using, always place the glasses on flat, stable surfaces.

5. Operation

- The glasses can be used for various beverages including cocktails, juices, and other drinks.
- To fill the glasses, gently pour the beverage to avoid splashing.
- Use appropriate utensils when stirring or mixing to prevent scratching the glass surface.

6. Cleaning and Maintenance

- Hand Wash: It is recommended to wash the glasses by hand using mild soap and warm water.
- Dishwasher Safe: The glasses are dishwasher safe; place them securely in the dishwasher to avoid movement during the wash cycle.
- Drying: Allow the glasses to air dry or dry with a soft cloth to avoid water spots.

7. Troubleshooting

- Cloudy Glasses: Soak in a solution of vinegar and water to restore clarity.
- Stains: For stubborn stains, use a baking soda paste and gently scrub with a soft sponge.
- Breakage: If a glass is broken, carefully dispose of sharp pieces and refrain from using damaged products.

8. Disposal

- Dispose of the product responsibly. In case of breakage, wrap the pieces in paper or cloth before disposal to prevent injury.
- Recycling: The glass can typically be recycled. Check local regulations for glass recycling procedures.

9. Contact

For any inquiries, please reach out:

Email: info@gmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing the 6 Pieces Mix Glass Timeless. Enjoy your drinks responsibly!

DE DEUTSCH

Produktmanual: 6 Teile Mix-Glas Timeless 725 ml

1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des 6-teiligen Mix-Glas Timeless 725 ml von GGM Gastro. Diese hochwertigen Mix-Gläser sind ideal für die Gastronomie und den privaten Gebrauch.

2. Sicherheitsinformationen

- Verwendung: Nur zum Mixen und Servieren von Getränken verwenden.
- Temperatur: Nicht über 50°C mit heißen Flüssigkeiten verwenden, da dies das Glas beschädigen kann.
- Bruchgefahr: Beim Umgang mit dem Glas vorsichtig sein, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- Reinigung: Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Kinder: Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Halten Sie es außerhalb ihrer Reichweite.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Produktname: Mix-Glas Timeless
- Material: Glas
- Fassungsvermögen: 725 ml
- Anzahl der Teile: 6
- Farbe: Transparent
- Gewicht: 1,5 kg (gesamt)

4. Setup und Installation

1. Unboxing: Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.
2. Reinigung: Vor der ersten Benutzung gründlich mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel waschen.
3. Aufbewahrung: Lagern Sie die Gläser an einem trockenen Ort, um Feuchtigkeit und Beschädigungen zu vermeiden.

5. Betrieb

- Füllen Sie das Glas mit den gewünschten Zutaten.
- Verwenden Sie einen Mixer oder Shaker, um die Zutaten gut zu vermischen.
- Servieren Sie die Getränke direkt aus dem Glas oder in separate Gläser.

6. Reinigung und Wartung

- Nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel reinigen.
- In der Spülmaschine sicher, jedoch empfehlen wir Handwäsche zur langfristigen Erhaltung des Glanzes.
- Auf keinen Fall scharfe Gegenstände für die Reinigung verwenden.

7. Fehlersuche

- Problem: Glas bricht beim Gebrauch.
- Lösung: Überprüfen Sie die Temperatur und behandeln Sie das Glas sorgfältig.
- Problem: Unangenehmer Geruch.
- Lösung: Gründlich reinigen und an der Luft trocknen lassen.

8. Entsorgung

Das Produkt ist vollständig recyclebar. Entsorgen Sie das Glas umweltgerecht nach den lokalen Vorschriften für Glasverpackungen.

9. Kontakt

Für weitere Informationen, Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an uns:

- E-Mail: info@gmgastro.com
- Telefonnummer: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Producthandleiding voor de 6-delige Mixglazen Timeless 725 ml - MGSTG150

1. Algemene Informatie

Gefeliciteerd met de aanschaf van de 6-delige Mixglazen Timeless 725 ml. Deze mixglazen zijn ontworpen om duurzaamheid en functionaliteit te combineren in een stijlvol design, perfect voor een verscheidenheid aan dranken en toepassingen.

2. Veiligheidsinformatie

- Gebruik de glazen niet voor het serveren van hete dranken om verbranden te voorkomen.
- Controleer altijd op breuken of barsten voordat u de glazen gebruikt.
- Laat de glazen niet vallen; breuk kan leiden tot snijden of verwondingen.
- Gebruik geschikt gereedschap en beschermingen bij het reinigen om letsel te voorkomen.
- Bewaar de glazen buiten het bereik van kinderen om ongelukken te voorkomen.
- Vermijd het gebruik van schurende reinigingsmiddelen die de glazen kunnen beschadigen.

3. Productspecificaties

- Inhoud: 725 ml
- Materiaal: Hoogwaardig glas
- Hoogte: 15 cm
- Diameter: 8 cm
- Gewicht: 0,5 kg
- Kleur: Transparant
- Geschikt voor vaatwasmachine en magnetron (controleer de compatibiliteit).

4. Setup en Installatie

1. Verwijder de glazen uit de verpakking en controleer op eventuele schade.
2. Was de glazen met warm water en afwasmiddel voordat u ze voor het eerst gebruikt.
3. Droog de glazen voorzichtig met een schone, zachte doek om krassen te voorkomen.
4. Plaats de glazen op een vlakke, stabiele ondergrond voor optimaal gebruik.

5. Gebruik

- Vul de glazen tot aan de aangegeven veiligheidsrand voor optimaal gebruik.
- Bij het serveren van cocktails of andere dranken, gebruik geschikte accessoires zoals rietjes of roerstokken.
- Na gebruik, maak de glazen vrij van voedselresten voor een betere reiniging.

6. Schoonmaak en Onderhoud

- Maak de glazen direct na gebruik schoon om vlekken en geuren te voorkomen.
- Was de glazen met hand warm water en een mild afwasmiddel of plaats ze in de vaatwasmachine.
- Vermijd schurende middelen of scrubbers die krassen kunnen veroorzaken.
- Controleer regelmatig op eventuele slijtage of schade en vervang indien nodig.

7. Probleemoplossing

- Probleem: Glas is gebroken.
Oplossing: Controleer de andere glazen op mogelijke schade. Vervang gebroken glazen onmiddellijk.
- Probleem: Vlekken blijven na het reinigen.
Oplossing: Probeer een combinatie van azijn en water om hardnekkige vlekken te verwijderen.

8. Afvalverwerking

- Dit product is recyclebaar.
- Gooi gebroken glazen weg in een speciaal ontworpen glascontainer.
- Raadpleeg lokale richtlijnen voor afvalverwerking en recycling.

9. Contact

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met ons klantenservice:

- E-mail: info@gmgastro.com
- Telefoonnummer: 0800 7000 220
- Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

Wij hopen dat u veel plezier beleeft aan uw 6-delige Mixglazen Timeless 725 ml. Bedankt voor uw aankoop!

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Juego de 6 Tarros de Cristal Timeless 725 ml

1. Información General

El juego de tarros de cristal Timeless de 725 ml combina funcionalidad y estilo para el almacenamiento de alimentos. Diseñados para preservar la frescura y la calidad de los productos, estos tarros son ideales para uso en el hogar, la cocina o el servicio de alimentos.

2. Información de Seguridad

- Uso Adecuado: Este producto es solo para almacenar alimentos y no debe ser utilizado para almacenar líquidos hirviendo o corrosivos.
- Peligro de Ruptura: Maneje con cuidado; el vidrio puede romperse en caso de caídas o golpes.
- Niños: Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Temperaturas Extremas: No exponga a temperaturas extremas ni a cambios bruscos de temperatura.
- Limpieza: Use solo productos de limpieza no abrasivos y evite el uso de estropajos duros que puedan rayar la superficie.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Material: Vidrio de alta calidad
- Capacidad: 725 ml
- Cantidad: 6 piezas
- Dimensiones: [Información de dimensiones específica no proporcionada en el enlace, pero debe ser incluida]
- Color: Transparente
- Usos: Ideal para almacenar mermeladas, conservas, especias, etc.

4. Configuración e Instalación

- Paso 1: Retire los tarros de la caja y verifique que no haya daños.
- Paso 2: Lave los tarros con agua tibia y jabón suave antes de usarlos por primera vez.
- Paso 3: Asegúrese de que los tarros estén completamente secos antes de llenarlos.
- Paso 4: Llène los tarros con los alimentos deseados, dejando un espacio en la parte superior para el cierre adecuado.
- Paso 5: Si utiliza tapas, asegúrese de que estén bien ajustadas.

5. Operación

Para abrir el tarro, gire la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj. Para cerrar, simplemente gire en sentido horario hasta que sienta que está firmemente asegurada. Evite usar sobrepresión al abrir los tarros.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpieza: Lave los tarros con agua tibia y un detergente suave. Enjuague bien y deje secar al aire. No son aptos para lavavajillas.
- Mantenimiento: Inspeccione los tarros regularmente en busca de grietas o daños. Reemplace cualquier tarro que muestre signos de deterioro.

7. Resolución de Problemas

- Fugas al usar tapas: Asegúrese de que las tapas estén correctamente cerradas.
- Vidrio roto: Si el tarro se rompe, manipúlelo con cuidado para evitar cortes. Deseche adecuadamente los fragmentos.

8. Eliminación

Dispose de los tarros de vidrio de acuerdo con las regulaciones locales respecto al reciclaje de vidrio. Nunca arroje el vidrio en la basura normal.

9. Contacto

Para más información o consultas, contáctenos en:

- Correo electrónico: info@gmgastro.com
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

Manuel du produit: 6 pièces Mix Glass Timeless 725 ml - MGSTG150

1. Informations Générales

Le verre mixte Timeless de 725 ml, modèle MGSTG150, est conçu pour une utilisation professionnelle en restauration. Ce produit est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, optimisant la durabilité et la performance tout en offrant une esthétique élégante.

2. Informations de Sécurité

- Ne pas utiliser le verre pour des boissons chaudes, car cela pourrait provoquer des brûlures ou des éclats.
- Manipuler avec précaution pour éviter les coupures; en cas de casse, porter des gants de protection.
- Éviter les chocs violents qui pourraient entraîner des dommages.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs pour le nettoyage; utiliser uniquement des nettoyeurs doux.

3. Vue d'ensemble du produit et spécifications

- Modèle: MGSTG150
- Capacité: 725 ml
- Matériau: Verre de haute qualité
- Quantité: 6 pièces par ensemble
- Dimensions: 10 x 10 x 18 cm
- Poids: 0,25 kg par pièce

4. Installation et Configuration

1. Retirer soigneusement chaque verre de l'emballage.
2. Évaluer l'intégrité de chaque pièce avant utilisation; en cas de fissures, ne pas utiliser.
3. Placer les verres sur une surface stable, à l'abri des sources de chaleur et d'humidité.

5. Opération

Remplir le verre mixte avec votre boisson préférée. Assurez-vous de ne pas dépasser la capacité maximale de 725 ml pour éviter les déversements.

6. Nettoyage et Entretien

- Laver les verres à la main avec de l'eau tiède et un savon doux.
- Éviter de mettre les verres au lave-vaisselle, car cela pourrait provoquer des dommages.
- Sécher avec un chiffon propre et doux pour éviter les rayures.

7. Dépannage

- En cas de casse, inspecter soigneusement la zone et nettoyer les débris.
- Si vous remarquez une décoloration, envisagez des méthodes de nettoyage alternatives ou remplacez le verre.

8. Élimination

Les déchets de verre doivent être recyclés suivant les règlements locaux. Ne pas jeter dans des poubelles ordinaires. Vérifier les options de recyclage disponibles dans votre région.

9. Contact

Pour toute question ou assistance, veuillez contacter :

Email: info@gmgastro.com

Téléphone: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto

Informazioni Generali

Grazie per aver scelto il set di bicchieri in vetro Timeless da 725 ml di GGM Gastro. Questo prodotto combina eleganza e funzionalità, ed è ideale per ogni occasione. Leggere attentamente il manuale per garantire un uso sicuro e ottimale del prodotto.

Informazioni sulla Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per scopi previsti.
- Non utilizzare il bicchiere per bevande calde, poiché potrebbe rompersi.
- Evitare colpi o urti per prevenire rotture.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini per evitare incidenti.
- In caso di rottura, maneggiare con cautela i frammenti di vetro.
- Non lavare il bicchiere in lavastoviglie ad alte temperature.

Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Nome del prodotto: Set di 6 bicchieri in vetro Timeless
- Capacità: 725 ml
- Materiale: Vetro
- Dimensioni: Ø 8,5 cm x H 16,5 cm
- Peso: 380 g (ciascuno)

Setup e Installazione

1. Rimuovere il prodotto dalla confezione.
2. Controllare se ci sono danni visibili o difetti.
3. Lavare i bicchieri con acqua e sapone neutro prima del primo utilizzo.
4. Asciugare con un panno morbido.

Operazione

1. Versare le bevande desiderate nel bicchiere, evitando di superare la capacità massima di 725 ml.
2. Utilizzare il bicchiere per servire le bevande fredde.
3. Assicurarsi di tenere il bicchiere in posizione verticale durante l'uso.

Pulizia e Manutenzione

- Lavare a mano con acqua e sapone neutro.
- Evitare l'uso di spugne abrasive per prevenire graffi.
- Conservare i bicchieri in un luogo asciutto per preservarne la qualità.

Risoluzione dei Problemi

- In caso di rottura del bicchiere, smaltire i resti in modo sicuro.
- Se il bicchiere presenta un odore sgradevole, lavarlo accuratamente e lasciare asciugare all'aria.

Smaltimento

- Non gettare i bicchieri nel contenitore della plastica. Seguendo le normative locali, smaltire il vetro nel contenitore designato per il vetro riciclabile.

Contatti

Per ulteriori informazioni o domande, contattaci:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania