



Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com

SKU: MLK21P

Dinner spoon Vincenza - 21 cm - set of 12





DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Product Name: MLK21P

1. General Information

The MLK21P is a high-performance kitchen appliance designed for professional use in restaurants, catering services, and culinary applications. Engineered for efficiency and usability, this product enhances food preparation processes while ensuring top-quality results.

2. Safety Information

- Electrical Safety: Ensure the appliance is connected to a suitable power supply with voltage matching the specified requirements.
- Usage: Do not operate the appliance with wet hands or in a wet environment to prevent electric shock.
- Positioning: Place the appliance on a stable, heat-resistant surface, away from flammable materials.
- Maintenance: Regularly inspect power cords for damage. Do not use if worn or frayed.
- Children: Keep out of reach of children. The appliance is not intended for use by individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities.
- Hot Surfaces: Parts of the appliance may become hot during operation. Use caution when handling.
- Overheating: Do not cover the appliance during operation to prevent overheating.
- Use as Intended: The appliance is designed strictly for its intended purpose outlined in this manual.

3. Product Specifications

- Voltage: 230V
- Power: 2200W
- Dimensions: 630mm x 450mm x 500mm
- Capacity: 21 liters
- Frequency: 50Hz

4. Setup and Installation

1. Unbox the MLK21P carefully and remove all packaging materials.
2. Place the appliance on a flat, stable surface to ensure stability and prevent spills.
3. Ensure the power switch is in the OFF position.
4. Plug the appliance into a grounded outlet corresponding to the voltage requirements.
5. Check that all connections are secure and there is no damage to the cord.
6. Allow the appliance to reach room temperature before initial operation.

5. Operation

1. Turn the appliance ON using the main power switch.
2. Set the desired temperature and time using the control panel.
3. Wait for the indicator light to signal that the appliance has reached the set temperature.
4. Place food items inside the cooking chamber and close the door securely.
5. Monitor cooking progress through the observation window, if available.
6. Once cooking is complete, remove the food safely using protective gloves.

6. Cleaning and Maintenance

- Unplug the appliance before cleaning.
- Let the appliance cool down completely.
- Wipe the exterior with a damp cloth and mild detergent.
- For the interior, use a non-abrasive cleaner to remove stains or residues.
- Regularly check and clean air vents to prevent dust buildup.
- Retain all components in good condition and replace any damaged parts promptly.

7. Troubleshooting

- Appliance Won't Start: Check power connection. Ensure the outlet is functional.
- Uneven Cooking: Ensure the food is evenly distributed and the door closes properly.
- Error Messages: Refer to the control panel instructions for specific error codes and follow suggested solutions.
- Excessive Smoke: Clean the appliance to remove any food residue that may be burning.

8. Disposal

This product should not be disposed of with general household waste. Follow your local regulations for electronic waste disposal. Recycle where possible.

9. Contact

For further assistance or inquiries, please contact us:

Email: info@gmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

End of Manual.

DE DEUTSCH

Produktmanual für Esslöffel Vincenza 21 cm (Set von 12)

1. Allgemeine Informationen

Vielen Dank, dass Sie sich für den Esslöffel Vincenza entschieden haben. Dieses Set von 12 hochwertigen Esslöffeln ist ideal für den täglichen Gebrauch und eignet sich hervorragend für verschiedene Anlässe. Die Löffel sind elegant gestaltet und bieten sowohl Funktionalität als auch Stil.

2. Sicherheitsinformationen

- Verwendung gemäß Vorschrift: Dieser Esslöffel ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie ihn nicht zu anderen Zwecken.
- Heißes Essen: Achten Sie darauf, bei der Verwendung heißer Speisen Verbrennungen zu vermeiden. Lassen Sie heiße Speisen vor dem Verzehr abkühlen.
- Kollision: Um Verletzungen zu vermeiden, benutzen Sie den Löffel vorsichtig, um Kollisionen mit anderen Küchengeräten oder Gegenständen zu verhindern.
- Kindersicherheit: Halten Sie den Esslöffel außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Produktname: Esslöffel Vincenza
- Material: Edelstahl
- Länge: 21 cm
- Set-Größe: 12 Stück
- Pflege: Spülmaschinenfest
- Gewicht: leicht und handlich
- Design: Elegantes, modernes Design

4. Aufbau und Installation

Der Esslöffel Vincenza erfordert keine spezielle Installation. Er kann sofort verwendet werden. Entfernen Sie den Esslöffel aus der Verpackung, und er ist bereit für den Einsatz.

5. Betrieb

Um den Esslöffel zu verwenden, entnehmen Sie ihn aus der Verpackung. Nutzen Sie ihn für verschiedene Gerichte, sowohl für heiße als auch für kalte Speisen. Nach Gebrauch können Sie ihn einfach in die Spülmaschine geben oder von Hand reinigen.

6. Reinigung und Wartung

- Spülmaschinen geeignet: Dieser Esslöffel kann sicher in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Handreinigung: Wenn Sie sich für die Handreinigung entscheiden, verwenden Sie warmes Seifenwasser und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.

7. Fehlersuche

- Kratzer auf der Oberfläche: Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zur Reinigung, um Kratzer zu vermeiden.
- Verfärbung: Bei Verfärbungen in der Edelstahloberfläche kann eine Mischung aus Wasser und Essig helfen, das ursprüngliche Aussehen wiederherzustellen.

8. Entsorgung

Die Esslöffel aus Edelstahl sind recycelbar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Löffel gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.

9. Kontakt

Bei Fragen oder Anliegen wenden Sie sich bitte an:

- E-Mail: info@ggmgastro.com
- Telefonnummer: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Esslöffel Vincenza entschieden haben. Viel Freude beim Gebrauch!

NL NEDERLANDS

Producthandboek voor Dinnerlepel Vincenza 21 cm (Set van 12)

1. Algemene Informatie

Bedankt voor uw keuze voor de Dinnerlepel Vincenza. Deze set van 12 hoogwaardige lepel is ontworpen voor zowel dagelijks gebruik als speciale gelegenheden. Ze zijn gemaakt van duurzaam materiaal en zijn stijlvol vormgegeven om een elegante sfeer aan uw dinertafel toe te voegen.

2. Veiligheidsinformatie

- Algemene Veiligheid: Gebruik de lepels alleen voor hun bedoelde doel, namelijk het serveren of genieten van voedsel.
- Kindveiligheid: Houd de lepels buiten bereik van jonge kinderen om verwondingen te voorkomen.
- Geen warmtebestendigheid: Deze lepels zijn niet geschikt voor gebruik met hete vloeistoffen of in een magnetron.
- Reiniging: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen die de afwerking kunnen beschadigen.
- Bewaren: Bewaar de lepels op een droge plaats om roestvorming te voorkomen.

3. Productspecificaties

- Materiaal: RVS
- Afmetingen: 21 cm
- Gewicht per lepel: 90 g
- Aantal in set: 12

4. Setup en Installatie

- Verwijder de lepels uit de verpakking.
- Controleer of er geen beschadigingen zijn.
- Was de lepels voor het eerste gebruik met warm water en afwasmiddel.
- Droog de lepels goed af voordat u ze opbergt.

5. Gebruik

- Gebruik de lepels zoals u normaal zou doen voor het eten van soepen, stoofschotels, of desserts.
- Vermijd het gebruik met zeer hete of schurende voedingsmiddelen om de levensduur van de lepels te verlengen.

6. Schoonmaak en Onderhoud

- Was de lepels met warm water en een mild afwasmiddel.
- U kunt de lepels ook in de vaatwasser reinigen, maar handwas is aan te raden om de afwerking te beschermen.
- Droog onmiddellijk na het wassen om waterlekken te voorkomen.

7. Probleemoplossing

- Roestplekken: Dit kan optreden bij blootstelling aan water. Zorg ervoor dat de lepels altijd goed worden gedroogd.
- Krasjes op het oppervlak: Gebruik geen schurende spons, dit kan krassen veroorzaken.
- Verkleuring: Vermijd langdurige blootstelling aan zonlicht of agressieve chemicaliën.

8. Afvoer

- De lepels zijn vervaardigd uit recyclebaar materiaal.
- Gooi de lepels in de juiste recyclingbakken voor metalen materialen.

9. Contact

Voor verdere vragen of ondersteuning, kunt u contact met ons opnemen:

Email: info@gmgastro.com

Telefoonnummer: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Cucharas de Cena Vincenza 21 cm (Juego de 12)

1. Información General

Gracias por elegir las cucharas de cena Vincenza de GGM Gastro. Este juego de cucharas de 21 cm está diseñado para ofrecer durabilidad y estilo en su mesa. Adecuadas para restaurantes, caterings y uso doméstico, nuestras cucharas cumplen con los estándares de seguridad y calidad europeos.

2. Información de Seguridad

- **Uso Apropiado:** Estas cucharas son para uso alimentario y deben utilizarse únicamente para el servicio de comidas.
- **Temperatura:** No exponer la cuchara a temperaturas extremas, ya que esto podría dañarla.
- **Cuidado:** No utilizar utensilios metálicos que puedan rayar la superficie de la cuchara.
- **Limpieza:** Asegúrese de limpiar las cucharas de inmediato después de su uso para evitar manchas.
- **Almacenamiento:** Guardar en un lugar seco y limpio, lejos de la humedad y el calor extremo.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- **Material:** Acero inoxidable de alta calidad
- **Tamaño:** 21 cm
- **Número de piezas:** 12 cucharas en el juego
- **Color:** Acero inoxidable brillante
- **Uso adecuado:** Apto para lavavajillas

4. Instalación y Configuración

No se requiere instalación para este producto. Simplemente desembale las cucharas y colóquelas donde se utilizarán. Se recomienda lavar las cucharas a mano antes del primer uso, aunque son aptas para lavavajillas.

5. Operación

Las cucharas están listas para su uso inmediato. Úselas para servir y consumir alimentos. Para una experiencia óptima, asegúrese de que estén completamente secas antes de servir.

6. Limpieza y Mantenimiento

- **Lavado a Mano:** Lave con agua tibia y jabón suave. Enjuague y seque con un paño suave.
- **Lavavajillas:** Asegúrese de colocar las cucharas en la parte superior del lavavajillas, lejos de otros utensilios.
- **Mantenimiento:** Inspeccione periódicamente las cucharas para detectar daños. No utilice limpiadores abrasivos.

7. Resolución de Problemas

- **Ruidos al Servir:** Si las cucharas producen ruidos al contacto con la vajilla, verifique que no haya otros utensilios en la misma área.
- **Manchas:** Si aparecen manchas, limpie con una mezcla de bicarbonato de sodio y agua para restaurar el brillo.

8. Eliminación

Las cucharas de acero inoxidable son reciclables. Si desea deshacerse de ellas, consulte las normas de reciclaje locales para asegurar una disposición adecuada.

9. Contacto

Para cualquier consulta o problema, comuníquese con nosotros a:

Email: info@gmgastro.com

Teléfono: 0800 7000 220

Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

Manuel du produit - Cuillère de dîner Vincenza 21 cm (ensemble de 12)

1. Informations générales

Merci de choisir l'ensemble de cuillères de dîner Vincenza de GGM Gastro. Cet ensemble de 12 cuillères, conçues pour allier fonctionnalité et esthétique, convient parfaitement à toute occasion, qu'elle soit formelle ou décontractée.

2. Informations de sécurité

- Utilisation correcte: Ne pas utiliser pour des aliments extrêmement chauds ou acides, car cela peut endommager la finition.
- Manipulation: Toujours manipuler avec précaution pour éviter les coupures ou les blessures.
- Lavage: Évitez les nettoyants abrasifs qui peuvent rayer la surface. Si l'ensemble est lavé au lave-vaisselle, placez-le dans le panier supérieur uniquement.
- Interaction avec d'autres matériaux: Ne pas utiliser avec des ustensiles en métal qui pourraient rayer la surface.
- Stockage: Conservez dans un endroit sec et propre. Évitez l'humidité pour prévenir la corrosion.

3. Vue d'ensemble et spécifications du produit

- Dimensions: 21 cm
- Matériau: Acier inoxydable de haute qualité
- Poids: 0,5 kg (ensemble de 12)
- Couleur: Argenté
- Type de produit: Ustensile de cuisine
- Nombre d'unités: 12 cuillères par ensemble

4. Installation et Configuration

1. Déballage: Ouvrez soigneusement l'emballage en veillant à ne pas endommager les cuillères.
2. Vérification: Inspectez chaque cuillère pour vous assurer qu'il n'y a pas de défauts. Si vous découvrez des dommages, veuillez contacter le vendeur.
3. Rangement: Disposez les cuillères dans un tiroir ou un support d'ustensiles.

5. Fonctionnement

Utilisez les cuillères Vincenza pour servir ou déguster divers aliments. Elles sont idéales pour les soupes, les pâtes et les desserts.

6. Nettoyage et Entretien

- Lavage: Lavez à la main avec de l'eau tiède savonneuse et un chiffon doux. Pour un nettoyage en profondeur, un lave-vaisselle peut également être utilisé, mais il est recommandé de placer les cuillères dans le panier supérieur.
- Essuyage: Essuyez immédiatement après le lavage pour éviter les taches d'eau.
- Stockage: Rangez dans un endroit sec et propre.

7. Dépannage

- Problème: Les cuillères tachent les aliments.
Solution: Assurez-vous qu'elles sont correctement nettoyées après chaque utilisation.
- Problème: La finition opaque.
Solution: Polissez avec un chiffon doux pour restaurer l'éclat.

8. Élimination

À la fin de la vie utile des cuillères, assurez-vous de les éliminer de manière responsable. Consultez les réglementations locales sur le recyclage des métaux pour une élimination appropriée.

9. Contact

Pour toute question ou demande de service, veuillez nous contacter :

Email : info@gmgastro.com
Téléphone : 0800 7000 220
Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto - Cucchiaino da Dessert Vincenza (21 cm) Set di 12

1. Informazioni Generali

Grazie per aver scelto il Cucchiaino da Dessert Vincenza. Questo prodotto è progettato per aggiungere eleganza e funzionalità alla vostra tavola. Realizzato con materiali di alta qualità, è perfetto per l'uso quotidiano e per occasioni speciali.

2. Informazioni di Sicurezza

- Attenzione: Non utilizzare il prodotto per scopi non previsti.
- Manipolazione: Tenere i cucchiaini lontano da fonti di calore e fiamme alte.
- Uso in Lavastoviglie: I cucchiaini sono adatti per il lavaggio in lavastoviglie, ma si consiglia di posizionarli nella parte superiore per una maggiore protezione.
- Infanzia: Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini piccoli.
- Materiale: Verificare la compatibilità del materiale con i cibi (acciaio inossidabile).

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Nome del prodotto: Cucchiaino da Dessert Vincenza
- Materiale: Acciaio Inossidabile
- Lunghezza: 21 cm
- Colore: Acciaio lucido
- Quantità per confezione: Set di 12
- Peso: 500 g

4. Installazione e Montaggio

L'installazione del Cucchiaino da Dessert Vincenza è semplice e non richiede strumenti speciali. Non è necessario alcun montaggio; i cucchiaini possono essere utilizzati direttamente dalla confezione.

- Aprire la confezione con attenzione.
- Lavare i cucchiaini prima del primo utilizzo.
- Preparare il tavolo con i cucchiaini secondo le necessità.

5. Funzionamento

I cucchiaini possono essere utilizzati per servire dolci, frutta e dessert. Si consiglia di utilizzare il cucchiaino per porzionare piccole quantità e gustare al meglio i vostri piatti dolci.

6. Pulizia e Manutenzione

- Dopo ogni utilizzo, lavare i cucchiaini con acqua calda e sapone neutro.
- I cucchiaini possono essere lavati in lavastoviglie; per mantenere la lucentezza, è consigliabile asciugare a mano.
- Evitare l'uso di pagliette abrasive che potrebbero graffiare la superficie.

7. Risoluzione dei Problemi

- Problema: Macchie o segni sui cucchiaini.
- Soluzione: Pulire con un detergente specifico per acciaio inossidabile.
- Problema: Rodano i bordi del cucchiaino.
- Soluzione: Verificare la modalità di lavaggio, evitando temperature eccessive.

8. Smaltimento

Si consiglia di smaltire il prodotto secondo le normative locali per la raccolta differenziata. L'acciaio inossidabile è riciclabile. Se il prodotto è danneggiato oltre la riparabilità, smaltirlo in modo responsabile.

9. Contatti

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare:

- Email: info@gmgastro.com
- Telefono: 0800 7000 220
- Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania

Grazie per aver scelto i nostri prodotti. Speriamo che il Cucchiaino da Dessert Vincenza arricchisca le vostre esperienze culinarie!