

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

SKU: PLTTCTK20

(6 pieces) CHEF TASTE OF - Deep plate - Ø 20 cm



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for 6 Pieces Chef Taste of Deep Plate Ø 20 cm (PLTTCTK20)

1. General Information

Thank you for choosing the 6 Pieces Chef Taste of Deep Plate Ø 20 cm (PLTTCTK20). This high-quality deep plate set is designed for both professional chefs and home cooks. Crafted with durable materials, this product is ideal for serving a variety of dishes with style and elegance.

2. Safety Information

- Always handle the plates with care to avoid damage or injury.
- Ensure the plates are placed on a stable surface to prevent tipping.
- Do not use the plates in a microwave or oven unless explicitly specified.
- Avoid using abrasive cleaning tools that may scratch the surface.
- Keep the product out of reach of children to prevent accidents.
- Inspect the plates regularly for any signs of damage; do not use if broken or chipped.

3. Product Specifications

- Product Name: 6 Pieces Chef Taste of Deep Plate Ø 20 cm
- Material: Porcelain
- Color: White
- Diameter: 20 cm
- Weight: 1500 g (total for the set)
- Dishwasher Safe: Yes
- Microwave Safe: Yes (for reheating only)
- Oven Safe: No
- Stackable: Yes

4. Setup and Installation

No assembly is required for the 6 Pieces Chef Taste of Deep Plate. The plates are ready to use upon purchase. Simply remove the plates from their packaging and ensure they are clean before use.

5. Operation

- Use the plates to serve appetizers, main courses, or desserts as desired.
- For best presentation, pre-warm the plates in a low-temperature oven prior to serving hot meals.
- Ensure that the plates are compatible with your cooking methods if used for serving heated items.

6. Cleaning and Maintenance

- After use, rinse the plates to remove food residue.
- The plates are dishwasher safe; load carefully to avoid any damage.
- For manual cleaning, use warm soapy water and a soft sponge.
- Avoid using harsh chemicals or abrasive pads.
- Store the plates in a dry area to prevent moisture buildup.

7. Troubleshooting

Issue: Plates are stained or discolored.

- Possible Cause: Prolonged contact with acidic foods.
- Solution: Soak in a mixture of baking soda and water for 30 minutes, then wash as normal.

Issue: Plates are chipped.

- Possible Cause: Dropped or mishandled plates.
- Solution: Discontinue use of chipped plates, as they may be unsafe.

Issue: Plates retain odors.

- Possible Cause: Storing food directly on the plates.
- Solution: Wash thoroughly and allow to air dry.

8. Disposal

When the plates reach the end of their life cycle, dispose of them appropriately:

- If broken, wrap in protective material and dispose of in accordance with local waste regulations.
- Porcelain is recyclable; check with local recycling programs for specific guidelines.

9. Contact

For further inquiries or assistance, please contact us:

Email: info@gmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for your purchase. Enjoy your cooking and dining experience with the 6 Pieces Chef Taste of Deep Plate Ø 20 cm!

DE DEUTSCH

Produkt Handbuch für 6 Stück Chef Taste of Deep Plate Ø 20 cm (PLTCTK20)

1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der 6 Stück Chef Taste of Deep Plate Ø 20 cm (PLTCTK20). Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der Zubereitung und Präsentation hervorragender Gerichte zu helfen. Diese tiefen Teller sind ideal für eine Vielzahl von Speisen und setzen Ihre kulinarischen Kreationen perfekt in Szene.

2. Sicherheitsinformationen

- Verwendung: Verwenden Sie die Teller nur für die Zubereitung und Präsentation von Lebensmitteln. Verwenden Sie sie nicht für andere Zwecke.
- Temperaturbeständigkeit: Die Teller sind hitzebeständig, jedoch nicht für den Einsatz im Ofen oder in der Mikrowelle geeignet.
- Rutschfestigkeit: Stellen Sie sicher, dass die Teller auf einer stabilen, ebenen Fläche stehen, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Reinigung: Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände oder scheuernden Mittel, um die Oberflächen der Teller zu reinigen, um Kratzer zu vermeiden.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Produktname: Chef Taste of Deep Plate Ø 20 cm (PLTCTK20)
- Material: Hochwertiges Porzellan
- Farbe: Weiß
- Durchmesser: 20 cm
- Gewicht pro Stück: 0,5 kg
- Spülmaschinengeeignet: Ja
- Mikrowellengeeignet: Nein

4. Einrichtung und Installation

1. Auspacken: Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig und entnehmen Sie die Teller.
2. Überprüfen: Überprüfen Sie die Teller auf Beschädigungen oder Mängel.
3. Platzierung: Stellen Sie die Teller auf eine saubere, flache Oberfläche und stellen Sie sicher, dass sie stabil stehen.

5. Bedienung

- Diese Teller sind bereit zur Verwendung, sobald sie gewaschen und trocken sind.
- Füllen Sie die Teller mit den gewünschten Speisen und genießen Sie Ihre kulinarischen Kreationen.

6. Reinigung und Wartung

- Spülen Sie die Teller nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser ab.
- Für die Maschine: Geben Sie die Teller in die Spülmaschine bei niedriger Temperatur und verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel.
- Handreinigung: Verwenden Sie einen weichen Schwamm und ein mildes Spülmittel, um die Teller zu reinigen. Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel.

7. Fehlersuche

- Sichtbare Risse oder Brüche: Wenn Sie Risse oder Brüche feststellen, verwenden Sie den Teller nicht mehr.
- Flecken: Verwenden Sie eine Mischung aus Wasser und Essig für hartnäckige Flecken. Spülen Sie danach gut mit Wasser ab.

8. Entsorgung

Bitte entsorgen Sie die Teller gemäß den örtlichen Vorschriften für Porzellanabfälle. Recyclingmöglichkeiten sind zu prüfen.

9. Kontakt

Für weitere Informationen oder Fragen wenden Sie sich bitte an uns:

- E-Mail: info@ggmgastro.com
- Telefon: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Chef Taste of Deep Plate Ø 20 cm entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Kochen und Servieren!

NL NEDERLANDS

Producthandleiding: 6 Stukken Chef Taste Diepe Bord Ø 20 cm

1. Algemene Informatie

Dank u voor uw aankoop van de 6 Stukken Chef Taste Diepe Bord Ø 20 cm. Deze borden zijn ontworpen voor zowel professioneel als particulier gebruik, ideaal voor het serveren van verschillende maaltijden.

2. Veiligheidsinformatie

- Gebruik de borden uitsluitend voor het bedoelde doel.
- Vermijd het gebruik van scherpe voorwerpen die de oppervlakken kunnen beschadigen.
- Deze borden zijn vaatwasmachinebestendig, maar vermijd hoge temperaturen en agressieve reinigingsmiddelen om de levensduur te verlengen.
- Laat de borden nooit langdurig in water liggen om te voorkomen dat ze vervormen.
- Zorg ervoor dat de borden niet worden blootgesteld aan extreme temperatuurverschillen, zoals het plaatsen van een heet bord direct uit de oven op een koud oppervlak.

3. Productspecificaties

- Materiaal: Keramiek
- Diameter: 20 cm
- Type: Diep bord
- Kleur: Wit
- Geschikt voor: Magnetron, Vaatwasser

4. Installatie en Opstelling

De borden hoeven niet geassembleerd te worden. Haal de borden voorzichtig uit de verpakking. Controleer of alle onderdelen onbeschadigd zijn. Plaats de borden op een stabiele ondergrond of op de gewenste tafel.

5. Bediening

Gebruik de borden bij het serveren van diverse gerechten zoals soepen, pasta's en salades. Deze borden zijn geschikt voor zowel warme als koude maaltijden.

6. Schoonmaak en Onderhoud

- Na gebruik kunnen de borden in de vaatwasser worden geplaatst.
- Voor handwas, gebruik een zachte spons en een mild afwasmiddel.
- Vermijd schuurponsjes en agressieve schoonmaakmiddelen.
- Droog de borden met een zachte doek om krassen te voorkomen.

7. Probleemoplossing

- Probleem: Bord is gebroken of beschadigd
Oplossing: Neem contact op met de klantenservice voor vervangingen of terugbetalingen.
- Probleem: Restjes blijven aan het bord plakken
Oplossing: Laat het bord eerst weken in warm water en gebruik vervolgens een zachte spons om het schoon te maken.

8. Afvoer

Wanneer de borden niet meer bruikbaar zijn, kunnen ze worden afgevoerd via het reguliere afval. Zorg ervoor dat deze op de juiste manier worden verwerkt volgens de lokale richtlijnen voor keramische producten.

9. Contactinformatie

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen:

E-mail: info@gmgastro.com

Telefoonnummer: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Juego de 6 Platos Profundos Chef - Diámetro 20 cm

1. Información General

Gracias por elegir el Juego de 6 Platos Profundos Chef. Este producto está diseñado para proporcionar una experiencia de comida excepcional en hogares y restaurantes. Fabricado con materiales de alta calidad, garantiza durabilidad y funcionalidad.

2. Información de Seguridad

- Mantenga los platos fuera del alcance de los niños pequeños para evitar accidentes.
- Evite el contacto directo con fuentes de calor y no los use en hornos o microondas.
- No utilice utensilios afilados o metálicos que puedan rayar la superficie.
- Lave los platos a mano con cuidado para evitar resbalones y caídas.
- Asegúrese de que los platos estén completamente secos antes de apilarlos para evitar moho.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Material: Porcelana de alta calidad
- Diámetro: 20 cm
- Color: Blanqueado
- Capacidad: Ideal para sopas, guisos y ensaladas
- Lavable a máquina
- Apto para uso en restaurantes

4. Configuración e Instalación

No se requiere instalación para este producto. Simplemente retire el empaque y limpie los platos con agua tibia y jabón antes de su primer uso. Asegúrese de que estén completamente secos antes de usarlos.

5. Operación

Utilice los platos como se indica a continuación:

- Sirva comidas calientes o frías.
- Ideal para sopas, guisos, ensaladas y otros platos.
- Evite el uso en hornos o microondas.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Se recomienda lavar a mano con esponjas suaves y detergente neutro.
- Si los platos se manchan, sumerja en agua caliente con jabón durante unos minutos antes de lavar.
- Asegúrese de enjuagar bien y secar con un paño suave.

7. Solución de Problemas

- Si los platos presentan manchas difíciles, intente remojarlos en una solución de vinagre y agua.
- En caso de chip o daño, evite su uso para evitar lesiones.
- Para cualquier problema de calidad, contacte con el servicio al cliente.

8. Disposición

Al final de la vida útil de los platos, disponga de ellos de manera responsable. Consulte las normativas locales sobre el reciclaje de porcelana y otros materiales. No los arroje al contenedor de residuos comunes.

9. Contacto

Para consultas o asistencia:

Email: info@gmgastro.com

Teléfono: 0800 7000 220

Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

Agradecemos su compra y le deseamos deliciosas experiencias culinarias.

FR FRANÇAIS

Manuel du produit: Ensemble de 6 Assiettes à Soupe Ø 20 cm

1. Informations Générales

Merci d'avoir choisi notre ensemble de 6 assiettes à soupe. Ces assiettes sont conçues pour ajouter une touche d'élégance à votre table, tout en étant pratiques pour un usage quotidien. Fabrication de qualité supérieure, elles sont idéales pour les soupes, les plats en sauce et bien plus encore.

2. Informations de Sécurité

Veillez lire toutes les instructions et avertissements avant d'utiliser les assiettes.

- Chauffage : Ne pas utiliser au micro-ondes ou au four.
- Manipulation : Les assiettes peuvent devenir chaudes au contact des aliments chauds. Manipulez avec précaution.
- Chutes : Évitez de laisser les assiettes tomber, car elles peuvent se briser et provoquer des blessures.
- Produits de nettoyage : Utilisez des produits de nettoyage non abrasifs. Évitez les nettoyeurs à base de chlore.

3. Présentation du produit et spécifications

- Nom du produit : Assiette à soupe
- Mesures : Ø 20 cm
- Matériau : Porcelaine
- Nombre d'unités : 6 pièces
- Couleur : Blanche
- Usage : Convient pour la nourriture chaude et froide

4. Installation et Configuration

1. Retirez les assiettes de l'emballage avec soin.
2. Vérifiez les assiettes pour tout dommage éventuel.
3. Placez-les sur une surface propre et plane, à température ambiante, loin de toute source de chaleur directe.
4. Pour un usage immédiat, rincez sous l'eau chaude et essuyez avec un chiffon propre.

5. Fonctionnement

- Utilisez les assiettes selon vos besoins culinaires.
- Ne pas dépasser la capacité maximale des assiettes pour éviter tout débordement.

6. Nettoyage et Entretien

- Lavez à la main à l'eau chaude savonneuse après chaque utilisation.
- Peut-être lavé au lave-vaisselle, sur un cycle doux.
- Évitez les tampons à récurer abrasifs qui pourraient rayer la surface.

7. Dépannage

- Éclats / fissures : Si vous trouvez des éclats ou fissures, cessez l'utilisation immédiatement et jetez l'assiette.
- Difficultés de nettoyage : Pour les taches tenaces, faites tremper dans de l'eau chaude savonneuse avant de laver.

8. Élimination

Les assiettes en porcelaine peuvent être mises au rebut avec les déchets ménagers. Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en céramique et en porcelaine.

9. Contact

Pour toute question ou assistance supplémentaire, veuillez nous contacter à :

- Email : info@gmgastro.com
- Téléphone : 0800 7000 220
- Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Set di 6 Piatti Fondi Chef "Taste of Deep" Ø 20 cm

1. Informazioni Generali

Questo set di 6 piatti fondi "Taste of Deep" è realizzato per soddisfare le esigenze culinarie dei professionisti e degli appassionati di cucina. I piatti sono progettati per resistere all'uso intenso e per garantire un'esperienza di servizio elegante.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- Uso Alimentare: I piatti sono progettati per il contatto con gli alimenti e sono realizzati in materiali conformi alle normative di sicurezza alimentare.
- Riscaldamento: Non utilizzare questi piatti nel forno o nel microonde, a meno che non sia specificato diversamente.
- Maneggio: Attenzione a non far cadere i piatti, poiché possono rompersi. Maneggiarli con cura.
- Temperatura: Evitare di esporre i piatti a temperature estreme improvvise per prevenire la rottura.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Materiale: Ceramica di alta qualità
- Dimensioni: Ø 20 cm
- Colore: Bianco
- Numero di pezzi: 6
- Design: Classico, adatto per uso domestico e professionale
- Lavabile in lavastoviglie: Sì
- Adatto al microonde: Sì

4. Installazione e Configurazione

Non è necessaria alcuna installazione complessa. Semplicemente rimuovere i piatti dalla confezione e prepararli per l'uso. Assicurarsi che siano puliti e asciutti prima del primo utilizzo.

5. Funzionamento

- Disporre il cibo sui piatti secondo le preferenze.
- Usare utensili adeguati per evitare graffi sulla superficie dei piatti.
- Servire gli alimenti e assicurarsi di maneggiare i piatti con attenzione durante la movimentazione.

6. Pulizia e Manutenzione

- I piatti possono essere lavati a mano con acqua calda e sapone.
- Per la lavastoviglie, posizionare i piatti nel cestello superiore.
- Evitare l'uso di spugne abrasive per preservare la finitura.
- Asciugare con un panno morbido per evitare che si graffino.

7. Risoluzione dei Problemi

- Macchie persistenti: Provare a pulire con una soluzione di acqua e aceto.
- Rottura: In caso di rottura, smaltire il piatto in modo sicuro evitando di toccare i bordi frastagliati.

8. Smaltimento

Riciclare o smaltire i piatti secondo le normative locali per i rifiuti ceramici. Non abbandonare i piatti nella natura e assicurarsi di smaltirli in appositi contenitori.

9. Contatti

Per domande o assistenza, contattare:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania