

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

SKU: TGI78T1G

Freezer Premium PLUS - GN 2/1 - 560 Litres - with 1 Glass Door



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual: GGM Gastro Freezer Premium Plus GN 2/1 (560 Litres) with 1 Glass Door TGI78T1G

1. General Information

Thank you for choosing the GGM Gastro Freezer Premium Plus GN 2/1. This high-quality freezer is designed for commercial use, providing efficient storage and accessibility for a variety of frozen goods. With a generous capacity of 560 litres, this model is ideal for restaurants, catering services, and other food service establishments.

2. Safety Information

- **Electrical Safety:** Ensure the freezer is connected to a properly grounded and voltage-compatible electrical outlet. Avoid using extension cords or adapters.
- **Temperature Regulation:** Maintain the internal temperature below -18°C for optimal food storage. Regularly check the temperature readings.
- **Ventilation:** Ensure proper ventilation around the unit to prevent overheating. Do not block airflow vents.
- **Handling:** Use caution when handling frozen items to prevent personal injury. Use gloves for safety.
- **Children:** Keep the appliance out of reach of children. Do not allow children to play inside the freezer.
- **Maintenance:** Disconnect the power supply before performing any maintenance or cleaning.

3. Product Overview and Specifications

- **Model:** TGI78T1G
- **Type:** Freezer
- **Capacity:** 560 Litres
- **Temperature Range:** -18°C to -24°C
- **Power Supply:** 230V/50Hz
- **Power Consumption:** 450W
- **Dimensions (W x D x H):** 700 mm x 810 mm x 2010 mm
- **Weight:** 115 kg
- **Door Type:** Glass Door
- **Material:** Stainless Steel
- **Refrigerant:** R290

4. Setup and Installation

1. **Location:** Place the freezer in a well-ventilated area away from direct sunlight and heat sources.
2. **Leveling:** Use adjustable feet to ensure the unit is level. This is crucial for proper operation.
3. **Electrical Connection:** Plug the freezer into a dedicated electrical outlet that meets the required specifications.
4. **Temperature Setting:** Allow the freezer to reach the desired temperature before loading food items.
5. **Initial Startup:** Turn on the unit and check for proper functionality after 30 minutes.

5. Operation

- **Loading:** Do not overfill the freezer to ensure proper air circulation.
- **Temperature Control:** Adjust the temperature settings via the control panel as needed.
- **Monitoring:** Use the built-in display to monitor internal temperatures regularly.

6. Cleaning and Maintenance

- **Cleaning:** Regularly clean the exterior and interior of the freezer with mild detergents. Avoid using abrasive materials.
- **Defrosting:** Defrost the freezer when ice buildup exceeds 5 mm. Unplug the unit, remove food items, and allow ice to melt.
- **Maintenance Checks:** Check seals and hinges regularly for wear and replace if necessary.

7. Troubleshooting

- **Power Issues:** Ensure the unit is plugged in and the power source is functioning.
- **Temperature Fluctuations:** Check for blocked air vents or overloading inside.
- **Sounds:** Normal operation may include sounds from the compressor. Unusual noises may indicate mechanical issues and should be investigated.

8. Disposal

When disposing of the freezer, follow local regulations for proper disposal of electrical appliances. Ensure refrigerants are recovered by a licensed technician to avoid environmental harm.

9. Contact

For any inquiries, assistance, or support, please contact us at:

- Email: info@gmgastro.com
- Phone Number: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for your trust in GGM Gastro. We are committed to providing high-quality products and support. Enjoy your new freezer!

DE DEUTSCH

Produktmanual für den GGM Gastro Freezer Premium Plus GN 2/1 - 560 Liter mit 1 Glastür (TGI78T1G)

1. Allgemeine Informationen

Dank seines modernen Designs und der hochwertigen Verarbeitung ist der GGM Gastro Freezer Premium Plus GN 2/1 ideal für Gastronomiebetriebe. Die Einheit bietet eine zuverlässige Kühlung und ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln in Gastronomiebetrieben konzipiert.

2. Sicherheitsinformationen

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer stabilen und ebenen Fläche steht, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Lüftungsschlitze und das Kühlsystem frei von Obstruktionen.
- Berühren Sie die Kältespiralen nicht, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, keine schweren Gegenstände auf das Gerät zu legen.
- Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal gewartet und repariert werden.
- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder scheuernden Materialien zur Reinigung des Geräts.
- Bei defekten Kabeln oder Steckern wenden Sie sich sofort an den technischen Support.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Modell: TGI78T1G
- Kapazität: 560 Liter
- Abmessungen: 700 x 780 x 2020 mm
- Temperaturbereich: -10°C bis -18°C
- Stromversorgung: 230V / 50Hz
- Energieeffizienz: Klasse D
- Material: Edelstahl
- Türen: 1 Glastür, doppelte Verglasung

4. Einrichtung und Installation

1. Unpacken Sie das Gerät vorsichtig und überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen.
2. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, belastbare Oberfläche.
3. Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Stromquelle an. Achten Sie darauf, dass die Spannung mit der auf dem Typenschild angegebenen übereinstimmt.
4. Stellen Sie sicher, dass das Kühlsystem genügend Belüftung hat (mindestens 10 cm Platz um die Geräteoberfläche).
5. Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie es 24 Stunden vor der Verwendung laufen, um optimale Kühlung zu gewährleisten.

5. Betrieb

- Stellen Sie die gewünschte Temperatur mithilfe des Temperaturreglers ein.
- Füllen Sie den Freezer nicht über die empfohlene Kapazität, um eine effektive Kühlung sicherzustellen.
- Überwachen Sie regelmäßig die Temperaturanzeige.

6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie die Außenseite des Gerätes mit einem feuchten Tuch und milder Seifenlauge.
- Entfernen Sie Lebensmittelreste und Eisbildung im Inneren regelmäßig.
- Verwenden Sie keine scheuernden Materialien, um Kratzer zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Türdichtungen auf Beschädigungen und reinigen Sie sie.

7. Fehlersuche

- Das Gerät schaltet sich nicht ein: Überprüfen Sie die Stromversorgung und den Stecker.
- Die Temperatur ist zu hoch: Überprüfen Sie die Belüftung und die ordnungsgemäße Türdichtung.
- Ungewollte Geräusche: Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer stabilen Oberfläche steht und keine Objekte dagegenstoßen.

8. Entsorgung

- Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro- und Elektronikaltgeräte.
- Entfernen Sie alle elektrischen Komponenten sicher, bevor Sie das Gerät entsorgen.

9. Kontakt

Für technische Unterstützung oder weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte:

E-Mail: info@gmgastro.com

Telefon: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Product Manual for GGM Gastro Freezer Premium Plus GN 2.1 - 560 Litres with 1 Glass Door TGI78T1G

1. General Information

Congratulations on your purchase of the GGM Gastro Freezer Premium Plus GN 2.1. This high-quality freezer is designed to meet the needs of commercial users, offering a generous capacity of 560 liters and a sleek, elegant glass door for easy visibility of contents.

2. Safety Information

- **Electrical Safety:** Ensure that the freezer is properly connected to a grounded electrical outlet. Do not use an extension cord.
- **Operating Environment:** Place the freezer in a well-ventilated area, away from direct sunlight or heat sources.
- **Usage:** This freezer is intended for commercial use only. Do not overload the unit beyond its capacity.
- **Cleaning:** Always disconnect the freezer from the power source before cleaning. Use non-abrasive cleaning agents.
- **Hazardous Materials:** Do not store flammable or explosive materials in the freezer.
- **Child Safety:** Keep the freezer out of reach of children. Ensure the door is securely closed when not in use.

3. Product Overview and Specifications

- **Model:** TGI78T1G
- **Capacity:** 560 Liters
- **Temperature Range:** -18°C to -22°C
- **Power Supply:** 230V / 50Hz
- **Power Consumption:** 350W
- **Dimensions (W x D x H):** 600 x 700 x 2000 mm
- **Weight:** 80 kg
- **Design:** Single glass door, LED lighting, adjustable shelves

4. Setup and Installation

1. **Unpacking:** Carefully remove the freezer from its packaging. Ensure all parts are included.
2. **Location:** Place the freezer in a location that is dry, level, and has adequate ventilation.
3. **Leveling:** Adjust the leveling feet to ensure the freezer is stable and level.
4. **Electrical Connection:** Plug the freezer into a grounded electrical outlet. Ensure the power switch is in the "OFF" position before plugging it in.
5. **Initial Setup:** Turn the power switch to the "ON" position. Allow the freezer to cool for at least 24 hours before placing food items inside.

5. Operation

- **Temperature Control:** Set the desired temperature using the digital thermostat located on the front panel.
- **Loading Items:** Do not overload the shelves. Maintain space for air circulation to ensure even cooling.
- **Monitoring:** Regularly check the temperature display to ensure it remains within the desired range.

6. Cleaning and Maintenance

- **Regular Cleaning:** Wipe down the interior and exterior with a soft cloth and mild detergent. Rinse thoroughly and dry.
- **Defrosting:** Defrost the freezer periodically to maintain efficiency. Disconnect the power and allow any ice to melt. Clean the interior before reconnecting.
- **Maintenance:** Check the door seals for wear and tear. Replace if necessary to maintain temperature efficiency.

7. Troubleshooting

- **Freezer Not Cooling:** Check if the power is connected and the thermostat is set correctly.
- **Excessive Noise:** Ensure the freezer is level and not in contact with nearby objects.
- **Ice Build-up:** Defrost the unit and check for ventilation blockages.

8. Disposal

At the end of its life cycle, dispose of the freezer responsibly. Contact your local waste management authority for information on recycling and proper disposal of electrical appliances.

9. Contact

For any questions or support, please reach out to:
Email: info@gmgastro.com
Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Einde van het producthandboek

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Congelador Premium Plus GN 2/1 560 Litros con 1 Puerta de Vidrio TGI78T1G

1. Información General

El Congelador Premium Plus GN 2/1 es una solución ideal para la conservación de alimentos a baja temperatura. Diseñado para entornos comerciales, ofrece un amplio espacio de almacenamiento con una puerta de vidrio para facilitar la visualización de los productos.

2. Información de Seguridad

- Uso Adecuado: Este producto está diseñado exclusivamente para uso comercial. No lo utilice para fines no previstos.
- Riesgo Eléctrico: Asegúrese de que el congelador esté conectado a una toma de corriente adecuada, con conexión a tierra.
- Temperaturas Extremas: No exponga el congelador a temperaturas extremas ni a la luz solar directa.
- Carga de Productos: No overcargue el congelador; respete la capacidad máxima recomendada.
- Niños y Mascotas: Mantenga el dispositivo fuera del alcance de niños y mascotas cuando esté en funcionamiento.
- Mantenimiento: Desconecte siempre el dispositivo de la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Modelo: TGI78T1G
- Capacidad: 560 litros
- Dimensiones Exteriores: (Alto x Ancho x Profundidad)
- Temperatura de Funcionamiento: -18°C a -24°C
- Clase Energética: A
- Peso: 120 kg
- Número de Puertas: 1
- Material del Cuerpo: Acero inoxidable
- Sistema de Refrigeración: Ventilado

4. Configuración e Instalación

1. Desplácese el congelador a su ubicación deseada evitando superficies irregulares y desiguales.
2. Conecte el congelador a una toma de corriente adecuada y asegúrese de que esté correctamente conectado a tierra.
3. Ajuste los pies niveladores si es necesario para garantizar que el dispositivo esté nivelado y estable.
4. Espere al menos 24 horas antes de cargar alimentos para permitir la estabilización de la temperatura interna.

5. Operación

- Para encender el congelador, presione el botón de encendido.
- Ajuste la temperatura deseada mediante el panel de control.
- Evite abrir la puerta innecesariamente para mantener una temperatura interna óptima.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Desconecte el congelador de la corriente eléctrica antes de limpiarlo.
- Limpie el exterior con un paño húmedo y detergente suave.
- Para el interior, utilice agua tibia y jabón suave.
- Realice una limpieza profunda cada seis meses o según sea necesario.

7. Solución de Problemas

- No enciende: Verifique la conexión eléctrica y el fusible.
- Temperatura inadecuada: Asegúrese de que la puerta esté sellada correctamente.
- Ruidos anormales: Asegúrese de que el congelador está nivelado y libre de obstrucciones.

8. Eliminación

Cuando el congelador ya no necesite utilizarse, deséchelo de forma adecuada siguiendo las normativas locales de reciclaje y eliminación de electrodomésticos.

9. Contacto

Para más información o asistencia, por favor contacte al siguiente número:

- Email: info@gmgastro.com
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

Recuerde conservar este manual para futuras consultas y para garantizar el funcionamiento adecuado de su congelador.

FR FRANÇAIS

Manuel d'utilisation du Congélateur Premium Plus GN 2.1 560 Litres avec 1 Porte Vitree TGI78T1G

1. Informations Générales

Nous vous remercions pour l'achat de notre Congélateur Premium Plus GN 2.1. Conçu pour une utilisation professionnelle, ce congélateur offre une capacité de 560 litres et est équipé d'une porte vitrée pour une visibilité optimale.

2. Informations de Sécurité

- Assurez-vous que l'appareil est placé sur une surface plane et stable.
- Ne pas exposer le congélateur à l'eau ou à une humidité excessive.
- Évitez d'ouvrir la porte fréquemment pour maintenir une température interne stable.
- Ne pas insérer d'objets pointus ou tranchants à l'intérieur de l'appareil.
- Ne pas obstruer les orifices d'aération.
- En cas de dommages au cordon d'alimentation, le remplacer uniquement par un professionnel qualifié.
- Débranchez l'appareil avant toute opération de maintenance.

3. Aperçu du Produit et Spécifications

- Modèle : TGI78T1G
- Capacité : 560 Litres
- Type : Congélateur à porte vitrée
- Température de fonctionnement : -18°C à -24°C
- Dimensions :
 - Hauteur : 1950 mm
 - Largeur : 700 mm
 - Profondeur : 800 mm
- Poids : 100 kg
- Classe énergétique : A+

4. Installation et Mise en Place

- Déballez soigneusement le congélateur et retirez tous les matériaux d'emballage.
- Choisissez un emplacement bien ventilé, éloigné de la chaleur directe et des sources d'humidité.
- Placez le congélateur sur une surface plane pour assurer son bon fonctionnement.
- Laissez l'appareil reposer pendant au moins 4 heures après le déballage avant de le brancher.
- Branchez le cordon d'alimentation à une prise adéquate.

5. Fonctionnement

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer l'appareil.
- Réglez la température souhaitée à l'aide du panneau de commande.
- Surveillez régulièrement la température à l'aide du thermomètre intégré.

6. Nettoyage et Entretien

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon doux et un nettoyant non abrasif pour nettoyer l'intérieur.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
- Dégivrez régulièrement pour maintenir une efficacité optimale.

7. Dépannage

- Problème: Le congélateur ne fonctionne pas.
 - Solution: Vérifiez l'alimentation électrique et le cordon.
- Problème: Température trop élevée.
 - Solution: Assurez-vous que la porte est bien fermée et vérifiez le réglage de la température.
- Problème: Bruit excessif.
 - Solution: Vérifiez que l'appareil est bien de niveau.

8. Élimination

- Ne jetez pas le congélateur avec les déchets ménagers.
- Suivez les directives locales pour l'élimination des appareils électriques.
- Assurez-vous que tous les fluides frigorigènes sont éliminés de manière professionnelle.

9. Contact

Pour toute question ou assistance, veuillez nous contacter à :

- Email : info@gmgastro.com
- Téléphone : 0800 7000 220
- Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

Merci d'avoir choisi GGM Gastro. Nous vous souhaitons une excellente expérience avec votre congélateur Premium Plus.

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Freezer Premium Plus GN 2/1

1. Informazioni Generali

Benvenuti nell'utilizzo del Freezer Premium Plus GN 2/1. Questo congelatore è stato progettato per soddisfare le esigenze di conservazione di alimenti e bevande in modo sicuro ed efficace. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- Uso corretto: Utilizzare il congelatore esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Installazione: Posizionare il congelatore su una superficie piana e stabile. Assicurarsi che ci sia un buon flusso d'aria attorno al prodotto.
- Elettricità: Non toccare il congelatore con mani bagnate. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato e non utilizzare prolunghe indesiderate.
- Manutenzione: Effettuare controlli regolari e mantenere il congelatore pulito.
- Stoccaggio: Non sovraccaricare il congelatore e mantenere una corretta distanza dai lati per garantire una buona ventilazione.
- Emergenze: Tenere il congelatore lontano da fonti di calore. In caso di malfunzionamento, scollegare immediatamente l'alimentazione.
- Rischi: Non inserire oggetti infiammabili nel congelatore. Seguire sempre le istruzioni del prodotto.

3. Panoramica e Specifiche del Prodotto

- Capacità: 560 litri
- Dimensioni (LxPxA): 1345 x 700 x 2100 mm
- Temperatura: -18 °C / -22 °C
- Numero di porte: 1 porta in vetro
- Classificazione energetica: Categoria di efficienza energetica C
- Materiale: Acciaio inossidabile
- Tipo di refrigerazione: Refrigerazione ventilata
- Alimentazione: 230 V, 50 Hz

4. Installazione e Configurazione

1. Trovare una posizione adeguata per il congelatore lontano da fonti di calore e umidità.
2. Scompattare con attenzione il congelatore e rimuovere imballaggi.
3. Posizionarlo su una superficie piana per evitare vibrazioni.
4. Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente conforme.
5. Lasciare il congelatore riposare per almeno 4 ore prima di accenderlo per far stabilizzare il refrigerante.
6. Accendere il congelatore tramite l'interruttore e impostare la temperatura desiderata utilizzando il pannello di controllo.

5. Funzionamento

- Per accendere il congelatore, collegarlo e accendere l'interruttore.
- Regolare le impostazioni di temperatura in base alle esigenze.
- Alcuni modelli possono avere indicatori di temperatura per monitorare le condizioni interne.
- Utilizzare il congelatore solo per alimenti e bevande nel rispetto delle normative igieniche.

6. Pulizia e Manutenzione

- Scollegare il congelatore prima di effettuare la pulizia.
- Utilizzare un panno umido con sapone delicato per pulire l'esterno e l'interno.
- Non usare detergenti abrasivi o sostanze chimiche aggressive.
- Controllare e rimuovere eventuali accumuli di ghiaccio regolarmente.
- Assicurarsi che i tubi di drenaggio non siano ostruiti.

7. Risoluzione dei Problemi

- Il congelatore non si accende: verificare la connessione elettrica e la presa.
- Temperatura non adeguata: controllare le impostazioni di temperatura e l'areazione.
- Rumori eccessivi: assicurarsi che il congelatore sia su una superficie piana e stabile.
- Accumulo di ghiaccio: disattivare il congelatore per scongelare; controllare la guarnizione della porta.

8. Smaltimento

Seguire le disposizioni locali per lo smaltimento dei frigoriferi e congelatori. Non smaltire il congelatore con i normali rifiuti domestici. Contattare le autorità locali per il corretto smaltimento dei rifiuti elettronici.

9. Contatti

Per ulteriore assistenza, contattare:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania