

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

SKU: TSSTG12C

Taco/ Sandwich Stand - 120 x 150 mm Chrome



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Taco Sandwich Stand 120 x 150 mm Chrome TSSTG12C

1. General Information

The Taco Sandwich Stand TSSTG12C is designed to securely hold taco shells or sandwich wraps in an upright position for easy filling and serving. Its durable chrome construction not only offers elegance but also enhances stability and longevity, making it an ideal accessory for restaurants, catering events, or home kitchens.

2. Safety Information

- General Safety: Use the product only for its intended purpose. Ensure the stand is placed on a stable, flat surface to prevent tipping.
- Handling: Always handle the stand with care to avoid sharp edges. Keep it out of reach of children when not in use.
- Heat Resistance: The stand is not heat-resistant. Avoid placing hot items directly on the chrome surface to prevent burns or damage.
- Cleaning Safety: When cleaning, ensure the product has cooled down and handle it with care to avoid sharp edges.

3. Product Specifications

- Product Dimension: 120 x 150 mm
- Material: Chrome
- Weight: Not specified
- Color: Chrome
- Model Number: TSSTG12C

4. Setup and Installation

1. Unbox the Product: Carefully remove the Taco Sandwich Stand from the packaging.
2. Inspect for Damage: Ensure there are no visible damages or defects. If found, do not use and contact customer service.
3. Placement: Choose a suitable location on a flat, stable surface, away from the edge of tables or counters to prevent accidental tipping.
4. Final Positioning: Place the stand firmly on the chosen surface to ensure it is stable and secure before adding taco shells or sandwiches.

5. Operation

- Loading: Insert taco shells or sandwiches into the appropriate slots on the stand.
- Serving: Serve tacos/sandwiches directly from the stand for user convenience.
- Multi-Use: This stand can be used for a variety of food items, providing a versatile addition to your food serving solutions.

6. Cleaning and Maintenance

- Routine Cleaning: Wipe the surface with a damp cloth after each use to maintain cleanliness.
- Deep Cleaning: If necessary, clean with mild soap and water. Rinse thoroughly and dry immediately to prevent water spots.
- Avoid Abrasives: Do not use abrasive cleaners or scouring pads as these can scratch the chrome surface.
- Regular Inspection: Periodically check for any signs of rust or damage and address immediately.

7. Troubleshooting

- Stand Wobbling: Check to ensure the surface it is placed on is flat and stable. Adjust placement as necessary.
- Rust Formation: If rust appears, discontinue use and replace. Ensure proper maintenance and drying after cleaning to prevent future issues.
- Damage: If any part has become damaged, cease use and contact customer service for advice on replacement or repair.

8. Disposal

- Disposal Guidelines: When disposing of the product, follow local regulations for metal waste. Do not dispose of in regular household waste.
- Recycling: Consider recycling the chrome material where facilities allow to minimize environmental impact.

9. Contact

For additional support or inquiries, please reach out to our customer service team:

- Email: info@gmgastro.com
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing the Taco Sandwich Stand TSSTG12C. Enjoy your culinary creations!

DE DEUTSCH

Produktanleitung für Taco Sandwich Stand 120 x 150 mm Chrome (TSSTG12C)

1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Taco Sandwich Stands TSSTG12C. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Präsentation und den Genuss von Tacos und Sandwiches zu verbessern. Der Stand ist ideal für den Einsatz in Gastronomiebetrieben sowie für private Feiern.

2. Sicherheitsinformationen

- Betriebsanleitung: Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwendung: Verwenden Sie den Taco Sandwich Stand ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Stabilität: Stellen Sie sicher, dass der Stand auf einer stabilen und ebenen Fläche positioniert ist, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Hitzequellen: Halten Sie den Stand von direkten Hitzequellen oder offenen Flammen fern.
- Reinigung: Achten Sie darauf, den Stand nicht mit scharfen Gegenständen zu zerkratzen, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
- Aufsicht: Lassen Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt, während es in Gebrauch ist.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Modell: Taco Sandwich Stand TSSTG12C
- Material: Hochwertiger Chrom
- Maße: 120 mm x 150 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- Farbe: Silber
- Verpackungsinhalt: Taco Sandwich Stand, Montageanleitung

4. Einrichtung und Installation

1. Verpackung öffnen: Entfernen Sie vorsichtig den Taco Sandwich Stand aus der Verpackung.
2. Überprüfung: Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.
3. Aufbau:
 - Nehmen Sie die einzelnen Komponenten des Stands und setzen Sie diese gemäß der beigefügten Montageanleitung zusammen.
 - Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
4. Standplatz wählen: Wählen Sie einen geeigneten und stabilen Platz für den Stand, um die Sicherheit zu gewährleisten.

5. Betrieb

- Platzieren Sie die Tacos oder Sandwiches in den vorgesehenen Bereichen des Stands.
- Achten Sie darauf, den Stand dekorativ zu nutzen, um eine ansprechende Präsentation zu erzielen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Stand auf Stabilität, insbesondere nach dem Hinzufügen oder Entfernen von Lebensmitteln.

6. Reinigung und Wartung

- Warten Sie, bis der Stand abgekühlt ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Wischen Sie den Stand mit einem feuchten Tuch ab und verwenden Sie gegebenenfalls mildes Reinigungsmittel.
- Vermeiden Sie den Einsatz von scheuernden Reinigungsmitteln oder rauen Schwämmen, um Kratzer auf der Oberfläche zu verhindern.
- Lagern Sie den Stand an einem trockenen Ort, wenn er nicht in Gebrauch ist.

7. Fehlerbehebung

- Problem: Stand wackelt oder kippt.
 - Lösung: Überprüfen Sie, ob der Stand auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Problem: Schäden an der Oberfläche.
 - Lösung: Vermeiden Sie scharfe Gegenstände bei der Verwendung und Reinigung.

8. Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung. Das Produkt besteht aus recycelbaren Materialien. Trennen Sie die Abfälle, um eine umweltfreundliche Entsorgung zu gewährleisten.

9. Kontakt

Bei Fragen oder weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an:

- E-Mail: info@gmgastro.com
- Telefon: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Producthandleiding voor de Taco Sandwich Stand 120 x 150 mm Chrome TSSTG12C

1. Algemene Informatie

Gefeliciteerd met uw aankoop van de Taco Sandwich Stand TSSTG12C. Dit product is ontworpen voor professioneel gebruik in cafés, restaurants en cateringdiensten om uw sandwiches op een aantrekkelijke en functionele manier te presenteren.

2. Veiligheidsinformatie

- Gebruik het product alleen voor het doel waarvoor het is bedoeld.
- Plaats de sandwichstand op een stabiele, vlakke ondergrond om omvallen te voorkomen.
- Vermijd blootstelling aan extreme temperaturen en vochtigheid, wat roestvorming kan veroorzaken.
- Zorg ervoor dat kinderen niet in de buurt komen van het product tijdens gebruik.
- Controleer regelmatig op beschadigingen en gebruik het product niet als het beschadigd is.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen die het product kunnen beschadigen.

3. Productspecificaties

- Model: TSSTG12C
- Afmetingen: 120 x 150 mm
- Materiaal: Chroom
- Gewicht: Niet gespecificeerd
- Kleur: Chroom

4. Installatie en Opstelling

- Haal de Taco Sandwich Stand uit de verpakking en controleer op eventuele beschadigingen.
- Plaats de stand op een veilige en stabiele locatie, waarbij voldoende ruimte is voor de gerechten die worden gepresenteerd.
- Zorg ervoor dat de ondergrond schoon en droog is voordat u de stand plaatst.
- Als u meerdere stands gebruikt, zorg dan voor een veilige afstand tussen de stands voor optimale presentatie en toegankelijkheid.

5. Bedieningsinstructies

- Plaats de gewenste sandwiches of snacks op de stand voor de presentatie.
- Verplaats de stand indien nodig om een visueel aantrekkelijke presentatie te creëren.
- Houd rekening met de stabiliteit van de stand bij het plaatsen van zwaardere items.

6. Reiniging en Onderhoud

- Reinig de Taco Sandwich Stand na elk gebruik met een zachte, vochtige doek en een milde zeepoplossing.
- Vermijd schurende reinigingsmiddelen en metalen schuursponsjes die het oppervlak kunnen krassen.
- Droog de stand grondig af na het reinigen om roestvorming te voorkomen.
- Controleer regelmatig of er geen roest of andere schade optreedt en reinig deze indien nodig.

7. Problemen Oplossen

- Probleem: Stand is instabiel.
Oplossing: Controleer of de stand op een vlakke ondergrond staat en of er geen ongelijkmatige belasting is.
- Probleem: Roestvorming.
Oplossing: Controleer de reinigingsgewoonten en zorg ervoor dat de stand altijd droog is na gebruik.

8. Afvalverwerking

Discard dit product in overeenstemming met lokale regelgeving voor afvalverwerking. Dit product is vervaardigd uit recyclebaar materiaal. Zorg ervoor dat u het product op de juiste manier afvoert.

9. Contact

Voor meer informatie en ondersteuning kunt u contact met ons opnemen:

E-mail: info@gmgastro.com

Telefoonnummer: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

Bedankt voor uw aankoop van de Taco Sandwich Stand TSSTG12C!

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Soporte para Tacos y Sándwiches 120 x 150 mm Cromado TSSTG12C

1. Información General

Gracias por elegir el Soporte para Tacos y Sándwiches TSSTG12C. Este producto ha sido diseñado para ofrecer una manera segura y práctica de servir tacos y sándwiches, garantizando tanto estética como funcionalidad.

2. Información de Seguridad

- **Uso Adecuado:** Este soporte está destinado únicamente para servir tacos y sándwiches. No lo use para otros fines.
- **Superficie Caliente:** Evite el contacto directo con superficies calientes. Use guantes térmicos si es necesario.
- **Estabilidad:** Asegúrese de que el soporte esté en una superficie plana y estable para prevenir vuelcos.
- **Niños:** Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- **Materiales:** Verifique que no haya piezas sueltas o afiladas antes de usarlo. Si encuentra algún daño, no utilice el producto.
- **Limpieza:** Limpie el soporte antes y después de cada uso para evitar la acumulación de bacterias.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- **Dimensiones:** 120 x 150 mm
- **Material:** Cromado
- **Uso:** Indicado para tacos y sándwiches
- **Peso:** Ligero y fácil de manejar

4. Configuración e Instalación

1. **Desembalaje:** Retire el soporte de la caja con cuidado.
2. **Comprobación:** Inspeccione el soporte para asegurarse de que no haya daños.
3. **Colocación:** Coloque el soporte en la superficie deseada donde se servirá la comida.
4. **Nivelación:** Asegúrese de que el soporte esté nivelado y estable antes de colocar los alimentos.

5. Operación

- Coloque los tacos o sándwiches en el soporte. Asegúrese de que estén bien ajustados para evitar que se deslicen.
- Sirva a sus invitados directamente del soporte o con un utensilio adecuado.

6. Limpieza y Mantenimiento

- **Limpieza Inicial:** Después de cada uso, limpie el soporte con un paño húmedo y detergente suave.
- **Desinfección:** Use un desinfectante adecuado para asegurar la higiene.
- **Almacenamiento:** Guarde en un lugar seco y fresco, evitando la exposición directa a la luz solar para preservar el acabado cromado.

7. Solución de Problemas

- **Deslizamiento de Alimentos:** Asegúrese de que los alimentos estén bien colocados y equilibrados en el soporte.
- **Manchas Difíciles:** Para manchas persistentes, use un limpiador específico para acero inoxidable, siguiendo las instrucciones del fabricante.

8. Eliminación

Dispose del soporte respetando las normativas locales de reciclaje. Si el material está dañado, asegúrese de que sea tratado de manera segura.

9. Contacto

Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia adicional, no dude en contactarnos:

- Email: info@gmgastro.com
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

Gracias por su atención y buen uso del Soporte para Tacos y Sándwiches TSSTG12C.

FR FRANÇAIS

Manuel du produit: Stand à tacos

1. Informations générales

Le stand à tacos de GGM Gastro est conçu pour l'affichage et la présentation de tacos et autres sandwichs. Fabriqué en chrome de haute qualité, ce produit apporte à la fois une esthétique attrayante et une durabilité optimale pour les environnements commerciaux.

2. Informations de sécurité

Avertissements généraux :

- Ne pas utiliser le stand près de sources de chaleur ou de flammes nues.
- Tenir hors de portée des enfants pour éviter tout accident.

Utilisation appropriée :

- Destiné uniquement à des aliments prêts à être consommés.
- Ne pas dépasser le poids maximum recommandé pour éviter la déformation du produit.

Manipulation :

- Toujours utiliser des gants de protection lors de la manipulation pour éviter les coupures.
- Évitez de faire tomber le produit pour prévenir les dommages.

3. Vue d'ensemble du produit et spécifications

Détails techniques :

- Dimensions : 120 mm x 150 mm
- Matériau : Chrome
- Poids : Léger, facile à transporter

4. Installation et mise en place

Étapes d'installation :

1. Retirez le stand de son emballage et vérifiez toutes les pièces.
2. Placez le stand sur une surface plate et stable.
3. Assurez-vous que le support est stable avant de commencer à y poser les aliments.
4. Évitez de le placer dans des zones avec beaucoup de passages pour minimiser les risques d'accidents.

5. Fonctionnement

- Placez les tacos ou sandwichs sur le stand horizontalement pour une meilleure présentation.
- Évitez de surcharger le stand pour garantir sa stabilité.

6. Nettoyage et entretien

Instructions de nettoyage :

- Utiliser un chiffon doux et humide pour essuyer la surface du produit.
- Évitez les détergents abrasifs qui pourraient rayer la finition chrome.
- Sécher complètement après le nettoyage pour éviter l'accumulation d'humidité.

Entretien :

- Inspectez régulièrement pour tout signe de corrosion ou d'usure.
- Remplacez le produit si des dommages structurels sont observés.

7. Dépannage

Problèmes courants :

- Instabilité : Vérifiez que le produit est installé sur une surface plane.
- Corrosion : Évitez le contact avec des liquides acides et nettoyez immédiatement toute éclaboussure.

8. Élimination

En fin de vie utile, ce produit doit être éliminé conformément à la réglementation locale relative au recyclage des métaux. Ne jetez pas ce produit dans les déchets ménagers.

9. Contact

Pour toute question ou assistance, contactez-nous à :

- Email : info@ggmgastro.com
- Téléphone : 0800 7000 220
- Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto

1. Informazioni Generali

Il Taco Sandwich Stand è un supporto progettato per presentare i sandwich in modo accattivante e pratico. Realizzato in acciaio cromato, il suo design elegante è adatto per ristoranti, bar e eventi catering.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Non esporre il prodotto a fiamme libere o fonti di calore diretto.
- Assicurarsi che il supporto sia posizionato su una superficie stabile per evitare ribaltamenti.
- Tenere il prodotto lontano da bambini e animali domestici.
- Controllare periodicamente le condizioni del prodotto. Sostituire se danneggiato.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Materiale: Acciaio cromato
- Dimensioni: 120 x 150 mm
- Peso: 0,5 kg
- Capacità massimo: Per sandwich di varie dimensioni
- Colore: Cromo lucido

4. Installazione e Configurazione

- Rimuovere il supporto dalla confezione e controllare che non ci siano parti danneggiate.
- Posizionare il supporto su una superficie piana e resistente.
- Assicurarsi che le gambe del supporto siano ben salde su base.

5. Operazione

- Posizionare i sandwich sul supporto in modo che siano ben bilanciati.
- È possibile utilizzare il supporto sia per la presentazione che per la degustazione.
- Dopo l'uso, è consigliabile rimuovere gli avanzi di cibo per una corretta manutenzione.

6. Pulizia e Manutenzione

- Pulire il supporto con un panno umido e sapone neutro.
- Non utilizzare prodotti abrasivi che possano graffiare la superficie.
- Asciugare con un panno morbido per evitare aloni.
- Controllare periodicamente i giunti e le saldature per assicurarsi che siano in buone condizioni.

7. Risoluzione dei Problemi

- Se il supporto traballa, verificare che sia su una superficie piana e stabile.
- In caso di ruggine o corrosione, considerare di trattare con un rivestimento protettivo o sostituire il prodotto.

8. Smaltimento

- Il prodotto è riciclabile. Accertarsi di smaltirlo secondo le normative locali sui rifiuti e il riciclaggio.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato.

9. Contatti

Per ulteriori informazioni, contattare:

Email: info@ggmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania