

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

SKU: WKI1882OS

Wall-mounted refrigerated shelf - 1955mm - with LED lighting, insulated glass doors & 2 shelves



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Wall-Mounted Refrigerated Shelf (Model: WKI1882OS)

1. General Information

Thank you for purchasing the Wall-Mounted Refrigerated Shelf with LED Lighting and Insulated Glass Doors. This product is designed for commercial use, providing efficient storage and display of perishable goods. Please read this manual carefully to ensure safe operation and maintenance of your equipment.

2. Safety Information

- Electrical Safety: Ensure the product is connected to a suitable power supply. Only qualified personnel should handle electrical connections.
- Installation Safety: Mount the unit securely to prevent accidents or injuries. Use appropriate mounting hardware to ensure stability.
- Temperature Safety: The unit operates at low temperatures. Avoid direct contact with skin and ensure that children do not interact with the appliance.
- Ventilation: Ensure adequate ventilation around the unit to prevent overheating and maintain optimal performance.
- Product Use: Keep the unit away from heat sources and direct sunlight. Avoid overloading shelves beyond suggested weight limits.
- Maintenance: Always unplug the unit before cleaning or performing maintenance. Avoid using abrasive materials that may damage surfaces.

3. Product Overview and Specifications

- Model: WKI1882OS
- Dimensions: 1955 mm (H) x 750 mm (W) x 650 mm (D)
- Power Supply: 230V / 50Hz
- Cooling Type: Static
- Temperature Range: 2°C to 8°C
- Shelves: 2 Adjustable Tempered Glass Shelves
- Features: LED Lighting, Insulated Glass Doors

4. Setup and Installation

1. Choose a Location: Select a stable wall with access to an appropriate power outlet. Ensure the area is dry and free from obstructions.
2. Mounting:
 - Mark the wall at the desired height for installation.
 - Use a level to ensure your markings are straight.
 - Drill holes according to your markings and insert appropriate wall anchors.
 - Attach the mounting brackets to the wall using screws.
3. Attach the Unit: Secure the refrigerated shelf to the mounted brackets. Double-check that the unit is level.
4. Connect to Power: Plug the unit into a grounded electrical outlet and ensure the power supply matches the specifications mentioned above.

5. Operation

1. Power On: Switch on the unit using the main power switch.
2. Setting Temperature: Adjust the thermostat as needed to maintain the desired temperature within the range of 2°C to 8°C.
3. Loading: Place perishable items on the shelves, ensuring air circulation is not obstructed.

6. Cleaning and Maintenance

- Regular Cleaning: Clean the exterior and interior surfaces with a mild detergent and damp cloth. Avoid using harsh chemicals.
- Defrosting: If frost build-up occurs, unplug the unit and allow it to defrost completely before cleaning.
- Air Filter: Check the air intake filter regularly and clean or replace as necessary to ensure optimal airflow.

7. Troubleshooting

- Unit Will Not Start: Check the power supply and ensure the unit is plugged in and the outlet is functioning.
- Temperature Fluctuations: Ensure that the doors are properly closed and check for any obstructions preventing a secure seal.
- Excessive Noise: Verify that the unit is level and not in contact with any surrounding objects that may cause vibrations.

8. Disposal

When the unit has reached the end of its lifecycle, dispose of it responsibly according to local regulations. Ensure that any refrigerants are handled by certified professionals.

9. Contact

For questions or support, please contact us at:

Email: info@gmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

DE DEUTSCH

Produkt Handbuch

Allgemeine Informationen

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Wandmontiertes Kühlregal mit LED-Beleuchtung, isolierten Glastüren und 2 Regalen (Modell: WK11882OS) entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine effiziente und ansprechende Lebensmittelpräsentation zu bieten und gleichzeitig die richtige Temperatur zu gewährleisten.

Sicherheitsinformationen

- Allgemeine Sicherheit: Verwenden Sie das Gerät nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Referenz auf.
- Elektrosicherheit: Stellen Sie sicher, dass das Gerät an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen ist. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
- Betriebsbedingungen: Betreiben Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen oder bei direkter Sonneneinstrahlung.
- Belastung: Überladen Sie die Regale nicht, um eine optimale Belüftung und die Effizienz des Geräts zu gewährleisten.
- Reparaturen: Lassen Sie Reparaturen nur von einem autorisierten Fachmann durchführen.
- Kindersicherheit: Halten Sie Kinder von dem Gerät fern und erklären Sie ihnen die Gefahren des Geräts.

Produktübersicht und Spezifikationen

- Modell: WK11882OS
- Abmessungen (BxTxH): 1955 mm x 650 mm x 1870 mm
- Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
- Kühlmittel: R290
- Temperaturbereich: 2 °C - 8 °C
- Kapazität: 450 Liter
- Regale: 2 verstellbare Regale
- Beleuchtung: LED-Beleuchtung

Einrichtung und Installation

1. Wählen Sie einen geeigneten Standort für das Gerät (flach, stabil, kühl und fern von Wärmequellen).
2. Überprüfen Sie, dass alle Teile vorhanden sind.
3. Entfernen Sie die Verpackung und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.
4. Schließen Sie das Gerät an die Stromquelle an, stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf "Ein" steht.
5. Lassen Sie das Gerät 2 Stunden vor dem ersten Gebrauch im Leerlauf laufen und überprüfen Sie, ob das Kühlmittel vollständig zirkuliert.

Betrieb

- Stellen Sie die Temperatur gemäß den Lebensmittelsicherheitsanforderungen ein.
- Überwachen Sie regelmäßig den Temperaturbereich durch das digitale Thermostat.
- Nutzen Sie die LED-Beleuchtung zur optimalen Präsentation der Produkte.

Reinigung und Wartung

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker.
- Reinigen Sie die Außenseiten mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.
- Entfernen Sie Lebensmittelreste aus den Regalen und wischen Sie diese gründlich ab.
- Reinigen Sie die Kühlelemente und den Kondensator regelmäßig, um die Effizienz zu gewährleisten.

Fehlerbehebung

- Gerät kühlt nicht: Überprüfen Sie, ob der Stecker eingesteckt ist und der Netzschalter eingeschaltet ist.
- Übermäßige Geräusche: Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer stabilen Fläche steht.
- Lagertemperatur außerhalb des Bereichs: Überprüfen Sie die Einstellungen des Thermostats und passen Sie diese ggf. an.

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie dieses Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro- und Elektronikgeräte. Der verantwortungsvolle Umgang mit Abfällen trägt zur Verbesserung der Umwelt bei.

Kontakt

Wenn Sie Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich bitte an uns:

E-Mail: info@gmgastro.com

Telefon: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Product Manual voor de Muur Gemonteerde Koelkastplank met LED-verlichting en Geïsoleerde Glazen Deuren (WKII1882OS)

1. Algemene Informatie

Gefeliciteerd met de aanschaf van de Muur Gemonteerde Koelkastplank WKII1882OS. Dit product is ontworpen voor professioneel gebruik in horeca en commerciële keukens. Het biedt een efficiënte en effectieve oplossing voor de opslag van gekoelde producten.

2. Veiligheidsinformatie

- Algemeen gebruik: Dit product is uitsluitend bedoeld voor commercieel gebruik.
- Installatie: Zorg ervoor dat de installatie wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- Voorkom wateroverlast: Zorg ervoor dat er geen water op de elektrische componenten terechtkomt.
- Verwarmingselementen: Houd aanzienlijke afstand van verwarmingsbronnen.
- Vluchtwegen: Zorg ervoor dat de toegang tot nooduitgangen niet wordt belemmerd door het product.
- Gebruik van het apparaat: Gebruik alleen de aanbevolen producten voor opslag binnen dit apparaat.
- Kinderen: Dit product is niet geschikt voor gebruik door kinderen zonder toezicht.

3. Productoverzicht en Specificaties

- Model: WKII1882OS
- Afmetingen: 1955 mm (B) x 600 mm (D) x 950 mm (H)
- Gewicht: 103 kg
- Voedingsspanning: 230V / 50Hz
- Energieverbruik: 215 kWh/jaar
- Opslagcapaciteit: Tot 1000 liter
- Deuren: 2 geïsoleerde glazen deuren
- Verlichting: LED-verlichting voor optimale zichtbaarheid

4. Installatie en Opstelling

- Locatie: Plaats de koelkastplank op een vlakke, stevige ondergrond met voldoende ventilatie.
- Bevestiging: Gebruik de bijgeleverde bevestigingsmaterialen om de koelkast aan de muur te monteren.
- Elektrische aansluiting: Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact, dat over de juiste spanningscapaciteit beschikt. Controleer of de elektrische installatie voldoet aan de lokale voorschriften.
- Koelingstests: Laat het apparaat 24 uur draaien zonder geladen producten om een stabiele temperatuur te bereiken.

5. Werking

- Aan/uit-schakelaar: Schakel het apparaat in met de aan/uit-schakelaar aan de voorzijde.
- Temperatuurregeling: Stel de gewenste temperatuur in met de digitale thermostaat.
- Gebruik van schappen: Plaats producten op de schappen, zorg ervoor dat de luchtcirculatie niet wordt belemmerd.

6. Schoonmaak en Onderhoud

- Regelmatige reiniging: Maak de binnenkant en buitenkant van het apparaat schoon met een mild schoonmaakmiddel en een vochtige doek.
- Controleer de afdichtingen: Inspecteer regelmatig de rubberen afdichtingen van de deuren en vervang deze indien nodig.
- Ontdooi de koelkast indien nodig om ijsvorming te voorkomen.

7. Probleemoplossing

- Apparaat start niet: Controleer of het apparaat goed is aangesloten op het stopcontact.
- Onvoldoende koeling: Controleer of de deuren goed sluiten en niet zijn beschadigd.
- Vreemde geluiden: Controleer of er geen voorwerpen zijn die de ventilator blokkeren.

8. Afvoer

Bij het ontschepen van het apparaat, volg de lokale regelgeving voor het veilig verwijderen van elektronische producten en recycling van materialen.

9. Contact

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen:

- E-mail: info@ggmgastro.com
- Telefoon: 0800 7000 220
- Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Estante Refrigerado Montado en Pared de 1955mm con Iluminación LED y Puertas de Vidrio Aisladas

1. Información General

Este estante refrigerado montado en pared está diseñado para proporcionar un almacenamiento eficiente y estéticamente agradable para una variedad de productos alimenticios y bebidas. Con puertas de vidrio aisladas y estanterías ajustables, es ideal para restaurantes, cafeterías y establecimientos comerciales.

2. Información de Seguridad

- Riesgos Eléctricos: Asegúrese de que la instalación eléctrica esté realizada por un profesional cualificado.
- Uso Apropriado: Este producto está diseñado exclusivamente para uso comercial. No lo utilice para fines no previstos.
- Mantenimiento: Realice un mantenimiento regular para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente.
- Temperaturas Extremas: No exponga el estante a temperaturas extremas ni a condiciones climáticas adversas.
- Carga Máxima: No exceda la carga máxima recomendada para las estanterías. Verifique las especificaciones para más detalles.
- Manipulación: Manipule con cuidado al trasladar o instalar para evitar lesiones.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Dimensiones: 1955mm (ancho) x 600mm (profundidad) x 900mm (alto)
- Capacidad: [Detalles de capacidad de almacenamiento]
- Material: Acero inoxidable de alta calidad
- Sistema de Refrigeración: Refrigerante ecológico
- Iluminación: LED integrada
- Puertas: Vidrio aislado
- Estantes: 2 estantes ajustables

4. Configuración e Instalación

1. Retire el estante de su embalaje y asegúrese de que todas las piezas estén incluidas.
2. Seleccione un lugar adecuado para la instalación, asegurándose de que haya una toma de corriente accesible.
3. Monte el estante en la pared utilizando los soportes suministrados. Asegúrese de que esté nivelado.
4. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente, asegurándose de que se utilice el voltaje correcto.
5. Encienda el dispositivo y verifique que el sistema de refrigeración funcione adecuadamente antes de colocar productos.

5. Operación

- Ajuste la temperatura mediante el panel de control ubicado en el frente del estante.
- Monitoree la temperatura interna regularmente para asegurar un almacenamiento seguro de los alimentos.
- Utilice la iluminación LED para una mejor visibilidad de los productos almacenados.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpie las superficies exteriores con un paño suave y detergente suave.
- No utilice productos químicos abrasivos que puedan dañar el acabado.
- Inspeccione y limpie el sistema de refrigeración según las instrucciones del fabricante para evitar acumulación de polvo.
- Revise las puertas de vidrio y sellos regularmente para asegurar un buen aislamiento.

7. Resolución de Problemas

- No Enciende: Verifique la conexión a la toma de corriente.
- Temperatura Muy Alta o Baja: Ajuste la configuración de temperatura y asegúrese de que no haya obstrucciones en las salidas de aire.
- Ruidos Inusuales: Compruebe si hay objetos sueltos dentro del estante o si el compresor necesita mantenimiento.

8. Eliminación

Al final de la vida útil del estante refrigerado, deséchelo de acuerdo con las regulaciones locales sobre dispositivos eléctricos y materiales de refrigeración. Recicle los componentes siempre que sea posible.

9. Contacto

Si necesita asistencia adicional, no dude en ponerse en contacto con nosotros:

Email: info@gmgastro.com

Teléfono: 0800 7000 220

Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

Manuel de produit pour l'étagère réfrigérée murale 1955 mm avec éclairage LED et portes en verre isolé

1. Informations générales

Merci d'avoir choisi notre étagère réfrigérée murale. Cet appareil est conçu pour répondre à vos besoins de réfrigération tout en offrant un espace d'affichage élégant pour vos produits.

2. Informations de sécurité

Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.

- Ne pas brancher l'appareil sur une prise endommagée ou qui ne répond pas aux exigences électriques.
- Évitez d'obstruer les événements de ventilation.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau pour éviter les chocs électriques.
- Manipulez les portes en verre avec précaution pour éviter les bris.
- Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance, surtout lorsqu'il est utilisé avec des produits alimentaires.

3. Aperçu du produit et spécifications

- Modèle: WK11882OS
- Dimensions: 1955 mm de large
- Éclairage: LED
- Portes: Verre isolé, avec 2 étagères
- Capacité de stockage: adaptée à divers types de produits alimentaires et boissons.

4. Installation et mise en place

1. Choisir un emplacement: Assurez-vous que l'emplacement est proche d'une prise électrique et permet une bonne circulation d'air.
2. Fixation: Utilisez les outils fournis pour fixer l'étagère au mur de manière sécurisée.
3. Branchement: Branchez l'étagère à une prise de courant à terre conforme aux normes en vigueur.
4. Initialisation: Laissez l'appareil fonctionner pendant au moins 24 heures avant d'y placer des produits pour garantir une température adéquate.

5. Fonctionnement

- Pour allumer l'appareil, utilisez l'interrupteur situé sur le panneau de contrôle.
- Règle la température idéale via le thermostat intégré.
- Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de l'éclairage LED.

6. Nettoyage et entretien

- Débranchez l'appareil avant le nettoyage.
- Utilisez un chiffon doux et non abrasif pour nettoyer les surfaces intérieures et extérieures.
- Un nettoyeur doux est recommandé pour éviter d'endommager les matériaux.
- Nettoyez régulièrement les étagères et les joints des portes.

7. Dépannage

- L'appareil ne démarre pas: Vérifiez la connexion à la prise et l'état du câble.
- Température incorrecte: Assurez-vous que le thermostat est correctement réglé et que les événements sont dégagés.
- Fuites d'eau: Vérifiez que le bac de récupération est en place et qu'il n'y a pas de blocage.

8. Élimination

Ne jetez pas cet appareil comme un déchet ménager. Conformez-vous aux réglementations locales concernant le recyclage des appareils électroménagers. Consultez votre municipalité pour obtenir des informations sur l'élimination appropriée.

9. Contact

Pour toute question ou assistance, veuillez nous contacter :

- Email: info@gmgastro.com
- Téléphone: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne.

IT ITALIANO

Manuale di Prodotto: Ripiano Refrigerato da Muro con Illuminazione LED

1. Informazioni Generali

Il ripiano refrigerato da muro è progettato per garantire la conservazione ottimale di alimenti e bevande. Dotato di porte in vetro isolato e illuminazione LED, il modello WKI1882OS rappresenta un'ottima soluzione per ristoranti, bar e negozi di alimentari.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- Uso previsto: Questo prodotto è destinato esclusivamente per uso commerciale in ambienti interni.
- Installazione: Deve essere installato da personale qualificato per garantire sicurezza e funzionalità.
- Elettricità: Assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia conforme alle specifiche indicate nel manuale.
- Carico: Non superare il carico utile indicato.
- Rimuovere il prodotto dalla corrente quando si effettuano operazioni di pulizia o manutenzione.
- Allerta di sicurezza: In caso di odori anomali, fumi o segni di danno, staccare immediatamente l'alimentazione elettrica e contattare il servizio assistenza.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Modello: WKI1882OS
- Dimensioni: 1955 mm
- Tipologia: Ripiano refrigerato
- Illuminazione: LED
- Porte: Vetro isolato
- Ripiani: 2

4. Montaggio e Installazione

1. Luogo di installazione: Scegliere una superficie piana e asciutta. Assicurarsi che ci sia accesso all'alimentazione elettrica.
2. Montaggio: Fissare il ripiano al muro usando gli ancoraggi forniti. Può essere necessario un trapano elettrico e un livello per garantire l'allineamento.
3. Collegamento elettrico: Collegare la spina a una presa di corrente conforme alle specifiche di alimentazione fornite.
4. Controllare perdite: Assicurarsi che non ci siano perdite d'aria o problemi con le guarnizioni delle porte.

5. Funzionamento

- Accensione: Accendere l'unità tramite l'interruttore principale.
- Impostazioni di temperatura: Regolare la temperatura secondo le necessità tramite il pannello di controllo.
- Utilizzo: Utilizzare i ripiani per conservare prodotti alimentari e monitorare la temperatura regolarmente.

6. Pulizia e Manutenzione

- Pulizia: Utilizzare un detergente non abrasivo per pulire il vetro e le superfici metalliche.
- Manutenzione: Controllare regolarmente le guarnizioni delle porte e la ventilazione per garantire il corretto funzionamento.
- Test di temperatura: Eseguire controlli periodici per assicurarsi che l'unità mantenga la temperatura desiderata.

7. Risoluzione dei Problemi

- Il frigorifero non si accende: Verificare l'alimentazione elettrica e la connessione.
- Temperatura non adeguata: Controllare le impostazioni di temperatura e le guarnizioni delle porte.
- Rumori insoliti: Controllare che l'unità sia livellata e che non ci siano oggetti all'interno che possono interferire.

8. Smaltimento

Seguire le normative locali per il corretto smaltimento dell'unità alla fine della sua vita utile. Non smaltire l'unità negli indifferenziati. I materiali devono essere riciclati ove possibile.

9. Contatti

Per assistenza e informazioni, contattare:

- Email: info@gmgastro.com
- Telefono: 0800 7000 220
- Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania