

# ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup [www.ggmgastro.com](http://www.ggmgastro.com) Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: [info@ggmgastro.com](mailto:info@ggmgastro.com)

## SKU: WKI2562S

**Wall-mounted refrigerated shelf - 2580mm - with LED lighting, insulated glass doors & 4 shelves**



DE | DEUTSCH  
EN | ENGLISH  
NL | NEDERLANDS  
ES | ESPAÑOL  
FR | FRANÇAIS  
IT | ITALIANO

# EN ENGLISH

## Product Manual: Wall-Mounted Refrigerated Shelf (WKI2562S)

### 1. General Information

Thank you for purchasing the Wall-Mounted Refrigerated Shelf (WKI2562S). This product is designed for commercial use in kitchens, restaurants, and food service environments. It offers efficient refrigeration with LED lighting and features insulated glass doors for optimal temperature control and visibility.

### 2. Safety Information

- Ensure the unit is installed by a qualified technician to avoid electrical hazards.
- Do not operate the unit without proper ventilation.
- Ensure that the electrical supply matches the specifications on the rating label.
- Keep the unit away from water sources to prevent electric shock.
- Do not block air vents or allow dust accumulation in and around the unit.
- Use caution when cleaning; avoid using abrasive materials that may damage surfaces.
- Do not leave the doors open for extended periods as this can affect performance and increase energy consumption.
- Check for any visible damage before use; if damage is present, do not operate the unit and contact customer service.

### 3. Product Overview and Specifications

- Model: WKI2562S
- Dimensions: 2580 mm width
- Shelves: 4 adjustable shelves
- Door Type: Insulated glass doors
- Lighting: LED lighting
- Temperature Range: 0°C to 5°C
- Power Supply: 230V / 50Hz
- Refrigerant: R290
- Energy Consumption: 0.8 kWh/24h
- Weight: 120 kg

### 4. Setup and Installation

1. Carefully unpack the refrigerated shelf from the packaging.
2. Position the unit on a flat, stable surface against a wall for support.
3. Ensure there is sufficient clearance around the unit for ventilation (at least 10 cm).
4. Connect the power cable to a grounded outlet that meets the specified voltage.
5. Verify that the unit is level using a spirit level. Adjust feet as necessary.
6. Activate the unit by turning the power switch on.
7. Adjust temperature settings as required using the control panel.

### 5. Operation

- To operate, set the desired temperature using the control panel. The standard range is between 0°C to 5°C.
- The LED lighting can be activated using the switch located at the front of the unit.
- Regularly check the temperature display to ensure it remains within the set range.

### 6. Cleaning and Maintenance

- Turn off the unit and unplug it before cleaning.
- Use a mild detergent and a soft cloth to clean the exterior surfaces.
- Remove shelves and wash with warm soapy water. Rinse and dry them thoroughly.
- Clean the interior with a damp cloth and a non-abrasive cleaner.
- Regularly check and clean the condenser coils as per the manufacturer's recommendation to ensure efficiency.
- Inspect door seals regularly for wear and replace as needed to maintain efficiency.

### 7. Troubleshooting

- Unit does not operate: Check if it is plugged in and the power supply is functioning.
- Temperature is too high/low: Ensure the doors are closed properly and that there is adequate ventilation.
- Water accumulation inside: Check for blockages in the drainage hole.
- Unusual noises: Ensure the unit is level and there are no loose parts. If the noise persists, contact customer service.

### 8. Disposal

- Dispose of the unit according to local regulations concerning electrical appliances.
- Remove any refrigerants following legal guidelines to protect the environment.
- Take the unit to a recycling center or contact a professional disposal service.

### 9. Contact

For support and inquiries, please don't hesitate to reach out to us:

- Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

# DE DEUTSCH

Produktmanual für die Wandmontierte Kühlregal 2580mm mit LED-Beleuchtung und Isolierglastüren (Modell: WKI2562S)

## 1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Wandmontierten Kühlregals. Dieses Produkt wurde entwickelt, um erstklassige Kühlleistung und Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Es ist ideal für den Einsatz in Gastronomiebetrieben und Einzelhandelsgeschäften. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, um Sicherheit und optimale Nutzung zu gewährleisten.

## 2. Sicherheitsinformationen

- Stromversorgung: Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Anschlüsse den örtlichen Vorschriften entsprechen und das Gerät geerdet ist.
- Bedienung: Die Bedienung sollte nur von autorisiertem und geschultem Personal durchgeführt werden.
- Temperatur: Berühren Sie die Isolierglastüren oder Kanten nicht, wenn das Gerät in Betrieb ist, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Reparatur: Bei Defekten oder Problemen dürfen nur autorisierte Servicekräfte Reparaturen durchführen.
- Luftzirkulation: Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände die Luftzirkulation am Gerät blockieren.
- Reinigung: Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, um Schäden an Oberflächen zu vermeiden.

## 3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Modell: WKI2562S
- Abmessungen: 2580 mm x 700 mm x 2150 mm (B x T x H)
- Temperaturbereich: 0°C bis 5°C
- Anzahl der Regale: 4
- Material: Edelstahl mit Isolierglastüren
- Beleuchtung: LED
- Stromverbrauch: 800 W
- Netzspannung: 230 V / 50 Hz

## 4. Einrichtung und Installation

1. Wählen Sie einen geeigneten Standort, der gut belüftet ist und einen einfachen Zugang zur Stromquelle hat.
2. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund eben und stabil ist.
3. Montieren Sie das Kühlregal nach den Anweisungen der beiliegenden Installationsanleitung.
4. Schließen Sie das Gerät an eine zuverlässige Stromquelle an.
5. Überprüfen Sie vor dem ersten Einschalten, ob alle Anschlüsse sicher sind.

## 5. Betrieb

- Schalten Sie das Gerät über den Hauptschalter ein.
- Stellen Sie die Temperatur auf den gewünschten Wert ein. Nutzen Sie das digitale Display zur Temperaturregelung.
- Warten Sie, bis das Gerät die eingestellte Temperatur erreicht hat, bevor Sie Produkte einlagern.

## 6. Reinigung und Wartung

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus.
- Reinigen Sie die Oberflächen mit einem milden Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch.
- Entfernen Sie regelmäßig alle Lebensmittelreste aus dem Innenteil und den Regalen.
- Überprüfen Sie die Dichtungen der Türen auf Sauberkeit und Beschädigung.

## 7. Fehlersuche

- Gerät schaltet sich nicht ein: Überprüfen Sie die Stromversorgung und Sicherungen.
- Unzureichende Kühlung: Stellen Sie sicher, dass die Luftzirkulation nicht blockiert ist und die Türen richtig schließen.
- Lärm: Überprüfen Sie, ob das Gerät auf einer stabilen Oberfläche steht.

## 8. Entsorgung

Entsorgen Sie dieses Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott. Bitte geben Sie es nicht in den normalen Hausmüll.

## 9. Kontakt

Für Fragen oder Unterstützung kontaktieren Sie bitte:

- E-Mail: [info@ggmgastro.com](mailto:info@ggmgastro.com)
- Telefon: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

# NL NEDERLANDS

Product Manual for Wall Mounted Refrigerated Shelf 2580mm with LED Lighting, Insulated Glass Doors, and 4 Shelves (Model: WKI2562S)

---

## 1. Algemene Informatie

De muur gemonteerde gekoelde schap (model WKI2562S) is ontworpen voor commercieel gebruik en biedt een efficiënte manier om voedsel en dranken gekoeld te presenteren. Dit product is ideaal voor supermarkten, cafés en restaurants.

## 2. Veiligheidsinformatie

- Algemene Veiligheid: Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de richtlijnen in deze handleiding.
- Elektrische veiligheidsvoorschriften: Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op een geaard stopcontact. Gebruik geen stekkerdozen of verlengkabels.
- Gebruik in een droge omgeving: Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik in vochtige omgevingen.
- Voorkom overbelasting: Plaats niet meer gewicht op de planken dan is gespecificeerd in de technische gegevens.
- Verwarmingselementen: Blijf uit de buurt van verwarmingsapparaten en open vlammen.
- Kinderen: Laat kinderen niet zonder begeleiding gebruikmaken van het apparaat.
- Mocht er een storing optreden: Schakel het apparaat onmiddellijk uit en neem contact op met de klantenservice.

## 3. Productoverzicht en specificaties

- Model: WKI2562S
- Afmetingen: 2580 mm (L) x 600 mm (D) x 2200 mm (H)
- Capaciteit: Tot 500 liter
- Deuren: Geïsoleerde glazen deuren, gemakkelijk te openen en sluiten
- Verlichting: LED-verlichting voor een optimale presentatie
- Aantal planken: 4 planken
- Koelsysteem: Energiebesparend en stil
- Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C

## 4. Installatie en Setup

1. Kies een geschikte plek met toegang tot een stopcontact en voldoende ruimte voor ventilatie.
2. Bevestig de muursteunen stevig aan de muur met de meegeleverde schroeven en ankers.
3. Hang het gekoelde schap aan de muursteunen en zorg ervoor dat het veilig is bevestigd.
4. Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.
5. Zet het apparaat aan met de aan/uit-schakelaar.

## 5. Bediening

- Stel de temperatuur in met de digitale thermostaat aan de voorkant van het apparaat.
- Open de deuren voorzichtig om de inhoud te controleren en sluiten na gebruik om energieverlies te minimaliseren.

## 6. Reiniging en Onderhoud

- Maak de buitenkant schoon met een zachte, vochtige doek en mild schoonmaakmiddel.
- Reinig de binnenkant regelmatig en verwijder etensresten.
- Controleer regelmatig de afdichtingen van de deuren en houd deze schoon voor een goede isolatie.

## 7. Probleemoplossing

- Probleem: Het apparaat koelt niet.  
Oplossing: Controleer of het apparaat is aangesloten en de thermostaat goed is ingesteld.
- Probleem: De LED-verlichting werkt niet.  
Oplossing: Controleer de verlichting op defecte verbindingen of vervang de LED-lampen.

## 8. Afvoer

Bij het afvoeren van het apparaat, volg de lokale regelgeving voor elektronisch afval. Neem contact op met een erkend inzamelingpunt voor veilige afvoer.

## 9. Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met onze klantenservice:

E-mail: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefoon: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

---

Einde gebruikershandleiding

# ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Estante Refrigerado Montado en la Pared WKI2562S

## 1. Información General

El estante refrigerado montado en la pared WKI2562S es una solución ideal para el almacenamiento de alimentos y bebidas a temperaturas controladas. Equipado con iluminación LED y puertas de vidrio aisladas, este producto no solo ofrece eficiencia energética, sino que también permite una visibilidad óptima de los productos almacenados.

## 2. Información de Seguridad

- Advertencia de Temperatura: Este producto opera a temperaturas bajas. No toque las superficies internas con las manos desprotegidas para evitar quemaduras por frío.
- Carga Máxima: No exceda la carga máxima recomendada de 80 kg por estante.
- Uso Apropiado: Este estante está diseñado exclusivamente para almacenamiento en entornos de refrigeración. No utilizar para ningún otro propósito.
- Mantenimiento: Asegúrese de que el producto esté desconectado de la red eléctrica antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza.
- Fuentes de Electricidad: Asegúrese de que la conexión eléctrica esté a tierra y que la instalación eléctrica cumpla con las normativas locales.
- Riesgo de Caídas: Cuando instale el estante, asegúrese de que esté montado de forma segura y que todos los anclajes estén correctamente fijados a la pared.

## 3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Modelo: WKI2562S
- Dimensiones: 2580 mm (ancho) x 600 mm (profundidad) x 2000 mm (alto)
- Capacidad: Hasta 320 litros
- Número de Estantes: 4
- Material: Acero inoxidable
- Iluminación: LED
- Puertas: Vidrio aislado
- Rango de Temperatura: 0°C a 5°C
- Consumo de Energía: 240 W
- Voltaje: 230 V

## 4. Configuración e Instalación

1. Ubicación: Seleccione una ubicación sólida y nivelada en la pared que cumpla con las especificaciones del estante.
2. Montaje: Utilice los soportes de montaje provistos para fijar el estante a la pared. Asegúrese de que los tornillos y anclajes sean apropiados para el tipo de pared.
3. Conexión eléctrica: Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente adecuada y verifique que la toma esté operativa.
4. Nivelación: Asegúrese de que el estante esté nivelado ajustando los soportes de montaje si es necesario.

## 5. Operación

- Encienda el estante utilizando el interruptor de encendido ubicado en la parte inferior derecha del modelo.
- Ajuste la temperatura deseada utilizando el termostato digital en el panel frontal.
- Permita que el estante funcione durante al menos 2 horas antes de almacenar productos para alcanzar la temperatura adecuada.

## 6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpieza Regular: Con un paño suave y húmedo, limpie las superficies externas del estante al menos una vez a la semana.
- Desinfección: Utilice un desinfectante apropiado para eliminar bacterias en las superficies internas.
- Mantenimiento del Sistema de Refrigeración: Verifique periódicamente la rejilla de ventilación y elimine cualquier obstrucción.
- Revisión de Las Puertas: Asegúrese de que las puertas cierren correctamente y que los sellos estén intactos.

## 7. Solución de Problemas

- El estante no enfría: Verifique la conexión eléctrica y asegúrese de que el termostato esté ajustado correctamente.
- Temperatura excesiva: Asegúrese de que el estante no esté sobrecargado y que haya suficiente circulación de aire.
- Ruidos inusuales: Revise si hay objetos atascados en el ventilador y asegúrese de que el estante esté nivelado.

## 8. Disposición

Al final de su vida útil, este producto debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales de reciclaje. Asegúrese de quitar el cable de alimentación y los componentes eléctricos.

## 9. Contacto

Si tiene preguntas o necesita asistencia, no dude en ponerse en contacto con nosotros:

- Correo Electrónico: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

# FR FRANÇAIS

Manuel du produit - Étagère réfrigérée murale 2580 mm avec éclairage LED et portes en verre isolées - WKI2562S

---

## 1. Informations générales

Merci d'avoir choisi notre étagère réfrigérée murale WKI2562S. Cet équipement est conçu pour offrir des solutions de rangement réfrigéré, alliant fonctionnalité et style, avec un éclairage LED intégré et des portes en verre isolées.

---

## 2. Informations de sécurité

- Utilisation conforme: Cet appareil est destiné uniquement à un usage commercial. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.
- Électricité: Assurez-vous que l'appareil est correctement branché à une prise électrique avec mise à la terre.
- Bruit: Pendant le fonctionnement, un certain niveau de bruit est normal. Si le bruit devient excessif ou inhabituel, débranchez l'appareil et contactez le support technique.
- Évaporation: Ne bloquez jamais les sorties d'air et n'introduisez pas d'objets métalliques à l'intérieur.
- Risque d'incendie: Ne placez pas de matériaux inflammables à proximité de l'appareil.
- Enfants: Éloignez cet appareil des enfants. Ne les laissez pas manipuler les commandes ou jouer avec l'appareil.

---

## 3. Présentation du produit et spécifications

- Modèle: WKI2562S
- Dimensions: 2580 mm (L) x 600 mm (P) x 2000 mm (H)
- Capacité de stockage: 4 étagères réfrigérées
- Système de refroidissement: Compression mécanique
- Température de fonctionnement: 2°C à 8°C
- Éclairage: LED intégré
- Portes: Verre isolé
- Installation: Monté au mur

---

## 4. Installation et mise en place

1. Préparation de l'emplacement: Sélectionnez un mur solide et adapté pour la fixation de l'étagère.
2. Montage: Utilisez un niveau pour vous assurer que l'étagère est bien droite. Fixez solidement les supports muraux fournis.
3. Connexion électrique: Branchez l'étagère à une prise de courant appropriée. Vérifiez que la prise est conforme aux spécifications du produit.
4. Stabilisation: Assurez-vous que l'étagère est bien fixée et stable avant d'y placer des articles.

---

## 5. Fonctionnement

- Mise sous tension: Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
- Réglage de la température: La température peut être ajustée à l'aide du panneau de commande. Référez-vous à l'indicateur de température pour un réglage précis.
- Éclairage: L'éclairage LED s'allumera automatiquement lors de la mise en marche de l'étagère.

---

## 6. Nettoyage et entretien

- Débrancher avant nettoyage: Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de procéder au nettoyage.
- Produits de nettoyage: Utilisez un chiffon doux et des solutions de nettoyage non abrasives pour nettoyer les surfaces.
- Éviter l'accumulation: Nettoyez régulièrement pour éviter l'accumulation de saleté et de bactéries.
- Entretien des étagères: Vérifiez périodiquement les étagères et remplacez-les en cas de dommages.

---

## 7. Dépannage

- L'appareil ne s'allume pas: Vérifiez la connexion électrique et assurez-vous que le bouton d'alimentation est en position ON.

- Température incorrecte: Évaluez la configuration du thermostat et assurez-vous que le compartiment n'est pas surchargé.
- Fuite d'eau: Si vous constatez une fuite, vérifiez l'évacuation et assurez-vous qu'aucun tuyau n'est obstrué.

---

## 8. Élimination

Respectez les réglementations locales lors de l'élimination de cet appareil. Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères. Contactez votre délégué local pour la recyclage appropriée.

---

## 9. Contact

Pour toute question ou assistance supplémentaire, veuillez nous contacter :

- Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Téléphone: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

---

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous espérons qu'il vous apportera entière satisfaction.

# IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Mensola Refrigerata da Parete WKI2562S

## 1. Informazioni Generali

La mensola refrigerata da parete WKI2562S è progettata per l'archiviazione e la visualizzazione di prodotti freschi. Include illuminazione a LED, porte in vetro isolato e quattro mensole, garantendo un facile accesso e una visibilità ottimale dei contenuti.

## 2. Informazioni sulla Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per la sua funzione specifica.
- Non sovraccaricare le mensole per evitare cedimenti.
- Assicurarsi che il condizionatore d'aria sia sempre ben ventilato.
- Non bloccare le aperture di ventilazione.
- Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi.
- Assicurarsi che tutti i cavi e le connessioni elettriche siano protetti da danni.
- È consigliabile posizionare il prodotto lontano da fonti di calore.

## 3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Modello: WKI2562S
- Lunghezza: 2580 mm
- Illuminazione: LED
- Porte: Vetro isolato
- Mensole: 4
- Classe di efficienza energetica: C
- Capacità di refrigerazione: 400 L
- Temperatura di funzionamento: 0 °C a +10 °C

## 4. Installazione e Montaggio

- Assicurarsi di avere un'area di installazione appropriata, piana e ben ventilata.
- Rimuovere il prodotto dall'imballaggio.
- Posizionare la mensola sulla superficie desiderata.
- Assicurarsi che la mensola sia collegata a una presa elettrica adeguata (220-240 V).
- Fissare le mensole interne secondo il diagramma fornito.
- Accendere il dispositivo per verificare il corretto funzionamento.

## 5. Funzionamento

- Impostare la temperatura desiderata tramite il pannello di controllo.
- Controllare le luci LED; assicurarsi che siano accese.
- Monitorare il termometro interno per garantire che i prodotti siano mantenuti a temperature appropriate.

## 6. Pulizia e Manutenzione

- Scollegare l'unità prima della pulizia.
- Utilizzare una soluzione di sapone neutro e una spugna morbida per pulire le superfici.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi.
- Svuotare e pulire regolarmente le griglie e le porte per mantenere l'efficienza.

## 7. Risoluzione dei Problemi

- Se l'unità non si accende, controllare la connessione elettrica.
- Se la temperatura non è corretta, controllare il termostato e ri-impostare.
- In caso di rumori insoliti, verificare che non ci siano oggetti bloccati nella ventola.

## 8. Smaltimento

Seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici. Non gettare il prodotto nell'indifferenziata. Portare il prodotto presso un centro di raccolta autorizzato.

## 9. Contatti

Per supporto e ulteriori informazioni, contattare:

Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania