

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

SKU: WKI2562W

Wall-mounted refrigerated shelf - 2580mm - with LED lighting, insulated glass doors & 4 shelves



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Wall-Mounted Refrigerated Shelf (2580mm) with LED Lighting, Insulated Glass Doors, and 4 Shelves (WKI2562W)

1. General Information

Thank you for choosing the Wall-Mounted Refrigerated Shelf WKI2562W. This product is designed for effective storage of perishable goods at optimal temperatures while enhancing the visibility of items displayed through its LED lighting and insulated glass doors. Please retain this manual for future reference.

2. Safety Information

- Electrical safety: Ensure the unit is connected to a properly grounded outlet of the correct voltage as indicated in the specifications. Avoid using extension cords.
- Installation safety: Install the unit on a stable and level surface to prevent tipping. Ensure adequate space around the unit for proper ventilation.
- Operating safety: Do not block air vents. Avoid placing items on top of the unit. Follow all operational guidelines to prevent damage and ensure efficiency.
- Cleaning safety: Unplug the unit before cleaning. Use non-corrosive cleaning agents. Avoid using sharp objects that could damage the surface or components.
- Child safety: Keep this appliance out of reach of children to prevent accidents.

3. Product Overview and Specifications

- Model: WKI2562W
- Dimensions: 2580mm (W) x 650mm (D) x 900mm (H)
- Weight: 150 kg
- Temperature Range: 0°C to 5°C
- Energy Consumption: 0.9 kWh per 24 hours
- Number of Shelves: 4 adjustable shelves
- Power Supply: 220-240V / 50Hz
- Material: Stainless steel, insulated glass
- Lighting: LED; energy-efficient lighting with a long lifespan
- Certification: CE certified

4. Setup and Installation

- Unpack the unit carefully, ensuring all parts are included. Check for any visible damage.
- Select a suitable installation location, ensuring adequate airflow and electrical accessibility.
- Mount the unit on the wall using the supplied mounting brackets. Use a professional if necessary to ensure safety and compliance with local regulations.
- Ensure the unit is level. Adjust the feet if needed.
- Connect the unit to a power source. Ensure the outlet matches the electrical specifications provided.
- Allow the unit to reach the desired operating temperature before placing items inside.

5. Operation

- Turn on the unit using the power switch located at the back.
- Adjust the temperature settings using the digital thermostat on the front panel.
- Allow the unit to cool to the desired temperature before placing products inside.
- Regularly check the temperature display to ensure consistent cooling.

6. Cleaning and Maintenance

- Turn off and unplug the unit before cleaning.
- Clean the exterior with a soft cloth and mild detergent.
- For the interior, use a non-corrosive cleaner and avoid abrasive materials.
- Check and clean the condenser coils every six months to maintain efficiency.
- Inspect door seals for wear and clean to ensure effective sealing.

7. Troubleshooting

- Unit not cooling: Check the power supply and ensure settings are correctly adjusted. Inspect the condenser coils for blockage.
- Temperature fluctuations: Ensure vents are not blocked and the door is sealing correctly.
- Excessive noise: Check if the unit is level and secure. Inspect for loose parts.
- LED lights not functioning: Check for bulb replacement or wiring issues.

8. Disposal

At the end of its lifecycle, dispose of the unit following your local regulations regarding electrical appliances. Remove any refrigerants in accordance with environmental safety standards.

9. Contact

For additional support or inquiries, please contact:

Email: info@gmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing WKI2562W. Your satisfaction is our priority.

DE DEUTSCH

Produktanleitung für die Wandmontierte Kühlschranksregal 2580mm mit LED-Beleuchtung, Isolierglastüren und 4 Regalen WKI2562W

1. Allgemeine Informationen

Vielen Dank für den Kauf des wandmontierten Kühlschranksregals WKI2562W von GGM Gastro. Dieses Produkt bietet eine elegante Lösung zur Lagerung und Präsentation von Lebensmitteln und Getränken. Mit Isolierglastüren und energiesparender LED-Beleuchtung ist das Regal sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend.

2. Sicherheitsinformationen

- Allgemeine Sicherheit: Das Produkt ist ausschließlich für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Stromversorgung: Stellen Sie sicher, dass das Gerät an eine geeignete Steckdose angeschlossen ist, die den elektrischen Anforderungen entspricht.
- Belastung: Überschreiten Sie nicht die maximal empfohlene Belastung von 120 kg pro Regal.
- Temperatur: Überprüfen Sie regelmäßig die Innentemperatur, um die Sicherheit der gelagerten Lebensmittel zu gewährleisten.
- Wasser und Feuchtigkeit: Halten Sie das Gerät trocken, um elektrische Störungen zu vermeiden.
- Wartung: Führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten durch, um die Sicherheit und Effizienz des Geräts zu gewährleisten.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Modell: WKI2562W
- Maße: 2580mm (B) x 600mm (T) x 1900mm (H)
- Temperaturbereich: +2°C to +8°C
- Energieeffizienzklasse: C
- Kapazität: 4 Regale, mit maximaler Belastung von 120kg pro Regal
- Beleuchtung: LED-beleuchtet
- Türen: Isolierglastüren
- Material: Edelstahl

4. Einrichtung und Installation

1. Standortwahl: Wählen Sie einen geeigneten, ebenen Platz in der Nähe einer Steckdose.
2. Montage:
 - Verwenden Sie die mitgelieferten Montagehaken und -schrauben, um das Regal an der Wand zu befestigen.
 - Achten Sie darauf, dass das Regal sicher und stabil ist.
3. Anschlüsse:
 - Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Stromquelle an, die den Anforderungen entspricht.
 - Überprüfen Sie alle Kabel auf Beschädigungen.
4. Inbetriebnahme:
 - Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie es mindestens 2 Stunden laufen, bevor Sie Lebensmittel einlagern.

5. Betrieb

- Stellen Sie die Temperatur mithilfe des digitalen Thermostats auf den gewünschten Bereich ein.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Innentemperatur, um die Qualität der gelagerten Produkte zu gewährleisten.
- Öffnen Sie die Türen nur bei Bedarf, um Temperaturverluste zu minimieren.

6. Reinigung und Wartung

- Reinigung:
 - Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch, um die Oberflächen zu reinigen.
 - Vermeiden Sie aggressive Chemikalien und kratzende Werkzeuge.
- Wartung:
 - Überprüfen Sie die Dichtungen der Türen regelmäßig und reinigen Sie diese.
 - Führen Sie alle 6 Monate eine gründliche Wartung durch.

7. Fehlerbehebung

- Das Gerät kühlt nicht: Überprüfen Sie die Stromversorgung und stellen Sie sicher, dass die Temperaturoption korrekt eingestellt ist.
- Ungewöhnliche Geräusche: Überprüfen Sie, ob das Regal eben steht und alle Teile sicher befestigt sind.
- Übermäßige Eisbildung: Stellen Sie sicher, dass die Türen ordnungsgemäß schließen und dass es keine Obstruktionen gibt.

8. Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Elektrogeräten. Stellen Sie sicher, dass alle umweltschutzrechtlichen Richtlinien beachtet werden.

9. Kontakt

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte:

- E-Mail: info@ggmgastro.com
- Telefon: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Product Manual for Wall-Mounted Refrigerated Shelf (WKI2562W)

1. General Information

Congratulations on your purchase of the Wall-Mounted Refrigerated Shelf (Model WKI2562W). This state-of-the-art shelving unit is designed to keep your products at optimal temperatures while providing a stylish and functional display.

2. Safety Information

- **Electrical Safety:** Ensure that the plugged outlet matches the product's voltage requirements. Use an appropriate electrical surge protector.
- **Installation Safety:** Mount the unit securely to a wall according to the installation instructions to prevent falls.
- **Operational Safety:** Avoid overloading shelves. Ensure doors are properly closed to maintain cooling efficiency.
- **Cleaning Safety:** Always unplug the unit before cleaning. Use non-abrasive cleaners to avoid damage to surfaces.
- **Hazardous Areas:** Keep the unit away from direct heat sources or flammable materials.

3. Product Overview and Specifications

- **Model:** WKI2562W
- **Dimensions:** 2580mm (L) x 600mm (D) x 2000mm (H)
- **Gross Weight:** 260 kg
- **Power Supply:** 230V / 50Hz
- **Temperature Range:** 2°C to 8°C
- **Number of Shelves:** 4
- **Door Material:** Insulated Glass
- **Lighting:** LED Lighting
- **Energy Class:** C

4. Setup and Installation

1. Select a suitable wall location capable of supporting the weight.
2. Use a level to mark the position for mounting the brackets.
3. Drill holes and install wall anchors for the brackets.
4. Attach the brackets securely to the wall.
5. Hang the refrigerated shelf onto the brackets according to the alignment.
6. Connect the power cord to a suitable electrical outlet.
7. Allow the unit to cool for at least 2 hours before stocking.

5. Operation

- Use the temperature control panel to set the desired temperature.
- Monitor the temperature gauge regularly to ensure it stays within the recommended range.
- Ensure the doors are closed tightly to maintain temperature.

6. Cleaning and Maintenance

- Perform regular cleaning using a damp cloth and mild detergent.
- Keep the exterior surfaces free from dust and debris.
- Check and clean the condenser coils every six months.
- If defrosting is needed, unplug the unit and allow ice to melt before cleaning.

7. Troubleshooting

- **Unit not cooling:** Check that the power supply is connected and functioning. Ensure doors are sealed properly.
- **Temperature fluctuations:** Verify proper settings and check for blockages in airflow.
- **Unusual noise:** Ensure the unit is level and check for loose components.

8. Disposal

When disposing of the unit, follow local regulations for electronic waste. Remove any refrigerants in accordance with environmental standards.

9. Contact

For further assistance or inquiries, please contact:

Email: info@ggmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Estante Refrigerado Montado en Pared WKI2562W

1. Información General

Gracias por elegir el Estante Refrigerado Montado en Pared WKI2562W. Este producto está diseñado para proporcionar un almacenamiento eficiente y accesible para alimentos y bebidas, combinando calidad y un diseño moderno.

2. Información de Seguridad

- Uso adecuado: Este estante refrigerado ha sido diseñado exclusivamente para el almacenamiento de productos alimenticios. No lo use para otros fines.
- Instalación: Asegúrese de que el estante esté instalado por un profesional certificado. No intente instalarlo usted mismo.
- Electricidad: Revise que la conexión eléctrica sea segura y cumpla con las normativas locales. Use un enchufe con puesta a tierra.
- Cuidado al operar: Evite abrir las puertas innecesariamente para mantener la temperatura interna.
- Mantenimiento: Desenchufe el aparato antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.
- Niños: Mantenga el estante refrigerado fuera del alcance de los niños para prevenir accidentes.
- Fugas: En caso de fuga de refrigerante, evite la exposición y notifique a un profesional de inmediato.

3. Descripción general y especificaciones

- Modelo: WKI2562W
- Dimensiones: 2580 mm de ancho
- Material: Cristales aislados
- Sistema de iluminación: LED
- Número de estantes: 4 estantes ajustables
- Temperatura de funcionamiento: 0°C a 10°C
- Eficiencia energética: Clase A

4. Configuración e Instalación

1. Ubicación: Elija un lugar adecuado, preferiblemente en un área con buena ventilación y lejos de fuentes de calor.

2. Montaje:

- Utilice una base estable.
- Fije la parte posterior del estante a la pared usando anclajes adecuados.
- Asegúrese de que el estante esté nivelado.

3. Conexión eléctrica:

- Inserte el enchufe en una toma de corriente adecuada.
- Compruebe que la señal de encendido esté activa.

5. Funcionamiento

- Ajuste la temperatura usando el panel de control digital.
- Mantenga las puertas cerradas para asegurar la eficiencia energética.
- Controle la temperatura regularmente para asegurar condiciones adecuadas de almacenamiento.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Desenchufe el estante antes de limpiar.
- Limpie las superficies internas y externas con un paño suave y detergente, evitando productos abrasivos.
- Inspeccione y limpie los filtros de ventilación mensualmente.
- Verifique que las puertas cierren correctamente y sin obstáculos.

7. Solución de Problemas

- El estante no enfría: Verifique la conexión eléctrica y la temperatura configurada.
- Las luces no encienden: Compruebe las conexiones y asegúrese de que el interruptor esté encendido.
- Condensación excesiva: Asegúrese de que las puertas estén cerradas y no haya fuga de aire.

8. Eliminación

Al final de su vida útil, este producto debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre el reciclaje de electrodomésticos.

9. Contacto

Para preguntas o asistencia, contáctenos:

- Correo electrónico: info@gmgastro.com
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

Manuel de Produit

1. Informations Générales

Merci d'avoir choisi notre étagère réfrigérée murale de 2580 mm avec éclairage LED et portes en verre isolé. Ce produit a été conçu pour offrir une solution de stockage réfrigéré efficace et esthétique pour vos aliments et boissons.

2. Informations de Sécurité

- Ne pas couvrir les ventilations de l'appareil.
- Évitez de placer des objets chauds ou des sources d'humidité sur l'étagère.
- Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance pendant de longues périodes.
- Utilisez des gants de protection lors de la manipulation des étagères pour éviter les blessures.
- Suivez les recommandations sur la capacité de charge de l'étagère pour éviter tout basculement ou effondrement.
- Débranchez l'appareil avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.

3. Vue d'ensemble du produit et spécifications

- Dimensions : 2580 mm
- Éclairage : LED intégré
- Portes : En verre isolé
- Nombre d'étagères : 4

4. Installation et Montage

- Déballez soigneusement l'étagère.
- Choisissez un emplacement sur un mur solide, à proximité d'une source d'alimentation.
- Fixez l'étagère contre le mur à l'aide des vis fournies.
- Assurez-vous que l'appareil est de niveau.
- Branchez l'étagère sur une prise électrique adaptée pour commencer le fonctionnement.

5. Fonctionnement

- Allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur situé à l'avant.
- Réglez la température selon vos besoins en utilisant le panneau de contrôle.
- Disposez vos produits sur les étagères tout en respectant la capacité de charge maximale.

6. Nettoyage et Entretien

- Débranchez l'appareil avant le nettoyage.
- Utilisez un chiffon humide et un nettoyant doux pour nettoyer les surfaces.
- Évitez les produits abrasifs qui pourraient rayer le verre ou les surfaces.
- Vérifiez régulièrement le système de drainage pour vous assurer qu'il n'est pas obstrué.

7. Dépannage

- Si l'étagère ne fonctionne pas, vérifiez que l'appareil est branché.
- Assurez-vous que le réglage de la température est approprié.
- Si le produit ne refroidit pas, contactez le service client pour une assistance supplémentaire.

8. Élimination

- Ne jetez pas l'appareil dans les ordures ménagères.
- Consultez les normes locales pour la mise au rebut des appareils électroménagers.
- Assurez-vous que tout le fluide réfrigérant est correctement éliminé par des professionnels.

9. Contact

Pour toute question ou besoin d'assistance, n'hésitez pas à nous contacter :

- Email : info@gmgastro.com
- Téléphone : 0800 7000 220
- Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del prodotto per il ripiano refrigerato a parete WKI2562W

1. Informazioni generali

Il ripiano refrigerato a parete WKI2562W è progettato per soddisfare le esigenze di conservazione degli alimenti. È dotato di illuminazione a LED e porte in vetro isolato, rendendolo ideale per negozi di alimentari, ristoranti e altre attività commerciali.

2. Informazioni sulla sicurezza

- Avvertenze generali: Assicurarsi che l'unità sia installata su una superficie piana e stabile.
- Elettricità: Questa unità deve essere collegata a una presa di corrente con messa a terra.
- Uso inappropriato: Non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti.
- Manutenzione: Spegnerne l'unità e staccare la spina prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
- Bambini: Tenere l'unità lontana dalla portata dei bambini.

3. Panoramica del prodotto e specifiche

- Dimensioni: 2580 mm
- Tipo di porta: Porte in vetro isolato
- Illuminazione: LED
- Numero di mensole: 4
- Temperatura: Regolabile per diverse categorie alimentari
- Classe climatica: Adatta per ambienti a diverse temperature

4. Installazione e montaggio

- Posizionare l'unità in un luogo ben ventilato.
- Assicurarsi che l'unità sia stabile e livellata.
- Collegare l'unità a una presa elettrica adeguata.
- Verificare che le porte siano correttamente allineate e che si aprano senza ostacoli.

5. Funzionamento

- Accendere l'unità utilizzando l'interruttore posizionato sul pannello frontale.
- Regolare la temperatura utilizzando il termostato come indicato nel manuale.
- Monitorare le temperature interne per garantire la corretta conservazione degli alimenti.

6. Pulizia e manutenzione

- Utilizzare un panno umido e detersivi delicati per pulire l'esterno e l'interno dell'unità.
- Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi che possano danneggiare le superfici.
- Pulire le mensole regolarmente e controllare l'accumulo di ghiaccio nel sistema di refrigerazione.

7. Risoluzione dei problemi

- L'unità non si accende: Controllare che sia collegata correttamente e che l'interruttore sia acceso.
- Temperature errate: Verificare le impostazioni del termostato e assicurarsi che l'unità non sia sovraccarica.
- Rumori insoliti: Controllare che non ci siano oggetti o detriti all'interno o all'esterno dell'unità.

8. Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento di apparecchiature elettriche.
- Assicurarsi che l'unità sia disattivata e sicura prima dello smaltimento.

9. Contatti

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania