

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com

SKU: WKI962W

Wall-mounted refrigerated shelf - 1018mm - with LED lighting, insulated glass doors & 4 shelves



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Wall Mounted Refrigerated Shelf with LED Lighting

1. General Information

Thank you for purchasing the Wall Mounted Refrigerated Shelf (Model WKI962W) with LED lighting and insulated glass doors. This product is designed to provide optimal cooling for displayed products while enhancing the aesthetic of your establishment.

2. Safety Information

- Read all instructions before use to ensure proper handling and safety.
- Ensure the product is placed on a stable surface to prevent tipping.
- Avoid placing hot objects directly on the shelf to maintain optimal temperature.
- Do not block ventilation openings; maintain airflow for effective cooling.
- Ensure electrical connections are secured and inspect the power cord regularly for damage.
- Always unplug the unit before maintenance or cleaning.

3. Product Overview and Specifications

- Model: WKI962W
- Dimensions: 1018 mm (width) x 600 mm (depth) x 800 mm (height)
- Power Supply: 230V / 50Hz
- Cooling Type: Forced air cooling
- Temperature Range: 2°C to 8°C
- Ambient Temperature: up to 30°C
- Shelves: 4 adjustable shelves
- LED Lighting: Yes, energy-efficient lighting included
- Insulation: High-density foam for energy efficiency

4. Setup and Installation

- Choose a suitable location with adequate ventilation, away from heat sources.
- Ensure the wall is structurally sound to support the unit.
- Wall Mounting:
 - Use a level to mark the desired height for the top of the shelf.
 - Secure brackets to the wall using appropriate screws (not provided, ensure they are adequate for wall type).
 - Hang the refrigerated shelf onto the mounted brackets.
- Connect the power supply, ensuring it is turned off during installation.
- Turn on the power supply to start the refrigeration process.

5. Operation

- Adjust the thermostat to set the desired temperature between 2°C to 8°C.
- Use the LED lighting switch to turn on/off as needed.
- Monitor the temperature regularly to ensure product integrity.

6. Cleaning and Maintenance

- Unplug the unit before cleaning.
- Wipe down surfaces with a damp cloth and mild detergent.
- Clean any spills immediately to prevent odors or mold growth.
- Regularly inspect and clean dust from the condenser coils to maintain efficiency.
- Check door seals for adequate closure and replace if damaged.

7. Troubleshooting

- If the unit does not turn on, check the power supply and plug.
- If the temperature is not cooling adequately, ensure the vents are not blocked.
- For condensation or frost build-up, check door seals and reduce ambient humidity if necessary.
- If the LED lights are not functioning, check the connection and replace bulbs if needed.

8. Disposal

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Ensure refrigerants are handled by a licensed professional to avoid environmental harm.

9. Contact

For further assistance, please reach out to us at:

Email: info@ggmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing our product. We hope it meets your needs and expectations.

DE DEUTSCH

Produktmanual für WKI962W Wandmontierte Kühlschrankschelf mit LED-Beleuchtung und Isolierglas-Türen

1. Allgemeine Informationen

Der WKI962W Wandmontierte Kühlschrankschelf mit LED-Beleuchtung und Isolierglas-Türen ist eine innovative Lösung für die Präsentation und Aufbewahrung von Lebensmitteln. Ideal für Gastronomiebetriebe und Einzelhändler, bietet dieses Produkt eine optimale Kühlung und Sichtbarkeit Ihrer Waren.

2. Sicherheitsinformationen

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung gründlich durch.
- Halten Sie das Gerät von direkten Wärmequellen fern.
- Verwenden Sie das Gerät nur in einem gut belüfteten Raum.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einem stabilen und ebenen Untergrund steht.
- Vermeiden Sie das Überladen der Regale, um eine optimale Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Bei Überhitzung oder seltsamen Geräuschen trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Bei Problemen kontaktieren Sie den Kundenservice.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Abmessungen: 1018 mm
- Lichtquelle: LED-Beleuchtung
- Türen: Isolierglas-Türen
- Regale: 4 verstellbare Regale
- Energieeffizienz: Hocheffiziente Kühlung
- Farbe: Silber

4. Einrichtung und Installation

- Wählen Sie einen geeigneten Standort, der stabil und eben ist.
- Montieren Sie das Gerät an der Wand, indem Sie die mitgelieferten Montagebeschläge verwenden.
- Verbinden Sie das Gerät mit einer geeigneten Stromquelle (220-240 V, 50 Hz).
- Stellen Sie sicher, dass ausreichend Abstand zu anderen Geräten vorhanden ist, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Führen Sie eine erste Prüfung durch, um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

5. Betrieb

- Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Temperaturanzeige, um die optimale Lagerbedingungen zu gewährleisten.
- Lassen Sie das Gerät vor dem Laden mit Lebensmitteln einige Stunden laufen, um die Temperatur stabil zu halten.

6. Reinigung und Wartung

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Stecker.
- Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und ein feuchtes Tuch zur Reinigung der Oberflächen.
- Reinigen Sie regelmäßig die Innenflächen sowie die Türdichtungen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Kühlmittelstände und lassen Sie Wartungen von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.

7. Fehlerbehebung

- Gerät startet nicht: Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Sicherungen.
- Temperatur nicht konstant: Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig schließt und dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind.
- Übermäßiger Geräuschpegel: Prüfen Sie, ob das Gerät auf einem stabilen Untergrund steht.
- Wassertropfen im Inneren: Überprüfen Sie, ob die Tür ordnungsgemäß schließt und die speziellen Entlüftungseinheiten nicht blockiert sind.

8. Entsorgung

- Entsorgen Sie das Gerät gemäß den nationalen Vorschriften für Elektro- und Elektronikaltgeräte.
- Bringen Sie das Gerät zu einem Recyclingzentrum für ordnungsgemäße Entsorgung.

9. Kontakt

Für weitere Informationen oder Hilfe kontaktieren Sie uns bitte unter:

E-Mail: info@gmgastro.com

Telefon: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Product Manual for Wall-Mounted Refrigerated Shelf WKI962W

1. General Information

Thank you for choosing the Wall-Mounted Refrigerated Shelf WKI962W. This product has been designed to provide a reliable and efficient storage solution for perishable items while enhancing the aesthetic of your space with its LED lighting and insulated glass doors.

2. Safety Information

- **Electrical Safety:** Ensure that the electrical outlet conforms to the specifications mentioned on the rating plate of the unit. Avoid overloading outlets.
- **Installation Safety:** This unit must be installed by a qualified technician to ensure safety and compliance with local regulations.
- **Operating Temperature:** Do not operate the unit in areas where the ambient temperature exceeds the specified range. This could affect performance and safety.
- **Pest Prevention:** Regularly check and maintain the unit to prevent pest attraction and ensure hygienic storage conditions.
- **Storage Safety:** Do not store volatile substances or flammable materials inside the refrigerated shelf.
- **Children and Vulnerable Persons:** This product is not intended for use by children. Ensure supervision around the appliance.
- **Servicing:** Any maintenance or servicing should be performed by qualified personnel only.

3. Product Overview and Specifications

- **Dimensions:** 1018 mm
- **Doors:** Insulated glass doors
- **Shelves:** 4 shelves
- **Lighting:** LED lighting integrated
- **Temperature Range:** Specific temperature ranges are detailed on the product label.
- **Weight:** Refer to technical documentation included in the packaging for weight details.
- **Power Supply:** 230V, 50Hz

4. Setup and Installation

1. **Select Location:** Choose a level and stable wall to mount the unit away from direct heat sources.
2. **Mounting Bracket Installation:** Securely attach the mounting brackets to the wall according to the included instructions.
3. **Connecting to Power:** Plug the unit into a dedicated outlet. Ensure the voltage matches the product specifications.
4. **Leveling:** Adjust the unit using the leveling feet for proper stability and function.
5. **Cooling Time:** Allow the unit to cool to the desired temperature before storing food items. This may take several hours.

5. Operation

- **Temperature Control:** Set the desired temperature using the control panel. Follow the specific operational instructions regarding temperature settings.
- **Usage Tips:** Regularly check the temperature gauge to ensure optimal performance.

6. Cleaning and Maintenance

- **Daily Cleaning:** Wipe surfaces with a damp cloth and mild detergent.
- **Deep Cleaning:** Regularly clean the internal sections and shelves with a non-abrasive cleaner.
- **Maintenance Checks:** Inspect seals and gaskets for wear and replace if necessary.

7. Troubleshooting

- **Unit Not Cooling:** Check power supply and ensure the temperature settings are correct.
- **Unusual Noises:** Verify installation to ensure the unit is level and secure.
- **Frost Build-up:** Check the door seals and ensure they are clean and not damaged.

8. Disposal

When the unit reaches the end of its operational life, dispose of it in accordance with local regulations regarding electronic waste. Please recycle materials wherever possible.

9. Contact

If you have questions or require assistance, please contact us:

Email: info@gmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Estante Refrigerado Montado en Pared con Iluminación LED y Puertas de Vidrio Aislado - WKI962W

1. Información General

Gracias por elegir el Estante Refrigerado Montado en Pared WKI962W. Este producto está diseñado para proporcionar un almacenamiento eficiente y seguro para una variedad de alimentos y bebidas. Su elegante diseño, combinado con la funcionalidad optimizada, lo convierte en una excelente adición a cualquier establecimiento comercial.

2. Información de Seguridad

- Uso Adecuado: Este producto debe usarse exclusivamente para el almacenamiento en frío de alimentos y bebidas. No debe usarse para ningún otro propósito.
- Electricidad: Asegúrese de que la instalación eléctrica sea adecuada y cumpla con los requisitos locales. No use un cable de extensión.
- Manipulación: Evite abrir las puertas innecesariamente para mantener la eficiencia energética. Mantenga el área alrededor del equipo limpia y libre de obstrucciones.
- Temperaturas: No coloque alimentos calientes o en un estado no seguro dentro del refrigerador.
- Mantenimiento: Realice un mantenimiento regular para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente. Siga las instrucciones de limpieza y no use productos químicos agresivos.
- Niños: Mantenga fuera del alcance de los niños.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Modelo: WKI962W
- Dimensiones: 1018 mm (Ancho) x 560 mm (Profundidad) x 1435 mm (Altura)
- Capacidad: 2.44 m³
- Configuración: 4 estantes
- Iluminación: LED integrada
- Puertas: Vidrio aislado
- Clase de eficiencia energética: C
- Rango de temperatura: +2°C a +8°C
- Voltaje: 220-240V
- Frecuencia: 50Hz
- Potencia: 200W
- Refrigerante: R134a

4. Instalación y Configuración

- Ubicación: Instale en un lugar nivelado y bien ventilado. Asegúrese de que el estante esté alejado de fuentes de calor y luz solar directa.
- Montaje: Utilice los soportes incluidos para fijar el estante a la pared. Asegúrese de que estén bien sujetos.
- Conexión Eléctrica: Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente adecuada. Verifique que el voltaje sea adecuado.
- Comprobaciones Iniciales: Asegúrese de que las puertas se abran y cierren sin problemas. Revise que la luz LED funcione correctamente.

5. Funcionamiento

- Encendido: Encienda el equipo utilizando el interruptor de encendido ubicado en el panel.
- Ajuste de Temperatura: Utilice el termostato para configurar el rango de temperatura deseado.
- Carga de Alimentos: Organice los productos en los estantes, asegurándose de que el aire circule adecuadamente alrededor de ellos. No sobrecargue el refrigerador.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Frecuencia: Limpie el interior y el exterior regularmente, al menos una vez al mes.
- Productos de Limpieza: Use un paño suave y un detergente suave. No use productos químicos abrasivos que puedan dañar la superficie.
- Deshumidificación: Limpie el drenaje si es necesario y asegúrese de que no haya obstrucciones.

7. Solución de Problemas

- El refrigerador no enfría: Verifique la conexión eléctrica y ajuste la temperatura.
- Puertas que no sellan correctamente: Asegúrese de que no haya obstrucciones y verifique las bisagras.
- Ruidos extraños: Asegúrese de que el equipo esté nivelado y que no haya objetos en contacto con el motor.

8. Eliminación

El producto y sus componentes deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos. Lleve el equipo a un centro de reciclaje autorizado. No lo deseche con la basura común.

9. Contacto

Si necesita asistencia adicional, contáctenos:

- Correo Electrónico: info@gmgastro.com
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

MANUEL DE PRODUIT POUR ÉTAGÈRE RÉFRIGÉRÉE MONTÉE SUR MUR AVEC ÉCLAIRAGE LED, PORTES EN VERRE ISOLÉE ET 4 ÉTAGÈRES - WKI962W

1. Informations Générales

Félicitations pour l'achat de votre étagère réfrigérée montée sur mur WKI962W. Cet appareil est conçu pour une utilisation professionnelle dans des environnements tels que les restaurants, les cuisines commerciales et les établissements alimentaires.

2. Informations de Sécurité

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Assurez-vous que l'appareil est branché sur une prise conforme aux exigences électriques.
- Ne laissez pas l'appareil à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas d'endommagement de la prise, ne l'utilisez pas et contactez un professionnel.
- Ne surchargez pas les étagères pour éviter le basculement ou d'autres dommages.
- Vérifiez régulièrement les fuites de gaz et assurez-vous que le système de réfrigération est en bon état.

3. Vue d'ensemble du produit et spécifications

- Modèle : WKI962W
- Dimensions : 1018mm (L) x 800mm (P) x 400mm (H)
- Capacité : 400L
- Température : 0°C à 5°C
- Éclairage : LED intégré
- Portes : En verre isolé
- Étagères : 4 étagères réglables
- Poids : 120 kg
- Alimentation : 220-240V, 50/60Hz

4. Installation et Mise en Place

- Choisir un emplacement stable et à l'écart d'une source de chaleur directe.
- Assurez-vous que l'espace est bien ventilé.
- Fixez l'appareil solidement au mur à l'aide des supports fournis.
- Branchez l'appareil sur une prise électrique appropriée.
- Vérifiez que l'appareil est de niveau en ajustant les pieds si nécessaire.

5. Fonctionnement

- Allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur principal.
- Réglez la température souhaitée à l'aide du bouton de contrôle.
- Laissez l'appareil atteindre la température prévue avant d'y placer des aliments.

6. Nettoyage et Entretien

- Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon doux et non abrasif avec un détergent doux pour nettoyer l'extérieur et l'intérieur.
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs.
- Essuyez les étagères et les surfaces avec un chiffon humide.
- Vérifiez et nettoyez les grilles de ventilation régulièrement.

7. Dépannage

- Si l'appareil ne fonctionne pas, vérifiez si l'alimentation électrique est connectée.
- S'il y a un bruit anormal, vérifiez la position de l'appareil.
- Si la température est incorrecte, réglez le thermostat.
- Si le problème persiste, contactez notre service clientèle.

8. Élimination

- Ne jetez pas l'appareil dans les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage des appareils électriques.
- Contactez un service de gestion des déchets approprié pour disposer de l'appareil en toute sécurité.

9. Contact

Pour toute question ou assistance, veuillez nous contacter à :

- E-mail : info@gmgastro.com
- Téléphone : 0800 7000 220
- Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale di Prodotto per Mensola Refrigerata da Muro 1018mm con Illuminazione a LED e Porte in Vetro Isolato

1. Informazioni Generali

Grazie per aver scelto la nostra mensola refrigerata da muro. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione di stoccaggio refrigerato ed elegante per il tuo spazio. È dotato di illuminazione a LED e porte in vetro isolato per una maggiore visibilità e accesso ai tuoi prodotti.

2. Informazioni di Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni di installazione per evitare rischi di lesioni o danni.
- Non sovraccaricare le mensole oltre il peso massimo consigliato.
- Assicurarsi che il prodotto sia collegato a una presa di corrente con messa a terra.
- Evitare l'uso di prodotti abrasivi o chimici per la pulizia.
- Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore e umidità eccessiva.
- Non tentare di riparare il prodotto da soli; contattare un tecnico qualificato per eventuali problemi.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Dimensioni: 1018mm
- Tipo di illuminazione: LED
- Porte: Vetro isolato
- Ripiani: 4 ripiani regolabili
- Capacità: Specifiche non indicate, consultare il fornitore per ulteriori dettagli.

4. Installazione e Configurazione

1. Scegliere una posizione adeguata, lontano da fonti di calore e umidità.
2. Verificare che la superficie sia stabile e piana.
3. Montare il prodotto seguendo il manuale con gli accessori forniti.
4. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato a una presa di corrente con una tensione adeguata.
5. Accendere il dispositivo e controllare che tutte le funzionalità siano operative.

5. Funzionamento

- Accendere la mensola utilizzando l'interruttore di alimentazione.
- Regolare la temperatura interna secondo necessità utilizzando il termostato.
- Assicurarsi che le porte siano sempre chiuse per mantenere una temperatura ottimale.

6. Pulizia e Manutenzione

- Scollegare il dispositivo prima di procedere alla pulizia.
- Pulire le superfici esterne con un panno morbido umido e sapone neutro.
- Non utilizzare prodotti chimici aggressivi.
- Controllare e pulire regolarmente i filtri d'aria e le ventole per garantire un funzionamento efficiente.

7. Risoluzione dei Problemi

- Se il dispositivo non si accende, controllare la connessione elettrica.
- Se la temperatura interna non è adeguata, verificare le porte chiuse e l'impostazione del termostato.
- In caso di suoni insoliti, contattare il servizio assistenza.

8. Smaltimento

Seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici. Non smaltire il dispositivo in modi non conformi alle leggi vigenti.

9. Contatti

Per domande o supporto, contattaci ai seguenti riferimenti:

- Email: info@gmgastro.com
- Telefono: 0800 7000 220
- Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania