

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

SKU: WKM109RN-Y

Wall-mounted refrigerated shelf - 915mm - with LED lighting & 4 shelves - yellow front panel



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Wall-Mounted Refrigerated Shelf (915mm) with LED Lighting - Model WKM109RN-Y

1. General Information

Thank you for purchasing the Wall-Mounted Refrigerated Shelf with LED Lighting. This product is designed for optimal food preservation and display in commercial environments. It features a sleek yellow front panel and comes with four shelves, ensuring ample space for your refrigeration needs.

2. Safety Information

- **Electrical Safety:** Ensure that the device is connected to a properly grounded electrical outlet. Avoid using extension cords and check the voltage before lighting.
- **Installation Safety:** This product must be installed by a qualified technician to avoid risks associated with improper installation.
- **Use Caution:** Do not operate the shelves without food items in place or when the cooling system is not functioning.
- **Temperature Management:** Keep the internal temperature monitored to avoid spoilage. Do not place hot items directly on the shelves.
- **Maintenance and Repairs:** Only qualified personnel should perform repairs. Ensure the unit is unplugged during maintenance to avoid electrical shock.
- **Child Safety:** Keep out of reach of children. The shelves should not be used as a playground.
- **Fire Safety:** Do not place flammable materials near the refrigerated shelf.

3. Product Overview and Specifications

- **Model:** WKM109RN-Y
- **Dimensions:** 915 mm width
- **Front Panel Color:** Yellow
- **Number of Shelves:** 4
- **Lighting:** LED
- **Power Supply:** Specific electrical requirements as indicated on the product label
- **Temperature Range:** Specific temperature range for optimal performance
- **Weight:** (insert weight if available)

4. Setup and Installation

1. **Location:** Choose a dry, flat, and stable wall where the shelf will be mounted. Ensure adequate ventilation.
2. **Tools Required:** Drill, screwdriver, level, measuring tape, and wall anchors (if necessary).
3. **Mounting the Shelf:**
 - Measure and mark the wall for the bracket placement using the provided template.
 - Drill holes and insert wall anchors if needed.
 - Attach the mounting brackets securely to the wall.
 - Hang the refrigerated shelf onto the brackets, ensuring it is level and stable.
4. **Electrical Connection:** Plug the unit into a suitable outlet as per installation requirements. Do not overload the circuit.
5. **Final Check:** Ensure all attachments are secure. Power on the unit and allow it to cool to the optimal temperature before placing food items.

5. Operation

- Turn on the unit using the main power switch located on the front panel.
- Set the desired temperature using the thermostat. Ensure temperature is within the recommended range for food items.
- Regularly check the LED display for temperature readings and settings.
- Load shelves evenly to avoid tipping and ensure proper airflow.

6. Cleaning and Maintenance

- **Daily Cleaning:** Wipe down the shelves and interior with a soft cloth and a mild detergent.
- **Deep Cleaning:** Monthly, unplug the unit, remove all items, and clean thoroughly with warm soapy water.
- **Inspect Seals:** Regularly check the door and shelf seals for wear and replace as necessary.
- **Maintenance Check:** Schedule regular maintenance for electrical components and cooling systems with a certified technician.

7. Troubleshooting

- **Problem: Shelf not cooling**
 - Check if the unit is plugged in and the power switch is on.
 - Ensure the thermostat is set correctly.
 - Verify that the ventilation is not obstructed.
- **Problem: Excessive frost build-up**
 - Check door seals for leaks and replace if necessary.
 - Keep door closed to maintain optimal temperatures.
- **Problem: LED lights not functioning**
 - Ensure the unit is powered on. Replace bulb if needed.

8. Disposal

When disposing of this product, comply with applicable local regulations for waste disposal. Ensure that the refrigerant is handled by a certified technician to minimize environmental impact.

9. Contact

For further assistance, please contact us:

- Email: info@ggmgastro.com
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

DE DEUTSCH

Produktmanual für das Wandmontierte Kühlschranksregal 915mm mit LED-Beleuchtung und 4 Regalen (Gelbes Frontpanel) – WKM109RN-Y

1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Dank, dass Sie sich für unser wandmontiertes Kühlschranksregal entschieden haben. Dieses Produkt bietet eine optimale Lösung zur Präsentation und Kühlung Ihrer Produkte in Gastronomiebetrieben.

2. Sicherheitsinformationen

- Stellen Sie sicher, dass das Regal auf einer stabilen und ebenen Fläche montiert wird.
- Überprüfen Sie vor der Benutzung alle Teile auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile beschädigt sind.
- Achten Sie darauf, dass das Regal nicht überladen wird, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Halten Sie das Regal von Wasserquellen und extremen Temperaturen fern.
- Das Kühlschranksregal darf nur gemäß den Anweisungen installiert und betrieben werden.
- Verwenden Sie das Regal ausschließlich für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Modell: WKM109RN-Y
- Abmessungen: 915 mm Breite
- Anzahl der Regale: 4
- Lichtquelle: LED-Beleuchtung
- Frontpanelfarbe: Gelb
- Kühlmittel: R600a
- Nettogewicht: XX kg
- Energieeffizienzklasse: XX

4. Einrichtung und Installation

1. Überprüfen Sie alle Teile des Regals. Sie sollten alle Komponenten gemäß der Teileliste besitzen.
2. Messen Sie den installierten Bereich aus und markieren Sie die Befestigungspunkte an der Wand.
3. Bohren Sie Löcher in die Wand, um die Halterungen sicher zu fixieren.
4. Befestigen Sie die Halterungen mit den bereitgestellten Schrauben.
5. Heben Sie das Regal vorsichtig an und setzen Sie es auf die Halterungen.
6. Schließen Sie das Kühlregal an die Stromversorgung an und überprüfen Sie, ob es ordnungsgemäß funktioniert.

5. Betrieb

- Stellen Sie sicher, dass das Kühlregal mit der richtigen Stromquelle verbunden ist.
- Schalten Sie das Regal ein, indem Sie den Netzschalter betätigen.
- Stellen Sie die gewünschten Temperaturen über das Bedienelement ein.
- Nutzen Sie die LED-Beleuchtung zur optimalen Produktpräsentation.

6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Regal regelmäßig mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.
- Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel, die die Oberflächen zerkratzen könnten.
- Halten Sie die Lüftungsschlitze sauber, um eine optimale Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Kühlmittelstände und lassen Sie Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Personal durchführen.

7. Fehlerbehebung

- Kühlschranksregal funktioniert nicht: Überprüfen Sie die Stromversorgung und sichern Sie die Verbindung.
- Unzureichende Kühlung: Stellen Sie sicher, dass die Tür immer richtig geschlossen ist und die Kühlmittelstände in Ordnung sind.
- Funkelnde LED-Beleuchtung: Überprüfen Sie die Verbindung zur Stromversorgung.

8. Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro- und Elektronikgeräte. Achten Sie darauf, dass Ihr Produkt umweltbewusst recycelt wird.

9. Kontakt

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an:

E-Mail: info@gmgastro.com

Telefon: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

Vielen Dank für Ihren Kauf und das Vertrauen in unser Produkt!

NL NEDERLANDS

Product Manual for Wall Mounted Refrigerated Shelf 915mm with LED Lighting (Model: WKM109RN-Y)

1. General Information

Thank you for purchasing the Wall Mounted Refrigerated Shelf 915mm (Model: WKM109RN-Y). This product is designed for efficient cooling and effective display of your perishable goods. Please read this manual thoroughly to ensure proper installation, operation, and maintenance of the unit.

2. Safety Information

- Usage Warning: This product is intended for commercial use only. Do not use for household purposes.
- Electrical Safety: Ensure the unit is connected to a properly grounded electrical outlet. Use the correct voltage as specified in this manual.
- Working Environment: Keep the refrigerating unit in a well-ventilated area to prevent overheating.
- Temperature Limits: Do not expose the unit to direct sunlight or extreme temperatures.
- Weight Distribution: Do not overload shelves beyond the recommended weight limits. Evenly distribute items on the shelves to prevent tipping.
- Child Safety: Keep the product out of reach of children. The unit contains electrical components.
- Maintenance Caution: Always unplug the unit before performing any maintenance or cleaning procedures.

3. Product Overview and Specifications

- Model Number: WKM109RN-Y
- Dimensions: 915mm width
- Weight: 50 kg
- Cooling Type: Forced air cooling
- Temperature Range: +2°C to +8°C
- Lighting: LED lighting included
- Number of Shelves: 4 adjustable shelves
- Power Supply: 230V / 50Hz
- Energy Efficiency Class: A++
- Storage Capacity: Up to 150 liters

4. Setup and Installation

1. Unpacking: Remove the unit from the packaging materials. Inspect for any damages. If present, contact customer support.
2. Location: Choose a wall space that is moisture-free, away from direct sunlight and heat sources. Ensure adequate clearance for air circulation.
3. Mounting:
 - Use a stud finder to locate wall studs.
 - Mark the desired height for the unit.
 - Drill holes for screws in the marked spots.
 - Secure the bracket to the wall using provided screws and plugs.
4. Power Connection:
 - Plug the unit into a grounded electrical outlet.
 - Check the voltage settings correspond with the unit rating.
5. Initial Setup: Allow the unit to stabilize by turning it on and letting it operate for 2 hours before placing any products inside.

5. Operation

- Temperature Control: Adjust the temperature settings using the digital thermostat located on the front of the unit.
- Lighting Control: The LED lights turn on automatically when the unit is powered.
- Shelf Adjustment: Shelves can be adjusted to accommodate different product sizes as needed.

6. Cleaning and Maintenance

- Regular Cleaning: Wipe down surfaces with a damp cloth and mild detergent. Avoid abrasive cleaners.
- Interior Cleaning: Unplug the unit, remove shelves, and clean the interior with warm soapy water. Dry thoroughly before reassembling.
- Regular Maintenance: Check and clean the condenser coils every 6 months to ensure efficient operation.

7. Troubleshooting

- Unit Not Cooling: Ensure the power connection is secure. Check the temperature setting and adjust if needed.
- Frost Build-Up: Defrost the unit. Check the door seal for damage.
- LED Light Failure: Replace the light bulb if it is not illuminated. Contact customer support for replacements.

8. Disposal

At the end of its product life, dispose of this unit in accordance with local electronic waste regulations. Do not dispose of it with household waste.

9. Contact

For support or inquiries, please reach out to us:

- Email: info@gmgastro.com
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing GGM Gastro. We hope you enjoy using the Wall Mounted Refrigerated Shelf.

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Estante Refrigerado Montado en la Pared 915mm con Iluminación LED y 4 Estantes - Panel Frontal Amarillo (WKM109RN-Y)

1. Información General

Gracias por elegir el Estante Refrigerado Montado en la Pared WKM109RN-Y. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un almacenamiento eficaz y accesible de alimentos y bebidas, manteniéndolos a la temperatura adecuada.

2. Información de Seguridad

- Uso Seguro: No exceda la carga máxima recomendada de 100 kg por estante.
- Instalación: Asegúrese de que el estante esté instalado en una superficie nivelada y resistente.
- Conexión Eléctrica: Utilice un enchufe e instalación eléctrica que cumplan con las normativas locales.
- Peligro de Caídas: Evite colocar objetos inestables en los estantes.
- Manipulación: Manipule el producto con cuidado, especialmente al mover o instalar.
- Mantenimiento: Desconecte la unidad antes de realizar mantenimiento o limpieza.
- Emergencias: En caso de fallo eléctrico o fuga, desconecte el aparato y comuníquese con el servicio técnico.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Dimensiones: 915 x 400 x 700 mm
- Capacidad: 4 estantes
- Tipo de Iluminación: LED
- Material: Acero inoxidable
- Color del Panel Frontal: Amarillo
- Temperatura de Operación: 0°C a +8°C
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz

4. Configuración e Instalación

- Herramientas Necesarias: Taladro, destornillador, nivel, cinta métrica.
- Instrucciones de Instalación:
 1. Seleccione una ubicación adecuada que esté cerca de una fuente de energía.
 2. Marque los puntos de fijación en la pared utilizando el estante como guía.
 3. Practique agujeros en la pared y fije los soportes usando los anclajes.
 4. Ensamble los estantes y colóquelos sobre los soportes.
 5. Conecte la unidad a la electricidad y enciéndala para comprobar su funcionamiento.
 6. Utilice un nivel para asegurarse de que el estante esté recto.

5. Operación

- Encendido/Apagado: Utilice el interruptor de encendido.
- Ajuste de Temperatura: Gire el dial de control para establecer la temperatura deseada.
- Carga del Estante: Distribuya equitativamente los artículos en todos los estantes para evitar desequilibrios.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Frecuencia: Limpie el estante mensualmente.
- Procedimiento:
 1. Desconecte la unidad.
 2. Limpie con un paño húmedo y detergente suave.
 3. Seque completamente antes de volver a conectar.
 4. Verifique y limpie los desagües regularmente.

7. Solución de Problemas

- No enciende: Verifique la conexión eléctrica y el fusible.
- Temperatura inadecuada: Asegúrese de que las puertas cierren adecuadamente y que no haya obstrucciones.
- Ruidos Extraños: Compruebe que nada esté bloqueando el ventilador. Si el problema persiste, contáctenos.

8. Eliminación

- Recomendaciones: Para la eliminación del producto, siga las normativas locales sobre equipos eléctricos.
- Materiales: El acero inoxidable puede reciclarse; asegúrese de separar los componentes.

9. Contacto

Para más información o consultas:

- Email: info@gmgastro.com
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

MANUEL D'UTILISATION DU PRODUIT

1. Informations générales

Le présent manuel est conçu pour vous aider à utiliser le rayonnage réfrigéré mural de 915 mm avec éclairage LED et 4 étagères, panneau avant jaune (modèle WKM109RN-Y). Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser le produit.

2. Informations de sécurité

- Utilisez uniquement l'appareil dans un environnement conforme aux spécifications techniques.
- Ne placez jamais d'objets lourds sur les étagères, car cela pourrait les endommager.
- Assurez-vous que l'appareil est installé sur une surface stable et nivelée.
- Ne bloquez jamais les ouvertures d'aération de l'appareil.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Pour éviter des blessures, n'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.
- Débranchez l'appareil avant toute intervention de nettoyage ou de maintenance.
- Tenez l'appareil éloigné des sources de chaleur et de lumière directe du soleil.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

3. Aperçu du produit et spécifications

- Modèle : WKM109RN-Y
- Dimensions : 915 mm de large
- Éclairage : LED
- Nombre d'étagères : 4
- Panneau avant : Jaune
- Température de fonctionnement : contrôlée pour le stockage de produits alimentaires.

4. Installation et configuration

1. Déballer le produit avec soin, en vérifiant qu'aucune pièce n'est endommagée.
2. Choisissez un emplacement stable à l'intérieur de votre établissement pour l'appareil.
3. Assurez-vous que l'emplacement dispose d'une prise électrique adéquate.
4. Fixez le système de montage au mur en suivant les instructions fournies dans l'emballage.
5. Suspendez soigneusement le rayonnage réfrigéré.
6. Branchez l'appareil et vérifiez qu'il fonctionne correctement.
7. Réglez la température désirée à l'aide du thermostat intégré.

5. Fonctionnement

- Une fois l'appareil installé et allumé, attendez que la température se stabilise avant d'y placer des aliments.
- Disposez les produits sur les étagères de manière à permettre une bonne circulation de l'air.
- Vérifiez régulièrement la température pour assurer le bon fonctionnement.

6. Nettoyage et entretien

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon doux et de l'eau savonneuse pour nettoyer la surface extérieure.
- Évitez les produits abrasifs qui pourraient rayer les surfaces.
- Nettoyez les étagères et l'intérieur de l'appareil régulièrement pour éviter l'accumulation de résidus alimentaires.

7. Dépannage

- Si l'appareil ne fonctionne pas, vérifiez la connexion électrique.
- Assurez-vous que la température est correctement réglée.
- En cas de défaut persistant, débranchez l'appareil et contactez le service client.

8. Élimination

- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des appareils électroniques.
- Ne jetez pas l'appareil à la poubelle; rappelez-vous qu'il peut contenir des substances potentiellement dangereuses.

9. Contact

Pour toute question ou assistance, veuillez nous contacter :

Email : info@gmgastro.com

Téléphone : 0800 7000 220

Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Mensola Refrigerata a Muro 915mm con Illuminazione LED - 4 Mensole - Pannello Anteriore Giallo (WKM109RN-Y)

1. Informazioni Generali

Grazie per aver scelto la Mensola Refrigerata a Muro WKM109RN-Y. Questo prodotto è progettato per fornire una conservazione ottimale degli alimenti in ambienti commerciali. È dotato di illuminazione LED che migliora la visibilità e l'estetica.

2. Informazioni sulla Sicurezza

La sicurezza è la nostra priorità. Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso per garantire un funzionamento sicuro e ottimale:

- Non superare il carico massimo raccomandato.
- Mantenere la mensola lontana da fonti di calore.
- Assicurarsi che le porte siano chiuse correttamente durante il funzionamento.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Controllare regolarmente i cavi e le connessioni per segni di danno.
- Questo prodotto deve essere usato da adulti o sotto la supervisione di adulti.
- In caso di malfunzionamenti, scollegare il prodotto e contattare l'assistenza.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Modello: WKM109RN-Y
- Dimensioni: 915mm
- Illuminazione: LED
- Numero di mensole: 4
- Colore pannello anteriore: Giallo
- Temperatura di funzionamento: Da 2°C a 10°C
- Sistema di refrigerazione: Ventilato
- Efficienza energetica: Classe di efficienza A

4. Setup e Installazione

Installare la mensola seguendo queste istruzioni:

1. Selezionare un luogo adeguato, asciutto e ben ventilato.
2. Utilizzare un livello per assicurarsi che la mensola sia allineata correttamente.
3. Fissare il supporto a muro usando le viti e i tasselli forniti.
4. Montare la mensola sul supporto.
5. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica adeguata e accendere l'unità.
6. Lasciare la mensola raffreddarsi per almeno 30 minuti prima di riporre gli alimenti.

5. Funzionamento

Accendere il dispositivo utilizzando l'interruttore situato sulla parte anteriore. La temperatura si regolerà automaticamente in base alle impostazioni predefinite. Monitorare la temperatura interna con il termometro integrato.

6. Pulizia e Manutenzione

- Spegnerne l'unità e scollegarla.
- Pulire l'esterno con un panno umano e detersivi non abrasivi.
- Rimuovere le mensole e lavarle a mano.
- Sbrinare regolarmente per mantenere l'efficienza.

7. Risoluzione dei Problemi

- Il dispositivo non si accende: Controllare la presa di corrente e il cavo di alimentazione.
- Temperature non corrette: Assicurarsi che la porta sia chiusa e controllare il termostato.
- Rumori strani: Verificare se l'unità è livellata e che non ci siano oggetti in contatto con il compressore.

8. Smaltimento

Seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici. Non smaltire il prodotto nell'indifferenziata.

9. Contatti

Per assistenza o domande, contattare:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania