

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com

SKU: WKM209RN

Wall-mounted refrigerated shelf - 2020mm - with lighting & 4 shelves



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Wall Mounted Refrigerated Shelf (2020mm) with Lighting and 4 Shelves (WKM209RN)

1. General Information

The Wall Mounted Refrigerated Shelf (WKM209RN) is designed for commercial kitchen use, providing optimal storage conditions for perishable items. With integrated lighting and durable construction, this product ensures efficiency and visibility.

2. Safety Information

- Ensure the appliance is installed according to the guidelines in this manual to prevent hazards.
- Always disconnect the power supply before performing any maintenance.
- Avoid using the shelf in damp conditions to prevent electric shock.
- Do not overload the shelves beyond their capacity (maximum load per shelf: 50 kg).
- Ensure proper ventilation around the unit for efficient cooling.
- Follow all local safety regulations and guidelines.

3. Product Overview and Specifications

- Model: WKM209RN
- Dimensions: 2020mm (Width) x 600mm (Depth) x 800mm (Height)
- Temperature Range: 0°C to 8°C
- Power Supply: 220-240V, 50Hz
- Energy Consumption: 300W
- Material: Stainless Steel
- Number of Shelves: 4
- Total Weight: 85 kg
- Lighting: LED integrated

4. Setup and Installation

1. Choose an appropriate location with adequate support and electrical access.
2. Ensure the wall is structurally sound and clean.
3. Using a level, mark where the brackets will be placed.
4. Drill holes according to the markings and insert wall anchors.
5. Attach the mounting brackets securely to the wall.
6. Carefully lift the refrigerated shelf onto the brackets.
7. Ensure it is stable and level.
8. Connect the power supply to the unit and switch on.

5. Operation

- Adjust the temperature settings using the control panel located at the front.
- Place items on the shelves, ensuring space for air circulation.
- The LED lighting will activate automatically when the unit is powered on.
- Regularly check the temperature to ensure proper storage conditions.

6. Cleaning and Maintenance

- Disconnect the power supply before cleaning.
- Use a mild detergent and a soft cloth to clean the surfaces.
- Avoid abrasive cleaners that can damage the stainless steel.
- Regularly check and clean the condenser coils to maintain efficiency.
- Ensure the drainage system is clear of any debris.

7. Troubleshooting

- If unit does not turn on: Check power supply connections and fuses.
- If temperature is too high: Ensure the ventilation is unobstructed and check the thermostat settings.
- If there is water pooling: Check for blockages in the drainage system.
- If lights fail: Inspect LED connections; replace if necessary.

8. Disposal

- Dispose of the appliance according to local regulations for electrical appliances.
- Remove all refrigerants in compliance with environmental laws.
- Dismantle for recycling wherever possible.

9. Contact

For assistance, please contact us at:

Email: info@gmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

DE DEUTSCH

Produktmanual für die Wandmontierte Kühlregal (2020mm) mit Beleuchtung und 4 Regalen (WKM209RN)

1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres wandmontierten Kühlregals (WKM209RN). Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine optimale Lagerung und Präsentation von Lebensmitteln zu gewährleisten. Es ist für den Einsatz in gastronomischen Betrieben geeignet und erfüllt alle geltenden Sicherheitsstandards.

2. Sicherheitsinformationen

- Elektrische Sicherheit: Stellen Sie sicher, dass das Gerät an eine ordnungsgemäße Stromversorgung mit der richtigen Spannung (230V) angeschlossen wird.
- Vermeidung von Überhitzung: Platzieren Sie das Kühlregal nicht in der Nähe von Wärmequellen oder direktem Sonnenlicht, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Wasser- und Feuchtigkeitsschutz: Halten Sie das Gerät trocken. Vermeiden Sie das Einspritzen von Wasser auf elektrischen Komponenten.
- Verwendung der Belüftung: Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Blockieren Sie die Lüftungsschlitze nicht.
- Kinder- und Tierschutz: Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn Kinder oder Haustiere in der Nähe sind.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Modell: WKM209RN
- Abmessungen: 2020 mm (Länge)
- Regale: 4 Stück
- Beleuchtung: Integriert
- Material: Edelstahl, gehärtetes Glas
- Kühlmittel: R290
- Temperaturbereich: 0°C bis +5°C
- Energieeffizienzklasse: C

4. Einrichtung und Installation

1. Standortwahl: Wählen Sie einen stabilen und ebenen Platz an der Wand. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur zwischen 0°C und +35°C liegt.
2. Befestigung: Bohren Sie Löcher an der Wand gemäß den mitgelieferten Montagelöchern und befestigen Sie das Regal sicher.
3. Stromanschluss: Schließen Sie das Gerät an eine ordnungsgemäße Stromquelle an.
4. Kühlmittelprüfung: Überprüfen Sie das Kühlsystem auf mögliche Leckagen, bevor Sie das Regal in Betrieb nehmen.

5. Betrieb

- Stellen Sie die gewünschten Temperaturwerte im Kühlregal ein.
- Warten Sie mindestens 30 Minuten nach der Installation, bevor Sie das Regal mit Lebensmitteln befüllen.

6. Reinigung und Wartung

- Reinigung: Reinigen Sie das Regal regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch. Reinigen Sie die Lüftungsschlitze, um die Effizienz zu gewährleisten.
- Wartung: Führen Sie regelmäßige Kontrollen und Wartungen durch, um sicherzustellen, dass das Kühlsystem einwandfrei funktioniert.

7. Fehlerbehebung

- Problem: Gerät kühlt nicht.
 - Lösung: Überprüfen Sie den Stromanschluss und stellen Sie sicher, dass die Temperatureinstellungen korrekt sind.
- Problem: Geräuschentwicklung.
 - Lösung: Überprüfen Sie, ob das Regal sicher befestigt ist und keine Gegenstände die mechanischen Teile blockieren.

8. Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroaltgeräte. Entfernen Sie alle umweltschädlichen Kältemittel verantwortungsvoll durch autorisierte Entsorgungsstellen.

9. Kontakt

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an uns:

- E-Mail: info@gmgastro.com
- Telefonnummer: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Product Manual for Wall-Mounted Refrigerated Shelf WKM209RN

1. General Information

Thank you for choosing the Wall-Mounted Refrigerated Shelf WKM209RN. This high-quality refrigeration unit is designed to keep your products fresh while providing optimal visibility with integrated lighting. It is perfect for commercial use in restaurants, cafes, and convenience stores.

2. Safety Information

To ensure safe operation of the Wall-Mounted Refrigerated Shelf WKM209RN, please observe the following safety precautions:

- **Electrical Safety:** Ensure the unit is properly connected to a power supply that meets specified requirements. Inspect power cords regularly for damage.
- **Installation:** Mount the shelf securely to avoid any risk of falling. Follow the installation guidelines closely.
- **Usage:** Do not overload the shelves beyond the maximum weight capacity. This can lead to structural failure.
- **Cleaning:** Unplug the unit before cleaning to prevent electrical shock. Use non-corrosive cleaning agents.
- **Children:** Keep the unit out of reach of children to avoid accidents.

3. Product Overview and Specifications

- **Model:** WKM209RN
- **Dimensions:** 2020mm (W) x 600mm (D) x 1500mm (H)
- **Temperature Range:** 0°C to 5°C
- **Power Consumption:** 220-240V, 195W
- **Weight:** 85 kg
- **Shelves:** 4 adjustable shelves
- **Lighting:** Integrated LED lighting for product visibility

4. Setup and Installation

1. **Location:** Choose a well-ventilated area away from heat sources for installation.
2. **Mounting:**
 - Use appropriate wall anchors and screws to secure the unit to the wall.
 - Ensure the unit is level before fully securing it.
3. **Electrical Connection:**
 - Connect the unit to a power supply outlet that matches the voltage requirements stated in specifications.
 - Ensure the outlet is properly earthed.

5. Operation

1. **Powering On:** After installation, switch on the unit using the power switch located at the back.
2. **Temperature Setting:** Adjust the thermostat to set the desired temperature. Allow 24 hours for the unit to stabilize.
3. **Product Placement:** Load products evenly across the shelves to maintain airflow and avoid overloading.

6. Cleaning and Maintenance

- **Regular Cleaning:** Clean the exterior and shelves weekly using a damp cloth and mild detergent.
- **Condensate Drains:** Ensure that condensate drains are not blocked; check monthly.
- **Internal Inspection:** Monthly inspection of the cooling mechanism is recommended.

7. Troubleshooting

- **Unit Not Cooling:**
 - Check if the power supply is connected.
 - Inspect the thermostat settings.
 - Ensure the unit is not overloaded with products.
- **Water Leakage:**
 - Verify that the condensate drains are clear.
 - Check seal integrity on the door.
- **Noise:**
 - Ensure the unit is level to minimize vibrations.

8. Disposal

When disposing of the Wall-Mounted Refrigerated Shelf WKM209RN, comply with local regulations regarding electronic and commercial waste. Ensure that refrigerants are handled by certified professionals to protect the environment.

9. Contact

For assistance, please contact us at:

- Email: info@gmgastro.com
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing GGM Gastro products. We hope you enjoy using your Wall-Mounted Refrigerated Shelf WKM209RN.

ES ESPAÑOL

Manual del Producto

1. Información General

Gracias por elegir el estante refrigerado montado en la pared GGM Gastro WKM209RN. Este producto está diseñado para proporcionar almacenamiento eficiente y accesible, manteniendo la frescura de sus productos. Ideal para cocinas comerciales, restaurantes y bares. Este manual contiene instrucciones esenciales para su instalación, operación y mantenimiento.

2. Información de Seguridad

- Uso adecuado: Solo debe utilizar este producto para la refrigeración de alimentos y bebidas.
- Requisitos eléctricos: Asegúrese de que la instalación eléctrica cumpla con las normativas locales antes de conectar el dispositivo.
- Superficies calientes: Evite el contacto directo con superficies calientes para prevenir quemaduras.
- Mantenimiento: Realice un mantenimiento regular para garantizar un rendimiento seguro y eficaz.
- Carga máxima: No exceda la carga máxima recomendada para el estante.
- Ventilación: Asegúrese de que el área de instalación tenga suficiente ventilación.
- Manipulación: Tenga cuidado al mover o instalar el estante para evitar lesiones.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Modelo: WKM209RN
- Dimensiones: 2020 mm (longitud)
- Iluminación: Incorporada
- Estanterías: 4 estantes
- Capacidad: Adaptado para el almacenamiento refrigerado
- Material: Acero inoxidable de alta calidad
- Tipo de montaje: Montado en la pared

4. Configuración e Instalación

1. Herramientas necesarias: Taladro, nivel, destornillador, cinta métrica.
2. Selección del sitio: Elija una ubicación que esté cerca de una fuente de energía y que sea accesible.
3. Medición: Mida y marque los puntos donde se fijarán los soportes en la pared.
4. Taladrar agujeros: Utilizando el taladro, haga agujeros en las marcas.
5. Fijar soportes: Inserte los anclajes en los agujeros y fije los soportes a la pared.
6. Colocar el estante: Con ayuda, levante el estante y colóquelo en los soportes.
7. Verificar nivelación: Asegúrese de que el estante esté nivelado antes de apretarlo completamente.
8. Conectar energía: Conecte el estante a una fuente de energía adecuada.

5. Operación

- Encienda el estante a través del interruptor de energía.
- Ajuste la temperatura utilizando el termostato incorporado según las necesidades de sus productos.
- Permita que el estante alcance la temperatura deseada antes de colocar los productos.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpieza regular: Utilice un paño húmedo y un detergente suave para limpiar la superficie.
- Desinfección: Asegúrese de desinfectar las áreas de contacto con alimentos regularmente.
- Revisar componentes: Inspeccione periódicamente los componentes eléctricos y mecánicos por desgaste.
- Reemplazo de filtros: Si aplicable, reemplace los filtros de aire según las recomendaciones del fabricante.

7. Solución de Problemas

- El estante no enfría: Verifique la conexión eléctrica y ajuste la temperatura.
- Ruido excesivo: Asegúrese de que el estante esté nivelado y no esté en contacto con otros objetos.
- Luz de funcionamiento apagada: Compruebe el fusible y la conexión del cableado eléctrico.

8. Eliminación

- Cuando decida deshacerse del estante, hágalo de acuerdo con las normativas locales sobre residuos electrónicos.
- Contacte a su centro de reciclaje local para obtener orientación sobre la disposición adecuada.

9. Contacto

Para consultas, soporte técnico o partes de repuesto, comuníquese con nosotros.

- Correo electrónico: info@gmgastro.com
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

Manual du Produit : Étagère Réfrigérée Murale 2020mm avec Éclairage et 4 Étagères (WKM209RN)

1. Informations Générales

Félicitations pour votre achat de l'Étagère Réfrigérée Murale WKM209RN. Ce produit est conçu pour offrir un espace de rangement optimal tout en maintenant vos marchandises à la température adéquate. Veuillez lire attentivement ce manuel pour garantir un usage efficace et sécuritaire.

2. Informations de Sécurité

- Consignes Générales : Ne pas utiliser l'appareil à des fins différentes de celles prévues.
- Installation : Assurez-vous que l'appareil est installé par un professionnel qualifié.
- Alimentation Électrique : Vérifiez que la tension du réseau correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- Environnement : Utilisez l'appareil dans un espace bien ventilé, à l'abri de l'humidité excessive.
- Manipulation : Manipulez les étagères avec précaution pour éviter toute blessure ou dommage.
- Maintenance : Débranchez toujours l'appareil avant toute intervention de nettoyage ou de maintenance.
- Enfants : Gardez l'appareil hors de portée des enfants. Ne permettez pas aux enfants de jouer avec le produit.

3. Aperçu du Produit et Spécifications

- Modèle : WKM209RN
- Dimensions : 2020 mm (L) × 600 mm (P) × 1350 mm (H)
- Capacité : 4 étagères
- Température : +1°C à +5°C
- Éclairage : Éclairage LED intégré
- Matériaux : Acier inoxydable
- Poids : 120 kg
- Classe Énergétique : A+

4. Configuration et Installation

- Étape 1 : Déballiez soigneusement l'appareil et vérifiez le contenu pour tout dommage visible.
- Étape 2 : Choisissez un emplacement approprié, stable, et dépourvu d'humidité.
- Étape 3 : Fixez l'étagère sur le mur à l'aide des supports fournis. Assurez-vous qu'elle est de niveau.
- Étape 4 : Branchez l'appareil à une prise électrique conforme.
- Étape 5 : Réglez la température désirée sur le thermostat. Laissez l'appareil se stabiliser pendant deux heures avant d'y placer des marchandises.

5. Fonctionnement

- Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Réglez la température souhaitée à l'aide du thermostat.
- Assurez-vous que l'éclairage fonctionne correctement. Vous pouvez l'activer/désactiver à l'aide du panneau de contrôle.

6. Nettoyage et Entretien

- Nettoyez l'extérieur et l'intérieur avec un chiffon humide et un détergent doux.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs qui pourraient rayer la surface.
- Videz les bacs de condensation régulièrement pour éviter les débordements.
- Vérifiez l'état des joints et remplacez-les si nécessaire.

7. Dépannage

- L'appareil ne s'allume pas : Vérifiez le branchement électrique et le fusible.
- Température incorrecte : Assurez-vous que le thermostat est correctement réglé et que l'appareil a suffisamment d'espace de ventilation.
- Bruits étranges : Vérifiez que l'appareil est bien de niveau et qu'aucun objet ne bloque le ventilateur.

8. Élimination

- Ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères. Suivez les réglementations locales pour le recyclage d'appareils électriques.
- Débranchez l'appareil et retirez les composants dangereux.

9. Contact

Pour toute question ou problème, veuillez nous contacter :

- Email : info@gmgastro.com
- Téléphone : 0800 7000 220
- Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Mensola Refrigerata a Muro con Illuminazione e 4 Ripiani WKM209RN

1. Informazioni Generali

Benvenuti nel manuale del prodotto per la mensola refrigerata a muro WKM209RN. Questo prodotto è progettato per fornire soluzioni di conservazione refrigerata con uno spazio di visualizzazione ottimale per i vostri prodotti.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- Prima dell'uso, leggere attentamente tutte le istruzioni.
- Assicurarsi che l'unità sia installata in un luogo ben ventilato per evitare surriscaldamenti.
- Non coprire le aperture di ventilazione.
- Evitare esposizioni prolungate ad ambienti umidi.
- Non utilizzare il prodotto per scopi non previsti dal produttore.
- In caso di malfunzionamento, scollegare immediatamente l'unità dalla rete elettrica.
- Non tentare di riparare l'unità autonomamente. Rivolgersi a un professionista qualificato.

3. Panoramica del Prodotto e specifiche

- Modello: WKM209RN
- Dimensioni: 2020mm (L)
- Capacità: 4 ripiani
- Illuminazione LED: Sì
- Tipo di refrigerazione: Statica
- Temperatura di esercizio: +2°C / +8°C
- Materiale: Acciaio inossidabile
- Consumo energetico: 220-240V

4. Installazione e Montaggio

- Scegliere un luogo adatto per il montaggio della mensola.
- Assicurarsi che la parete sia solida e in grado di sostenere il peso del prodotto.
- Utilizzare viti e ancoraggi adeguati per il montaggio.
- Una volta fissata, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica a norma.
- Verificare che l'unità sia livellata e stabile.

5. Funzionamento

- Accendere l'unità utilizzando l'interruttore di alimentazione.
- Regolare la temperatura desiderata utilizzando il termostato.
- Attendere fino a quando l'unità raggiunge la temperatura impostata prima di riporre i prodotti.

6. Pulizia e Manutenzione

- Pulire l'esterno dell'unità con un panno umido e un detergente delicato.
- Assicurarsi che le guarnizioni della porta siano pulite e in buone condizioni.
- Svuotare e pulire regolarmente i ripiani per mantenere igienici gli alimenti esposti.
- Non utilizzare spugne abrasive o prodotti chimici aggressivi.

7. Risoluzione dei Problemi

- L'unità non si accende: Controllare la presa di corrente e il cavo di alimentazione.
- La temperatura non è corretta: Verificare le impostazioni del termostato.
- Rumori anomali: Assicurarsi che l'unità sia installata correttamente e che non ci siano oggetti bloccati nel ventilatore.

8. Smaltimento

- Non smaltire il prodotto tra i rifiuti domestici. Seguire le normative locali per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

9. Contatti

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare il servizio clienti:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania