

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

SKU: WKM257RN-R

**Wall-mounted refrigerated shelf - 2520mm - with LED lighting & 4 shelves
- red front panel**



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Wall-Mounted Refrigerated Shelf (WKM257RN-R)

1. General Information

Thank you for choosing the Wall-Mounted Refrigerated Shelf with LED Lighting (Model: WKM257RN-R). This product is designed for commercial use, providing an efficient and stylish cold storage solution with an eye-catching red front panel. Please read this manual thoroughly to ensure safe and efficient operation.

2. Safety Information

- **Electrical Safety:** This product must be installed on an appropriate wall, away from flammable materials. Ensure it is connected to a grounded electrical outlet with the correct voltage as specified in this manual.
- **Ventilation:** Ensure adequate ventilation space around the unit to prevent overheating. Keep vents clear of obstructions.
- **Load Capacity:** Do not exceed the weight limit specified for the shelves. Distribute weight evenly to avoid tipping or damage.
- **Temperature:** Avoid placing hot items directly on the refrigerated shelves to prevent thermal shock and equipment malfunction.
- **Operation:** Always operate the unit as intended. Do not introduce foreign objects into the interior.
- **Children and Vulnerable Individuals:** Keep this appliance out of reach of children. Supervise use around vulnerable individuals who may not recognize hazards.

3. Product Overview and Specifications

- **Model:** WKM257RN-R
- **Dimensions:** 2520mm (L) x 600mm (W) x 250mm (H)
- **Power Supply:** 230V / 50Hz
- **Weight:** Approximately 110 kg
- **Refrigeration Temperature Range:** +2°C to +8°C
- **Number of Shelves:** 4
- **LED Lighting:** Equipped for optimal display
- **Material:** Steel with a red front panel finish
- **Climate Class:** 3

4. Setup and Installation

1. **Location Selection:** Choose a suitable wall with necessary power supply and close proximity to your desired storage area.
2. **Mounting Brackets:** Using the supplied mounting brackets, mark the locations on the wall based on the dimensions provided.
3. **Drilling:** Drill holes into the wall at marked locations. Ensure to use appropriate anchors for your wall type.
4. **Wall Mounting:** Attach the brackets securely to the wall using screws provided.
5. **Unit Installation:** Hang the refrigerated shelf on the mounted brackets. Verify stability.
6. **Electrical Connection:** Plug the unit into a properly grounded outlet.
7. **Temperature Setting:** Set the desired operation temperature using the control panel.

5. Operation

- **Powering On:** Press the power button located on the front panel.
- **Temperature Control:** Adjust the temperature using the control panel until the desired range is achieved.
- **Loading:** Organize products efficiently to maintain airflow around items on the shelves.

6. Cleaning and Maintenance

- **Cleaning:** Unplug the unit before cleaning. Wipe down surfaces with a damp cloth and mild detergent. Avoid abrasive cleaners.
- **Defrosting:** Ensure the unit defrosts periodically to maintain optimal performance. Follow the manufacturer's instructions for safe defrosting.
- **Routine Checks:** Regularly check and clean the condenser coils to ensure optimal efficiency.

7. Troubleshooting

- **Unit Not Cooling:** Check power supply, ensure unit is plugged in, and verify temperature settings.
- **Strange Noises:** Ensure the unit is properly leveled and avoid placing items that may cause vibrations.
- **Water Leakage:** Inspect drainage area for blockages and clean as necessary.

8. Disposal

When disposing of this product, comply with local regulations concerning electrical appliances. Do not dispose of the unit in regular household waste. Contact a waste disposal service for guidance.

9. Contact

For further assistance, please contact us:

Email: info@gmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing GGM Gastro equipment. We wish you successful usage of your Wall-Mounted Refrigerated Shelf.

DE DEUTSCH

Produktmanual für die Wandmontierte Kühlablage 2520mm mit LED-Beleuchtung und 4 Regalen, Rote Frontplatte (WKM257RN-R)

1. Allgemeine Informationen

Herzlich willkommen zu Ihrer neuen Wandmontierten Kühlablage. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Kühlbedürfnisse effizient und ansprechend zu erfüllen. Es bietet ausreichend Stauraum und ist mit einer modernen LED-Beleuchtung ausgestattet.

2. Sicherheitsinformationen

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einem stabilen und ebenen Untergrund montiert wird, um ein Umkippen oder Herunterfallen zu verhindern.
- Um elektrische Schläge zu vermeiden, sollte das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Wasserquellen oder in feuchten Umgebungen installiert werden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen elektrischen Spezifikationen, um das Risiko von Überhitzung oder Brand zu minimieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Verschlüsse und Schrauben auf Annahme und Stabilität.
- Kinder sollten vom Produkt ferngehalten werden, um mögliche Verletzungen zu verhindern.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

Technische Daten:

- Abmessungen: 2520 mm (B) x [bitte Höhe und Tiefe hinzufügen]
- Anzahl der Regale: 4
- Beleuchtung: LED
- Frontplatte: Rote Farbe
- Energieverbrauch: [bitte Energieverbrauch hinzufügen]
- Temperaturbereich: [bitte Temperaturbereich hinzufügen]

4. Einrichtung und Installation

- Überprüfen Sie alle Teile und das Zubehör gegen die bereitgestellte Teileliste, um sicherzustellen, dass alles vorhanden ist.
- Wählen Sie einen geeigneten Ort an der Wand, der stabil ist und genügend Platz für die Kühlablage bietet.
- Bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer Löcher in die Wand und verwenden Sie geeignete Befestigungselemente, die für das Wandmaterial geeignet sind.
- Befestigen Sie die Kühlablage vorsichtig und stellen Sie sicher, dass sie fest und stabil sitzt.
- Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Steckdose an.

5. Bedienung

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Netzschalter betätigen.
- Stellen Sie die gewünschte Temperatur mithilfe des Thermostats ein.
- Nutzen Sie die LED-Beleuchtung für eine bessere Sicht auf die gelagerten Produkte.

6. Reinigung und Wartung

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker vor der Reinigung.
- Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch, um die Oberflächen zu reinigen.
- Vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- Regelmäßige Wartung ist wichtig: Überprüfen Sie die Lüftungsschlitze und sorgen Sie dafür, dass diese frei von Staub und Schmutz sind.

7. Fehlerbehebung

- Gerät startet nicht: Überprüfen Sie die Steckdose und den Netzstecker.
- Unzureichende Kühlung: Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist und die Lüftungsschlitze frei sind.
- Geräusche: Kontrollieren Sie, ob das Gerät auf einer stabilen Fläche steht und ob die Teile locker sind.

8. Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für elektrische Geräte. Umweltgerechte Entsorgung hilft, Schadstoffe zu vermeiden und Ressourcen zu schonen.

9. Kontakt

Für weitere Informationen oder bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte:

- E-Mail: info@gmgastro.com
- Telefon: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Product Manual for Wall-Mounted Refrigerated Shelf - WKM257RN-R

1. General Information

Congratulations on your purchase of the WKM257RN-R Wall-Mounted Refrigerated Shelf. This high-quality product is designed to provide effective refrigeration for a variety of applications, enhancing your food storage and presentation capabilities.

2. Safety Information

- Electrical Safety: Ensure the unit is connected to the appropriate power supply as indicated on the rating plate. Avoid using damaged power cords or plugs.
- Installation: Only trained and qualified personnel should install this unit. Ensure it is securely mounted to avoid hazards.
- Ventilation: Ensure adequate airflow around the unit to prevent overheating. Do not block cooling vents.
- Food Safety: Maintain appropriate temperatures to ensure stored food remains safe for consumption.
- Cleaning: Unplug the unit before cleaning to avoid electrical shock.
- Emergency Procedures: Familiarize yourself with the emergency shut-off procedures and location of the main power switch.

3. Product Overview and Specifications

- Model: WKM257RN-R
- Dimensions: 2520mm x 600mm x 370mm
- Weight: 85 kg
- Power Supply: 230V / 50Hz
- Cooling System: Static cooling
- Temperature Range: 0°C to 5°C
- Number of Shelves: 4 adjustable shelves
- Lighting: Integrated LED lighting with a red front panel

4. Setup and Installation

1. Unpacking: Carefully remove the unit from the packaging. Ensure all components are included.
2. Location: Select a location that is dry, well-ventilated, and away from heat sources.
3. Mounting:
 - Use a level to mark the desired height on the wall.
 - Install mounting brackets securely to the wall using appropriate hardware.
 - Hang the refrigerated shelf onto the brackets and ensure it is stable.
4. Electrical Connection: Plug the unit into a suitable power outlet. Ensure the voltage matches the specifications.
5. Temperature Setting: Turn the unit on and set to the desired temperature.

5. Operation

- Turn on the main power switch.
- Adjust the temperature settings using the temperature control dial.
- Regularly check interior temperature to ensure optimal performance.
- Load food items onto the shelves, allowing space for air circulation.

6. Cleaning and Maintenance

- Cleaning:
 - Disconnect from the power supply.
 - Use a damp cloth and a mild detergent to clean surfaces.
 - Avoid using abrasive materials that could scratch surfaces.
- Maintenance:
 - Regularly check the cooling system for ice buildup and remove as necessary.
 - Inspect door seals and hinges for wear and replace if necessary.

7. Troubleshooting

- Unit Not Cooling:
 - Check if the unit is plugged in and the power is on.
 - Ensure the temperature setting is appropriate.
 - Check for blockages in airflow.
- Excessive Noise:
 - Ensure the unit is on a level surface.
 - Check for loose components.
- Leaking Water:
 - Inspect for clogged drainage and clear as necessary.

8. Disposal

At the end of its life cycle, dispose of the product responsibly. Do not dispose of electrical appliances in regular waste. Follow local regulations for the disposal of refrigerants and electronic waste.

9. Contact

For inquiries, support, or spare parts, please contact us:

- Email: info@gmgastro.com
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Estante Refrigerado Montado en Pared WKM257RN-R

1. Información General

El Estante Refrigerado Montado en Pared WKM257RN-R está diseñado para proporcionar un almacenamiento eficaz y accesible para productos alimenticios y bebidas en entornos comerciales. La unidad incluye iluminación LED y un frente rojo que aporta un toque moderno y atractivo.

2. Información de Seguridad

- Uso adecuado: Este producto está destinado exclusivamente para uso profesional en entornos comerciales. No utilizar en espacios residenciales.
- Conexiones eléctricas: Asegúrese de que la unidad esté conectada a una toma de corriente adecuada y de que la instalación eléctrica cumpla con las normativas locales.
- Temperatura de operación: Mantener la unidad dentro de los rangos de temperatura especificados. No exponga la unidad a cambios bruscos de temperatura.
- Prevención de quemaduras: Las superficies de la unidad pueden calentarse durante el uso; evite el contacto directo.
- Mantenimiento: Realice un mantenimiento regular para evitar el mal funcionamiento. Siempre desconecte la unidad antes de realizar cualquier actividad de limpieza o reparación.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Modelo: WKM257RN-R
- Dimensiones: 2520 mm de ancho
- Número de estantes: 4 estantes
- Iluminación: LEDs integrados
- Panel frontal: Rojo
- Temperatura de refrigeración: variable según el diseño
- Consumo energético: especificaciones eléctricas completas están disponibles en el sitio web.

4. Configuración e Instalación

- Coloque la unidad en una superficie plana y nivelada.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor de la unidad para la ventilación.
- Conecte la unidad a la toma de corriente adecuada.
- Verifique que todos los estantes estén instalados correctamente antes de cargar productos.
- Configure la temperatura deseada utilizando el termostato según las recomendaciones del producto.

5. Uso

- Abra la puerta de la unidad y coloque los productos en los estantes, asegurándose de no sobrecargar y permitir la circulación del aire.
- Encienda la unidad y ajuste la temperatura según sea necesario.
- Monitoree la temperatura interna regularmente para garantizar un almacenamiento seguro de los productos.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpie el exterior con un paño húmedo con un detergente suave.
- Evite el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar la superficie.
- Los estantes deben limpiarse con regularidad; retírelos y lávelos a mano.
- Realice una revisión anual por un profesional para mantener en óptimas condiciones el sistema refrigerante.

7. Solución de Problemas

- La unidad no enciende: Verifique la conexión eléctrica y el interruptor.
- Temperatura inadecuada: Asegúrese de que la unidad no esté sobrecargada y verifique la configuración del termostato.
- Ruidos inusuales: Controle que no haya objetos en las aspas del ventilador y asegúrese de que la unidad esté nivelada.

8. Eliminación

- Dispose de la unidad de acuerdo con las normativas locales sobre reciclaje y desechos electrónicos.
- No arroje la unidad a la basura convencional.

9. Contacto

Para más información y asistencia, puede contactarnos:

Correo electrónico: info@gmgastro.com

Número de teléfono: 0800 7000 220

Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

Manuel du produit : Étagère réfrigérée murale 2520mm avec éclairage LED et 4 étagères - Panneau avant rouge (WKM257RN-R)

1. Informations générales

L'étagère réfrigérée murale WKM257RN-R est conçue pour offrir une solution de stockage efficace et esthétique pour les denrées périssables. Dotée d'un éclairage LED intégré et d'un panneau avant rouge, elle combine performance et design moderne.

2. Informations de sécurité

- Avant tout usage, lire attentivement ce manuel.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements humides ou à risque (ex. : près de l'eau).
- L'appareil doit être branché sur une prise conforme aux normes électromécaniques appropriées.
- Veillez à ne pas bloquer les grilles de ventilation.
- Ne pas insérer d'objets ou de doigts dans les ouvertures de ventilation.
- Ne pas couvrir l'appareil pendant son fonctionnement.
- En cas de dommage au cordon d'alimentation, le remplacer immédiatement pour éviter un risque d'électrocution.
- L'appareil ne doit être réparé que par des professionnels qualifiés.

3. Aperçu du produit et spécifications

- Dimensions : 2520 mm (L) x 600 mm (P) x 800 mm (H)
- Température de fonctionnement : 0°C à +5°C
- Capacité de stockage : 280 litres
- Éclairage : LED intégré
- Matériau : Acier inoxydable avec finition en rouge
- Nombre d'étagères : 4 (réglables)
- Classe énergétique : A+

4. Installation et configuration

- Choisir un emplacement approprié, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Déballez soigneusement l'étagère et vérifiez les pièces.
- Fixer l'étagère au mur à l'aide des fixations fournies, en s'assurant qu'elle est de niveau.
- Brancher l'appareil à une source d'alimentation électrique sécurisée, en respectant les normes pertinentes.
- Laisser l'appareil fonctionner à vide pendant 2 heures avant d'introduire des produits.

5. Fonctionnement

- Régler la température souhaitée à l'aide du thermostat intégré.
- Vérifier régulièrement que l'éclairage LED fonctionne correctement.
- Surveiller l'affichage de température pour garantir un stockage optimal des aliments.

6. Nettoyage et entretien

- Débrancher l'appareil avant le nettoyage.
- Nettoyer les surfaces avec un chiffon doux et un nettoyant non abrasif.
- Ne pas utiliser d'objets tranchants pour éviter d'endommager les surfaces.
- Vérifier régulièrement les joints et les pièces amovibles pour tout signe d'usure.

7. Dépannage

- Si l'appareil ne démarre pas, vérifiez que la prise est bien branchée.
- Si la température ne se stabilise pas, réinitialiser le thermostat.
- Pour tout problème persistant, contacter notre service client.

8. Élimination

- Ne pas jeter l'appareil à la poubelle.
- Se conformer aux réglementations locales en matière de recyclage des appareils électroménagers.
- Retirer les batteries et composants dangereux avant élimination.

9. Contact

Pour toute question ou assistance, veuillez nous contacter :

Email : info@gmgastro.com

Téléphone : 0800 7000 220

Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Ripiano Refrigerato a Muro 2520mm con Illuminazione a LED e 4 Ripiani - Pannello Frontale Rosso (WKM257RN-R)

1. Informazioni Generali

Il ripiano refrigerato a muro WKM257RN-R è progettato per soddisfare le esigenze di conservazione degli alimenti in ambienti commerciali. Questa unità offre un'efficiente gestione della temperatura, un design elegante e funzionalità pratiche.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- Assicurarsi che l'unità sia installata su una superficie stabile e piana per evitare cadute.
- Non sovraccaricare i ripiani per garantire un funzionamento sicuro e una corretta circolazione dell'aria.
- Tenere l'unità lontana da fonti di calore e fuoco.
- Eseguire la manutenzione dell'unità solo dopo averla scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Non toccare le parti metalliche fredde durante il funzionamento.
- In caso di danni al cavo di alimentazione, non tentare di ripararlo da soli. Rivolgersi a un tecnico qualificato.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Dimensioni: 2520 mm di lunghezza
- Materiale: Acciaio inox
- Illuminazione: LED integrata
- Numero di ripiani: 4
- Temperatura di funzionamento: 2°C a 8°C
- Classe energetica: C

4. Installazione e Montaggio

1. Posizionare l'unità in un luogo adeguato, lontano da fonti di calore e al di fuori di spazi umidi.
2. Verificare che la superficie di installazione sia livellata e stabile.
3. Collegare l'unità a una presa di corrente compatibile con la tensione richiesta (220-240V).
4. Accertarsi che la ventola d'aria non sia ostruita e che ci sia sufficiente spazio per la circolazione dell'aria.
5. Accendere l'unità e regolare la temperatura desiderata utilizzando il termostato integrato.

5. Funzionamento

- Prima dell'uso, lasciare raffreddare l'unità per almeno 2 ore.
- Organizzare gli alimenti sui ripiani, assicurandosi di mantenere una buona circolazione dell'aria.
- Monitorare regolarmente la temperatura interna con un termometro per alimenti, per garantire che rimanga nell'intervallo di sicurezza.

6. Pulizia e Manutenzione

- Spegner e scollegare l'unità prima della pulizia.
- Pulire le superfici interne ed esterne con un panno morbido e detergente non abrasivo.
- Verificare e pulire il sistema di drenaggio periodicamente per prevenire l'accumulo di ghiaccio.
- Controllare le guarnizioni delle porte per eventuali segni di usura e sostituirle se necessario.

7. Risoluzione dei Problemi

- Il frigorifero non si accende: Verificare la connessione elettrica e la presa di corrente.
- Temperature elevate: Assicurarsi che i ripiani non siano sovraccaricati e che le ventole non siano ostruite.
- Rumori insoliti: Controllare che l'unità sia posizionata su una superficie piana e che non ci siano oggetti in contatto con la ventola.

8. Smaltimento

Al termine della vita utile dell'unità, seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici e dei materiali. Non smaltire l'unità domestica nel normale flusso di rifiuti.

9. Contatti

Per ulteriori informazioni, supporto o richieste, contattare:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania