

# ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

## SKU: WKM257RN-S

**Wall-mounted refrigerated shelf - 2520mm - with LED lighting & 4 shelves  
- silver front panel**



DE | DEUTSCH  
EN | ENGLISH  
NL | NEDERLANDS  
ES | ESPAÑOL  
FR | FRANÇAIS  
IT | ITALIANO

# EN ENGLISH

Product Manual: Wall Mounted Refrigerated Shelf (Model: WKM257RN-S)

## 1. General Information

The Wall Mounted Refrigerated Shelf WKM257RN-S is designed for efficient cooling and display of perishable items in commercial settings. With a modern design and LED lighting, this product enhances visibility while maintaining optimal temperature levels for food storage.

## 2. Safety Information

- **Electrical Safety:** Ensure the product is connected to a suitable power supply with proper grounding. Do not use extension cords.
- **Weight Limit:** Do not exceed the maximum weight limit of the shelves. Distribute weight evenly on all shelves to prevent tipping.
- **Ventilation:** Ensure there is adequate ventilation around the unit to prevent overheating.
- **Installation:** Follow the installation guidelines closely. Improper installation can lead to product damage or safety hazards.
- **Cleaning:** Disconnect from the power supply before cleaning. Use only recommended cleaning products.
- **Emergency Procedures:** In case of a malfunction, disconnect from the power supply and contact customer service.

## 3. Product Overview and Specifications

- **Model:** WKM257RN-S
- **Dimensions:** 2520 mm (W) x 500 mm (D) x 1000 mm (H)
- **Weight:** 150 kg
- **Cooling System:** Refrigerated with adjustable temperature settings
- **Temperature Range:** 0°C to 4°C
- **Number of Shelves:** 4
- **Material:** Stainless steel with silver front panel
- **Lighting:** Energy-efficient LED lighting
- **Power Supply:** 220-240V, 50Hz
- **Energy Class:** A

## 4. Setup and Installation

1. Unpack the unit carefully and check for any visible damage.
2. Choose a suitable location with access to a power outlet, ensuring enough space for ventilation.
3. Use a level to ensure the shelf is installed straight.
4. Mount the shelf securely to the wall using the provided brackets and screws.
5. Connect the power supply securely, ensuring correct voltage is supplied.
6. Once installed, check that all connections are secure before powering on the unit.

## 5. Operation

- Turn on the unit using the power switch located at the back.
- Set the desired temperature using the digital control panel.
- Allow the unit to reach the set temperature before placing items on the shelves.
- Regularly check the temperature reading to ensure optimal performance.

## 6. Cleaning and Maintenance

- Clean the exterior with a soft cloth and mild detergent.
- Use a damp cloth to clean the shelves; avoid abrasive materials that could scratch surfaces.
- Regularly check and replace the LED lights if necessary.
- Inspect the cooling unit for dust and debris, ensuring vent areas are clear.

## 7. Troubleshooting

- **Unit Not Cooling:** Check power supply, ensure the temperature settings are correct, and inspect for any blockages in the ventilation.
- **LED Lights Not Working:** Check for burnt-out bulbs and replace them as needed.
- **Unusual Noises:** Ensure the unit is level and that there are no loose components.

## 8. Disposal

At the end of the product's life cycle, dispose of the unit responsibly. Contact your local waste disposal service for guidelines on the proper recycling and disposal of electrical appliances.

## 9. Contact

For further assistance, please contact our customer service:

- Email: [info@ggmgastro.com](mailto:info@ggmgastro.com)
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

# DE DEUTSCH

Produktanleitung für WKM257RN Wandmontierte Kühlregale

## 1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Wandmontierten Kühlregals WKM257RN. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Aufbewahrung und Präsentation von Lebensmitteln effizient zu gestalten. Das Regal ist ideal für den Einsatz in Restaurants, Cafés oder Lebensmittelgeschäften.

## 2. Sicherheitsinformationen

- Allgemeine Sicherheit: Bitte die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig lesen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Stromversorgung: Stellen Sie sicher, dass das Gerät an eine geeignete Stromquelle angeschlossen wird. Verwenden Sie nur die angegebene Spannung.
- Kühlmittel: Enthält umweltfreundliches Kühlmittel. Langzeitexposition vermeiden.
- Betriebsbedingungen: Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten oder nassen Umgebung.
- Wartung: Lassen Sie Wartungsarbeiten immer von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.
- Brandgefahr: Halten Sie brennbare Materialien von der Kühlfläche fern.

## 3. Produktübersicht und Spezifikationen

Technische Daten

- Modell: WKM257RN
- Abmessungen (B x T x H): 2520 mm x 350 mm x 300 mm
- Material: Aluminium mit silberner Frontblende
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Regale: 4
- Temperaturbereich: 0°C bis 5°C
- Leistungsaufnahme: 150 W

## 4. Einrichtung und Installation

1. Standortwahl: Wählen Sie einen gut belüfteten und trockenen Standort.
2. Montage: Befestigen Sie das Kühlregal an der Wand mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Befestigungsmaterialien.
3. Stromanschluss: Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Stromquelle an. Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht beschädigt wird.
4. Funktionsprüfung: Vor dem ersten Gebrauch das Gerät einschalten und die Temperaturüberwachung testen.

## 5. Betrieb

- Temperatur einstellen: Die Temperatur kann über das eingebaute Steuerungselement eingestellt werden.
- Befüllung: Platzieren Sie die Produkte gleichmäßig auf den Regalen. Überfüllen Sie die Regale nicht, um eine optimale Luftzirkulation zu gewährleisten.

## 6. Reinigung und Wartung

- Reinigung: Regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel reinigen. Keine aggressiven Chemikalien verwenden.
- Wartung: Überprüfen Sie die Dichtungen und die Beleuchtung regelmäßig. Bei Anzeichen von Verschleiß, ersetzen Sie die Teile sofort.

## 7. Fehlersuche

- Gerät kühlt nicht: Überprüfen Sie den Stromanschluss und die Temperatureinstellungen.
- Seltsame Geräusche: Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer festen Oberfläche steht und keine Gegenstände den Lüfter blockieren.

## 8. Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften. Kühlmittel und elektronische Bauteile müssen umweltgerecht entsorgt werden.

## 9. Kontakt

Für weitere Informationen oder Unterstützung:

- E-Mail: [info@ggmgastro.com](mailto:info@ggmgastro.com)
- Telefonnummer: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

# NL NEDERLANDS

Product Manual: GGM Gastro Wand Gemonteerde Geconditioneerde Plank 2520mm met LED Verlichting en 4 Planken  
- WKM257RN-S

## 1. Algemene Informatie

Gefeliciteerd met uw aankoop van de GGM Gastro Wand Gemonteerde Geconditioneerde Plank. Dit product is ontworpen om aan al uw koelbehoeften te voldoen, met een stijlvolle uitstraling en efficiënte prestaties. Dit handboek biedt essentiële informatie voor installatie, gebruik en onderhoud.

## 2. Veiligheidsinformatie

- Lees dit handboek zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond geplaatst wordt om omvallen te voorkomen.
- Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Voorkom blootstelling aan vocht en extreme temperaturen.
- Sluit het apparaat aan op een goed geaard stopcontact om elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat, vooral de koelruimtes.

## 3. Productoverzicht en specificaties

- Model: WKM257RN-S
- Afmetingen: 2520mm (L) x 600mm (D) x 2400mm (H)
- Koelmiddel: R290
- Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C
- Aantal planken: 4
- Verlichting: LED
- Kleur voorpaneel: Zilver

## 4. Opstelling en Installatie

1. Kies een geschikte locatie voor de installatie van de wand gemonteerde plank. Zorg voor voldoende ruimte rondom het apparaat voor luchtcirculatie.
2. Bevestig de montagematerialen aan de muur volgens de meegeleverde instructies.
3. Plaats de geconditioneerde plank op de bevestigde steunen en zorg ervoor dat deze stevig vastzit.
4. Sluit het apparaat aan op de elektrische voeding met een geschikt wattage, zoals aangegeven op het typeplaatje.
5. Controleer op eventuele lekkages voordat u het apparaat voor de eerste keer inschakelt.

## 5. Gebruik

- Zet het apparaat aan met de aan/uit-schakelaar.
- Stel de gewenste temperatuur in met de digitale thermostaat.
- Plaats uw producten op de planken, zorg ervoor dat ze gelijkmatig verdeeld zijn voor optimale koeling.

## 6. Reiniging en Onderhoud

- Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening voordat u begint met schoonmaken.
- Gebruik een vochtige doek met milde zeep om de buitenkant af te nemen.
- Maak de planken regelmatig schoon met ontsmettingsmiddel en laat ze goed drogen.
- Controleer en reinig de condensor coils om de efficiëntie te waarborgen.

## 7. Probleemoplossing

- Probleem: Het apparaat koelt niet voldoende.  
Oplossing: Controleer of het apparaat goed is aangesloten en dat de instellingen juist zijn.
- Probleem: Er is een vreemde geur.  
Oplossing: Controleer op vervuiling binnenin en maak het apparaat grondig schoon.
- Probleem: Het LED-licht werkt niet.  
Oplossing: Controleer de aansluiting en vervang de LED indien nodig.

## 8. Afvoer

Bij het afvoeren van het apparaat dient u het in overeenstemming met lokale wetgeving te doen. Neem contact op met uw gemeentelijke afvalbeheer voor richtlijnen.

## 9. Contact

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen:

- E-mail: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Telefoon: 0800 7000 220
- Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

# ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Estante Refrigerado Montado en Pared WKM257RN

## 1. Información General

Bienvenido a su nuevo Estante Refrigerado Montado en Pared WKM257RN. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un almacenamiento eficiente y accesible para alimentos y bebidas. Equipado con iluminación LED y cuatro estantes, es ideal para cocinas comerciales y restaurantes.

## 2. Información de Seguridad

- Instalación Segura: Asegúrese de que el equipo esté instalado por personal calificado.
- Uso Adecuado: Este estante refrigerado está destinado solo para uso comercial.
- Mantenimiento Regular: Realice un mantenimiento regular y revise los componentes eléctricos para evitar fallos.
- Temperaturas Extremas: No exponga el estante a temperaturas superiores a 45°C o inferiores a -10°C.
- Fuentes de Agua: Mantenga el estante alejado de cualquier fuente de agua o humedad excesiva.
- Electricidad: Asegúrese de que el voltaje de su red eléctrica coincida con el especificado en el producto.

## 3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Modelo: WKM257RN
- Dimensiones: 2520 mm de ancho
- Número de Estantes: 4
- Iluminación: LED
- Panel Frontal: Plateado
- Capacidad de Refrigeración: Adecuado para productos perecederos

## 4. Configuración e Instalación

- Paso 1: Verifique que el estante y todos los componentes estén en la caja.
- Paso 2: Seleccione un lugar adecuado en la pared con acceso a una toma de corriente.
- Paso 3: Monte el estante firmemente en la pared utilizando los soportes provistos.
- Paso 4: Conecte el estante a la fuente de alimentación.
- Paso 5: Encienda el estante y ajuste la temperatura según sea necesario.

## 5. Operación

- Para encender el estante, presione el interruptor de encendido.
- Ajuste la temperatura utilizando el panel de control, manteniendo una temperatura adecuada para la conservación de alimentos.
- Monitoree regularmente la temperatura y la humedad interior.

## 6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpie el exterior del estante con un paño húmedo y un detergente suave.
- Para limpieza interna, desconecte el estante y use soluciones no abrasivas.
- Revise y limpie los filtros de aire mensualmente para un rendimiento óptimo.

## 7. Solución de Problemas

- El estante no enciende: Verifique la conexión eléctrica y asegúrese de que la toma de corriente esté funcionando.
- Temperatura inadecuada: Ajuste el termostato y verifique que las puertas estén cerradas correctamente.
- Ruidos extraños: Asegúrese de que el estante esté nivelado y no obstruido por objetos externos.

## 8. Eliminación

Cuando ya no necesite el estante, siga las regulaciones locales para la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos. Considere la posibilidad de reciclar los materiales cuando sea posible.

## 9. Contacto

Para más información o soporte, contáctenos a:

- Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

Gracias por elegir el Estante Refrigerado Montado en Pared WKM257RN.

# FR FRANÇAIS

Manuel de produit pour l'étagère réfrigérée murale WKM257RN

## 1. Informations générales

Félicitations pour votre achat de l'étagère réfrigérée murale WKM257RN. Ce produit est conçu pour garantir un stockage efficace et sûr de vos aliments tout en offrant un éclairage LED attrayant.

## 2. Informations de sécurité

- Lire et comprendre ce manuel avant d'utiliser l'étagère.
- L'étagère doit être installée par un professionnel qualifié.
- Vérifiez que l'appareil est correctement branché à une prise électrique adaptée.
- Ne jamais utiliser de composants endommagés ou de solutions non approuvées pour le nettoyage.
- Assurez-vous que l'étagère est installée dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas obstruer les bouches d'aération.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- En cas de dysfonctionnement, débrancher l'appareil avant de procéder à toute manipulation.

## 3. Présentation du produit et spécifications

- Modèle: WKM257RN
- Dimensions: 2520 mm
- Nombre d'étagères: 4
- Couleur du panneau avant: Argent
- Éclairage: LED intégré
- Type de réfrigération: Ventilé
- Température de fonctionnement: +1°C à +10°C
- Capacité: 350 litres
- Poids: 96 kg

## 4. Installation et mise en place

1. Choisissez un emplacement adapté, à l'abri de la lumière directe du soleil et d'une source de chaleur.
2. Vérifiez que la surface est plane et robuste.
3. Fixez l'étagère au mur en utilisant les supports fournis, en vous assurant qu'elle est de niveau, afin d'éviter tout basculement.
4. Branchez le cordon d'alimentation à une prise disponible.
5. Allumez l'appareil et attendez que la température atteigne le niveau souhaité avant de stocker des aliments.

## 5. Fonctionnement

- Réglez la température à l'aide du thermostat intégré.
- Vérifiez que l'éclairage LED s'allume et fonctionne correctement.
- Assurez-vous que l'air circule librement à l'intérieur.

## 6. Nettoyage et entretien

- Débranchez l'appareil avant le nettoyage.
- Utilisez un chiffon doux et un détergent non abrasif pour nettoyer l'extérieur.
- Pour l'intérieur, utilisez de l'eau tiède et une solution de nettoyage douce.
- Évitez de nettoyer l'appareil avec des produits chimiques forts.
- Vérifiez régulièrement le système de réfrigération pour assurer son bon fonctionnement.

## 7. Dépannage

- Si l'étagère ne fonctionne pas :
  - Vérifiez que l'appareil est branché et que la prise fonctionne.
- Si l'éclairage LED ne s'allume pas :
  - Vérifiez l'ampoule et remplacez-la si nécessaire.
- Si la température ne descend pas :
  - Assurez-vous que l'appareil n'est pas surchargé et que les bouches d'aération ne sont pas obstruées.

## 8. Élimination

En fin de vie, éliminez l'étagère en suivant les réglementations locales en matière de déchets électroniques. Ne pas jeter dans les ordures ménagères.

## 9. Contact

Pour toute question ou assistance, veuillez contacter notre service client :

- Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Téléphone: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

# IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Scaffale Refrigerato a Parete WKM257RN

---

## 1. Informazioni Generali

Grazie per aver scelto lo Scaffale Refrigerato a Parete WKM257RN. Questo prodotto è progettato per mantenere gli alimenti e le bevande alla giusta temperatura, ed è ideale per bar, ristoranti, e negozi di alimentari. Assicuratevi di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

---

## 2. Informazioni sulla Sicurezza

- Avvertenze Generali: Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto e secondo le istruzioni fornite.
- Rispetto delle Normative: Questo prodotto è conforme alle normative di sicurezza europee. Assicurarsi che l'installazione rispetti le normative locali in materia di sicurezza elettrica e di refrigerazione.
- Elettricità: Assicurarsi che l'alimentazione elettrica soddisfi le specifiche del dispositivo. Non utilizzare con cavi danneggiati.
- Uso dei Prodotti: Non inserire oggetti che non siano destinati all'uso nel refrigeratore. Evitare di sovraccaricare le mensole.
- Manutenzione: Effettuare una manutenzione regolare per garantire un funzionamento sicuro e efficiente.
- Utilizzo di Acqua: Evitare di spruzzare acqua direttamente sul dispositivo per prevenire danni elettrici.

---

## 3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Modello: WKM257RN
- Dimensioni: 2520mm
- Illuminazione LED: Sì
- Numero dei Ripiani: 4
- Colore: Pannello frontale silver
- Temperatura di Funzionamento: +2°C a +8°C
- Voltaggio: 230V/50Hz
- Consumo Energetico: 350W

---

## 4. Installazione e Setup

1. Posizionare lo scaffale refrigerato in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore.
2. Assicurarsi che il pavimento sia livellato; utilizzare cunei se necessario.
3. Collegare il dispositivo a una presa di corrente adeguata.
4. Accendere l'apparecchiatura utilizzando l'interruttore principale.
5. Impostare la temperatura desiderata utilizzando il termostato.

---

## 5. Operazione

- Dopo l'accensione, attendere fino a quando il refrigeratore raggiunge la temperatura impostata prima di caricare gli alimenti.
- Non sovraccaricare le mensole per garantire una circolazione dell'aria adeguata.
- Controllare regolarmente la temperatura interna per garantire condizioni di conservazione ottimali.

---

## 6. Pulizia e Manutenzione

- Spegnerne l'unità prima di iniziare la pulizia.
- Pulire le superfici interne ed esterne con un panno umido e un detergente delicato.
- Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi.
- Effettuare controlli di manutenzione regolari per sicurezza e efficienza.

---

## 7. Risoluzione dei Problemi

- Non si accende: Controllare la presa e il cavo di alimentazione.
- Non raggiunge la temperatura: Verificare se le porte sono ben chiuse e se non ci sono oggetti che ostacolano la ventilazione.
- Rumore eccessivo: Controllare se l'unità è livellata e se ci sono oggetti in contatto con essa.

---

## 8. Smaltimento

Al termine della vita utile del dispositivo, non smaltire il refrigeratore negli indifferenziati. Riciclare secondo le normative locali per i dispositivi elettrici ed elettronici.

---

#### 9. Contatti

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattateci:

Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania

---