

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com

SKU: WPW37

Angled palette - closed - Length: 37 cm



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Angled Palette Closed Length 37 cm (WPW37)

1. General Information

Thank you for purchasing the Angled Palette Closed Length 37 cm (WPW37). This tool is designed for professional use in the culinary environment, offering high precision and usability. With an angled design, it enables easy access to tight spaces, making your food preparation tasks efficient and effective.

2. Safety Information

To ensure safe operation and longevity of the Angled Palette, please observe the following safety precautions:

- Always use the palette on stable and level surfaces to prevent slips and accidents.
- Ensure that the palette is clean and free of any food residues before and after use to avoid cross-contamination.
- Do not use the palette near open flames or on heated surfaces to prevent heat damage.
- Handle the palette with care to avoid injury from sharp edges.
- Keep out of reach of children and unauthorized users while not in use.
- Inspect the product regularly for any signs of wear or damage. Do not use it if any part is found to be faulty.

3. Product Specifications

- Model: WPW37
- Length: 37 cm
- Design: Angled closed palette
- Material: High-quality stainless steel
- Usage: Professional culinary applications

4. Setup and Installation

The Angled Palette WPW37 requires no assembly. It is ready for immediate use upon unboxing. To prepare the palette for use, follow these steps:

1. Remove the palette from the packaging and ensure it is clean.
2. Inspect the palette for any damages or defects.
3. For best results, have all necessary ingredients and tools within reach of your workspace.
4. Begin using the palette by selecting the appropriate task, such as spreading or lifting food items.

5. Operation

Ensure your hands are clean and dry before handling the palette. To operate the Angled Palette:

1. Use the angled edge to reach into containers or on plates to scoop, spread, or lift food items.
2. Apply gentle pressure while using the palette to achieve the desired results.
3. For optimal control and comfort, hold the palette firmly by its handle.

6. Cleaning and Maintenance

To maintain the quality and hygiene of your Angled Palette:

- Clean the palette after each use with warm soapy water and a soft sponge.
- Avoid harsh chemicals or abrasive cleaners that may damage the surface.
- Rinse thoroughly and allow it to air dry.
- Store in a cool, dry place away from heat sources.

7. Troubleshooting

In case of issues with your Angled Palette:

- If the palette appears stained or discolored, clean it immediately with a suitable cleaner or a baking soda paste.
- For any bends or irregular shapes, gently adjust by hand or use a soft cloth to avoid sharp edges.
- If the palette does not deliver the desired performance, check if it is adequately cleaned or if there are any obstructions.

8. Disposal

At the end of its lifespan, dispose of the Angled Palette responsibly. Stainless steel can be recycled. Check local regulations for proper disposal methods. Do not dispose of it in regular trash if recycling options are available.

9. Contact

For further assistance, please contact us at:

Email: info@gmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing the Angled Palette WPW37. We hope it enhances your culinary endeavors!

DE DEUTSCH

Produktmanual für Angled Palette Closed, Länge 37 cm (WPW37)

1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Angled Palette Closed (WPW37). Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine effektive und praktische Lösung für Ihre Gastronomiebedürfnisse zu bieten. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vollständig durch, um das Beste aus Ihrem Produkt herauszuholen.

2. Sicherheitsinformationen

- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Palette von Hitzequellen und scharfen Gegenständen fern.
- Achten Sie darauf, die Palette auf einer stabilen und sicheren Oberfläche zu verwenden, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Bei Beschädigung des Produkts verwenden Sie es nicht weiter und setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.
- Halten Sie kleine Teile von Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Produktname: Angled Palette Closed
- Modellnummer: WPW37
- Länge: 37 cm
- Material: Hochwertiger Edelstahl
- Farbe: Silber
- Verwendungszweck: Ideal für die Gastronomie und professionelle Küchen
- Besonderheiten: Ergonomisches Design für einfachen Zugriff und maximalen Komfort

4. Einrichtung und Installation

- Entfernen Sie die Palette vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie das Produkt auf eventuelle Schäden oder fehlende Teile.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist.
- Platzieren Sie die Palette auf einer sauberen, stabilen Oberfläche.
- Bei Bedarf können Sie die Palette mit anderen Gastronomieprodukten kombinieren, um den Arbeitsablauf zu optimieren.

5. Betrieb

- Verwenden Sie die Palette, indem Sie Produkte oder Zutaten gleichmäßig darauf verteilen.
- Nutzen Sie die ergonomische Form, um eine bequeme Handhabung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck, um eine Beschädigung des Produkts zu verhindern.

6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie die Palette nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und mildem Spülmittel.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder -schwämme, um Kratzer zu vermeiden.
- Trocknen Sie die Palette nach der Reinigung gründlich ab, um Rostbildung zu verhindern.
- Lagern Sie die Palette an einem trockenen Ort, um die Langlebigkeit zu gewährleisten.

7. Fehlersuche

- Probleme bei der Handhabung: Überprüfen Sie die richtige Handhabungstechniken.
- Beschädigte Oberfläche: Stellen Sie sicher, dass die Palette nicht überhitzt oder scharfem Druck ausgesetzt wurde.
- Kontaktieren Sie den Kundendienst bei anhaltenden Problemen oder Fragen.

8. Entsorgung

- Verpackungsmaterialien sollten gemäß den örtlichen Vorschriften recycelt oder entsorgt werden.
- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen für Metallabfälle.
- Informationen zur umweltgerechten Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde.

9. Kontakt

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte:

E-Mail: info@gmgastro.com

Telefon: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

Vielen Dank, dass Sie sich für die Angled Palette Closed entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

NL NEDERLANDS

Producthandleiding voor de Hoekige Palette Gesloten (Lengte 37 cm)

1. Algemene Informatie

De hoekige palette gesloten met een lengte van 37 cm is ontworpen voor het efficiënt en veilig verplaatsen van voedsel, ingrediënten en andere voorwerpen in een professionele keukenomgeving. Deze palette is vervaardigd uit duurzaam materiaal dat bestand is tegen hoge temperaturen en intensief gebruik.

2. Veiligheidsinformatie

- Gebruik de palette alleen voor het beoogde doel.
- Vermijd contact met scherpe rand of andere scherpe voorwerpen.
- Zorg ervoor dat de palette goed is geplaatst voordat u deze gebruikt om te voorkomen dat deze wegglijdt.
- Controleer regelmatig op schade en vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk.
- Houd de werkplek schoon en vrij van hindernissen om ongevallen te voorkomen.
- Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsschoenen) tijdens gebruik.
- Gebruik de palette niet in combinatie met chemicaliën die de oppervlakte kunnen beschadigen.
- Bij gebruik van de palette met zware ladingen, zorg ervoor dat u de juiste tilliftechnieken hanteert om letsel te voorkomen.

3. Productspecificaties

- Afmetingen: 37 cm (lengte)
- Materiaal: Hoogwaardig kunststof
- Belastbaarheid: Tot 100 kg

4. Opstelling en Installatie

1. Verwijder de palette uit de verpakking en controleer op eventuele schade of ontbrekende onderdelen.
2. Plaats de palette op een vlakke, stevige ondergrond.
3. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is voor het gebruik van de palette in uw werkgebied.
4. Test de stabiliteit van de palette door deze zachtjes te duwen voordat je deze gebruikt met lading.

5. Bediening

- Gebruik de palette om voedsel en andere items veilig van de ene plaats naar de andere te verplaatsen.
- Plaats de lading gelijkmatig over het oppervlak van de palette om het risico op kantelen te minimaliseren.
- Til en verplaats de palette recht omhoog om letsel te voorkomen en de levensduur van het product te verlengen.

6. Reiniging en Onderhoud

- Reinig de palette na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
- Vermijd schurende middelen die de oppervlakte kunnen beschadigen.
- Controleer regelmatig op scheuren of andere tekenen van slijtage en vervang de palette indien nodig.

7. Probleemoplossing

- Probleem: Palette glijdt weg tijdens gebruik.
Oplossing: Controleer of de ondergrond vlak is en de palette goed is geplaatst.
- Probleem: Beschadiging of scheuren in de palette.
Oplossing: Stop het gebruik en vervang de palette onmiddellijk.

8. Afvalverwerking

Verwijder de palette op een verantwoorde manier. Neem contact op met lokale autoriteiten voor richtlijnen over het recyclen of weggooien van kunststof afval.

9. Contact

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen:

E-mail: info@gmgastro.com

Telefoon: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Paleta Angulada Cerrada 37 cm

1. Información General

La paleta angulada cerrada de 37 cm es una herramienta esencial diseñada para facilitar el servicio y la manipulación de alimentos en entornos gastronómicos. Su diseño ergonómico y robusto la convierte en una opción ideal para profesionales de la cocina.

2. Información de Seguridad

- Uso adecuado: Este producto está diseñado exclusivamente para uso profesional en la cocina. No lo utilice para fines no alimentarios.
- Manejo cuidadoso: Evite el contacto con bordes afilados. Manipule la paleta con precaución para evitar lesiones.
- Condiciones de almacenamiento: Almacene en un lugar seco y alejado de fuentes de calor. Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Inspección regular: Revise la paleta antes de cada uso. Si presenta signos de daño, como fisuras o desgaste, no la use.
- Limpieza segura: Siga las instrucciones de limpieza para evitar la acumulación de bacterias.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Nombre del producto: Paleta Angulada Cerrada
- Longitud: 37 cm
- Material: Acero inoxidable
- Uso recomendado: Profesional
- Características: Diseño ergonómico, fácil de manejar, resistente a la corrosión.

4. Instalación y Montaje

La paleta angulada cerrada no requiere instalación. Siga las siguientes recomendaciones:

- Retire el producto del embalaje.
- Verifique que no haya daños visibles.
- Lave la paleta antes de su primer uso con agua caliente y jabón.

5. Operación

Para utilizar la paleta:

1. Asegúrese de que las manos estén limpias y secas.
2. Use la paleta para servir o manipular alimentos, asegurándose de sujetar firmemente el mango.
3. Mantenga la paleta alejada de fuentes de calor.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Lave la paleta a mano con agua caliente y jabón después de cada uso.
- No use estropajos abrasivos, ya que pueden dañar la superficie.
- Se recomienda secar completamente antes de guardar para evitar la corrosión.

7. Solución de Problemas

- Problema: La paleta se deforma.
Solución: No utilice la paleta para manipular alimentos calientes o pesados que excedan su capacidad.
- Problema: Dificultad para limpiar.
Solución: Asegúrese de utilizar productos de limpieza no abrasivos y enjuague bien.

8. Eliminación

Este producto es reciclable. Siga las normativas locales de reciclaje para deshacerse de ella de manera responsable y ecológica.

9. Contacto

Para consultas y soporte adicional:

Email: info@ggmgastro.com

Teléfono: 0800 7000 220

Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

Manuel du Produit : Palette Angled Fermée - Longueur 37 cm (WPW37)

1. Informations Générales

Merci d'avoir choisi la Palette Angled Fermée (WPW37). Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle dans la préparation et le service culinaire. Pour assurer une utilisation optimale, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

2. Informations de Sécurité

- Toujours utiliser le produit sur une surface stable et propre.
- Évitez tout contact avec des surfaces ou objets chauds pour prévenir les brûlures.
- Gardez du matériel lourd ou encombrant à distance pour éviter les blessures.
- Ne pas utiliser la palette pour des aliments non adaptés ou corrosifs.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour assurer son intégrité.
- En cas de dommages visibles ou de défaillance, cessez d'utiliser le produit immédiatement.

3. Aperçu du Produit et Spécifications

- Modèle : Palette Angled Fermée (WPW37)
- Longueur : 37 cm
- Matériau : Acier inoxydable de haute qualité
- Couleur : Argent
- Utilisation : Idéal pour le service de plats, la pâtisserie et la gastronomie.

4. Installation et Mise en Place

1. Déballez soigneusement la palette et inspectez tous les composants pour vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés.
2. Placez la palette sur une surface plane et stable.
3. Assurez-vous que la zone autour de la palette est dégagée pour un accès facile.
4. La palette est prête à l'emploi ; aucun assemblage supplémentaire n'est requis.

5. Fonctionnement

- Utilisez la palette pour soulever et servir des aliments avec précaution.
- Maintenez la palette à une inclinaison confortable pour éviter tout renversement.
- Pour une meilleure prise, assurez-vous que la surface de la palette est propre et sèche avant utilisation.

6. Nettoyage et Entretien

- Lavez la palette à l'eau chaude savonneuse après chaque utilisation.
- Pour les taches tenaces, utilisez une éponge non abrasive.
- Rincez abondamment à l'eau claire et séchez avec un chiffon doux.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou de brosses métalliques qui pourraient rayer la surface.

7. Résolution des Problèmes

- Si la palette est déformée ou endommagée, ne pas utiliser.
- En cas de difficulté à soulever des aliments, vérifiez si la surface est propre et sèche.
- Pour toute question non résolue, veuillez contacter notre service client.

8. Élimination

- Disposez de l'emballage selon les normes de recyclage locales.
- Pour la palette en acier inoxydable, vérifiez les options de recyclage disponibles dans votre région.
- Ne jetez pas le produit dans le déchet ménager ; privilégiez le recyclage.

9. Contact

Pour toute question, demande ou assistance, veuillez nous contacter :

- Email : info@gmgastro.com
- Téléphone : 0800 7000 220
- Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

Merci d'avoir choisi GGM Gastro. Nous vous souhaitons une excellente expérience avec votre Palette Angled Fermée.

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Palette Angolata Chiusa (Lunghezza 37 cm)

1. Informazioni Generali

La palette angolata chiusa è uno strumento essenziale per i professionisti della ristorazione e per chiunque operi nel settore alimentare. Progettata per garantire un trasporto sicuro e efficiente degli alimenti, questa palette è realizzata con materiali di alta qualità e offre una durata superiore.

2. Informazioni di Sicurezza

- Utilizzare la palette esclusivamente per lo scopo previsto.
- Assicurarsi che la superficie della palette sia pulita e priva di contaminanti prima dell'uso.
- Non utilizzare la palette in contesti dove possa entrare in contatto con sostanze chimiche aggressive.
- Evitare di esporre la palette a temperature estreme o a fonti di calore dirette.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di danni evidenti, non utilizzare il prodotto e contattare il fornitore.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Nome Prodotto: Palette Angolata Chiusa
- Lunghezza: 37 cm
- Materiale: Plastiche di alta qualità per alimenti
- Colore: Nero
- Peso: 0.7 kg
- Utilizzo: Ideale per spostare e servire cibi in modo sicuro e igienico.

4. Installazione e Montaggio

La palette non richiede alcuna installazione complessa. Prima dell'uso, rimuovere qualsiasi imballaggio o protezione. Assicurarsi che la superficie della palette sia pulita e asciutta. Posizionare la palette su una superficie piana e stabile per l'uso.

5. Operazione

Utilizzare la palette per raccogliere, spostare e servire alimenti. Assicurarsi di afferrare saldamente la palette per evitare scivolamenti. Durante il trasporto, ridurre le oscillazioni per mantenere la stabilità del carico.

6. Pulizia e Manutenzione

- Lavare la palette con acqua calda e sapone dopo ogni utilizzo.
- Non utilizzare spugne abrasive o detergenti chimici aggressivi.
- Asciugare completamente la palette con un panno pulito prima di riporla.
- Controllare periodicamente la palette per segni di usura e sostituirla se necessario.

7. Risoluzione dei Problemi

- Problema: La palette è danneggiata.
Soluzione: Non utilizzare la palette e contattare il servizio clienti per una sostituzione.
- Problema: La palette non è stabile durante l'uso.
Soluzione: Verificare che la superficie sia piana; in caso contrario, rimuovere eventuali ostruzioni.

8. Smaltimento

Per garantire la sostenibilità ambientale, smaltire la palette secondo le normative locali sui rifiuti. Non gettare la palette nei rifiuti indifferenziati, ma riciclarla se possibile.

9. Contatti

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania