


# LED-Wandkunst mit Neon-Effekt

(STECCKER NICHT ENTHALTEN)



## WANDMONTAGE

(VORRICHTUNGEN NICHT ENTHALTEN)

- 1) VERGEWISSERN SIE SICH, DASS SIE DIE SCHRAUBEN UND DÜBEL DER RICHTIGEN GRÖSSE VERWENDEN.
- 2) HALTEN SIE DIE LED-WANDLEUCHTE AN DIE WAND UND POSITIONIEREN SIE SIE SO, DASS DAS KABEL EINE STECKDOSE ERREICHT. MARKIEREN SIE MIT EINEM BLEISTIFT DIE WAND, AN DER DIE SCHRAUBEN BEFESTIGT WERDEN SOLLTEN.
- 3) ACHTEN SIE DARAUF, DASS KEINE KABEL, ROHRE ODER ANDERE HINDERNISSE IM WEG SIND. SCHRAUBEN SIE DIE SCHRAUBEN IN DIE WAND EIN. HÄNGEN SIE IHR LED-WANDBILD AN DEN SCHRAUBEN AUF.

WARNUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR


Enthält kleine Teile. Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren

NUR FÜR ERWACHSENE GEEIGNET



Elektronische Geräte sind wertvolle Materialien und sollten am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden! Helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen und unsere Ressourcen zu schonen, indem Sie diese Geräte bei einer entsprechenden Recyclingstelle abgeben. Die für die Abfallentsorgung zuständige Behörde oder Ihr Händler wird Ihnen alle Fragen dazu beantworten können.


Für die Wandmontage befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen:




WICHTIG Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass sich in der Wand keine elektrischen Leitungen oder unterirdische Gas- oder Wasserrohre befinden. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann zu Rate ziehen.

Bringen Sie das Wandbild in der gewünschten Position an der Wand an und achten Sie darauf, dass es eben ist. Bitte beachten Sie: Das Produkt hat eine Kabellänge von 190 cm und wird an eine normale Steckdose angeschlossen.


Verwenden Sie das Wandbild als Schablone, um die Position der 2 Löcher zu markieren.



Bohren Sie 2 Löcher in die Wand. Setzen Sie 2 Kunststoffdübel in die Löcher ein.



Richten Sie das Wandbild mit den Schrauben aus.



Befestigen Sie 2 Schrauben sicher in den Dübeln.